

Trzymając wciśnięty odpowiedni przycisk, naciśnij jeden z wyróżnionych klawiszy lub przycisków pokazanych poniżej, aby wybrać utwór lub ustawić parametr.

1 Odtwarzanie utworu

Aby wybrać utwór, postępuj zgodnie z etapem 1 (Wybór księgi), a następnie z etapem 2 (Wybór nr utworu).

Szybkie odtwarzanie

1 Wybór księgi

2 Wybór nr utworu

Utwory demonstracyjne

A#-1	C#0	D#0	F#0	G#0	A#0	C#1	D#1	F#1	G#1	A#1	C#2	D#2	F#2	G#2	A#2	C#3	D#3	F#3	G#3	A#3	C#4	D#4	F#4	G#4	A#4	C#5	D#5	F#5	G#5	A#5	C#6	D#6	F#6	G#6	A#6																													
Wyt.	Wt.	50 Classics	Beyer 1-50	Beyer 101-106	Burgmüller 1-25	Czerny 100, 1-50	Czerny 100, 51-100	Hanon	CFX Grand	Pop Grand	DX E. Piano	Harpischord (Klawesyn)	Pipe Organ (Organy piszczałkowe)	Strings (Smyczki)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
A-1 B-1	C0	D0	E0	F0	G0	A0	B0	C1	D1	E1	F1	G1	A1	B1	C2	D2	E2	F2	G2	A2	B2	C3	D3	E3	F3	G3	A3	B3	C4	D4	E4	F4	G4	A4	B4	C5	D5	E5	F5	G5	A5	B5	C6	D6	E6	F6	G6	A6	B6	C7														

1 Księga	2 Nr utworu
50 Classical Music Masterpieces (50 Classics)	1-50
Beyer 1-50	1-50
Beyer 51-100	1-50
Beyer 101-106	1-6
Burgmüller 1-25	1-25
Czerny 100, 1-50	1-50
Czerny 100, 51-100	1-50
Czerny 30, 1-30	1-30
Hanon 1-20	1-20
Hanon 1-Variation 1-22	21-42

50 Classical Music Masterpieces (Numer/Wybór)

1 Canon D dur	11 Salut d'amour op.12	21 Prelude (Wohlfemperierte Klavier I No.1)	31 Etude op.10-3 "Chanson de l'adieu"	41 Humoresque
2 Air On the G String	12 From the New World	22 Menuett G dur BWV Anh.114	32 Etude op.10-12 "Revolutionary"	42 Arietta
3 Jesus, Joy of Man's Desiring	13 Sicilienne	23 Piano Sonata No.15 K.545 1st mov.	33 Valse op.64-1 "Petit chien"	43 Tango (España)
4 Twinkle, Twinkle, Little Star	14 Clair de Lune	24 Turkish March	34 Nocturne op.9-2	44 The Entertainer
5 Piano Sonata op.31-2 "Tempest" 3rd mov.	15 Jupiter (The Planets)	25 Piano Sonata op.13 "Pathétique" 2nd mov.	35 Nocturne KK4a-16/BI 49 [Posth.]	45 Maple Leaf Rag
6 Ode to Joy	16 Menuett (Eine kleine Nachtmusik K.525)	26 Für Elise	36 Träumerei	46 La Fille aux Cheveux de Lin
7 Wiegenlied op.98-2	17 Menuett G dur	27 Piano Sonata op.27-2 "Mondschein" 1st mov.	37 Barcarolle	47 Arabesque No.1
8 Grande Valse Brillante	18 Marcia alla Turca	28 Impromptu op.90-2	38 La prière d'une Vierge	48 Cakewalk
9 Polonaise op.53 "Héroïque"	19 Piano Concerto No.1 op.11 2nd mov.	29 Frühlinglied op.62-6	39 Liebesträume No.3	49 Je te veux
10 La Campanella	20 The Nutcracker Medley	30 Fantaisie-Impromptu	40 Blumenlied	50 Gymnopédies No.1

2 Ustawienia brzmień

Brzmienia

Typy pogłosu

Głębia pogłosu

VRM

Binaural (Binauralne)

Grand Expression Modeling (Modelowanie głębi ekspresji)

Typ Duo

Regulacja balansu głośności (tryb Dual/Duo)

Przesunięcie oktawowo (tryb Dual/Duo)

Touch Sensitivity (Czułość klawiatury)

A#-1	C#0	D#0	F#0	G#0	A#0	C#1	D#1	F#1	G#1	A#1	C#2	D#2	F#2	G#2	A#2	C#3	D#3	F#3	G#3	A#3	C#4	D#4	F#4	G#4	A#4	C#5	D#5	F#5	G#5	A#5	C#6	D#6	F#6	G#6	A#6															
Wyt.	Wt.	Wt.	Wt.	Wt.	Wt.	CFX Grand	Pop Grand	DX E. Piano	Harpischord (Klawesyn)	Pipe Organ (Organy piszczałkowe)	Strings (Smyczki)	Recital Hall (Sala recitalowa)	Concert Hall (Sala koncertowa)	Chamber (Sala kameralna)	Club (Klubowa)	Wyt.	1 krok w dół	1 krok w górę	Wyt.	Wt.	Static (Statyczny)	Dynamic (Dynamiczny)	Wyt.	Wt.	Balance (Balans)	Separate (Oddzielne)	Wyt.	Wt.	1 krok w dół	1 krok w górę	-1 (brzmienie 2)	+1 (brzmienie 2)	-1 (brzmienie 1)	+1 (brzmienie 1)	Soft (Mięki)	Hard (Twardy)	Medium (Średni)	Fixed (Stały)	Wyt.	Wt.	Wt.	Wt.	Wt.							
A-1 B-1	C0	D0	E0	F0	G0	A0	B0	C1	D1	E1	F1	G1	A1	B1	C2	D2	E2	F2	G2	A2	B2	C3	D3	E3	F3	G3	A3	B3	C4	D4	E4	F4	G4	A4	B4	C5	D5	E5	F5	G5	A5	B5	C6	D6	E6	F6	G6	A6	B6	C7

Clavinova. CLP-825 Skrócony opis działania

3 Ustawienia metronomu

Zwiększenie wartości o 1:

Zmniejszenie wartości o 1:

4 Inne ustawienia

5 Ustawienia strojenia

Aby podwyższyć strój (w postąpieniach około 0,2 Hz):

Aby obniżyć strój (w postąpieniach około 0,2 Hz):

Domyślna wysokość dźwięku: 440,0 Hz

6 Ustawienia trybu Duo

Włączanie lub wyłączenie Duo:

7 Parowanie Bluetooth (audio)

Rozpocznij parowanie: