



TF Editor インストールガイド

ソフトウェアのご使用条件

弊社では本ソフトウェアのお客様によるご使用およびお客様へのアフターサービスについて、<ソフトウェア使用許諾契約>を設けさせていた だいており、お客様が下記条項にご同意いただいた場合にのみご使用いただけます。

本ソフトウェアのダウンロード、インストール、コピー、その他のご使用をされた場合には下記条項にご同意いただけたものとさせていただきま すので、下記条項を充分お読みください。ご同意いただけない場合は、ダウンロード、インストール、コピー、その他のご使用をおやめください。す でにダウンロードやインストールをしたが、下記条項にご同意いただけないという場合には、速やかに本ソフトウェアを削除してください。

ソフトウェア使用許諾契約

1. 著作権および使用許諾

弊社はお客様に対し、ソフトウェアプログラムおよびデータファイル(以下「本ソフトウェア」といいます。)を使用する権利を許諾します。本契約条項は、今後お客様に一定の条件付きで配布され得る本ソフトウェアのバージョンアッププログラム、データファイルにも適用されるものとします。本ソフトウェアの権利およびその著作権は、弊社または弊社のライセンサーが有します。本ソフトウェアの使用によって作成されたデータの権利はお客様が取得しますが、本ソフトウェアは、関連する著作権法規のもとで保護されています。

- お客様のコンピューターにおいて使用することができます。
- バックアップが許されているものは、バックアップをとる目的でのみ、機械で読み取れる形式での本ソフトウェアのコピーを作成することができます。ただし、そのバックアップコピーには本ソフトウェアに表示されている弊社の著作権の表示や他の権利帰属についての説明文もコピーしてください。
- お客様は、本ソフトウェアを使用する権利を第三者に譲渡することができますが、それは、お客様が本ソフトウェアのコピーを保持せず、かつ 譲受人が本契約条項に同意する場合に限られます。

2. 使用制限

(1) 本ソフトウェアの使用にあたっては、次のことを遵守してください。

- ・本ソフトウェアには著作権があり、その保護のため、お客様が本ソフトウェアを逆コンパイル、逆アセンブル、リバース・エンジニアリン グ、またはその他のいかなる方法によっても、人間が感得できる形にすることは許されません。
- ・本ソフトウェアの全体または一部を複製、修正、改変、賃貸、リース、頒布または本ソフトウェアの内容に基づいて二次的著作物をつくることは許されません。
- ・本ソフトウェアをネットワークを通して別のコンピューターに伝送したり、ネットワークで他のコンピューターと共有することは許されません。
- ・本ソフトウェアを使用して、違法なデータや公序良俗に反するデータを配信することは許されません。
- ・ 弊社の許可無く本ソフトウェアの使用を前提としたサービスを立ち上げることは許されません。

(2) 楽曲用 MIDI データ等、本ソフトウェアにより使用または入手できる著作権曲については次のことを遵守してください。

- ・ 本ソフトウェアの使用によって得られたデータを著作権者の許可なく営業目的で使用することは許されません。
- ・本ソフトウェアの使用によって得られたデータを著作権者の許可なく複製、転送または配信したり、または不特定多数にむけて再生および演奏することは許されません。
- ・本ソフトウェアの使用によって入手できるデータの暗号を著作権者の許可無く解除したり、電子透かしを改変したりすることは許されません。

3. 終了

本契約はお客様が本ソフトウェアをお受け取りになった日に発効します。本契約は、お客様が著作権法または本契約条項に1つでも違反された ときは、弊社からの終了通知がなくても自動的に終了するものとします。その場合には、ただちに本ソフトウェアとそれに関するドキュメンテー ション、およびそれらのコピーをすべて廃棄しなければなりません。

4. 本ソフトウェアに関する保証

本ソフトウェアのご使用についての一切のリスクはお客様のご負担となります。

本ソフトウェアの商品性、特定の目的への適合性、第三者の権利を侵害しないことの保証は明示であると黙示であるとを問わず、一切いたしません。特にお客様の目的に適合することや、ソフトウェアの操作が中断されないことやソフトウェアの欠陥や瑕疵が修正されることの保証はいたしません。

5. 責任の制限

弊社の義務は、お客様に本契約条項の条件で本ソフトウェアの使用を許諾することがすべてです。

弊社は、本ソフトウェアの使用、誤用またはそれを使用できなかったことにより生じた直接的、派生的、付随的または間接的損害(データの破損、 営業上の利益の損失、業務の中断、営業情報の損失などによる損害を含む)については、通常もしくは特別の損害に拘わらず、たとえそのような 損害の発生の可能性について予め知らされた場合でも、一切責任を負いません。すべての損害、損失、契約や違法行為等に対する訴訟申立てにつ いて、いかなる場合も、お客様に対する弊社の責任は、お客様がソフトウェアの購入のために支払った金額を越えることはありません。

6. 第三者のソフトウェア

弊社は、本ソフトウェアとともに、第三者のプログラム、データファイルおよびそれに関するドキュメンテーション(以下「第三者ソフトウェア」 といいます)を提供する場合があります。別の規定に従い取り扱われるべき旨の記載が、本ソフトウェア付随のマニュアルに記載されている場 合には、本契約条項にかかわらず、その別の規定に従い取り扱われるものとし、弊社によるアフターサービスおよび保証などについては、以下の 規定が適用されるものとします。

- ・ 弊社は、第三者ソフトウェアに関しての操作方法、瑕疵その他に関してアフターサービスを提供するものではありません。
- ・弊社は、明示であると黙示であるとを問わず、第三者ソフトウェアの商品性、および特定目的に対する適合性の保証その他一切の保証をいたしません。第三者ソフトウェアの使用もしくは機能から生じるすべての危険は、お客様の負担となります。
- 弊社は、第三者ソフトウェアの使用、誤用、またはそれを使用できなかったことにより生じた直接的、派生的、付随的または間接的損害(データの破損、営業上の利益の損失、業務の中断、営業情報の損失などによる損害を含む)については、通常もしくは特別の損害に拘わらず、たとえそのような損害の発生があることについて予め知らされた場合でも、一切責任を負いません。

7. 一般事項

本契約条項は、弊社の権限ある者の署名のある書面によらない限り、改訂することはできません。

本契約条項は、日本法の適用を受け、日本法に基づいて解釈されるものとします。本契約に関し紛争が生じた場合には東京地方裁判所を専属管轄裁判所とします。

ご注意

- ・このソフトウェアおよびインストールガイドの著作権はすべてヤマハ株式会社が所有します。
- インストーラーにこのソフトウェアのご使用条件が表示されます。このソフトウェアをインストールする際に、必ずこのご使用条件をお読み ください。
- このソフトウェアおよびインストールガイドの一部または全部を無断で複製、改変することはできません。
- このソフトウェアおよびインストールガイドを運用した結果およびその影響については、一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- アプリケーションのバージョンアップなどに伴うシステムソフトウェアおよび一部の機能や仕様の変更については、下記 URL をご参照ください。

http://www.yamahaproaudio.com/japan/ja/

- このインストールガイドに掲載されているイラストや画面は、すべて操作説明のためのものです。したがって、実際の仕様と異なる場合があります。
- ヤマハ(株)および第三者から販売もしくは提供されている音楽 / サウンドデータは、私的使用のための複製など著作権法上問題にならない場合を除いて、権利者に無断で複製または転用することを禁じられています。ご使用時には、著作権の専門家にご相談されるなどのご配慮をお願いします。
- ・ Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- ・ Mac または Macintosh は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
- その他、本書に記載されている会社名および商品名等は、各社の登録商標または商標です。

TF Editor について

TF Editor は、コンピューター上で TF シリーズ本体の設定をあらかじめ準備したり(オフラインエディット)、本体と接続し本体の設定を監視/操作(オンラインモニタリング/オペレーション)を行なうためのソフトウェアです。

ソフトウェアを使用するまでの流れ

- 1. お使いのコンピューターで、TF Editor が動作することを確認します。(→ P.4)
- **2.** TF Editor $\[ensuremath{\epsilon}\]$ $(\rightarrow P.5)$
- 3. ネットワーク設定を行ないます。(→ P.6)

これ以降の操作については、「TF Editor 取扱説明書」をご参照ください。「TF Editor 取扱説明書」は、下記 URL からダウンロードできます。 http://www.yamahaproaudio.com/japan/ja/

ソフトウェアの動作環境

Windows

OS	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
CPU	2 GHz 以上の Intel Core ファミリープロセッサーまたは Intel 64 対応プロセッサー
メモリー	1 GB 以上(64 ビットの場合は 2GB 以上)
ハードディスク	100MB 以上の空き容量
ディスプレイ	1280 x 768 ピクセル / High Color(16 bit)以上
その他	マウスなどのポインティングデバイス、Ethernet(1000BASE-T/100BASE-TX)搭載環境

Mac

OS	Mac OS X 10.9.x/10.10.x
CPU	Intel Core ファミリーのプロセッサー
メモリー	2 GB 以上
ハードディスク	100MB 以上の空き容量
ディスプレイ	1280 x 768 ピクセル / High Color(16 bit)以上
その他	マウスなどのポインティングデバイス、Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX)搭載環境

NOTE _

ソフトウェアの最新バージョン、および動作環境については、下記 URL に最新情報が掲載されています。

http://www.yamahaproaudio.com/japan/ja/

お使いのコンピューターによっては、動作環境以上の条件を必要とする場合があります。

TF Editor のインストール

TF Editor は、単体で動作するアプリケーションソフトウェアです。TF Editor を使用するために、その他のソフトウェアをインストールする必要はありません。以下の手順でインストールします。

1. ダウンロードした圧縮ファイルの展開先にある「setup.exe」(Windows)または「Install TF Editor V***.pkg」(Mac)をダブルクリックします。

TF Editor のセットアップダイアログが表示されます。

NOTE _

- ・「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]または[はい]をクリックします。
- ・*** にはバージョン番号が入ります。
- 2. 画面の指示に従ってインストールを実行します。

TF シリーズ本体とコンピューターの接続方法

TF シリーズ本体とコンピューターを専用のネットワークで接続する方法は、下記の接続図のとおりです。

有線での接続



無線での接続



NOTE __

TF Editor をインストールしたコンピューターと TF StageMix をインストールした iPad は、合計 3 台まで同時に使用できます。 ただし、TF Editor をインストールしたコンピューターはそのうち 1 台までです。 ネットワーク設定

TF Editor をインストールしたコンピューターと TF シリーズ本体のネットワーク設定は、初期設定では DHCP で自動設定されます。 手動で設定して接続する場合や既存のネットワークに共存させて接続する場合は、接続する LAN に合わせて設定してください。詳しくは LAN の管理者にご相談ください。ネットワーク接続の詳細と注意事項については下記 URL をご参照ください。 http://www.yamahaproaudio.com/japan/ja/

TF シリーズ本体の設定

IP アドレス	他のネットワーク機器のアドレスと重複しないように設定してください。
サブネットマスク	TF シリーズ本体を接続するサブネットのサブネットマスクを設定してください。
ゲートウェイ	ゲートウェイが存在する場合はゲートウェイの IP アドレスを設定してください。ゲートウェイが存在しない場合は空いている IP アド レスに設定してください。サブネットが設定されている LAN では、IP アドレスと同じサブネット内に設定する必要があります。

コンピューターの TCP/IP の設定

手動で設定して接続する場合や既存のネットワークに共存させて接続する場合は、コンピューターの TCP/IP の設定をします。

Windows

- **1.** [コントロールパネル]→[ネットワークと共有センター]または[ネットワークの状態とタスクの表示]をクリックまたはダブルクリックします。 「ネットワークと共有センター」が表示されます。
- 「ネットワークと共有センター」の左側の「タスク」一覧の中から [ネットワーク接続の管理] または [アダプターの設定変更] をクリックし、 [ローカルエリア接続] をダブルクリックします。

「ローカルエリア接続の状態」ダイアログボックスが表示されます。 「ローカルエリア接続のプロパティ」ダイアログボックスが表示されたときは、手順 **4.** に進みます。

- **3. [プロパティ]をクリックします。** 「ローカルエリア接続のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。
- **4.** [インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)]を選択して、[プロパティ]をクリックします。 「インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。
- 5. [次の IP アドレスを使う (S)] をクリックします。
- 6. [IPアドレス]にコンピューターのIPアドレス、[デフォルトゲートウェイ]にゲートウェイのIPアドレス、[サブネットマスク]に接続するサブ ネットのサブネットマスクを入力します。

既存のネットワークに共存させて接続する場合、設定の詳細は LAN の管理者にご相談ください。

- 7. [OK] をクリックします。
- 8. コンピューターを再起動します。

NOTE

手順の途中で「ユーザーアカウント制御」ダイアログボックスが表示されたときは、[続行]ボタンをクリックします。

Mac

- **1.** Dock の [システム環境設定] アイコンをクリックします。 「システム環境設定」画面が表示されます。
- **2.** [ネットワーク]アイコンをクリックします。 「ネットワーク」画面が表示されます。
- [Ethernet] をクリックします。
 Ethernet の設定画面が表示されます。
 Ethernet の選択肢が複数ある場合は、機器と接続されている Ethernet を選択してください。
- 4. [IPv4の構成]または[構成]で[手入力]を選択して、[IPアドレス]にコンピューターのIPアドレス、[サブネットマスク]に接続するサブネットのサブネットマスク、[ルーター] にルーター(ゲートウェイ)の IP アドレスを入力します。
 既存のネットワークに共存させて接続する場合、設定の詳細は LAN の管理者にご相談ください。
- 5. [適用]をクリックします。 ネットワークの設定が反映されます。

ソフトウェアのアンインストール(アプリケーションの削除)

Windows

TF Editor のアンインストールはコントロールパネルから実行します。 [コントロールパネル]→[プログラムと機能]または[プログラムのアンインストール]で、削除したい項目を選択し、[アンインストールと変 更]をクリックします。 ダイアログが表示されますので、画面の指示に従って削除を実行してください。 [ユーザーアカウント制御]画面が表示された場合は、[続行]または[はい]をクリックしてください。

Mac

ダウンロードしたファイルに収録されている「Uninstall TF Editor.app」をダブルクリックします。ダイアログが表示されますので、画面の指示 に従って削除を実行してください。

困ったときは

コンピューターからハードウェアを操作した場合、正常に動作しない

• 有線で接続している場合、LAN ケーブルは正しく接続されていますか?

スイッチングハブを経由してネットワーク接続してください。 または、コンピューターと TF シリーズ本体を LAN ケーブルで直接接続してください。(→ P.5)

• 無線 LAN で接続している場合、コンピューターの無線 LAN アダプターが正しく設定されていますか?

無線 LAN アダプターの接続先が、TF シリーズ本体が接続されているネットワークの無線 LAN ルーターになっているかを確認して ください。

無線 LAN アダプターの電源がオンになっているかを確認してください。(→ P.5)

セキュリティーソフトが常駐していませんか?

アンチウィルス / セキュリティーソフトウェアに付属のファイアーウォール機能が有効に設定されている場合、正常に通信できない 場合があります。

ヤマハ プロオーディオウェブサイト http://www.yamahaproaudio.com/japan/ja/ ヤマハダウンロード http://download.yamaha.com/

> Manual Development Department © 2015 Yamaha Corporation

> > 2015年6月改版 CR-B0