

Clavinova

CVP-809 CVP-805

Podręcznik użytkownika

#### Dziękujemy za zakup pianina cyfrowego firmy Yamaha!

Ten instrument zapewnia pełny zestaw autentycznych brzmień i znakomitą czułość klawiatury fortepianu z wszechstronnymi funkcjami.

Zachęcamy do dokładnego przeczytania podręcznika, aby w pełni wykorzystać zaawansowane i praktyczne funkcje instrumentu. Zaleca się także zachowanie tego podręcznika i przechowywanie go w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby był zawsze w zasięgu.

Przed rozpoczęciem korzystania z instrumentu należy dokładnie przeczytać rozdział "ŚRODKI OSTROŻNOŚCI" na str. 5–6. Informacje dotyczące montażu instrumentu znajdują się w instrukcjach na stronach 113, 117 i 121.







#### Informacje dla Użytkowników odnośnie do zbiórki i utylizacji starego sprzętu

Ten symbol na sprzętach, opakowaniach i/lub dokumentach towarzyszących oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy wyrzucać ze zwykłymi odpadami domowymi. Zgodnie z przepisami swojego kraju w celu poprawnego oczyszczania, regeneracji i przetwarzania starych sprzętów proszę oddawać je do odpowiednich punktów zbierania ww.

Prawidłowa utylizacja owych sprzetów pomaga zachowywać cenne zasoby, a także zapobiegać wszelkim potencjalnym negatywnym wpływom na zdrowie ludzi i stan środowiska, które mogłyby wyniknąć w przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z odpadami.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat zbiórki i przetwarzania starych sprzętów proszę skontaktować się z lokalnym samorządem miejskim, zakładem utylizacji odpadów lub punktem sprzedaży, w którym nabyto przedmioty.

#### Dla użytkowników biznesowych w Unii Europejskiej:

W celu wyrzucenia sprzętu elektrycznego i elektronicznego proszę skontaktować się ze swoim dealerem lub dostawcą i zasięgnąć dalszej informacji.

#### Informacje dotyczące utylizacji w krajach poza Unią Europejską:

Ten symbol obowiązuje tylko w Unii Europejskiej. W celu wyrzucenia tych przedmiotów proszę skontaktować się ze swoimi władzami lokalnymi lub dealerem i zapytać o prawidłową metodę utylizacji.

(weee\_eu\_pl\_02)

Numer modelu, numer seryjny, wymagania dotyczące zasilania itp. można znaleźć na tabliczce znamionowej lub obok niej, na spodzie instrumentu. Zapisz ten numer w miejscu poniżej i zachowaj ten podręcznik jako dowód zakupu, aby ułatwić identyfikację instrumentu w przypadku jego ewentualnej kradzieży.

## Nr modelu

#### Nr seryjny



(bottom\_pl\_01)

# ZALECENIA

# PRZECZYTAJ UWAŻNIE PRZED PODJĘCIEM DALSZYCH CZYNNOŚCI

Przechowuj niniejszy podręcznik użytkownika w bezpiecznym miejscu, aby móc skorzystać z niego w razie potrzeby.

# \land ostrzeżenie

Zawsze stosuj się do podstawowych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, aby zapobiec poważnym zranieniom lub nawet śmierci na skutek porażenia prądem elektrycznym, zwarcia, urazów, pożaru lub innych zagrożeń. Zalecenia te obejmują m.in.:

## Zasilanie/przewód zasilający

- Nie wolno umieszczać przewodu zasilającego w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki i kaloryfery. Przewodu nie należy również nadmiernie wyginać, uszkadzać w inny sposób, ani przygniatać ciężkimi przedmiotami.
- Należy zawsze stosować napięcie odpowiednie do używanego instrumentu. Wymagane napięcie jest podane na tabliczce znamionowej instrumentu.
- Używaj wyłącznie przewodu zasilającego i wtyczki dostarczonych z instrumentem.
- Okresowo sprawdzaj stan gniazdka elektrycznego oraz usuwaj brud i kurz, który może się w nim gromadzić.

#### Zakaz otwierania

 Instrument nie zawiera części przeznaczonych do naprawy we własnym zakresie przez użytkownika. Nie wolno otwierać obudowy instrumentu ani próbować wymontowywać lub modyfikować jego wewnętrznych elementów. Jeśli instrument działa nieprawidłowo, należy natychmiast przestać z niego korzystać i przekazać go do sprawdzenia wykwalifikowanym pracownikom serwisu firmy Yamaha.

## Ostrzeżenie przed wodą i wilgocią

- Należy chronić instrument przed deszczem. Nie wolno używać go w pobliżu wody ani w warunkach dużej wilgotności. Nie należy stawiać na nim naczyń (wazonów, butelek, szklanek itp.) z płynem, który może się wylać i dostać do jego wnętrza. Jeżeli jakakolwiek ciecz, np. woda, przedostanie się do wnętrza instrumentu, należy natychmiast go wyłączyć i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka. Następnie należy przekazać instrument do sprawdzenia wykwalifikowanym pracownikom serwisu Yamaha.
- Nie wolno podłączać ani odłączać wtyczki elektrycznej mokrymi rękami.

#### Ostrzeżenie przed ogniem

 Nie stawiaj na instrumencie płonących przedmiotów, takich jak świece. Płonący przedmiot może się przewrócić i wywołać pożar.

#### Wpływ na działanie urządzeń elektromedycznych

- Fale radiowe mogą wpływać na działanie urządzeń elektromedycznych.
  - Nie należy używać tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych ani wewnątrz obszarów, w których wykorzystanie fal radiowych jest ograniczone przepisami.
  - Nie wolno używać instrumentu w odległości mniejszej niż 15 cm od osób z wszczepionym rozrusznikiem serca lub wszczepionym defibrylatorem.

#### Korzystanie ze stołka (jeżeli jest w komplecie)

- Nie ustawiaj stołka w niestabilnej pozycji, gdyż może się on przewrócić.
- Korzystaj ze stołka z rozwagą, nie stawaj na nim. Używanie stołka jako narzędzia lub drabiny albo wykorzystanie do innych celów może spowodować wypadek lub obrażenia ciała.
- Na stołku może siedzieć tylko jedna osoba, co zapobiega wypadkom lub obrażeniom.
- Jeśli śruby stołka poluzowują się w wyniku długotrwałego używania, należy okresowo dokręcać je za pomocą wskazanego narzędzia, aby zapobiec wypadkowi lub obrażeniom ciała.
- Zwróć szczególną uwagę na małe dzieci, które mogą spaść z tylnej krawędzi stołka. Ponieważ stołek nie ma oparcia, korzystanie z niego bez opieki może doprowadzić do wypadku.

## Niepokojące objawy

- W przypadku wystąpienia jednego z następujących problemów natychmiast wyłącz instrument i wyjmij wtyczkę z gniazdka. Następnie przekaż urządzenie do sprawdzenia pracownikom serwisu firmy Yamaha.
  - Przewód zasilający lub wtyczka zużyły się lub uszkodziły.
  - Pojawiają się nietypowe zapachy lub dym.
  - Do wnętrza instrumentu wpadł jakiś przedmiot.
  - Podczas korzystania z instrumentu następuje nagły zanik dźwięku.
  - Na instrumencie pojawiły się pęknięcia.

DMI-7 1/2

# \land PRZESTROGA

Zawsze stosuj się do podstawowych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, aby zapobiec zranieniu siebie i innych osób oraz uszkodzeniu instrumentu lub innego mienia. Zalecenia te obejmują m.in.:

#### Zasilanie/przewód zasilający

- Nie podłączaj instrumentu do gniazdka elektrycznego przez rozgałęziacz. Takie podłączenie może obniżyć jakość dźwięku lub spowodować przegrzanie się gniazdka.
- Podczas wyciągania wtyczki elektrycznej z instrumentu lub gniazdka elektrycznego należy zawsze trzymać za wtyczkę, a nie przewód.
   Pociąganie za przewód może spowodować jego uszkodzenie.
- Wyciągaj wtyczkę z gniazdka elektrycznego, jeśli instrument nie jest używany przez dłuższy czas oraz podczas burzy.

#### Montaż

 Instrument należy złożyć w określonej kolejności, zgodnie z instrukcjami montażu podanymi w podręczniku. Warto też pamiętać o regularnym dokręcaniu śrub. Zapobiega to uszkodzeniu instrumentu i ewentualnym obrażeniom ciała.

#### Lokalizacja

- Nie pozostawiaj instrumentu w niestabilnej pozycji, gdyż może się przewrócić lub spaść.
- Nie należy podchodzić do instrumentu w czasie trzęsienia ziemi. Silne wstrząsy mogą spowodować przemieszczenie się lub przewrócenie instrumentu, co może prowadzić do uszkodzenia instrumentu lub jego części, a nawet do obrażeń ciała.
- Instrument powinien być zawsze transportowany przez co najmniej dwie osoby. Próba samodzielnego podniesienia instrumentu może spowodować obrażenia kręgosłupa, inne obrażenia lub uszkodzenie instrumentu.
- Przed przemieszczeniem instrumentu należy odłączyć wszelkie podłączone przewody, aby zapobiec ich uszkodzeniu lub potknięciu się o nie. Mogłoby to spowodować uraz.
- Ustawiając instrument, upewnij się, że gniazdko elektryczne, z którego chcesz korzystać, jest łatwo dostępne. W przypadku nieprawidłowego działania instrumentu lub jakichkolwiek innych problemów z urządzeniem natychmiast wyłącz instrument i wyjmij wtyczkę z gniazdka. Nawet gdy wyłącznik jest ustawiony w pozycji wyłączonej, instrument wciąż pobiera minimalną ilość prądu. Jeśli nie zamierzasz korzystać z instrumentu przez dłuższy czas, wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego.

#### Połączenia

- Przed podłączeniem instrumentu do innych komponentów elektronicznych odłącz je od zasilania. Przed włączeniem lub wyłączeniem zasilania wszystkich połączonych urządzeń należy ustawić wszystkie poziomy głośności na minimum.
- Należy ustawić głośność wszystkich komponentów na poziom minimalny i dopiero w trakcie grania stopniowo ją zwiększać do odpowiedniego poziomu.

#### Obchodzenie się z instrumentem

- Nie wkładaj palców ani rąk do żadnych szczelin pod pokrywą klawiatury ani w instrumencie. Uważaj, aby nie przyciąć sobie palców pokrywą.
- Nie wolno wkładać ani wciskać w szczeliny pokrywy, obudowy lub klawiatury żadnych papierowych, metalowych czy innych przedmiotów. Może to spowodować obrażenia użytkownika lub innych osób, a także przyczynić się do uszkodzenia instrumentu lub innego mienia.
- Nie opieraj się o instrument i nie ustawiaj na nim ciężkich przedmiotów. Posługuj się przyciskami z wyczuciem; nie stosuj nadmiernej siły także wobec przełączników i podłączanych przewodów.
- Drobne elementy przechowuj poza zasięgiem małych dzieci. Dzieci mogą przypadkiem połknąć te elementy.
- Korzystanie z instrumentu/urządzenia lub słuchawek przez dłuższy czas, gdy jest ustawiony bardzo wysoki, drażniący poziom głośności, może doprowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu. Jeśli zauważysz osłabienie słuchu lub dzwonienie w uszach, skontaktuj się z lekarzem.

Firma Yamaha nie odpowiada za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub modyfikacjami instrumentu ani za utracone lub uszkodzone dane.

Należy zawsze wyłączać zasilanie, gdy instrument nie jest używany.

Nawet jeśli przełącznik [ტ] (Gotowość/Włączony) jest w położeniu Gotowość (wyświetlacz jest wyłączony), urządzenie wciąż znajduje się pod napięciem. Jeśli instrument nie będzie używany przez długi czas, należy pamiętać o wyjęciu wtyczki przewodu zasilającego z gniazdka.

# NOTYFIKACJA

Aby zapobiec uszkodzeniu instrumentu, utracie danych lub innego rodzaju szkodom, należy przestrzegać umieszczonych poniżej zaleceń.

#### Obchodzenie się z instrumentem

- Nie należy użytkować instrumentu w pobliżu odbiorników telewizyjnych ani radiowych, sprzętu stereo, telefonów komórkowych bądź innych urządzeń zasilanych elektrycznie. Mogłoby to powodować generowanie zakłóceń przez instrument, odbiornik telewizyjny lub radiowy.
- W przypadku użytkowania instrumentu razem z aplikacją na urządzenie mobilne, takie jak smartfon czy tablet, załeca się włączenie w tym urządzeniu funkcji Wi-Fi lub Bluetooth po włączeniu trybu samolotowego, aby zapobiec ewentualnym zakłóceniom związanym z komunikacją.
- Nie należy użytkować instrumentu w miejscach, w których będzie narażony na działanie czynników, takich jak: gęsty pył, wibracje, zbyt niskie lub wysokie temperatury (bezpośrednie nasłonecznienie lub inne źródło ciepła, także przy przewożeniu urządzenia samochodem w ciągu dnia). Pozwoli to zapobiec odkształceniom obudowy i uszkodzeniom wewnętrznych elementów. (Zalecany zakres temperatury roboczej: 5–40°C).
- Nie należy umieszczać na instrumencie przedmiotów wykonanych z winylu, plastiku ani gumy, ponieważ mogłoby to spowodować przebarwienie obudowy lub klawiatury.
- Uderzenie powierzchni instrumentu z błyszczącym wykończeniem przedmiotem z metalu, porcelany lub z innego twardego materiału może spowodować pęknięcie lub łuszczenie się powierzchni. Należy zachować ostrożność.

## Konserwacja

- Instrument należy czyścić miękką, suchą lub lekko wilgotną szmatką. Nie należy stosować rozcieńczalników do farb, alkoholu, płynów czyszczących ani chusteczek nasączanych środkiem chemicznym.
- Użytkownicy modeli z błyszczącym wykończeniem powinni delikatnie ścierać z nich kurz i brud miękką szmatką. Nie należy używać przy tym zbyt dużej siły, ponieważ cząsteczki brudu mogą porysować powierzchnię instrumentu.
- W przypadku dużych wahań temperatury i wilgotności może wystąpić zjawisko skraplania się pary, powodujące pojawienie się wody na powierzchni instrumentu. Jeśli woda nie zostanie usunięta, w wyniku jej absorpcji może dojść do uszkodzenia drewnianych elementów instrumentu. Należy pamiętać, aby natychmiast wytrzeć wodę suchą szmatką.

## **Zapisywanie danych**

- Nagrany utwór lub poddane edycji dane utworów, stylów, brzmień, ustawień MIDI itd. zostaną utracone po wyłączeniu instrumentu. Może się to zdarzyć także w sytuacji, gdy zasilanie zostanie wyłączone przez funkcję automatycznego wyłączania (str. 19). Należy zapisywać dane w instrumencie lub w napędzie flash USB (str. 32).
- Kopię zapasową danych i ustawień instrumentu można sporządzić w formie pliku nagranego w napędzie flash USB (str. 43). Dane z takiego pliku można później przywrócić w instrumencie. Aby chronić ważne dane przed utratą z powodu awarii, błędu użytkownika itp., należy je zapisywać w napędzie flash USB.
- Aby zabezpieczyć się przed utratą informacji w wyniku uszkodzenia napędu flash USB, należy zapisywać ważne dane w zapasowym napędzie flash USB lub na komputerze.

# Informacje

#### ■ Informacje o prawach autorskich

- Kopiowanie danych muzycznych dostępnych na rynku, w tym m.in. danych MIDI i/lub danych audio w innym celu niż na własny użytek, jest surowo zabronione.
- Yamaha jest właścicielem praw autorskich lub ma licencję na korzystanie z innych praw autorskich dotyczących materiałów zastosowanych w niniejszym produkcie i do niego dołączonych. Ze względu na prawa autorskie i inne związane z nimi przepisy użytkownik NIE może rozpowszechniać nośników, na których materiały te zostały zapisane bądź nagrane w niemal identycznej lub bardzo podobnej postaci do występującej w niniejszym produkcie.
  - \* Wspomniane powyżej materiały obejmują program komputerowy, dane stylu akompaniamentu, dane w formatach MIDI oraz WAVE, dane nagrań brzmień, zapis nutowy, dane nutowe itp.
  - \* Użytkownik może natomiast rozpowszechniać nośniki z własnymi wykonaniami lub produkcjami muzycznymi powstałymi z użyciem wspomnianych materiałów. W takim przypadku nie jest potrzebne zezwolenie firmy Yamaha Corporation.

## ■ Informacje o funkcjach i danych zawartych w instrumencie

- Czas trwania i aranżacja niektórych wstępnie zaprogramowanych utworów zostały zmodyfikowane, dlatego utwory te nie odpowiadają dokładnie oryginałom.
- To urządzenie umożliwia wykorzystywanie różnych typów i formatów danych muzycznych po ich wcześniejszym dopasowaniu do właściwego dla urządzenia formatu danych muzycznych. Z tego powodu może odtwarzać pliki w sposób, który nie odpowiada dokładnie zamierzeniom producentów lub kompozytorów.

## ■ Informacje o tym podręczniku użytkownika

- Jeśli nie zaznaczono inaczej, ilustracje i zrzuty ekranu zamieszczone w niniejszym podręczniku zostały przygotowane z użyciem instrumentu CVP-809 (z menu w jęz. angielskim). Służą one jedynie do celów instruktażowych, a przedstawiane przez nie elementy mogą się nieco różnić w przypadku użytkowanego instrumentu.
- Litery na końcu nazwy modelu (takie jak "B", "PE", "GP") wskazują na kolor, wykończenie lub kształt instrumentu. Ze względu na to, że stanowią po prostu oznaczenie wyglądu, zostały w tym podręczniku pominięte.
- Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft\* Corporation zarejestrowanym w USA i innych krajach.
- Android jest znakiem towarowym firmy Google LLC.
- Znak słowny oraz wszelkie logo Bluetooth<sup>\*</sup> są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do spółki Bluetooth SIG, Inc., a korzystanie z tych znaków przez firmę Yamaha podlega stosownej licencji.

# Bluetooth®

• Nazwy firm i produktów wymienione w tej instrukcji są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm.

## Dostrajanie

• W odróżnieniu od fortepianu akustycznego niniejszy instrument nie wymaga strojenia (można natomiast dostroić jego tonację do innych instrumentów). Tonacja instrumentów cyfrowych jest zawsze idealnie zachowywana. Jednak w przypadku wątpliwości, czy klawiatura działa poprawnie, należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy Yamaha.

## Zgodne formaty obsługiwane przez ten instrument

# 

"GM (General MIDI)" to jeden z najczęściej stosowanych formatów przypisywania brzmień. Format "GM System Level 2" stanowi udoskonalenie i rozszerzenie standardu "GM", zapewniające większą zgodność danych utworów. Udostępnia większą polifonię, bogatszy wybór brzmień oraz dodatkowe parametry brzmień, a także zintegrowane przetwarzanie efektów.

# • XC XG

Format XG jest rozszerzeniem formatu GM System Level 1. Został opracowany przez firmę Yamaha pod kątem wzbogacenia wyboru brzmień i odmian, a także zwiększenia możliwości sterowania ekspresją brzmień i efektów. Ma również zapewniać zgodność danych w przyszłości.

# 🛛 🍑 GS

Format GS został opracowany przez firmę Roland Corporation. Podobnie jak format XG firmy Yamaha, format GS jest rozszerzeniem formatu GM. Zapewnia większy wybór brzmień i zestawów perkusyjnych oraz ich odmian, a także pełniejszą kontrolę nad ekspresją brzmień i efektów.

# **XF** XF

Yamaha XF to format zapisywania danych MIDI będący rozszerzeniem standardu SMF (Standard MIDI File). Umożliwia przechowywanie specjalnych informacji i przyszłą rozbudowę. Podczas odtwarzania utworów XF zawierających dane tekstowe na ekranie instrumentu może być wyświetlany tekst utworów.

# SFF GE (Guitar Edition)

"SFF (Style File Format)" to oryginalny format stylu wprowadzony przez firmę Yamaha, korzystający z unikatowego systemu konwersji danych, który zapewnia wysoką jakość automatycznego akompaniamentu opartego na bogatej gamie rozpoznawanych typów akordów. "SFF GE (Guitar Edition)" to rozszerzony format SFF, który udostępnia funkcję transpozycji dźwięków na ścieżki gitarowe.

# Informacje o podręcznikach

Do instrumentu dołączono następującą dokumentację i materiały instruktażowe:

# Dołączona dokumentacja



## Podręcznik użytkownika (niniejsza książka)

⊖ Objaśnienie podstaw obsługi i funkcji instrumentu. Ten podręcznik należy przeczytać jako pierwszy.

# Materiały online (do pobrania z Internetu)



# Reference Manual (Podręcznik operacji zaawansowanych) (tylko w jęz. angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim)

Objaśnienie zaawansowanych funkcji i operacji dla każdej ikony wyświetlanej na ekranie Menu (str. 28). Należy przeczytać po przeczytaniu Podręcznika użytkownika.



# Data List (Tabele danych)

Zawiera ważne wstępnie zdefiniowane tabele, takie jak Brzmienia, Style itd., a także informacje związane z MIDI.



# Smart Device Connection Manual (Instrukcja podłączania urządzeń przenośnych)

Objaśnienie połączenia instrumentu z urządzeniem przenośnym, takim jak smartfon, tablet itp. W zależności od urządzenia można wybrać jedną z dwóch wersji (iOS i Android).



# Computer-related Operations (Praca z komputerem)

Zawiera instrukcje dotyczące podłączania instrumentu do komputera oraz działań związanych z przesyłaniem plików i danych MIDI.

Aby uzyskać te podręczniki, należy odwiedzić witrynę Yamaha Downloads, a następnie wpisać nazwę modelu w celu wyszukania odpowiednich plików.

Yamaha Downloads

https://download.yamaha.com/

# Dołączone wyposażenie

- Podręcznik użytkownika (niniejsza książka)
- "50 Classical Music Masterpieces" (zeszyt z nutami)
- Formularz rejestracyjny użytkownika produktu w wersji online
- Gwarancja\*
- Przewód zasilający
- Stołek\*

\* Może nie wchodzić w skład zestawu (zależnie od kraju). Można to sprawdzić u miejscowego przedstawiciela handlowego firmy Yamaha.

# Spis treści

NOTYFIKACJA       7         Informacje       7         Zgodne formaty obsługiwane przez ten instrument       8         Informacje o podręcznikach       9         Dołączone wyposzenie       9         Witamy w świecie instrumentów CVP!       12         Elementy sterujące na panelu       14         Rozpoczęcie pracy       16         Otwieranie/zamykanie pokrywy klawiatury       16         Używanie pulpitu nutowego       16         Otwieranie/zamykanie klapy (model fortepianowy CVP-809)       17         Zasiłacz       18         Włączanie/wyłączanie zasikania       19         Regulacja głównego ustawienia głośności       20         Korzystanie ze stuchawek       20         Wprowadzanie podstawowych ustawień       22         Regulacja jasności obrzu wyświetlacza.       23         1 Operację podstawowe       24         Struktura okien       26         Zamykanie bieżącego okna       26         Zanykanie bieżącego okna       26         Zanykanie bieżącego okna       26         Korzystanie z przycisków ASSIGNABLE       31         Zarządzanie płikami.       32         Wprowadzanie znaków       36         Używanie wiedości dźwięku w		ZALECENIA	5
Informacje       7         Zgodne formaty obsługiwane przez ten instrument.       8         Informacje o podręcznikach.       9         Dołążone wyposażenie       9         Witamy w świecie instrumentów CVP!       12         Elementy sterujące na panelu       14         Rozpoczęcie pracy       16         Otwieranie/zamykanie pokrywy klawiatury.       16         Otwieranie/zamykanie klapy (model fortepianowy CVP-809)       17         Zasilacz.       18         Włączanie/wyłączanie zasilania       19         Regulacja głównego ustawienia głośności       20         W prowadzanie podstawowych ustawieri.       22         Regulacja głównego ustawienia głośności       20         W prowadzanie podstawowych ustawieri.       22         Struktura okien       24         Struktura okien       28         Streowanie za pośrednictwem wyświetlacza.       28         Sterowanie za pośrednictwem wyświetlacza.       28         Sterowanie za pośrednictwem wyświetlacza.       29         Korzystanie z przycisków ASSIGNABLE       31         Zarzydzanie plikami       32         W prowadzanie za aków.       32         W prowadzanie za aków       34         Korigystanie z aków		NOTYFIKACJA	7
Zgodne formaty obsługiwane przez ten instrument		Informacje	7
Informacje o podręcznikach		Zgodne formaty obsługiwane przez ten instrument	8
Dolączone wyposażenie       9         Witamy w świecie instrumentów CVP!       12         Elementy sterujące na panelu       14         Rozpoczęcie pracy       16         Otwieranic/zamykanie pokrywy klawiatury       16         Otwieranic/zamykanie klapy (model fortepianowy CVP-809)       17         Zasiłacz       18         Włączanie wyłączanie zasilania       19         Regulacja głównego ustawienia głośności       20         Korzystanie z stuchawek       20         Wprowadzanie podstawowych ustawień       22         Regulacja jasności obrazu wyświetlacza       23         1 Operacje podstawowe       24         Struktura okien       24         Konfiguracja okien       26         Zamykanie bieżącego okna.       26         Zamykanie bieżącego okna.       28         Sterowanie za pośrednictwem wyświetlacza.       29         Korzystanie z metronomu       39         Ustawianie czułości klawiatury       44         Korzystanie z metronomu       37         Ustawianie tempa       39         Ustawianie tempa       39         Ustawianie tempa       42         Kopie zapasow danych       43         Z funkcja Piano Room		Informacje o podręcznikach	9
Witamy w świecie instrumentów CVP!       12         Elementy sterujące na panelu       14         Rozpoczęcie pracy       16         Otwieranie/zamykanie pokrywy klawiatury		Dołączone wyposażenie	9
Elementy sterujące na panelu       14         Rozpoczęcie pracy       16         Otwieranie/zamykanie pokrywy klawiatury       16         Używanie pulpitu nutowego       16         Otwieranie/zamykanie klapy (model fortepianowy CVP-809)       17         Zasilacz       18         Włączanie/wajączanie zasilania       19         Regulacja głównego ustawienia głośności       20         Korzystanie ze słuchawek       20         Wprowadzanie podstawowych ustawieńi.       22         Regulacja jasności obrazu wyświetlacza       23         1 Operacje podstawowe       24         Struktura okien       24         Konfiguracja okien       26         Zamykanie bieżącego okna       28         Sterowanie za pośrednictwem wyświetlacza       29         Korzystanie z przycisków ASIGNABLE       31         Zarządzanie plikami       32         W prowadzanie zaków.       40         Używanie pedałów       36         Używanie pedałów       37         Korzystanie z zrycisków ASIGNABLE       31         Zarządzanie plikami ustwień fabrycznych (uruchamianie).       42         Korzystanie z metronomu       39         Ustawianie tempa.       39	W	itamy w świecie instrumentów CVP!	12
Rozpoczęcie pracy       16         Otwieranie/zamykanie pokrywy klawiatury.       16         Używanie pulpitu nutowego       16         Otwieranie/zamykanie klapy (model fortepianowy CVP-809)       17         Zasilacz       18         Włączanie/wajtyłaczanie zasilania       19         P. Regulacja głównego ustawienia głośności       20         Korzystanie ze słuchawek       20         W prowadzanie podstawowych ustawień       22         Regulacja jasności obrazu wyświetlacza       23         1       Operacje podstawowe       24         Struktura okien       24         Konfiguracja okien       26         Zamykanie bieżącego okna       28         Sterowanie za pośrednictwem wyświetlacza       29         Korzystanie z przycisków ASSIGNABLE       31         Zarądzanie plikami       32         Wprowadzanie znaków       36         Używanie pedałów       37         Korzystanie z przycisków ASSIGNABLE       31         Użstawianie czułości klawiatury       39         Ustawianie czułości klawiatury       39         Ustawianie czułości klawiatury       42         Przywracanie fabrycznych (uruchamianie)       42         Przywracanie mustwień fabrycznych (uruch	Ele	ementy sterujące na panelu	14
Otwieranie/zamykanie pokrywy klawiatury       16         Używanie pulpitu nutowego       16         Otwieranie/zamykanie klapy (model fortepianowy CVP-809)       17         Zasilacz.       18         Włączanie/wyłączanie zasilania       19         Regulacja głównego ustawienia głośności.       20         Korzystanie ze słuchawek       20         Wprowadzanie podstawowych ustawień.       22         Regulacja jasności obrazu wyświetlacza.       23         1 Operacje podstawowe       24         Struktura okien       24         Konfiguracja okien       26         Zamykanie bieżącego okna       28         Sterowanie za pośrednictwem wyświetlacza       29         Korzystanie z przycisków ASSIGNABLE       31         Zarajanie plikami       32         W prowadzanie znaków       36         Używanie pedałów       37         Korzystanie z metronomu       39         Ustawianie tempa       39         Ustawianie ustawień fibrycznych (uruchamianie)       42         Kopie zapasowe danych       43         Z       Funkcja Piano Room – Wykonywanie muzyki fortepianowej –       44         Myconywanie muzyki fortepianie z akompaniamentem imitującym inne instrumenty       45 <t< th=""><th>Ro</th><th>zpoczęcie pracy</th><th>16</th></t<>	Ro	zpoczęcie pracy	16
Užywanie pulpitu nutowego       16         Otwieranie/zamykanie klapy (model fortepianowy CVP-809)       17         Zasilacz       18         Włączanie (wyłączanie zasilania       19         Regulacja głównego ustawienia głośności       20         Korzystanie ze słuchawek       20         Wprowadzanie podstawowych ustawień       22         Regulacja jasności obrazu wyświetlacza       23         1       Operacje podstawowe       24         Struktura okien       26         Zamykanie bieżącego okna       26         Zamykanie bieżącego okna       28         Sterowanie za pośrednictwem wyświetlacza       29         Korzystanie z przycisków ASSIGNABLE       31         Zarządzanie połatów       32         Wprowadzanie z netronomu       39         Ustawianie czułości dźwięku w interwalach półtonowych       41         Regulaja balansu głośności       42         Kopie zapasowe danych       43         2       Funkcja Piano Room       44         Gra na otycki dźwięty w interwalach półtonowych       44         Regulaja balansu głośności       49         Wprowadzanie z akompaniamentem initującym inne instrumenty       45         Zmiana wysokości dźwięku w interwalach półtonowych		Otwieranie/zamykanie pokrywy klawiatury	16
Ottwieranie/zamykanie klapy (model fortepianowy CVP-809)       17         Zasilacz       18         Włączanie/wyłączanie zasilania       19         Regulacja głównego ustawienia głośności       20         Korzystanie ze słuchawek       20         Wprowadzanie podstawowych ustawień       22         Regulacja jasności obrazu wyświetlacza       23 <b>1 Operacje podstawowe</b> 24         Struktura okien       24         Konfiguracja okien       26         Zamykanie bieżącego okna       28         Sterowanie za pośrednictwem wyświetlacza       29         Korzystanie z przycisków ASSIGNABLE       31         Zaradzanie plikami       32         Wprowadzanie posładów.       36         Używanie pedalów       37         Korzystanie z metronomu       39         Ustawianie tempa       39         Ustawianie tempa       39         Ustawianie tempa.       39         Ustawianie tempa.       41         Regulacja balansu głośności       42         Przywracanie ustawień fabrycznych (uruchamianie)       42         Korje zapasowe danych       42         Kopie zapasowe danych       43         2 Funkcja Piano Room — Wykonywanie muzyki fo		Używanie pulpitu nutowego	16
Zasilacz.       18         Włączanie/wyłączanie zasilania       19         Regulacja głównego ustawienia głośności       20         Korzystanie ze słuchawek       20         Wprowadzanie podstawowych ustawień.       22         Regulacja jasności obrazu wyświetlacza.       23         1       Operacje podstawowe       24         Struktura okien       24         Konfiguracja okien       26         Zamykanie bieżącego okna       28         Sterowanie za pośrednictwem wyświetlacza       29         Korzystanie z przycisków ASSIGNABLE       31         Zarządzanie plikami       32         Wprowadzanie znaków.       36         Używanie pedałów       37         Korzystanie z metronomu       39         Ustawianie czułości kławiatury.       40         Zmiana wysokości dźwięku w interwalach półtonowych       41         Regulacja balanu głośności       42         Przywracanie ustawień fabrycznych (uruchamianie)       42         Kopie zapasowe danych       43         Z       Funkcja Piano Room — Wykonywanie muzyki fortepianowej –       44         Wykonywanie muzyki fortepianowej z użyciem funkcji Piano Room       47         Zmiana/resetowanie ustawień funkcji Piano Room       47<		Otwieranie/zamykanie klapy (model fortepianowy CVP-809)	17
Włączanie zasilania       19         Regulacja głównego ustawienia głośności       20         Korzystanie ze słuchawek       20         Wprowadzanie podstawowych ustawień       22         Regulacja jasności obrazu wyświetlacza       23         1 Operacje podstawowe       24         Struktura okien       24         Konfiguracja okien       26         Zamykanie bieżącego okna       28         Sterowanie za pośrednictwem wyświetlacza       29         Korzystanie z prycisków ASSIGNABLE       31         Zarządzanie plikami       32         Wprowadzanie znaków       36         Używanie pedałów       37         Korzystanie z prycisków ASSIGNABLE       31         Zarządzanie plikami       32         Wprowadzanie znaków       36         Używanie pedałów       37         Korzystanie z metronomu       39         Ustawianie czułości klawiatury       40         Zmiana wysokości dźwięku w interwałach półtonowych       41         Regulacja balansu głośności       42         Przywracanie ustawień fubrycznych (uruchamianie)       42         Kopie zapasowe danych       43         2       Funkcja Piano Room — Wykonywanie muzyki fortepianowej —       44		Zasilacz	
Regulacja głównego ustawienia głośności       20         Korzystanie ze słuchawek       20         Wprowadzanie podstawowych ustawień       22         Regulacja jasności obrazu wyświetlacza       23         1       Operacje podstawowe       24         Struktura okien       24         Konfiguracja okien       26         Zamykanie bieżącego okna       28         Sterowanie za pośrednictwem wyświetlacza       29         Korzystanie z przycisków ASSIGNABLE       31         Zarządzanie plikami       32         Wprowadzanie znaków       36         Używanie pedałów       37         Korzystanie z metronomu       39         Ustawianie czułości kławiatury       40         Zmiana wysokości dźwięku w interwałach półtonowych       41         Regulacja balansu głośności       42         Kopie zapasowe danych       43         2       Funkcja Piano Room – Wykonywanie muzyki fortepianowej –       44         Mykonywanie muzyki fortepianowej z użyciem funkcji Piano Room       47         Nagrywanie własnego wykonania z użyciem funkcji Piano Room       47         Mykonywanie muzyki fortepianowej z użyciem funkcji Piano Room       47         Mykonywanie ustawień funkcji Piano Room       47         <		Włączanie/wyłączanie zasilania	19
Korzystanie ze słuchawek       20         Wprowadzanie podstawowych ustawień       22         Regulacja jasności obrazu wyświetlacza       23         1 Operacje podstawowe       24         Struktura okien       24         Konfiguracja okien       26         Zamykanie bieżącego okna       28         Sterowanie za pośrednictwem wyświetlacza       29         Korzystanie z przycisków ASSIGNABLE       31         Zarądzanie plikami       32         Wprowadzanie znaków       36         Używanie pedałów       37         Korzystanie z metronomu       39         Ustawianie czułości klawiatury.       40         Zmiana wysokości dźwięku w interwałach półtonowych       41         Regulacja balansu głośności       42         Korzystanie ustawień fabrycznych (uruchamianie)       42         Kopie zapasowe danych       43         Z       Kopie zapasowe danych       44         Gra na fortepianie ustawień funkcji Piano Room       44         Gra z użyciem wstępnie zdefiniowanych brzmień       49         Wykonywanie ustawień funkcji Piano Room       45         Zmiana/resetowanie ustawień funkcji Piano Room       45         Zmiana/resetowanie ustawień funkcji Piano Room       46		Regulacja głównego ustawienia głośności	
Wprowadzanie podstawowych ustawień       22         Regulacja jasności obrazu wyświetlacza.       23         1 Operacje podstawowe       24         Struktura okien       24         Konfiguracja okien       26         Zamykanie bieżącego okna.       28         Sterowanie za pośrednictwem wyświetlacza.       29         Korzystanie z przycisków ASSIGNABLE.       31         Zarządzanie piłkami       32         Wprowadzanie znaków.       36         Używanie pedałów.       36         Uziywanie tempa       39         Ustawianie tempa       39         Ustawianie tempa       39         Ustawianie tempa       39         Ustawianie tempa       40         Zmiana wysokości dźwięku w interwalach półtonowych       41         Regulacja balansu głośności       42         Przywracanie ustawień fabrycznych (uruchamianie)       42         Kopie zapasowe danych       43         2       Funkcja Piano Room — Wykonywanie muzyki fortepianowej —       44         Gra a fortepianie ustawień funkcji Piano Room       47         Nagrywanie własnego wykonania z użyciem funkcji Piano Room       47         Nagrywanie własnego wykonania z użyciem funkcji Piano Room       48		Korzystanie ze słuchawek	
Regulacja jasności obrazu wyświetlacza       23         1       Operacje podstawowe       24         Struktura okien		Wprowadzanie podstawowych ustawień	
1       Operacje podstawowe       24         Struktura okien.		Regulacja jasności obrazu wyświetlacza	
Struktura okien       24         Konfiguracja okien       26         Zamykanie bieżącego okna       28         Sterowanie za pośrednictwem wyświetlacza       29         Korzystanie z przycisków ASSIGNABLE       31         Zarządzanie plikami       32         Wprowadzanie znaków       36         Używanie pedałów       37         Korzystanie z metronomu       39         Ustawianie tempa.       39         Ustawianie czułości klawiatury       40         Zmiana wysokości dźwięku w interwałach półtonowych       41         Regulacja balansu głośności.       42         Przywracanie ustawień fabrycznych (uruchamianie)       42         Kopie zapasowe danych       43         Z       Funkcja Piano Room — Wykonywanie muzyki fortepianowej —       44         Wykonywanie muzyki fortepianowej z użyciem funkcji Piano Room       44         Gra na fortepianie z akompaniamentem imitującym inne instrumenty       45         Z miana/resetowanie ustawień funkcji Piano Room       49         Myznaczanie punktu podziału.       52         Wywoływanie odpowiednich ustawień wykonania utworu na fortepianie (Piano Reset)       53         Blokowanie ustawień wykonania utworu na fortepianie (Piano Reset)       53         Odtwarzanie realistycznych brz	1	Operacje podstawowe	24
Konfiguracja okien       26         Zamykanie bieżącego okna       28         Sterowanie za pośrednictwem wyświetlacza       29         Korzystanie z przycisków ASSIGNABLE       31         Zarądzanie plikami       32         Wprowadzanie znaków       36         Używanie pedałów       37         Korzystanie z metronomu       39         Ustawianie tempa       39         Ustawianie czułości klawiatury       40         Zmiana wysokości dźwięku w interwałach półtonowych       41         Regulacja balansu głośności       42         Przywracanie ustawień fabrycznych (uruchamianie)       42         Kopie zapasowe danych       43         2       Funkcja Piano Room — Wykonywanie muzyki fortepianowej —       44         Gra na fortepianie z akompaniamentem imitującym inne instrumenty       45         Zmiana/resetowanie ustawień funkcji Piano Room       47         Nagrywanie własnego wykonania z użyciem funkcji Piano Room       49         Gra z użyciem wstępnie zdefiniowanych brzmień       49         Wywoływanie odpowiednich ustawień wykonania utworu na fortepianie (Piano Reset)       53         Blokowanie ustawień wykonania utworu na fortepianie (Piano Reset)       53         Odtwarzanie realistycznych brzmień pisaczałek organów       55		Struktura okien	24
Zamykanie bieżącego okna.       28         Sterowanie za pośrednictwem wyświetlacza       29         Korzystanie z przycisków ASSIGNABLE       31         Zarządzanie plikami       32         Wprowadzanie znaków       36         Używanie pedałów       36         Używanie pedałów       37         Korzystanie z metronomu       39         Ustawianie czułości klawiatury.       40         Zmiana wysokości dźwięku w interwałach półtonowych       41         Regulacja balansu głośności       42         Przywracanie ustawień fabrycznych (uruchamianie).       42         Kopie zapasowe danych       43         2       Funkcja Piano Room — Wykonywanie muzyki fortepianowej —       44         Wykonywanie muzyki fortepianowej z użyciem funkcji Piano Room       44         Gra na fortepianie z akompaniamentem imitującym inne instrumenty       45         Zmiana/resetowanie ustawień funkcji Piano Room       47         Nagrywanie własnego wykonania z użyciem funkcji Piano Room       47         Nagrywanie własnego wykonania z użyciem funkcji Piano Room       47         Nagrywanie własnego wykonania z użyciem funkcji Piano Room       47         Nagrywanie własnego wykonania z użyciem funkcji Piano Room       48         3       Brzmienia - Gra na kławiaturze -		Konfiguracja okien	
Sterowanie za pośrednictwem wyświetlacza       29         Korzystanie z przycisków ASSIGNABLE       31         Zarządzanie plikami       32         Wprowadzanie znaków       36         Używanie pedałów       37         Korzystanie z metronomu       39         Ustawianie tempa       39         Ustawianie czułości klawiatury       40         Zmiana wysokości dźwięku w interwałach półtonowych       41         Regulacja balansu głośności       42         Przywracanie ustawień fabrycznych (uruchamianie)       42         Kopie zapasowe danych       43         Z       Funkcja Piano Room — Wykonywanie muzyki fortepianowej —       44         Wykonywanie muzyki fortepianowej z użyciem funkcji Piano Room       44         Gra na fortepianie z akompaniamentem imitującym inne instrumenty       45         Zmiana/resetowanie ustawień funkcji Piano Room       47         Nagrywanie własnego wykonania z użyciem funkcji Piano Room       47         Nagrywanie własnego wykonania z użyciem funkcji Piano Room       49         Wyznaczanie punktu podziału       52         Wywoływanie odpowiednich ustawień wykonania utworu na fortepianie (Piano Reset)       53         Blokowanie ustawień wykonania utworu na fortepianie (Piano Reset)       53         Odtwarzanie realistycznych b		Zamykanie bieżącego okna	
Korzystanie z przycisków ASSIGNABLE.       31         Zarądzanie plikami       32         Wprowadzanie znaków       36         Używanie pedałów       37         Korzystanie z metronomu       39         Ustawianie tempa.       39         Ustawianie czułości kławiatury.       40         Zmiana wysokości dźwięku w interwałach półtonowych       41         Regulacja balansu głośności       42         Przywracanie ustawień fabrycznych (uruchamianie).       42         Kopie zapasowe danych       43 <b>2</b> Funkcja Piano Room — Wykonywanie muzyki fortepianowej —       44         Wykonywanie muzyki fortepianowej z użyciem funkcji Piano Room       44         Gra na fortepianie z akompaniamentem imitującym inne instrumenty       45         Zmiana/resetowanie ustawień funkcji Piano Room       48 <b>3 Brzmienia – Gra na kławiaturze –</b> 49         Gra z użyciem wstępnie zdefiniowanych brzmień       49         Wywoływanie odpowiednich ustawień wykonania utworu na fortepianie (Piano Reset)       53         Blokowanie ustawień wykonania utworu na fortepianie (Piano Reset)       53         Odtwarzanie realistycznych brzmień wykonania utworu na fortepianie (Piano Reset)       53         Odtwarzanie realistycznych brzmień ipiazczałek organów       55		Sterowanie za pośrednictwem wyświetlacza	
Zarządzanie plikami       32         W prowadzanie znaków       36         Używanie pedałów       37         Korzystanie z metronomu       39         Ustawianie tempa       39         Ustawianie tempa       39         Ustawianie czułości kławiatury       40         Zmiana wysokości dźwięku w interwałach półtonowych       41         Regulacja balansu głośności       42         Przywracanie ustawień fabrycznych (uruchamianie)       42         Kopie zapasowe danych       43 <b>2</b> Funkcja Piano Room — Wykonywanie muzyki fortepianowej —       44         Wykonywanie muzyki fortepianowej z użyciem funkcji Piano Room       44         Gra na fortepianie z akompaniamentem imitującym inne instrumenty       45         Zmiana/resetowanie ustawień funkcji Piano Room       47         Nagrywanie własnego wykonania z użyciem funkcji Piano Room       47         Nagrywanie własnego wykonania z użyciem funkcji Piano Room       47         Nagrywanie własnego wykonania z użyciem funkcji Piano Room       47         Nagrywanie własnego wykonania z użyciem funkcji Piano Room       47         Nagrywanie własnego wykonania z użyciem funkcji Piano Room       48         3 Brzmienia – Gra na kławiaturze –       49         Gra z użyciem stepnie zdefiniowanych brzmień <td></td> <td>Korzystanie z przycisków ASSIGNABLE</td> <td>31</td>		Korzystanie z przycisków ASSIGNABLE	31
Wprowadzanie znaków.       36         Używanie pedałów.       37         Korzystanie z metronomu.       39         Ustawianie tempa.       39         Ustawianie czułości klawiatury.       40         Zmiana wysokości dźwięku w interwałach półtonowych.       41         Regulacja balansu głośności		Zarządzanie plikami	
Używanie pedałów		Wprowadzanie znaków	
Korzystanie z metronomu       39         Ustawianie tempa       39         Ustawianie czułości kławiatury       40         Zmiana wysokości dźwięku w interwałach półtonowych       41         Regulacja balansu głośności       42         Przywracanie ustawień fabrycznych (uruchamianie)       42         Kopie zapasowe danych       43         2       Funkcja Piano Room — Wykonywanie muzyki fortepianowej —       44         Wykonywanie muzyki fortepianowej z użyciem funkcji Piano Room       44         Gra na fortepianie z akompaniamentem imitującym inne instrumenty       45         Zmiana/resetowanie ustawień funkcji Piano Room       47         Nagrywanie własnego wykonania z użyciem funkcji Piano Room       47         Nagrywanie własnego wykonania z użyciem funkcji Piano Room       47         Myznaczanie punktu podziału       52         Wywoływanie odpowiednich ustawień wykonania utworu na fortepianie (Piano Reset)       53         Blokowanie ustawień wykonania utworu na fortepianie (Piano Reset)       53         Odtwarzanie realistycznych brzmień Piano wzbogaconych o efekt rezonansu (brzmienia VRM)       53         Granie z użyciem brzmień Super Articulation       54         Tworzenie własnych brzmień piszczałek organów       55         4       Style — Rytm i akompaniament —       57 <tr< td=""><td></td><td>Używanie pedałów</td><td></td></tr<>		Używanie pedałów	
Ustawianie tempa		Korzystanie z metronomu	39
Ustawianie czułości klawiatury.       40         Zmiana wysokości dźwięku w interwałach półtonowych       41         Regulacja balansu głośności       42         Przywracanie ustawień fabrycznych (uruchamianie)       42         Kopie zapasowe danych       43         2       Funkcja Piano Room — Wykonywanie muzyki fortepianowej —       44         Gra na fortepianie z akompaniamentem imitującym inne instrumenty       45         Zmiana/resetowanie ustawień funkcji Piano Room       47         Nagrywanie własnego wykonania z użyciem funkcji Piano Room       48         3       Brzmienia – Gra na klawiaturze –       49         Gra z użyciem wstępnie zdefiniowanych brzmień       49         Wywoływanie odpowiednich ustawień wykonania utworu na fortepianie (Piano Reset)       53         Blokowanie ustawień wykonania utworu na fortepianie (Piano Reset)       53         Odtwarzanie realistycznych brzmień Piano wzbogaconych o efekt rezonansu (brzmienia VRM)       53         Granie z użyciem brzmień piszczałek organów       55         4       Style — Rytm i akompaniament —       57         Gra z użyciem stylu       57         Sterowanie odtwarzaniem stylów       59		Ustawianie tempa	
Zmiana wysokości dźwięku w interwałach półtonowych       41         Regulacja balansu głośności       42         Przywracanie ustawień fabrycznych (uruchamianie)       42         Kopie zapasowe danych       43         2       Funkcja Piano Room — Wykonywanie muzyki fortepianowej —       44         Wykonywanie muzyki fortepianowej z użyciem funkcji Piano Room       44         Gra na fortepianie z akompaniamentem imitującym inne instrumenty       45         Zmiana/resetowanie ustawień funkcji Piano Room       47         Nagrywanie własnego wykonania z użyciem funkcji Piano Room       48         3       Brzmienia – Gra na klawiaturze –       49         Gra z użyciem wstępnie zdefiniowanych brzmień       49         Wyznaczanie punktu podziału       52         Wywoływanie odpowiednich ustawień wykonania utworu na fortepianie (Piano Reset)       53         Blokowanie ustawień super Articulation       53         Odtwarzanie realistycznych brzmień Piano wzbogaconych o efekt rezonansu (brzmienia VRM)       53         Granie z użyciem brzmień piszczałek organów       55         4       Style — Rytm i akompaniament —       57         Gra z użyciem stylu       57         Sterowanie odtwarzaniem stylów       59		Ustawianie czułości klawiatury	
Regulacja balansu głośności       42         Przywracanie ustawień fabrycznych (uruchamianie)       42         Kopie zapasowe danych       43         2       Funkcja Piano Room — Wykonywanie muzyki fortepianowej —       44         Wykonywanie muzyki fortepianowej z użyciem funkcji Piano Room       44         Gra na fortepianie z akompaniamentem imitującym inne instrumenty       45         Zmiana/resetowanie ustawień funkcji Piano Room       47         Nagrywanie własnego wykonania z użyciem funkcji Piano Room       48         3       Brzmienia – Gra na klawiaturze –       49         Gra z użyciem wstępnie zdefiniowanych brzmień       49         Wywoływanie odpowiednich ustawień wykonania utworu na fortepianie (Piano Reset)       53         Blokowanie ustawień wykonania utworu na fortepianie (Piano Reset)       53         Odtwarzanie realistycznych brzmień Piano wzbogaconych o efekt rezonansu (brzmienia VRM)       53         Granie z użyciem brzmień Super Articulation       54         Tworzenie własnych brzmień piszczałek organów       55         4       Style — Rytm i akompaniament —       57         Gra z użyciem stylu       57         Sterowanie odtwarzaniem stylów       59		Zmiana wysokości dźwięku w interwałach półtonowych	
Przywracanie ustawień fabrycznych (uruchamianie)       42         Kopie zapasowe danych       43         2       Funkcja Piano Room — Wykonywanie muzyki fortepianowej —       44         Wykonywanie muzyki fortepianowej z użyciem funkcji Piano Room       44         Gra na fortepianie z akompaniamentem imitującym inne instrumenty       45         Zmiana/resetowanie ustawień funkcji Piano Room       47         Nagrywanie własnego wykonania z użyciem funkcji Piano Room       48         3       Brzmienia – Gra na klawiaturze –       49         Gra z użyciem wstępnie zdefiniowanych brzmień       49         Wywoływanie odpowiednich ustawień wykonania utworu na fortepianie (Piano Reset)       53         Blokowanie ustawień wykonania utworu na fortepianie (Piano Lock)       53         Odtwarzanie realistycznych brzmień Piano wzbogaconych o efekt rezonansu (brzmienia VRM)       53         Granie z użyciem brzmień Super Articulation       54         Tworzenie własnych brzmień piszczałek organów       55         4       Style — Rytm i akompaniament —       57         Gra z użyciem stylu       57         Sterowanie odtwarzaniem stylów       59		Regulacja balansu głośności	
Kopie zapasowe danych       43         2       Funkcja Piano Room — Wykonywanie muzyki fortepianowej —       44         Wykonywanie muzyki fortepianowej z użyciem funkcji Piano Room       44         Gra na fortepianie z akompaniamentem imitującym inne instrumenty       45         Zmiana/resetowanie ustawień funkcji Piano Room       47         Nagrywanie własnego wykonania z użyciem funkcji Piano Room       48         3       Brzmienia – Gra na klawiaturze –       49         Gra z użyciem wstępnie zdefiniowanych brzmień       49         Wywoływanie odpowiednich ustawień wykonania utworu na fortepianie (Piano Reset)       53         Blokowanie ustawień wykonania utworu na fortepianie (Piano Reset)       53         Odtwarzanie realistycznych brzmień Piano wzbogaconych o efekt rezonansu (brzmienia VRM)       53         Granie z użyciem brzmień piszczałek organów       55         4       Style — Rytm i akompaniament —       57         Gra z użyciem stylu       57         Sterowanie odtwarzaniem stylów       57		Przywracanie ustawień fabrycznych (uruchamianie)	
2       Funkcja Piano Room — Wykonywanie muzyki fortepianowej —       44         Wykonywanie muzyki fortepianowej z użyciem funkcji Piano Room       44         Gra na fortepianie z akompaniamentem imitującym inne instrumenty       45         Zmiana/resetowanie ustawień funkcji Piano Room       47         Nagrywanie własnego wykonania z użyciem funkcji Piano Room       48         3       Brzmienia – Gra na klawiaturze –       49         Gra z użyciem wstępnie zdefiniowanych brzmień       49         Wyznaczanie punktu podziału       52         Wywoływanie odpowiednich ustawień wykonania utworu na fortepianie (Piano Reset)       53         Blokowanie ustawień wykonania utworu na fortepianie (Piano Reset)       53         Odtwarzanie realistycznych brzmień Piano wzbogaconych o efekt rezonansu (brzmienia VRM)       53         Granie z użyciem brzmień piszczałek organów       55         4       Style — Rytm i akompaniament —       57         Gra z użyciem stylu       57         Sterowanie odtwarzaniem stylów       59		Kopie zapasowe danych	43
Wykonywanie muzyki fortepianowej z użyciem funkcji Piano Room       44         Gra na fortepianie z akompaniamentem imitującym inne instrumenty       45         Zmiana/resetowanie ustawień funkcji Piano Room       47         Nagrywanie własnego wykonania z użyciem funkcji Piano Room       48         3 Brzmienia – Gra na klawiaturze –       49         Gra z użyciem wstępnie zdefiniowanych brzmień       49         Wyznaczanie punktu podziału       52         Wywoływanie odpowiednich ustawień wykonania utworu na fortepianie (Piano Reset)       53         Blokowanie ustawień wykonania utworu na fortepianie (Piano Lock)       53         Odtwarzanie realistycznych brzmień Piano wzbogaconych o efekt rezonansu (brzmienia VRM)       53         Granie z użyciem brzmień piszczałek organów       55         4 Style – Rytm i akompaniament –       57         Gra z użyciem stylu       57         Sterowanie odtwarzaniem stylów       59	2	Funkcja Piano Room — Wykonywanie muzyki fortepianowej —	44
Gra na fortepianie z akompaniamentem imitującym inne instrumenty       45         Zmiana/resetowanie ustawień funkcji Piano Room       47         Nagrywanie własnego wykonania z użyciem funkcji Piano Room       48         3 Brzmienia – Gra na klawiaturze –       49         Gra z użyciem wstępnie zdefiniowanych brzmień       49         Wyznaczanie punktu podziału       52         Wywoływanie odpowiednich ustawień wykonania utworu na fortepianie (Piano Reset)       53         Blokowanie ustawień wykonania utworu na fortepianie (Piano Lock)       53         Odtwarzanie realistycznych brzmień Piano wzbogaconych o efekt rezonansu (brzmienia VRM)       53         Granie z użyciem brzmień piszczałek organów       55         4 Style – Rytm i akompaniament –       57         Gra z użyciem stylu       57         Sterowanie odtwarzaniem stylów       59		Wykonywanie muzyki fortepianowej z użyciem funkcji Piano Room	44
Zmiana/resetowanie ustawień funkcji Piano Room       47         Nagrywanie własnego wykonania z użyciem funkcji Piano Room.       48         3 Brzmienia – Gra na klawiaturze –       49         Gra z użyciem wstępnie zdefiniowanych brzmień       49         Wyznaczanie punktu podziału.       52         Wywoływanie odpowiednich ustawień wykonania utworu na fortepianie (Piano Reset)       53         Blokowanie ustawień wykonania utworu na fortepianie (Piano Lock)       53         Odtwarzanie realistycznych brzmień Piano wzbogaconych o efekt rezonansu (brzmienia VRM)       53         Granie z użyciem brzmień piszczałek organów       55         4 Style – Rytm i akompaniament –       57         Gra z użyciem stylu       57         Sterowanie odtwarzaniem stylów       59		Gra na fortepianie z akompaniamentem imitującym inne instrumenty	45
Nagrywanie własnego wykonania z użyciem funkcji Piano Room		Zmiana/resetowanie ustawień funkcji Piano Room	47
3       Brzmienia - Gra na klawiaturze –       49         Gra z użyciem wstępnie zdefiniowanych brzmień		Nagrywanie własnego wykonania z użyciem funkcji Piano Room	
Gra z użyciem wstępnie zdefiniowanych brzmień       49         Wyznaczanie punktu podziału       52         Wywoływanie odpowiednich ustawień wykonania utworu na fortepianie (Piano Reset)       53         Blokowanie ustawień wykonania utworu na fortepianie (Piano Lock)       53         Odtwarzanie realistycznych brzmień Piano wzbogaconych o efekt rezonansu (brzmienia VRM)       53         Granie z użyciem brzmień Super Articulation       54         Tworzenie własnych brzmień piszczałek organów       55         4       Style — Rytm i akompaniament —       57         Gra z użyciem stylu       57         Sterowanie odtwarzaniem stylów       59	3	Brzmienia – Gra na klawiaturze –	49
Wyznaczanie punktu podziału		Gra z użyciem wstępnie zdefiniowanych brzmień	
Wywoływanie odpowiednich ustawień wykonania utworu na fortepianie (Piano Reset)       53         Blokowanie ustawień wykonania utworu na fortepianie (Piano Lock)       53         Odtwarzanie realistycznych brzmień Piano wzbogaconych o efekt rezonansu (brzmienia VRM)       53         Granie z użyciem brzmień Super Articulation       54         Tworzenie własnych brzmień piszczałek organów       55         4       Style — Rytm i akompaniament —       57         Gra z użyciem stylu       57         Sterowanie odtwarzaniem stylów       59		Wyznaczanie punktu podziału	52
Blokowanie ustawień wykonania utworu na fortepianie (Piano Lock)       53         Odtwarzanie realistycznych brzmień Piano wzbogaconych o efekt rezonansu (brzmienia VRM)       53         Granie z użyciem brzmień Super Articulation       54         Tworzenie własnych brzmień piszczałek organów       55         4       Style — Rytm i akompaniament —       57         Gra z użyciem stylu       57         Sterowanie odtwarzaniem stylów       59		Wywoływanie odpowiednich ustawień wykonania utworu na fortepianie (Piano Reset)	53
Odtwarzanie realistycznych brzmień Piano wzbogaconych o efekt rezonansu (brzmienia VRM) 53         Granie z użyciem brzmień Super Articulation		Blokowanie ustawień wykonania utworu na fortepianie (Piano Lock)	53
Granie z użyciem brzmień Super Articulation       54         Tworzenie własnych brzmień piszczałek organów       55         4       Style — Rytm i akompaniament —       57         Gra z użyciem stylu       57         Sterowanie odtwarzaniem stylów       59		Odtwarzanie realistycznych brzmień Piano wzbogaconych o efekt rezonansu (brzmienia VR	M) 53
Tworzenie własnych brzmień piszczałek organów       55         4       Style — Rytm i akompaniament —       57         Gra z użyciem stylu       57         Sterowanie odtwarzaniem stylów       59		Granie z użyciem brzmień Super Articulation	54
4       Style — Rytm i akompaniament —       57         Gra z użyciem stylu       57         Sterowanie odtwarzaniem stylów       59		Tworzenie własnych brzmień piszczałek organów	55
Gra z użyciem stylu	4	Style — Rytm i akompaniament —	57
Sterowanie odtwarzaniem stylów 59		Gra z użyciem stylu	
		Sterowanie odtwarzaniem stylów	59

	Przywoływanie ustawień panelu odpowiednich dla obecnie wybranego stylu	
	(Ustawianie jednym przyciskiem)	62
5	Zmiana trybu paicowania akordow	66
	Odtwarzania utworów	66
	Outwarzanie utworow Wyświetlanie zanisu nutowego (partytury)	69
	Wyświetlanie słów utworu	70
	Ćwiczenie partii jednej reki z użyciem funkcji wskazywania	71
	Wielokrotne odtwarzanie	72
	Zmiana wysokości dźwięku w interwałach półtonowych (Zmiana wysokości dźwięku)	73
	Regulowanie szybkości odtwarzania (Zakres tempa)	74
	Wyłączanie partii wokalnej (Wyłączenie wokalu)	74
6	Nagrywanie utworów — Nagrywanie własnych wykonań —	75
	Podstawowa procedura nagrywania utworów w formacie MIDI/audio	75
	Niezależne nagrywanie partii prawej i lewej ręki lub stylu i melodii	
	(nagrywanie w standardzie MIDI)	78
	Nagrywanie na okresionych kanałach (nagrywanie utworow MIDI) Konwertowanie utworu MIDI na utwór audio	80 82
-		02
/	Mikroton — Dodawanie erektow narmonii wokainej do spiewu —	83
	Podłączanie mikrofonu Dodawania ofaktów barmanii wakalnaj do głasu użytkawnika	83
0	Douawanie elektow narmonii wokaniej do giosu uzytkownika	04
ð	Pamięc rejestracyjna/Lista odtwarzania Zapistwania i przywaływania konfiguracji	96
	— Zapisywanie i przyworywanie konniguracji —	00
	Zapisywanie i wywoływanie własnych ustawień panelu przy użyciu pamięci rejestracyjnej Używanie list odtwarzania do zarządzania dużym repertuarem ustawień panelu	87 91
9	Mikser — Regulacja poziomu głośności i równoważenie brzmienia —	95
	Podstawowe procedury wykonywane w oknie Mixer (Mikser)	95
	Włączanie i wyłączanie poszczególnych kanałów stylu lub utworu MIDI	97
10	Połączenia — Podłączanie instrumentu do innych urządzeń —	98
	Złącza wejścia-wyjścia	98
	Podłączanie urządzeń USB (złącze [USB TO DEVICE])	100
	Podłączanie komputera (złącze [USB TO HOST]/złącza MIDI)	102
	Podłączanie urządzenia przenośnego (gniazdo [AUX IN]/Bluetooth/złącze [USB TO HOST]/ bezprzewodowa sieć LAN)	103
	Słuchanie dźwięku odtwarzanego przez urządzenie zewnętrzne przez głośnik instrumentu (zmiazda [AUX IN]/funkcia Plustach (zbaza [USP TO HOST])	104
	(gniazdo [AUX IN]/IUNKCja Bluelooin/ziącze [USB IO HOSI])	104
	(gniazda AUX OUT [L/L+R]/[R])	107
	Podłaczanie zewnetrznych urządzeń MIDI (złacza MIDI)	108
	Wyświetlanie zawartości wyświetlacza instrumentu na monitorze zewnętrznym	108
	Podłączanie mikrofonu lub gitary (gniazdo [MIC/LINE IN])	109
	Podłączanie przełącznika nożnego/kontrolera nożnego (gniazdo [AUX PEDAL])	109
Li	sta funkcji w oknie Menu	110
M	ontaż instrumentu CVP-809 (model fortepianowy)	113
M	ontaż instrumentu CVP-809	117
M	ontaż instrumentu CVP-805	121
Ro	związywanie problemów	123
Da	ane techniczne	127
01		120

Ten nowy model instrumentu CVP został wyposażony w wygodny ekran dotykowy, umożliwiający wizualną, intuicyjną kontrolę nad niemal wszystkimi funkcjami urządzenia. Dotykając powierzchni tego dużego, czytelnego wyświetlacza, można wybierać odpowiednie elementy, włączać rozmaite funkcje i sterować nimi oraz modyfikować wartości parametrów — szybciej i łatwiej niż kiedykolwiek dotąd!

W instrumencie zastosowano ponadto wiele zaawansowanych funkcji, które zwiększają przyjemność obcowania z muzyką oraz poszerzają możliwości twórcze i wykonawcze. Przyjrzyjmy się temu bliżej...

# Wrażenie gry na prawdziwym pianinie akustycznym

Instrument umożliwia uzyskanie pięknych brzmień fortepianu dzięki wykorzystaniu próbek dźwięku fortepianu koncertowego Yamaha CFX, będącego sztandarowym modelem firmy, oraz słynnego fortepianu koncertowego marki Bösendorfer\*. Ma również klawiaturę GrandTouch pozwalającą odtworzyć naturalną dynamikę prawdziwego fortepianu. Ulepszony mechanizm klawiatury zapewnia większy zakres dynamiki oraz wyjątkowe sterowanie ekspresją, od pianissimo do fortissimo. Instrument ma również dostępną funkcję VRM, która dokładnie odtwarza rezonans akustyczny fortepianu ulegający subtelnym zmianom w zależności od określonego czasu i użytej siły w odniesieniu do dotyku osoby grającej i obsługi pedałów.



Umożliwia to ekspresję nawet najbardziej drobnych niuansów wykonania i czułą reakcję na użycie pedałów i granie na klawiaturze. Ponadto, zaawansowane technologie, takie jak próbkowanie obuuszne, sprawiają wrażenie pełnego zanurzenia w dźwięku, jak gdyby rzeczywiście dochodził on z fortepianu — nawet podczas odsłuchiwania dźwięku przez słuchawki.

Funkcje Piano Room gwarantują jeszcze większą satysfakcję z wykonania utworu. Funkcja Piano Room pozwala na wybranie odpowiedniego typu fortepianu oraz różnego otoczenia pokoju — umożliwiając doświadczenie w pełni realistycznej gry na fortepianie, jakby gra odbywała się na prawdziwym fortepianie. Ponadto, można zagrać razem z innymi wirtualnymi muzykami "sesyjnymi" oraz doświadczyć przyjemności z przekonującego wykonania przypominającego grę w zespole z udziałem innych instrumentów muzycznych.

\* Bösendorfer jest spółką zależną firmy Yamaha.

str. 44

# Używanie różnych gatunków muzycznych

Instrument CVP umożliwia uzyskanie wielu realistycznych brzmień fortepianu, dzięki czemu gra to czysta przyjemność. Jednak oferuje również duży wybór prawdziwych instrumentów, zarówno akustycznych jak i elektronicznych, m.in organy, gitarę, saksofon, jak i inne używane w wielu gatunkach muzycznych — umożliwiając przekonujące wykonanie w dowolnym wybranym stylu muzycznym. Co więcej, specjalne brzmienia Super Articulation w realistyczny sposób naśladują wiele technik wykonawczych i charakterystycznych cech brzmieniowych kojarzących się z poszczególnymi instrumentami. Efektem jest niewiarygodnie szczegółowo oddana ekspresja, np. realistyczne brzmienie palców przesuwających się po strunach gitary czy też wyraziste odgłosy przedęcia towarzyszące grze na saksofonie i innych instrumentach dętych.



# Towarzystwo pełnego zespołu akompaniującego

Nawet w przypadku samodzielnej gry instrument CVP może wspomagać wykonawcę, pełniąc rolę całego zespołu akompaniującego! Samo granie akordów automatycznie uaktywnia podkład automatycznego akompaniamentu i umożliwia sterowanie nim (funkcja stylu). Wybierz styl akompaniamentu, taki jak pop, jazz, Latin i różne inne rodzaje



muzyki z całego świata, a instrument Clavinova zamieni się w zespół akompaniujący! Można zmieniać aranżacje dynamicznie w trakcie wykonania, natychmiast wybierając różne kombinacje rytmiczne i pauzy w czasie rzeczywistym, m.in. wstęp, zakończenie i wypełnienie.

str. 57

str. 71

# Przyjemne funkcje nauki utworów — z wyświetlaniem partytury i diodami wskazującymi

Funkcje nauki stanowią przyjemny sposób na opanowywanie utworów, m.in. dzięki zapisowi nutowemu widocznemu na wyświetlaczu. Ponadto każdy klawisz ma własną diodę wskazującą, która sygnalizuje nutę, jaką należy właśnie zagrać, co pozwala na bezstresowe ćwiczenie fraz i melodii — nawet w przypadku początkujących użytkowników lub osób mających jeszcze kłopoty z odczytem zapisu nutowego.



# Śpiewanie do odtwarzanego utworu lub do własnego akompaniamentu

Możliwość podłączenia mikrofonu do instrumentu i wyświetlania słów piosenek na ekranie pozwala śpiewać podczas grania na klawiaturze lub odtwarzania utworu. Ponadto zaawansowany efekt Vocal Harmony automatycznie wzbogaca głos o soczyste i realistyczne harmonie wokalne. Aby czerpać z tego jeszcze więcej radości, można też wyłączać partie wokalne w nagraniach audio i śpiewać razem z ulubionymi wykonawcami lub zamiast nich.



Strony 70, 83



# Chcesz się dowiedzieć więcej o funkcjach instrumentu?

# Naciśnij przycisk [DEMO] i zapoznaj się z prezentacją jego możliwości!

Aby przerwać demonstrację, naciśnij przycisk [HOME] znajdujący się po prawej stronie wyświetlacza.

# Elementy sterujące na panelu



#### Konfiguracja panelu (Ustawienia panelu)

Ustawienia instrumentu wprowadzone za pomocą elementów sterujących, które znajdują się na panelu, są w tym podręczniku nazywane zbiorczo "konfiguracją panelu" lub "ustawieniami panelu".

- 1 Złącze [USB TO DEVICE] .....str. 100 Służy do podłączenia napędu flash USB, adaptera USB bezprzewodowej sieci LAN lub adaptera USB wyświetlacza. To złącze znajduje się również w dolnej części instrumentu. 2 Przełącznik [Φ] (Gotowość/Włączony).... str. 19 Umożliwia włączanie instrumentu oraz przełączanie go w tryb gotowości. **3** Pokretło [MASTER VOLUME] ......str. 20 Służy do regulacji ogólnego poziomu głośności. 4 Przycisk [DEMO] ..... str. 13 Służy do wyświetlania okna Demo (Utwór demonstracyjny). **5** Dioda [MIC] ..... str. 83 Służy do sprawdzania poziomu sygnału wejściowego z mikrofonu. 6 Przycisk [METRONOME ON/OFF] ...... str. 39 Służy do włączania i wyłączania metronomu. 7 Przyciski TRANSPOSE ......str. 41 Służą do zmiany tonacji w interwałach półtonowych. 8 Przyciski [TAP TEMPO] oraz TEMPO [-]/[+] .....str. 39 Służą do sterowania tempem odtwarzania stylu, utworu MIDI oraz metronomu. 9 Przyciski STYLE ...... str. 57 Służą do wyboru kategorii stylu. Przyciski ASSIGNABLE......str. 31 Można do nich przypisywać skróty do najczęściej używanych funkcji.
- Przyciski STYLE CONTROL......str. 59 Służą do sterowania odtwarzaniem stylów.
- Wyświetlacz LCD (ekran dotykowy) ...... str. 24 Umożliwia wybieranie i zmianę parametrów poprzez dotykanie ikon, opcji i suwaków na ekranie.
- Bokrętło Data.....str. 30 Służy do wybierania elementów i zmiany ich wartości.
- Przycisk [HOME].....str. 30 Służy do wyświetlania okna Home (Główne), czyli pierwszego, jakie pojawia się po włączeniu zasilania.
- Przycisk [PIANO ROOM] .....str. 44 Służy do natychmiastowego wyświetlania optymalnych ustawień związanych z pianinem w celu gry na instrumencie jak na zwykłym pianinie.
- Przyciski SONG CONTROL.....str. 68 Służą do sterowania odtwarzaniem utworów.
- Przyciski VOICE ...... str. 49 Służą do wybierania partii klawiatury i kategorii brzmienia.
- Przyciski REGISTRATION MEMORY ...... str. 86 Służą do rejestrowania i przywoływania ustawień panelu.
- Przyciski ONE TOUCH SETTING......str. 62 Służą do przywoływania ustawień panelu odpowiednich do wybranego stylu.





# Rozpoczęcie pracy

# Otwieranie/zamykanie pokrywy klawiatury

Aby otworzyć pokrywę klawiatury, przytrzymaj uchwyt obiema rękoma i lekko unieś pokrywę, a następnie wepchnij ją do tyłu.

Aby zamknąć pokrywę klawiatury, ostrożnie opuść jej tył obiema rękoma.

#### A PRZESTROGA

Zachowaj ostrożność, aby nie przytrzasnąć palców podczas otwierania lub zamykania pokrywy.



## A PRZESTROGA

- Podczas otwierania i zamykania pokrywy należy trzymać ją oburącz. Nie wolno wypuszczać pokrywy z rąk, dopóki nie zostanie całkowicie otwarta lub zamknięta. Należy zachować ostrożność, aby między pokrywą a instrumentem nie przyciąć palców swoich ani innych osób, zwłaszcza dzieci.
- Na pokrywie klawiatury nie wolno niczego kłaść (np. przedmiotów metalowych ani kawałków papieru). Małe
  przedmioty umieszczone na pokrywie mogą po jej otwarciu wpaść do środka instrumentu, a ich wyjęcie może okazać
  się niemożliwe. W takiej sytuacji może dojść do porażenia prądem, zwarcia, pożaru lub poważnego uszkodzenia
  instrumentu.

# Używanie pulpitu nutowego

# Model fortepianowy CVP-809

## Aby podnieść pulpit nutowy:

- 1 Pociągnij pulpit do góry i do siebie, aż poczujesz opór.
- Opuść dwie metalowe podpórki znajdujące się po lewej i prawej stronie z tyłu pulpitu.
- Obniż pulpit nutowy tak, aby metalowe podpórki zatrzasnęły się.
- Klamry na nuty służą do przytrzymywania zeszytów nutowych w taki sposób, aby ich strony się nie przewracały.

#### A PRZESTROGA

Nie należy korzystać z pulpitu nutowego podniesionego do połowy. Trzeba również pamiętać, aby podnosząc lub opuszczając pulpit nutowy, nie puszczać go przed całkowitym podniesieniem lub obniżeniem.



# ■ Aby obniżyć pulpit nutowy:

Zamknij klamry na nuty, jeśli są otwarte, a następnie obniż pulpit nutowy, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

- 1 Pociagnij pulpit w swoją stronę, aż poczujesz opór.
- **2** Podnieś dwie metalowe podpórki (z tyłu pulpitu).
- **3** Delikatnie opuść pulpit do tyłu, całkiem do końca.

# Klamry na nuty

# CVP-809/CVP-805

Pociągnij pulpit nutowy do siebie, aż wyczujesz opór. Regulacja podniesionego pulpitu jest niemożliwa, ponieważ kat jego nachylenia jest stały. Klamry służą do przytrzymywania zeszytów nutowych w taki sposób, aby ich strony się nie przewracały.

#### 

Podczas podnoszenia lub opuszczania pulpitu pod nuty nie należy go puszczać przed całkowitym podniesieniem lub opuszczeniem.

Aby opuścić pulpit pod nuty, zamknij klamry przytrzymujące nuty i delikatnie unieś go, a następnie powoli odwróć.

## 

Przed opuszczeniem pulpitu zamknij klamry na nuty. W przeciwnym razie możesz boleśnie przyciąć sobie palce między pulpitem a klamrami na nuty.





Uważaj, aby nie przyciąć sobie palców.

# Otwieranie/zamykanie klapy (model fortepianowy CVP-809)

Dostępne są dwie podpórki klapy: długa i krótka. Umożliwiają podtrzymywanie otwartej klapy pod wymaganym katem.

# Podnoszenie klapy

- Podnieś pulpit pod nuty.
  - **2** Podnieś i przytrzymaj prawą stronę klapy (patrząc od strony klawiatury).
  - **3** Unieś do góry podpórkę klapy i ostrożnie obniż klapę w taki sposób, aby koniec podpórki znalazł się we wnęce w klapie i w niej pozostał.

## 

Nie wolno pozwalać dzieciom podnosić ani zamykać klapy. Należy również zachowywać ostrożność, aby podczas podnoszenia lub opuszczania klapy nie przyciąć palców sobie ani innym osobom, zwłaszcza dzieciom.



Do podtrzymania klapy w przypadku dłuższej podpórki należy użyć wnęki wewnętrznej, a w przypadku krótszej — wnęki zewnętrznej.

#### A PRZESTROGA

- Nie należy używać wnęki zewnętrznej do mocowania dłuższej podpórki. Mogłoby to spowodować niestabilność klapy, co grozi jej opadnięciem i uszkodzeniem instrumentu lub zranieniem jakiejś osoby.
- Należy upewnić się, że koniec podpórki stabilnie tkwi we wnęce klapy. Jeśli podpórka nie jest stabilnie umieszczona we wnęce, klapa może opaść, powodując uszkodzenie instrumentu lub zranienie jakiejś osoby.
- Należy uważać, aby nie uderzyć w podpórkę, gdy klapa jest podniesiona. Można wybić podpórkę z wnęki klapy, powodując jej opadnięcie.



# Zamykanie klapy

- 1 Przytrzymaj podpórkę i ostrożnie unieś klapę.
- Podtrzymaj klapę w pozycji podniesionej i opuść jej podpórkę.
- Ostrożnie opuść klapę.



# Zasilacz

Podłącz wtyczki przewodu zasilającego w kolejności pokazanej na ilustracji.

W niektórych regionach dodatkowo może zostać dostarczony adapter, aby dopasować wtyczkę do rodzaju gniazd ściennych prądu zmiennego używanych w Twoim regionie.



Gniazdko elektryczne Kształt wtyczki przewodu oraz gniazdka elektrycznego może się zmieniać w zależności od kraju.

# A OSTRZEŻENIE

Do zasilania instrumentu należy używać tylko przewodu przyłączowego dołączonego do instrumentu.

#### A PRZESTROGA

Ustawiając instrument, upewnij się, że gniazdko elektryczne, z którego chcesz korzystać, jest łatwo dostępne. W przypadku nieprawidłowego działania instrumentu lub jakichkolwiek innych problemów z nim natychmiast wyłącz instrument i odłącz go od gniazdka elektrycznego.

#### UWAGA

Odłączając przewód zasilający, najpierw wyłącz zasilanie, a następnie wykonaj tę procedurę w odwrotnej kolejności.

# Włączanie/wyłączanie zasilania

- Ustaw pokrętło [MASTER VOLUME] (Główne ustawienie głośności) w pozycji "MIN".
- 2 Naciśnij przycisk [Φ] (Gotowość/Włączony), aby włączyć zasilanie instrumentu.

Dioda [MIC] znajdująca się po prawej stronie pokrętła [MASTER VOLUME] i wyświetlacz zaczynają się świecić. Po chwili zostaje wyświetlone okno Home (str. 26), a instrument uruchamia się. Zagraj kilka dźwięków i ustaw odpowiednią głośność.



#### UWAGA

Przed wyświetleniem okna Home, po naciśnięciu klawiszy nie jest emitowany żaden dźwięk. Co więcej, w takich warunkach zasilanie nie wyłącza się, nawet gdy zostaje naciśnięty przełącznik [**d**] (Gotowość/Włączony).

# 3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk [Φ] (Gotowość/Włączony) przez około sekundę, aby wyłączyć zasilanie.

#### A PRZESTROGA

Nawet jeśli przełącznik [<sup>(b)</sup>] (Gotowość/Włączony) jest w położeniu gotowości (Standby), urządzenie wciąż znajduje się pod napięciem. Wyciągaj wtyczkę z gniazdka elektrycznego, jeśli instrument nie jest używany przez dłuższy czas oraz podczas burzy.

#### NOTYFIKACJA

Gdy trwa nagrywanie lub edytowanie utworów albo gdy instrument wyświetla komunikaty, nie możesz wyłączyć zasilania, nawet jeśli naciśniesz przełącznik [Ů] (Gotowość/Włączony). Jeśli chcesz wyłączyć zasilanie, naciśnij przełącznik [Ů] (Gotowość/Włączony) po zakończeniu nagrywania lub edytowania utworu albo po zniknięciu komunikatu. Aby wymusić zakończenie pracy instrumentu, naciśnij i przytrzymaj przełącznik [Ů] (Gotowość/ Włączony) przez co najmniej trzy sekundy. Pamiętaj, że wymuszone wyłączenie zasilania może spowodować utratę danych i uszkodzenie instrumentu.

## Funkcja automatycznego wyłączania

Aby zapobiec niepotrzebnemu zużywaniu energii, wyposażono instrument w funkcję automatycznego wyłączania, która samoczynnie wyłącza jego zasilanie, gdy nie jest używany. Czas, po którego upływie następuje automatyczne wyłączenie zasilania, wynosi domyślnie około 30 minut. Ustawienie to można jednak zmienić (str. 22).

#### NOTYFIKACJA

Wszelkie dane, które nie zostały zapisane z użyciem opcji Save (Zapisz), zostaną utracone, jeśli zasilanie zostanie automatycznie wyłączone. Zanim to nastąpi należy upewnić się, że dane zostały zapisane.

#### Wyłączanie funkcji automatycznego wyłączania (prosty sposób)

Włącz zasilanie, przytrzymując pierwszy klawisz z lewej strony klawiatury. Na krótko wyświetli się komunikat "Auto power off disabled" (Automatyczne wyłączanie wyłączone), a następnie funkcja automatycznego wyłączania zostanie wyłączona.



#### MASTER VOLUME



# Regulacja głównego ustawienia głośności

Podczas gry na instrumencie do regulacji głośności całej klawiatury służy pokrętło [MASTER VOLUME].



#### 

Korzystanie z instrumentu przez dłuższy czas z wysokim, drażniącym poziomem głośności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.

# Intelligent Acoustic Control (IAC)

IAC to funkcja, która automatycznie reguluje i kontroluje jakość brzmienia odpowiednio do ogólnego poziomu głośności instrumentu. Nawet przy ustawieniu niskiej głośności zapewnia to dobrą słyszalność cichych i głośnych dźwięków. Funkcja IAC działa skutecznie tylko w przypadku odtwarzania dźwięku przez głośniki instrumentu. Domyślnie funkcja ta jest włączona. Można włączyć lub wyłączyć ustawienie IAC, a także regulować głębokość. Szczegóły można znaleźć w sekcji "Utility" ("Narzędzia") w Podręczniku operacji zaawansowanych (Reference Manual) w witrynie internetowej (str. 9).

# Korzystanie ze słuchawek

Podłącz słuchawki do gniazda [PHONES]. W związku z tym, że instrument jest wyposażony w dwa gniazda [PHONES], można podłączyć do niego dwie pary słuchawek. W przypadku korzystania tylko z jednej pary można ją podłączyć do dowolnego z tych gniazd.



## A PRZESTROGA

Korzystanie ze słuchawek przez dłuższy czas z wysokim, drażniącym poziomem głośności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.

# Odtwarzanie wrażenia naturalnej odległości dźwięku (nawet podczas korzystania ze słuchawek) — Próbkowanie obuuszne i optymalizator stereofoniczny

Ten instrument wyposażony jest w dwa zaawansowane rozwiązania technologiczne, sprawiające, że dźwięk jest realistyczny i naturalny, nawet podczas słuchania przez słuchawki.

# Próbkowanie obuuszne ("CFX Grand", tylko brzmienie)

Binaural Sampling to metoda wykorzystująca dwa specjalne mikrofony, ustawione na wysokości uszu osoby wykonującej utwór i zapisujące nieprzetworzony dźwięk instrumentu. Słuchanie dźwięku z zastosowaniem tego efektu przez słuchawki sprawia wrażenie zanurzenia się w dźwięku, jakby faktycznie pochodził on z fortepianu. Można w ten sposób dłużej cieszyć się naturalnym dźwiękiem, bez zmęczenia słuchu. Gdy zostaje wybrane brzmienie "CFX Grand", podłączenie słuchawek automatycznie umożliwia obuuszne próbkowanie dźwięku.

#### Próbkowanie

Technologia, która rejestruje dźwięki instrumentu akustycznego i zapisuje je w generatorze brzmień, który odtwarza je na podstawie informacji otrzymanych z klawiatury.

# Stereophonic Optimizer (brzmienia VRM inne niż "CFX Grand")

Stereophonic Optimizer (Optymalizator stereofoniczny) to efekt, który odtwarza naturalną odległość dźwięku, podobnie jak w przypadku dźwięku uzyskanego przy użyciu próbkowania obuusznego, nawet w przypadku odsłuchiwania przez słuchawki. W przypadku wybrania jednego z brzmień VRM (str. 53) innego niż "CFX Grand" podłączenie słuchawek powoduje automatyczne włączenie efektu Stereophonic Optimizer.

Gdy słuchawki są podłączone, brzmienia VRM (str. 53) automatycznie zmieniają dźwięk próbkowania obuusznego lub dźwięku wzbogaconego za pomocą funkcji Stereophonic Optimizer, zgodnie z ustawieniami domyślnymi. Jednak po podłączeniu słuchawek funkcje te wpływają również na dźwięk z zewnętrznego głośnika podłączonego do gniazd AUX OUT lub dźwięk do nagrywania audio (str. 75) — może spowodować pojawienie się nietypowego lub nienaturalnego dźwięku. Jeśli tak się stanie, wyłącz tę funkcję.

Można też ją włączyć lub wyłączyć w oknie otwartym po dotknięciu kolejno opcji [Menu]  $\rightarrow$  [Utility]  $\rightarrow$  [Speaker/ Connectivity]. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dokumencie Podręcznik operacji zaawansowanych w witrynie internetowej (str. 9).

# Korzystanie z wieszaka na słuchawki

Wieszak na słuchawki jest elementem standardowego wyposażenia instrumentu (dzięki niemu można zawiesić słuchawki na instrumencie). Zamontuj wieszak na słuchawki, postępując zgodnie z instrukcjami na stronie 116, 119 lub 122.

#### NOTYFIKACJA

Na wieszaku wolno wieszać wyłącznie słuchawki. Powieszenie innych rzeczy może doprowadzić do uszkodzenia instrumentu lub wieszaka.

# Wprowadzanie podstawowych ustawień

W razie potrzeby należy wprowadzić podstawowe ustawienia instrumentu, np. język wyświetlania komunikatów na ekranie.

# 1 Otwórz okno operacyjne [Utility] (Narzędzia).

Najpierw dotknij opcji [Menu] w prawym dolnym rogu okna głównego, które pojawia się po włączeniu zasilania. Następnie dotknij ikony [▶], aby przejść do strony 2 (jeśli nie jest aktualnie wyświetlana), po czym dotknij opcji [Utility] (Narzędzia).

# 2 Na wyświetlaczu dotknij opcji [System].

Version	Licenses	1.00	
	Licenses		
	Licenses	Copyright	
Language		English	1/
Owner Name	2		1/2
Auto Power	Off	30min	
	Language Owner Name Auto Power	Language Owner Name Auto Power Off	Language English Owner Name Auto Power Off 30min

# 3 Wprowadź niezbędne ustawienia za pomocą ekranu dotykowego.

Version (Wersja)	Podaje wersję oprogramowania instrumentu. Firma Yamaha może od czasu do czasu aktualizować oprogramowanie instrumentu bez powiadamiania o wprowadzonych udoskonaleniach funkcji i obsługi. Aby w pełni korzystać z możliwości instrumentu, zaleca się uaktualnienie jego oprogramowania do najnowszej wersji. Najnowsze oprogramowanie układowe można pobrać z poniższej witryny internetowej: https://download.yamaha.com/
Licenses (Licencje)	Dotknij tutaj, aby wyświetlić informacje o licencji na oprogramowanie open source używane w tym instrumencie.
Copyright (Prawa autorskie)	Dotknięcie tej opcji powoduje wyświetlenie informacji o prawach autorskich.
Language (Język)	Określa język używany do wyświetlania komunikatów i nazw menu na ekranie. Dotknij tej opcji, aby wyświetlić listę języków, a następnie wybierz najodpowiedniejszy z nich.
Owner Name (Nazwa użytkownika)	Umożliwia wprowadzanie nazwy widocznej w oknie początkowym (wyświetlanym po włączeniu zasilania). Dotknij tej opcji, aby wyświetlić okno wprowadzania znaków, a następnie wpisz wybraną nazwę (str. 36).
Auto Power Off (Automatyczne wyłączanie)	Pozwala określić czas, jaki musi upłynąć, zanim nastąpi automatyczne wyłączenie zasilania (str. 19). Dotknij tej opcji, aby wyświetlić listę ustawień, a następnie wybierz odpowiednie. Aby wyłączyć funkcję automatycznego wyłączania, wybierz na liście ustawienie "Disabled" (Wyłączone).

Informacje dotyczące strony 2/2 tego okna można znaleźć w sekcji "Utility" ("Narzędzia") w Podręczniku operacji zaawansowanych (Reference Manual) w witrynie internetowej (str. 9).

# Regulacja jasności obrazu wyświetlacza

Tutaj można zmienić niektóre ustawienia wyświetlacza, w tym jasność.

- 1 Otwórz okno operacyjne [Utility] (Narzędzia) (krok 1 na str. 22).
- 2 Dotknij opcji [Touch Screen/Display] na wyświetlaczu.



# 3 Zmień ustawienia za pomocą ekranu dotykowego.

Touch Screen	Sound (Dźwięk)	Określa, czy dotknięcie wyświetlacza spowoduje wybrzmienie dźwięku kliknięcia.
(Ekran dotykowy)	Calibration (Kalibracja)	Pozwala skalibrować wyświetlacz, gdy nie reaguje on prawidłowo na dotykanie (zwykle operacja ta nie jest konieczna, ponieważ wyświetlacz zostaje skalibrowany zgodnie z ustawieniami fabrycznymi). Dotknij tutaj, aby otworzyć okno kalibracji, a następnie dotykaj kolejno środka znaków plus (+).
Brightness (Jasność)	Screen (Ekran)	Przesuń suwak, aby dostosować jasność wyświetlacza.
	Button Lamps (Diody przycisków)	Dotknij ikon [◀]/[▶], aby dostosować jasność diod przycisków na panelu sterowania. UWAGA Jasności diod wskazujących nie można regulować.

Informacje na temat innych elementów w tym oknie można znaleźć w sekcji "Utility" ("Narzędzia") w Podręczniku operacji zaawansowanych (Reference Manual) w witrynie internetowej (str. 9).

# 1 Operacje podstawowe

# Struktura okien

Włączenie instrumentu powoduje wyświetlenie okna głównego, za którego pośrednictwem można wyświetlać okna File Selection i Menu, zapewniające wygodny dostęp do rozmaitych funkcji i umożliwiające wprowadzanie różnorodnych ustawień. Szczegółowe informacje na temat tych okien można znaleźć na str. 26.



## **Okno Home (str. 26)** Pełni ono funkcję centralnego miejsca struktury okien instrumentu.

# Okno Menu (str. 28)

Dotykając poszczególnych ikon, można wywoływać różne funkcje, np. zapis nutowy utworu, regulację poziomów głośności i inne szczegółowe ustawienia.





# Konfiguracja okien

W tej części opisano najczęściej używane okna: Home (Główne), File Selection (Wybór plików) i Menu. Okno Home pojawia się po włączeniu zasilania. Okna File Selection i Menu można wyświetlić za pośrednictwem okna Home.

# Okno Home

Pojawia się po włączeniu zasilania, a ponadto można je wyświetlić, naciskając przycisk [HOME]. W oknie tym wyświetlane są bieżące ustawienia podstawowe, np. wybrane brzmienie lub styl akompaniamentu. Umożliwia to szybkie sprawdzenie aktualnej konfiguracji instrumentu. Z tego powodu podczas gry na klawiaturze warto mieć zawsze wyświetlone okno Home.



# **1** Obszar Voice (Brzmienie)

Podaje wybrane aktualnie brzmienia dla poszczególnych partii klawiatury (Main (Główna), Left (Lewa) i Layer (Warstwa)) oraz stan włączenia/wyłączenia tych partii (str. 49). Dotknięcie nazwy brzmienia powoduje wyświetlenie okna wyboru brzmienia.

#### UWAGA

W obszarze brzmień oraz w obszarach Style (Styl) i Song (Utwór) przesunięcie po ekranie w prawo pozwala rozwinąć obszar Style, a przesunięcie w lewo pozwala rozwinąć obszar Song.

## **2** Obszar Style (Styl)

Podaje nazwę bieżącego stylu (str. 57). Dotknięcie nazwy stylu powoduje wyświetlenia okna Style Selection (Wybór stylu). Dotknięcie ikony [◀] w lewym górnym rogu tego obszaru powoduje jego rozwinięcie. Aby przywrócić jego domyślny stan, dotknij ikony [▶], która pojawi się w prawym górnym rogu obszaru Voice.

## **3** Obszar Song (Utwór)

Podaje nazwę bieżącego utworu (str. 66). Dotknięcie nazwy utworu powoduje wyświetlenia okna Song Selection (Wybór utworu). Dotknięcie ikony [▶] w prawym górnym rogu tego obszaru powoduje jego rozwinięcie. Aby przywrócić jego domyślny stan, dotknij ikony [◀], która pojawi się w lewym górnym rogu obszaru Voice.

## **4** Obszar Registration (Rejestracja)

Podaje nazwę wybranego aktualnie banku pamięci rejestracyjnej, nazwę rejestracji oraz sekwencję rejestracyjną, jeśli jest aktywna (str. 87). Dotknięcie tego obszaru powoduje otwarcie okna Registration Bank Selection (Wybór banku pamięci rejestracyjnej). Do ukrywania i wyświetlania tego obszaru służą znajdujące się w nim ikony, odpowiednio [◀] i [▶].

#### UWAGA

Przesunięcie po ekranie w prawo lub lewo w obrębie obszaru rejestracji również pozwala na jego ukrycie lub wyświetlenie.

## **5** Obszar Menu

Zawiera ikony skrótów umożliwiające wywoływanie różnych funkcji jednym dotknięciem. Dotknięcie danej ikony skrótu powoduje włączenie odpowiedniej funkcji. Dotknięcie ikony [Menu] po prawej stronie powoduje wyświetlenie okna Menu (str. 28), w którym można zarejestrować ikony skrótów, jakie mają być tu widoczne.

# Okno File Selection (Wybór plików)

Okno File Selection (Wybór plików) służy do wybierania brzmień, stylów, utworów i innych danych. Można je wyświetlić, dotykając w oknie Home (Główne) nazwy brzmienia, stylu lub utworu albo naciskając jeden z przycisków VOICE lub STYLE itd.

Pian	o Organ	Guitar& Stri Bass Vo	ngs& Brass ocal Woodw	a Perc. &	Synth Others	*	1
	VRM Piano	Grand Piano	Upright Piar	+ Piano Layer	Electric Piano	FM E.Piano	
VRM	CFX Concer	t Grand		VRM Studio G	rand	☆	
VRM	Bösendorfe	er Grand	\$	VRM Mellow J	azz Grand	☆	
VRM	Rock Piano		☆	VRM Stage Gr	and	☆	1
VRM	Themic Gra	nd		VRM CFX 10ct	ave	☆	
VRM	Ambient Pia	ano	\$	VRM CFX 2Oct	aves	☆	,

# 1 Kategoria

Najrozmaitsze dane, np. brzmienia i utwory, są podzielone na kilka kategorii (zakładek) odpowiednio do typu danych. Oprócz dwóch poniższych zakładek, wszystkie inne nazywa się "wstępnie zdefiniowanymi" zakładkami, ponieważ zawierają wstępnie zdefiniowane dane.

★ (zakładka Ulubione)	W tym miejscu widoczne są brzmienia i style zarejestrowane przez użytkownika jako Ulubione (str. 35). Zakładka ta jest dostępna tylko w przypadku brzmień i stylów.
ra≉ (zakładka użytkownika)	Miejsce zapisywania nagranych lub edytowanych danych. Dane zapisane w instrumencie są widoczne w folderze "USER" (pamięć użytkownika), a dane zapisane w podłączonym napędzie flash USB są widoczne w folderze "USB". W niniejszym podręczniku dane w zakładce użytkownika nazywane są "danymi użytkownika".

# **2** Podkategoria/folder (ścieżka)

- Po wybraniu jednej ze wstępnie zdefiniowanych zakładek pojawiają się tu podkategorie zależne od typu danych. Na przykład różne rodzaje pianin, jak fortepian czy pianino elektryczne, pojawiają się po dotknięciu w oknie wyboru brzmień zakładki "Piano" (Pianina).
- Po wybraniu zakładki Ulubione omawiany tu obszar jest niedostępny.
- Po wybraniu zakładki użytkownika pojawia się tu bieżąca ścieżka lub bieżący folder, odpowiednio do struktury folderów.



# **3** Dane (pliki), które można wybierać

Widoczne są w tym obszarze pliki, które można wybierać. Jeśli dostępne są co najmniej dwie strony, można przemieszczać się między nimi za pomocą widocznych po prawej ikon  $[\blacktriangle]$  i  $[\blacktriangledown]$ . **UWAGA** 

Kolejną stronę można też wyświetlić, przesuwając listę w pionie.

# **4** Ikony operacji

Widoczne są w tym obszarze funkcje (zapisywanie, kopiowanie, usuwanie itd.), jakie można wykonywać za pośrednictwem okna File Selection (Wybór plików). Dostępne ikony zmieniają się w zależności od wybranego obszaru tego okna. Szczegółowe instrukcje można znaleźć na str. 32–36 oraz w częściach niniejszego podręcznika poświęconych poszczególnym funkcjom dostępnym w oknie File Selection.

# Okno Menu

Umożliwia korzystanie z różnych funkcji, a do jego wyświetlania służy ikona [Menu] w prawym dolnym rogu okna Home.



# 1 Lista funkcji

Różne wygodne funkcje są tu wyświetlane w formie ikon. Dotknięcie każdej z nich powoduje włączenie odpowiadającej jej funkcji. Ta lista składa się z dwóch stron, które można wybierać za pomocą ikon  $[\blacktriangleright]$  i  $[\blacktriangleleft]$ .

Informacje na temat poszczególnych funkcji można znaleźć w części "Lista funkcji dostępnych w oknie Menu" (str. 110) oraz w dokumencie Reference Manual (Podręcznik operacji zaawansowanych) w witrynie internetowej (str. 9).

## UWAGA

Strony można też przełączać, przesuwając po ekranie w poziomie.

# 2 Skróty

Dzięki zarejestrowaniu w tym obszarze często używanych funkcji jako skrótów można szybko wywoływać je w obszarze Menu w oknie Home. Aby zarejestrować jako skrót, najpierw dotknij ikony na liście funkcji i przytrzymaj ją, aż lista skrótów zmieni kolor, a następnie dotknij żądanej lokalizacji, aby wprowadzić funkcję. Aby uzyskać szczegółowe informacje, przejdź do Spisu treści w dokumencie Podręcznik operacji zaawansowanych w witrynie internetowej (str. 9).

#### Konwencje podawania instrukcji dotyczących czynności wykonywanych w oknie Menu

W niniejszym podręczniku instrukcje składające się z wielu czynności są podawane w wygodnej, skrótowej formie, ze strzałkami wskazującymi właściwą kolejność działań.

 $Przykład: [Menu] \rightarrow [Utility] \rightarrow [System] \rightarrow [Language]$ 

Powyższy przykład stanowi opis trzyetapowej czynności:

1) W oknie Menu dotknij opcji [Utility] (Narzędzia).

2) Dotknij opcji [System].

3) Dotknij opcji [Language] (Język).

# Zamykanie bieżącego okna

Aby zamknąć bieżące okno, dotknij ikony [×] w prawym górnym rogu okna lub opcji [Close] (Zamknij) w prawym dolnym rogu okna. Po pojawieniu się komunikatu (okna dialogowego z informacjami lub z monitem o potwierdzenie) dotknięcie odpowiedniego elementu, np. "Yes" (Tak) lub "No" (Nie), powoduje jego zamknięcie.

Aby szybko powrócić do okna Home, należy nacisnąć na panelu przycisk [HOME].

# Sterowanie za pośrednictwem wyświetlacza

Wyświetlacz instrumentu jest wyposażony w specjalny ekran dotykowy, który umożliwia wybieranie i zmianę parametrów poprzez zwykłe dotykanie odpowiednich ustawień na ekranie. Wyboru można też dokonać za pomocą pokrętła Data (Dane) i przycisku [HOME].



# Korzystanie z wyświetlacza (ekranu dotykowego)

#### NOTYFIKACJA

Do obsługi ekranu dotykowego nie należy używać żadnych ostrych ani ciężkich narzędzi. Mogłoby to spowodować uszkodzenie wyświetlacza.

#### UWAGA

Należy pamiętać, że nie jest możliwa obsługa poprzez równoczesne dotykanie dwóch lub więcej punktów ekranu.

#### Dotknięcie

Aby wybrać dany element, dotknij lekko jego ikony na wyświetlaczu.

#### UWAGA

Dźwięki systemowe wytwarzane podczas dotykania wyświetlacza można włączyć/ wyłączyć (str. 23).



## Przesuwanie

Aby zmienić wartość parametru, naciśnij i przytrzymaj suwak na wyświetlaczu, a następnie przesuń palec w pionie lub w poziomie.

Przesuwaj palcem po wyświetlaczu w pionie lub w poziomie, aby przerzucać strony albo wyświetlać lub ukrywać fragmenty danego okna.



## Obracanie

Aby zmienić wartość parametru, dotknij pokrętła na ekranie i przytrzymaj je, a następnie obracaj palcem wokół pokrętła.

# Dotknięcie i przytrzymanie

W niniejszej instrukcji oznacza to dotknięcie danego obiektu na ekranie i przytrzymanie go przez chwilę.

W przypadku ustawiania wartości za pomocą ikon [◀]/[▶], suwaka lub pokrętła można przywrócić wartość domyślną, dotykając wartości na wyświetlaczu i przytrzymując ją.

# Obracanie pokrętłem Data (Dane)

W zależności od aktualnie wybranego okna z pokrętła Data można korzystać na dwa następujące sposoby:

## Regulowanie wartości parametrów

Po wybraniu odpowiedniego parametru można wyregulować jego wartość za pomocą pokrętła Data. Jest to przydatne, gdy dokonanie regulacji za pomocą ekranu dotykowego sprawia problem lub użytkownik chce precyzyjnie skorygować dany parametr.

Ê

## Wybieranie elementów z listy

W oknach File Selection (str. 27) i w oknach zawierających listy z parametrami pokrętło Data służy do wyboru elementów.

1



日本語	<u>`</u>		1	
Deutsch				$\left( \right) \right)$
Français				Ju
Español			7	$\checkmark$
Italiano				

# Naciskanie przycisku [HOME]

Naciśnięcie przycisku [HOME] umożliwia szybki powrót w dowolnej chwili do okna Home wyświetlanego po włączeniu zasilania.







# Korzystanie z przycisków ASSIGNABLE

Do tych czterech przycisków na panelu po lewej stronie wyświetlacza można przypisywać często używane funkcje. Można też przypisywać do nich w formie skrótów dowolne funkcje widoczne w oknie Menu (str. 28).



 $1 \quad Otwórz okno operacyjne, dotykając kolejno opcji [Menu] \rightarrow [Assignable] \rightarrow [Assignable].$ 

		×	Assignabl			×
Pedal Assignable	Function Assign	⇒	Pedal Assignable	Assignapuel No Assign Tempo Transpose Split & Fingering Chord Tutor Balance Mixer	1/8 V	n <b>O</b> n <b>O</b> n <b>O</b> n <b>O</b>
	$\frac{1}{2}$			3		

- 2 Dotknij numeru wybranego przycisku, aby wyświetlić odpowiadającą mu listę.
- **3** Wybierz odpowiedni element spośród funkcji i skrótów (będących odpowiednikami funkcji w oknie Menu).

#### UWAGA

Szczegółowe informacje na temat funkcji, jakie można przypisywać do tych przycisków, znajdują się w dokumencie Podręcznik operacji zaawansowanych w witrynie internetowej (str. 9).

# Zarządzanie plikami

Dane utworzone przez użytkownika, np. nagrane utwory i zmodyfikowane brzmienia, można zapisywać jako pliki w instrumencie (czyli w "pamięci użytkownika") oraz w napędzie flash USB. Po zapisaniu wielu plików użytkownik może mieć problem z szybkim znalezieniem odpowiedniego z nich. Aby ułatwić obsługę, możesz porządkować pliki w folderach lub skorzystać z funkcji wyszukiwania. Te operacje są wykonywane w oknie File Selection.

#### UWAGA

Przed użyciem napędu flash USB należy zapoznać się z częścią "Podłączanie urządzeń USB" na str. 100.

# Zapisywanie pliku

Utworzone przez siebie dane (np. nagrane utwory lub zmodyfikowane brzmienia) można zapisywać w formie plików w instrumencie lub w napędzie flash USB.

# 1 W odpowiednim oknie dotknij ikony 🛃 (Zapisz), aby wyświetlić okno wyboru miejsca docelowego zapisu.

# 2 Wybierz miejsce, w którym chcesz zapisać plik.

Aby przejść do folderu wyższego poziomu, dotknij ikony 😈 (Wyżej). Możesz również utworzyć nowy folder, dotykając ikony 🚛 (Nowy folder).

🛓 Save to?			
		MIDI 🖶 🗸	Audio 👘 🖋
USER:/New Fold	ler/		¢
			1/1
+ 🖿		Cancel	Save here
			3

# 3 Dotknij opcji [Save here] (Zapisz tutaj), aby wyświetlić okno wprowadzania znaków. UWAGA

Aby anulować tę operację, dotknij opcji [Cancel] (Anuluj).

# 4 Wprowadź nazwę pliku (str. 36).

Nawet jeśli pominiesz tę czynność, możesz nadać nazwę plikowi w dowolnej chwili po jego zapisaniu (str. 33).

5 W oknie wprowadzania znaków dotknij opcji [OK], aby faktycznie zapisać plik. Zapisany plik zostanie automatycznie umieszczony w odpowiednim miejscu wśród plików zgodnie z porządkiem alfabetycznym.

# Tworzenie nowego folderu

Utworzone foldery można dowolnie nazywać i porządkować, aby ułatwić sobie odnajdywanie w nich własnych danych.

#### UWAGA

- Maksymalna liczba plików/folderów, które można zapisać w pamięci użytkownika, zależy od rozmiaru plików i długości nazw plików/folderów.
- Maksymalna liczba plików i folderów, które może zawierać pojedynczy folder, wynosi 2500.
  - W oknie File Selection wybierz zakładkę użytkownika (str. 27), a następnie wybierz miejsce, w którym chcesz utworzyć nowy folder.

Aby przejść do folderu wyższego poziomu, dotknij ikony 😈 (Wyżej). UWAGA

W folderze "Piano Room" nie można tworzyć nowych folderów (str. 48).

2 Dotknij opcji [File], aby wyświetlić ikony zarzadzania plikami.

🞵 Song Select				🎵 Song Select				
50 Popular 50 Classics	Lesson MIDI 🛱 🗸	Audio 👼 🖉		50 Popular	50 Classics	Lesson MIDI	ন্টা 🖌 🚽 Audio 🕞 🗸	
USER:/		t		USER:/			t	
PianoRoom	♫ Song1			PianoRoom		🎵 Song1		
♫ Song2				♫ Song2	$\checkmark$			
		1/1					1/1	1
			H.					
			:					
🗏 File 📥 🕕 🖸	L .	Close		+ 🖿 👌 🖍		i	₩ ⊑	»
			**					
2				3 1	konv zarzad	zania plikan	ni	

#### UWAGA

- Aby anulować wykonywanie operacji na plikach, dotknij ikony [▶] w prawym górnym rogu, co spowoduje ukrycie ikon zarządzania plikami.
- Ikony zarządzania plikami można ukrywać i wyświetlać, przesuwając w poziomie po ekranie w dolnej części okna.
- 3 Dotknij ikony 🚛 (Nowy folder), aby wyświetlić okno wprowadzania znaków.
- 4 Wprowadź nazwę nowego folderu (str. 36).

# Zmiana nazw plików lub folderów

Nazwy plików i folderów można zmieniać w razie potrzeby.

#### UWAGA

- Nie można zmieniać nazw plików znajdujących się w zakładce Preset.
  Nie można zmienić nazwy folderu "Piano Room" (str. 48).
- - Wyświetl okno File Selection (Wybór plików), w którym widoczny jest odpowiedni plik lub folder.
  - Dotknij opcji [File], aby wyświetlić ikony zarządzania plikami. UWAGA
    - Aby anulować wykonywanie operacji na plikach, dotknij ikony [▶] w prawym górnym rogu, co spowoduje ukrycie ikon
    - zarządzania plikami. lkony zarządzania plikami można ukrywać i wyświetlać, przesuwając w poziomie po ekranie w dolnej części okna.
  - 3 Dotknij odpowiedniego pliku lub folderu, aby umieścić na nim znacznik wyboru.
  - 4 Dotknij ikony 🐼 (Zmień nazwę), aby wyświetlić okno wprowadzania znaków. UWAGA

Można zmieniać nazwę tylko jednego pliku lub folderu naraz.

5 Wpisz nazwę wybranego pliku lub folderu (str. 36).

# Kopiowanie lub przenoszenie plików

W razie potrzeby można skopiować lub wyciąć plik i wkleić go w inne miejsce (do innego folderu). Tą samą metodą można także skopiować cały folder (chociaż nie można go przenieść).

#### UWAGA

- Nie można przenosić plików znajdujących się w zakładce Preset.
- Kopiowanie danych muzycznych dostępnych na rynku, w tym m.in. danych MIDI i (lub) danych audio, w innym celu niż na własny użytek jest surowo zabronione. Aby zapobiec nielegalnemu kopiowaniu lub przypadkowemu usunięciu, niektóre dostępne w sprzedaży utwory mogą być przeznaczone tylko do odczytu i chronione przed kopiowaniem.
- Wstępnie zaprogramowane utwory skopiowane do zakładki Użytkownik są oznaczone symbolem ed (ikona klucza) po lewej stronie nazwy utworu w oknie wyboru utworów. Nie można ich kopiować ani przenosić na napędy flash USB.
  - 1 Wyświetl właściwe okno File Selection (Wybór plików), w którym widoczne są odpowiednie pliki lub foldery.
  - Dotknij opcji [File], aby wyświetlić ikony zarządzania plikami (str. 33).
     UWAGA
    - Aby anulować wykonywanie operacji na plikach, dotknij ikony [▶] w prawym górnym rogu, co spowoduje ukrycie ikon zarządzania plikami.
    - Ikony zarządzania plikami można ukrywać i wyświetlać, przesuwając w poziomie po ekranie w dolnej części okna.
  - 3 Dotknij odpowiednich plików lub folderów, aby umieścić na nich znacznik wyboru. Można zaznaczyć wiele plików i folderów. Jeśli chcesz umieścić znacznik wyboru na wszystkich wyświetlanych elementach, dotknij ikony 🐨 (Zaznacz wszystko). Aby usunąć wszystkie znaczniki wyboru, dotknij ponownie ikony 🐨 (Zaznacz wszystko).
  - 4 Dotknij ikony 📑 (Kopiuj) lub 🖺 (Przenieś), aby wyświetlić okno wyboru miejsca docelowego.
  - 5 Wybierz odpowiednie miejsce docelowe (odpowiednią ścieżkę), w którym chcesz wkleić pliki lub foldery.

Możesz również utworzyć nowy folder, dotykając ikony + (Nowy folder).

Aby anulować tę operację, przed przejściem do punktu 6 dotknij opcji [Cancel] (Anuluj).

6 Dotknij opcji [CopyHere] (Skopiuj tutaj) lub [MoveHere] (Przenieś tutaj), aby wkleić pliki lub foldery wybrane w punkcie 3.

Wklejony plik lub folder pojawi się w danym oknie wśród innych plików zgodnie z porządkiem alfabetycznym.

# Usuwanie plików/folderów

Pliki i foldery można usuwać w razie potrzeby.

#### UWAGA

Nie można usuwać plików znajdujących się w zakładce Preset. Nie można usunąć folderu "Piano Room" (str. 48).

- 1 Wyświetl właściwe okno File Selection (Wybór plików), w którym widoczne są odpowiednie pliki lub foldery.
- Dotknij opcji [File] (Plik), aby wyświetlić ikony zarządzania plikami (str. 33).
   UWAGA
  - Aby anulować wykonywanie operacji na plikach, dotknij ikony [▶] w prawym górnym rogu, co spowoduje ukrycie ikon
  - zarządzania plikami.
    Ikony zarządzania plikami można ukrywać i wyświetlać, przesuwając w poziomie po ekranie w dolnej części okna.
- 3 Dotknij odpowiednich plików lub folderów, aby umieścić na nich znacznik wyboru. Można zaznaczyć wiele plików i folderów. Jeśli chcesz umieścić znacznik wyboru na wszystkich wyświetlanych elementach, dotknij ikony 😨 (Zaznacz wszystko). Aby usunąć wszystkie znaczniki wyboru, dotknij ponownie ikony 😨 (Zaznacz wszystko).
- 4 Dotknij ikony 📷 (Usuń).
- 5 Po pojawieniu się komunikatu potwierdzającego dotknij opcji [Yes] (Tak), aby faktycznie usunąć pliki lub foldery wybrane w punkcie 3. Aby anulować tę operację, zamiast opcji [Yes] (Tak) dotknij opcji [No] (Nie).

# Rejestrowanie plików w zakładce Ulubione

Można szybko wywoływać swoje ulubione lub najczęściej używane brzmienia i style, rejestrując je w zakładce Ulubione. Dotknięcie symbolu gwiazdki (☆) po prawej stronie danego pliku powoduje zarejestrowanie go w zakładce Ulubione. Aby usunąć zarejestrowany plik z zakładki Ulubione, należy dotknąć kolorowego symbolu gwiazdki (☆) w zakładce Ulubione lub w zakładce, w której faktycznie znajduje się odpowiedni plik.

#### UWAGA

- W przypadku zmiany nazwy lub usunięcia/przeniesienia pierwotnego pliku dotknięcie jego nazwy w zakładce Ulubione może nie spowodować jego wyświetlenia.
- Aby faktycznie usunąć plik widniejący w zakładce Ulubione, należy dotknąć kolorowej gwiazdki, a następnie zamknąć lub przełączyć okno.



# Sortowanie plików w zakładce Ulubione

W razie potrzeby można zmieniać kolejność plików, np. brzmień i stylów, w zakładce Ulubione.

- 1 W oknie Voice Selection (Wybór brzmienia) lub Style Selection (Wybór stylu) dotknij zakładki Ulubione.
- 2 Dotknij ikony 匪 (Kolejność), aby wyświetlić okno edytowania kolejności.
- 3 Dotknij pliku, który chcesz przenieść.

Order - Target?			💷 Order - Insert t	
Piano Organ Guitar& Strin Bass Voi	gs& Brass& Perc. & Synth Others al Woodwind Drums	* @Ø	Plano Organ Ba	stråe Stringså Brasså Perc. & Synth Others s Vocal Woodwind Drums
VRM CFX Concert Grand	🚖 🔤 Bösendorfer Grand	☆	CFX Concert Gra	nd 📩 🚾 Bösendorfer Grand
১০০ 70s Suitcase Clean	🚖 🔤 Concert Guitar	☆	SA: 70s Suitcase Cle	an 🚖 SAN Concert Guitar
SAR Kino Strings	🚖 🔯 Jazz Violin	\$	Kino Strings	🚖 🧏 Jazz Violin
Concert Upright	\$	1/1	Concert Upright	<b>A</b>
		Complete		

- 4 Dotknij miejsca, do którego chcesz przenieść plik wybrany w punkcie 3.
- 5 Jeśli trzeba, powtarzaj czynności podane w punktach 3–4.
- 6 Aby zamknąć okno edytowania kolejności, dotknij opcji [Complete] (Zakończ).

- 1 W oknie File Selection dotknij **Q** (Wyszukiwanie), aby wywołać okno wyszukiwania.
- 2 Dotknij pola wyszukiwania, aby wyświetlić okno wprowadzania znaków.

	Pole wyszukiwania	
<b>Q</b> Registration Bank Search	۹. ۲	
		1/1
		Close

# 3 Wpisz nazwę pliku lub nazwę folderu (lub tylko jej część), aby zacząć wyszukiwanie (str. 37).

Aby wprowadzić wiele słów, rozdzielaj poszczególne wyrazy spacjami.

Po zakończeniu wyszukiwania pojawia się lista wyników. Jeśli jest pusta, powtórz ten punkt, wprowadzając inne słowo.

#### UWAGA

W oknie Registration Bank Selection można zawęzić wyszukiwanie przy użyciu funkcji filtrowania. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz str. 89.

# 4 Wybierz żądany plik.

Po wybraniu pliku dotknij odpowiedniego przycisku, takiego jak [OK] lub [Add to Playlist], aby uzyskać żądaną operację. Dotknięcie przycisku [Cancel] wywołuje ekran, który został otwarty przed wywołaniem ekranu wyszukiwania.

# Wprowadzanie znaków

W tej sekcji opisano, jak wprowadzać znaki w przypadku nadawania nazw plików/folderów i wprowadzania słów podczas wyszukiwania plików. Znaki wpisuje się w przedstawionym poniżej okienku.

	New Song
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - +
2—	q w e r t y u i o p # &
	a s d f g h j k l _ !
1_	<b>z</b> x c v b n m , . ( )
T	Symbol Cancel OK
# 1 Dotknij typu znaków.

## ■ Jeśli dla opcji Language (Język; str. 22) wybrano ustawienie inne niż język japoński:

Dotknięcie opcji [Symbol] (lub [abc]) powoduje przełączanie między wprowadzaniem symboli i liter alfabetu łacińskiego (oraz cyfr).

Do przełączania między dużymi i małymi literami służy ikona 廥 (Shift).

## ■ Jeśli dla opcji Language (Język; str. 22) wybrano język japoński:

- a b c (全角 abc): litery alfabetu łacińskiego i cyfry o połowie rozmiaru (pełnym rozmiarze);
- •記号 (全角記号): symbole o połowie rozmiaru (pełnym rozmiarze);
- カナ(半角カナ): znaki systemu pisma katakana o pełnym rozmiarze (połowie rozmiaru);
- •かな漢: znaki systemów pisma hiragana i kanji.

Przełączanie między pełnym rozmiarem a połową rozmiaru znaków odbywa się poprzez dotknięcie i przytrzymanie danego typu znaków. Na przykład znaki [半角カナ] można włączyć, przytrzymując pozycję [カナ].

W przypadku wprowadzania liter alfabetu łacińskiego można przełączać między dużymi a małymi literami za pomocą ikony 廥 (Shift).

# 2 Przenieś kursor w odpowiednie miejsce za pomocą ikon [◀]/[▶] lub pokrętła Data.

# **3** Wprowadź po kolei odpowiednie znaki.

Aby usunąć pojedynczy znak, dotknij opcji [Delete] (Usuń). Aby natomiast usunąć wszystkie znaki naraz, dotknij opcji [Delete] (Usuń) i przytrzymaj ją. Aby wprowadzić odstęp, dotknij klawisza spacji oznaczonego na ilustracji na poprzedniej stronie.

#### UWAGA

- Zależnie od wyświetlonego okna nie można wprowadzać pewnych typów znaków.
- Nazwa pliku może zawierać maks. 46 znaków, a nazwa folderu- do 50 znaków.

# Wprowadzanie liter ze znakami diakrytycznymi (jeśli dla opcji Language (Język) wybrano ustawienie inne niż język japoński):

Litery ze znakami diakrytycznymi, np. niemieckie "umlauty", można wprowadzać, dotykając danej litery i przytrzymując ją, aż wyświetli się lista. Na przykład dotknięcie litery "O" i przytrzymanie jej umożliwia wprowadzenie z listy znaku "Ö".

■ Konwersja na znaki systemu kanji (jeśli dla opcji Language (Język) wybrano język japoński): Gdy wprowadzane znaki hiragany są wyświetlane w inwersji, kilkakrotne dotknięcie pozycji [変換] powoduje wyświetlenie opcji konwersji. Obszar wyświetlany w inwersji można przekonwertować, dotykając ikony [◀] lub [▶]. Po wyświetleniu odpowiedniego znaku kanji należy dotknąć pozycji [確定]. Aby zamienić przekonwertowane znaki kanji z powrotem na znaki hiragany, należy dotknąć pozycji [戻す]. Aby wyczyścić od razu cały obszar wyświetlany w inwersji, należy dotknąć pozycji [キャンセル].

#### UWAGA

Aby anulować tę operację, przed przejściem do punktu 4 dotknij opcji [Cancel] (Anuluj).

# 4 Dotknij opcji [OK], aby zatwierdzić wprowadzone znaki (nazwę pliku, itd.).

# Używanie pedałów



#### UWAGA

Jeśli skrzynia na pedały grzechocze lub odsuwa się podczas naciskania pedałów, należy obrócić regulatorem w taki sposób, aby pewnie opierał się o podłogę (str. 116, 119, 122).

# ■ Pedał tłumika (prawy)

Naciśnięcie tego pedału powoduje podtrzymanie dźwięków. Zwolnienie go powoduje z kolei natychmiastowe wytłumienie wszystkich podtrzymywanych dźwięków. Naciśnięcie tego pedału podczas gry z użyciem brzmienia VRM (str. 53) umożliwia odtworzenie charakterystycznego rezonansu strunowego prawdziwego fortepianu akustycznego. Funkcja półpedału pozwala uzyskać częściowe przedłużenie dźwięku zależne od siły naciśnięcia pedału.

#### UWAGA

- Niektóre brzmienia, np. instrumenty smyczkowe i dęte blaszane, mogą wybrzmiewać przez cały czas na tym samym poziomie głośności, dopóki jest naciśnięty pedał tłumika/sostenuto.
- Niektóre brzmienia w zestawach perkusyjnych mogą nie reagować na użycie pedału tłumika/ sostenuto.

# Funkcja półpedału

Ta funkcja umożliwia przedłużenie długości dźwięków w zależności od głębokości naciśnięcia pedału. Im głębiej pedał jest wciśnięty, tym dłuższy jest dźwięk. Jeśli np. przy naciskaniu pedału tłumika dźwięki brzmią mrocznie i głośno ze zbyt dużym przedłużeniem, można częściowo zwolnić pedał, aby zmniejszyć przedłużanie.

Wyczucie naciskania może się zmieniać zależnie od okoliczności, m.in. miejsca usytuowania instrumentu, dlatego istnieje możliwość regulacji punktu zadziałania funkcji półpedału w oknie wyświetlanym po dotknięciu kolejno opcji [Menu]  $\rightarrow$  [Assignable]  $\rightarrow$  [Pedal]. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dokumencie Podręcznik operacji zaawansowanych w witrynie internetowej (str. 9).

# Pedał tłumika reagujący na siłę nacisku (dotyczy tylko modelu CVP-809)

Ten specjalny pedał został opracowany w celu zapewnienia udoskonalonej reakcji na dotyk, dzięki czemu wrażenia towarzyszące jego naciskaniu znacznie bardziej przypominają korzystanie z pedału prawdziwego fortepianu. Ułatwia to fizyczne wyczucie punktu zadziałania funkcji półpedału i upraszcza jej stosowanie w porównaniu z innymi pedałami.

#### UWAGA

Pedały są fabrycznie wyposażone w osłony. W celu optymalnego korzystania z pedałów reagujących na siłę nacisku należy zdjąć z nich osłony.

# Pedał sostenuto (środkowy)

Gdy wybrane jest brzmienie fortepianu, naciśnięcie pedału powoduje, że zagrana nuta lub akord będzie wybrzmiewać, dopóki jest wciśnięty pedał. Kolejne dźwięki nie będą przedłużane.

Gdy wybrane jest brzmienie inne niż brzmienie fortepianu, do pedału środkowego jest przypisywana automatycznie funkcja zależna od brzmienia.



Jeśli pedał sostenuto zostanie naciśnięty i przytrzymany w tym miejscu, podtrzymane zostaną tylko dźwięki zagrane równocześnie z jego użyciem.

# Pedał piano (lewy)

Gdy wybrane jest brzmienie fortepianu, naciśnięcie tego pedału powoduje zmniejszenie głośności granych dźwięków oraz delikatną zmianę ich barwy. Gdy wybrane jest brzmienie inne niż brzmienie fortepianu, do lewego pedału przypisywana jest automatycznie funkcja zależna od brzmienia.

Intensywność działania pedału piano można regulować w oknie wyświetlanym po dotknięciu kolejno opcji [Menu]  $\rightarrow$  [Assignable]  $\rightarrow$  [Pedal]. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dokumencie Podręcznik operacji zaawansowanych w witrynie internetowej (str. 9).

# Przypisywanie funkcji poszczególnym pedałom

Każdemu z trzech pedałów, a także sprzedawanemu osobno kontrolerowi lub przełącznikowi nożnemu, można przypisywać rozmaite funkcje, m.in. uruchamianie i zatrzymywanie odtwarzania utworu czy sterowanie brzmieniami Super Articulation. Ustawienia te można wprowadzać w oknie wyświetlanym po dotknięciu kolejno opcji [Menu]  $\rightarrow$  [Assignable]  $\rightarrow$  [Pedal]. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dokumencie Podręcznik operacji zaawansowanych w witrynie internetowej (str. 9).



Jeśli pedał tłumika zostanie naciśnięty i przytrzymany w tym miejscu, podtrzymane będą wszystkie pokazane dźwięki.

# Korzystanie z metronomu

Przycisk [METRONOME ON/OFF] umożliwia uruchamianie i zatrzymywanie metronomu. Metronom może służyć do podawania dokładnego tempa przy wykonywaniu utworów. Na każdą miarę w takcie przypada uderzenie metronomu podobne do tykania zegara. Dzięki temu można poznać i kontrolować tempo utworu.

#### UWAGA

Można ponadto zmieniać metrum, głośność i brzmienie metronomu w oknie wyświetlanym po dotknięciu kolejno opcji [Menu] → [Metronome] → [Metronome].



# Ustawianie tempa

Przyciski TEMPO [-] i [+] służą do zmiany tempa odtwarzania metronomu, stylów i utworów MIDI. Tempo stylów i utworów MIDI można też regulować za pomocą przycisku [TAP TEMPO].

#### UWAGA

W celu zmiany tempa utworu audio należy skorzystać z funkcji Time Stretch opisanej na str. 74.



# ■ Przyciski TEMPO [-]/[+]

Naciśnięcie przycisku TEMPO [-] lub [+] powoduje otwarcie okna Tempo. Za pomocą przycisków TEMPO [-]/[+] można zwiększać i zmniejszać tempo w zakresie 5–500 uderzeń na minutę. Przytrzymanie przycisku umożliwia płynną zmianę wartości. Równoczesne naciśnięcie przycisków TEMPO [-] i [+] pozwala przywrócić domyślne tempo ostatniego wybranego stylu lub utworu.

Tempo	×
J=112	

# ■ Przycisk [TAP TEMPO]

Podczas odtwarzania stylu lub utworu MIDI można zmienić tempo, naciskając przycisk [TAP TEMPO] dwa razy w odpowiednim tempie. Gdy odtwarzanie stylu i utworu jest zatrzymane, naciskanie przycisku [TAP TEMPO] (cztery razy w przypadku metrum 4/4) uruchamia odtwarzanie partii rytmicznej stylu we wskazanym tempie.

#### UWAGA

Można zmienić rodzaj dźwięku lub głośność spowodowaną naciśnięciem przycisku [TAP TEMPO], używając kolejno opcji [Menu] → [Metronome] → [Tap Tempo].

# Ustawianie czułości klawiatury

Czułość na uderzenie w klawisze określa, jak brzmią odgrywane dźwięki w zależności od siły uderzania w klawisze. Ustawienie to nie zmienia wagi klawiatury.

1 Wyświetl odpowiednie okno, dotykając kolejno opcji [Menu] → [Keyboard].



# 2 Wprowadź ustawienia za pomocą ekranu dotykowego.

Touch Curve (Krzywa czułości klawiatury)	Umieść znaczniki wyboru w polach odpowiadających wybranym partiom klawiatury, a następnie dotknij tej opcji, aby wyświetlić okno ustawień i wybrać typ czułości na uderzenie w klawisze. Po usunięciu znacznika wyboru gra na odpowiadającej mu partii klawiatury będzie cechowała się stałą dynamiką dźwięków niezależnie od siły uderzania w klawisze. <b>UWAGA</b> Ustawienia czułości na uderzenie w klawisze mogą nie działać w przypadku niektórych brzmień.
	<ul> <li>Hard2 (Twarda 2): ustawienie to wymaga uderzania w klawisze z dużą siłą, aby wydobywać dźwięki o maksymalnym poziomie głośności. Jest ono najlepsze dla osób używających do grania dużej siły nacisku.</li> </ul>
	<ul> <li>Hard1 (Twarda 1): ustawienie to wymaga uderzania w klawisze z umiarkowaną siłą, aby wydobywać głośne dźwięki.</li> </ul>
	Medium (Średnia): standardowa czułość na uderzenie w klawisze.
	<ul> <li>Soft1 (Miękka 1): ustawienie to pozwala grać głośne dźwięki przy umiarkowanej sile nacisku.</li> </ul>
	<ul> <li>Soft2 (Miękka 2): przy tym ustawieniu stosunkowo dużą głośność uzyskuje się nawet podczas delikatnej gry. Ustawienie to jest najlepsze dla osób grających z małą siłą uderzenia.</li> </ul>
Fixed Velocity (Stała dynamika)	Upewnij się, że są zaznaczone pola odpowiadające wybranym partiom klawiatury, a następnie dotknij tej opcji, aby wyświetlić okno ustawień i określić dynamikę swojej gry. Pozostaje ona stała niezależnie od faktycznej siły uderzania w klawisze.

Szczegółowe informacje o funkcji Left Hold (Przytrzymanie brzmienia partii lewej ręki) można znaleźć na str. 52.

# Zmiana wysokości dźwięku w interwałach półtonowych

Za pomocą przycisków TRANSPOSE [-]/[+] można zmieniać ogólną tonację instrumentu (dźwięku klawiatury, odtwarzania stylów, odtwarzania utworów MIDI itd.) w interwałach półtonowych (od -12 do 12). Równoczesne naciśnięcie przycisków [-] i [+] powoduje przywrócenie wartości 0.

#### UWAGA

- Aby zmienić tonację utworu audio, należy skorzystać z parametru Pitch Shift opisanego na str. 73.
- Funkcje Transpozycja nie wpływają na zestawy perkusyjne ani na efekty dźwiękowe.



Partie, które zostaną poddane transpozycji, można wybierać niezależnie od siebie. W tym celu należy dotknąć kilkakrotnie okienka Transpose (Transpozycja), aż pojawi się odpowiednia partia, a następnie dokonać jej transpozycji za pomocą przycisków TRANSPOSE [-]/[+].

#### UWAGA

Transpozycję można również przeprowadzić za pośrednictwem wyświetlacza, dotykając kolejno opcji [Menu] → [Transpose].

Master (Całość brzmienia)	Transponuje wysokość całego dźwięku z wyjątkiem utworu audio, dźwięku wejściowego z gniazda [MIC/LINE IN] i dźwięku wejściowego audio z urządzenia zewnętrznego.
Keyboard (Klawiatura)	Transpozycja dotyczy rejestru klawiatury, w tym prymy wyzwalającej odtwarzanie stylu.
Song (Utwór)	Transpozycja dotyczy odtwarzanego utworu MIDI.

## Precyzyjne dostrajanie wysokości dźwięku

Domyślnie instrument jest nastrojony na częstotliwość 440 Hz, zgodnie ze skalą równomiernie temperowaną. Ustawienie to można zmienić w oknie wyświetlanym po dotknięciu kolejno opcji [Menu]  $\rightarrow$  [Tuning]. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dokumencie Podręcznik operacji zaawansowanych w witrynie internetowej (str. 9).

#### Hz (herc):

Jednostka miary częstotliwości oznaczająca liczbę drgań fali dźwiękowej na sekundę.

# Regulacja balansu głośności

W oknie Balance (Balans), wyświetlanym po dotknięciu kolejno opcji [Menu]  $\rightarrow$  [Balance], można zmieniać wzajemne relacje głośności między partiami klawiatury (Main, Layer i Left), stylem, utworem, dźwiękiem z mikrofonu i sygnałem wejściowym audio z urządzenia zewnętrznego (str. 104). W celu wyregulowania głośności należy przesuwać w pionie palcem poszczególne suwaki.

W związku z tym, że głośność utworów MIDI i utworów audio reguluje się niezależnie, trzeba jeszcze ustawić relację głośności dla przypadku wybrania utworu MIDI oraz dla przypadku wybrania utworu audio.



# Przywracanie ustawień fabrycznych (uruchamianie)

Należy włączyć zasilanie, przytrzymując klawisz C7 (pierwszy klawisz na klawiaturze z prawej strony). Powoduje przywrócenie (lub zainicjowanie) wszystkich ustawień do ustawień fabrycznych, z wyjątkiem opcji "Language" (str. 22), "Owner Name" (str. 22) i informacji o parowaniu Bluetooth (str. 106).



#### UWAGA

Można też przywracać ustawienie fabryczne poszczególnych opcji oraz usuwać wszystkie pliki/foldery z pamięci użytkownika w oknie wyświetlanym po dotknięciu kolejno opcji [Menu] → [Utility] → [Factory Reset/Backup] → strona 1/2. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dokumencie Podręcznik operacji zaawansowanych w witrynie internetowej (str. 9).

## Aby przywrócić domyślną wartość dowolnego zmienionego parametru

Dotknij i przytrzymaj wartość na wyświetlaczu (str. 30).

# Kopie zapasowe danych

Kopię zapasową wszystkich danych zapisanych w pamięci użytkownika (z wyjątkiem utworów chronionych) i ustawień instrumentu (ustawień systemowych, MIDI i efektów użytkownika) można sporządzić w formie pojedynczego pliku nagranego w napędzie flash USB. Ta procedura jest zalecana w celu zabezpieczenia danych i aby móc je odtworzyć na wypadek awarii.

#### UWAGA

- Informacje na temat ustawień, których kopię zapasową można wykonać, można znaleźć w kolumnie "Kopia zapasowa/Przywracanie" w tabeli "Parameter Chart" w zeszycie Data List na stronie internetowej (str. 9).
- Przed użyciem napędu flash USB należy zapoznać się z częścią "Podłączanie urządzeń USB" na str. 100.
- Kopię zapasową danych użytkownika, np. brzmień, utworów, stylów, pamięci rejestracyjnej i listy odtwarzania, można też sporządzić, kopiując poszczególne pliki do napędu flash USB. Odpowiednie instrukcje można znaleźć na str. 34.
- Można również sporządzać osobne kopie zapasowe ustawień systemowych, ustawień MIDI i ustawień efektów użytkownika. Szczegóły można znaleźć w sekcji "Utility" ("Narzędzia") w Podręczniku operacji zaawansowanych (Reference Manual) w witrynie internetowej (str. 9).
  - **1** Podłącz do gniazda [USB TO DEVICE] napęd flash USB, który ma spełniać rolę miejsca docelowego kopii zapasowej.
  - 2 Wyświetl odpowiednie okno, dotykając kolejno opcji [Menu] → [Utility] → [Factory Reset/ Backup] → strona 2/2.

Jeśli chcesz utworzyć kopię zapasową utworów audio (WAV/MP3) zapisanych w pamięci użytkownika, wprowadź znacznik wyboru w polu "Include Audio Files". Ponieważ pliki audio korzystają z dużej pamięci, usuń znacznik wyboru, jeśli nie chcesz ich zapisywać.



3 Dotknij przycisku [Backup], aby zapisać plik kopii zapasowej na dysku flash USB i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

# Przywracanie danych z pliku kopii zapasowej

W tym celu w kroku 3 dotknij przycisku [Restore] (Przywróć). Po zakończeniu tej operacji instrument automatycznie uruchomi się ponownie.

#### NOTYFIKACJA

- Jeśli jakieś pliki (takich jak Songs lub Styles) w pamięci użytkownika instrumentu mają taką samą nazwę i zawierają dane w pliku kopii zapasowej, dane zostają nadpisane przez przywrócenie pliku kopii zapasowej. Przed przystąpieniem do przywracania kopii zapasowej należy przemieścić lub skopiować pliki z pamięci użytkownika w instrumencie do napędu flash USB (str. 34).
- Tworzenie kopii zapasowej/przywracanie danych może potrwać kilka minut. Podczas tworzenia i przywracania kopii zapasowej zasilanie instrumentu powinno pozostawać zawsze włączone. Jego wyłączenie w trakcie tych operacji mogłoby spowodować uszkodzenie lub utratę danych.

Funkcja Piano Room (Sala fortepianowa) jest przeznaczona dla osób, które chcą po prostu swobodnie grać na instrumencie jak na fortepianie. Wystarczy nacisnąć jeden przycisk, aby bez względu na wprowadzone uprzednio parametry panelu przywołać optymalne ustawienia dotyczące tylko gry na fortepianie. Możliwe jest również dopasowanie ich do własnych potrzeb. Jeśli chcesz, możesz też grać z akompaniamentem imitującym występ niewielkiego zespołu.

# Wykonywanie muzyki fortepianowej z użyciem funkcji Piano Room

 Naciśnij przycisk [PIANO ROOM], aby wyświetlić okno funkcji Piano Room. Spowoduje to przywołanie ustawień panelu odpowiednich do wykonywania muzyki fortepianowej. Wszystkie przyciski na panelu sterowania z wyjątkiem przycisków [PIANO ROOM] i [HOME] są wyłączone.





Nagrywanie/odtwarzanie (str. 48) Ustawienia szczegółowe (str. 47)

# 2 Zagraj na instrumencie.

Zmień ustawienia fortepianu, np. Rodzaj fortepianu, Otoczenie (rodzaj pogłosu) itp., dopasowując je do muzyki, którą chcesz zagrać.

## Wybór rodzaju fortepianu

Dotknij obrazu fortepianu, aby wyświetlić listę fortepianów, a następnie wybierz jeden z nich. Po wybraniu ustawienia brzmienia fortepianu można otwierać i zamykać klapę, przesuwając po niej na obrazie w górę i w dół lub obracając pokrętłem Data.

## ■ Wybór otoczenia (rodzaju pogłosu)

Dotknij tła obrazu fortepianu, aby wyświetlić listę warunków akustycznych, a następnie wybierz jedne z nich. Spowoduje to ustawienie rodzaju pogłosu dla wybranego otoczenia.

## ■ Korzystanie z metronomu

Dotknij ikony 📓 (Metronom), aby wyświetlić okienko. Możesz włączać i wyłączać metronom oraz zmieniać jego tempo. Tę ostatnią operację możesz też przeprowadzić, uderzając dwukrotnie w odpowiednim tempie ikonę [Tap] w okienku.

Aby zamknąć listę lub okienko ustawień, dotknij ekranu w dowolnym miejscu poza obszarem listy lub okna ustawień.

# 3 Aby zamknąć okno Piano Room (Sala fortepianowa), naciśnij przycisk [PIANO ROOM] lub [HOME].

Wszystkie ustawienia panelu zostaną przywrócone do tych, które zostały ustawione przed przywołaniem ekranu Piano Room.

1 Naciśnij przycisk [PIANO ROOM], aby wyświetlić okno funkcji Piano Room.

# Dotknij ikony (Akompaniament) w prawym górnym rogu okna. W oknie pojawią się wirtualni muzycy sesyjni. Można ich wyświetlać i ukrywać za pomocą

ikon **(**Akompaniament) lub **(**Fortepian).





# 3 Wybierz rodzaju akompaniamentu.

Dotknij obrazu muzyków sesyjnych, aby wyświetlić listę umożliwiającą wybór odpowiedniego akompaniamentu. Aby zamknąć listę, dotknij ekranu w dowolnym miejscu poza jej obszarem.

## Rodzaj akompaniamentu

W celu przechodzenia między stronami przesuwaj je w poziomie.



Tempo akompaniamentu

# 4 Dotknij ikony 💽 (Rozpocznij).

Rozpocznie się odtwarzanie wstępu.

Jeśli chcesz dostosować tempo, dotknij przycisku [◀] lub [▶] w oknie przywołanym w kroku 3. Dwukrotne dotknięcie przycisku [Tap] w wybranym tempie może również zmienić tempo.

# 5 Zagraj na klawiaturze po wstępie.

Muzycy sesyjni będą Ci akompaniować. Zalecany styl to Jazz lub Pop.

# 6 Aby przerwać akompaniament, dotknij ikony 💶 (Stop).

Akompaniament zostanie zatrzymany po odtworzeniu zakończenia.

## UWAGA

Akompaniament jest również dostępny poza oknem funkcji Piano Room (Sala fortepianowa). Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz str. 57.

# Zmiana ustawień akompaniamentu

Dotknij ikony 🔯 (Ustawienia) na dole listy rodzajów akompaniamentu, jak w kroku 3 na str. 45, aby przywołać okno ustawień.



0	Włącza i wyłącza wszystkie partie, z wyjątkiem partii rytmicznych i basu.		
0	Włącza i wyłącza partie rytmiczne i partie basu.		
3	Włącza i wyłącza partię basu.		
4	Przesuń suwak, aby dostosować głośność akompaniamentu.		
6	Dotknij tutaj, aby wrócić do listy rodzajów akompaniamentu.		

# Zmiana/resetowanie ustawień funkcji Piano Room

Można dowolnie zmieniać różne ustawienia funkcji Piano Room (Sala fortepianowa), a także przywracać jej wszystkie ustawienia do wartości domyślnych.

 Naciśnij przycisk [Piano Room], aby wyświetlić okno funkcji Piano Room.
 Aby zmienić ustawienia akompaniamentu, dotknij

ikony 🜠 (Akompaniament), aby przywołać

Aby zmienić ustawienia, dotknij ikony 🗭

muzyków sesyjnych.

2

(Ustawienia). Zacienione elementy na liście poniżej są dostępne dopiero po wyświetleniu muzyków sesyjnych. Aby zamknąć okno ustawień, dotknij ekranu w dowolnym miejscu poza obszarem listy lub okna ustawień.

Environment* (Otoczenie)	Wybór otoczenia (rodzaju pogłosu).
Lid Position* (Położenie klapy)	Służy do określania stopnia otwarcia klapy. Ustawienie dostępne tylko po wybraniu brzmienia fortepianu.
Tune (Strojenie)	Służy do określania tonacji instrumentu z dokładnością do 1 Hz.
Dynamics Control (Sterowanie dynamiką)	Umożliwia określanie, jak głośność akompaniamentu odpowiada sile uderzania w klawisze. Off (Wył.) Głośność akompaniamentu nie zależy do siły uderzania w klawisze. Narrow (Wąski) Głośność akompaniamentu zmienia się w wąskim zakresie w odpowiedzi na siłę uderzania w klawisze. Inaczej mówiąc, trzeba grać bardzo mocno lub bardzo delikatnie, aby następowały zmiany głośności. Medium (Średni) Głośność akompaniamentu zmienia się w zwykły sposób w odpowiedzi na siłę uderzania w klawisze. Wide (Szeroki) Głośność akompaniamentu zmienia się w szerokim zakresie w odpowiedzi na siłę uderzania w klawisze. Inaczej mówiąc, mocne lub delikatne granie wywołuje większe zmiany głośności niż w przypadku pozostałych ustawień.
Section Control* (Sterowanie sekcjami)	Po włączeniu tej opcji na dole ekranu pojawią się przyciski do zmiany wariacji (sekcji) akompaniamentu (A, B, C i D). Używając tych sekcji w skuteczny sposób, można z łatwością dodawać różne odmiany dźwięku.
Fingering Type* (Tryb palcowania)	Umożliwia wybór trybu palcowania akordów (str. 64): "AI Full Keyboard" (Cała klawiatura z inteligentnym rozpoznawaniem) lub "AI Fingered" (Palcowanie z inteligentnym rozpoznawaniem).
Split Point* (Punkt podziału)	Służy do wyznaczania punktu podziału stylu (str. 52), gdy dla opcji Fingering Type (Tryb palcowania) powyżej wybrane jest ustawienie "AI Fingered" (Palcowanie z inteligentnym rozpoznawaniem).
Reset (Przywracanie)	Przywracanie ustawień domyślnych dla wszystkich opcji funkcji Piano Room.

Ustawienia oznaczone symbolem \* (gwiazdka) zostaną zachowane nawet po zamknięciu tego okna i wyłączeniu instrumentu. Aby przywołać wprowadzone ostatnio ustawienia fortepianu, wystarczy ponownie nacisnąć przycisk [PIANO ROOM].



# Nagrywanie własnego wykonania z użyciem funkcji Piano Room

Dzięki funkcji Piano Room można nagrać swoje wykonanie w pamięci użytkownika instrumentu w formacie utworu MIDI str. 66.

- 1 Naciśnij przycisk [Piano Room], aby wyświetlić okno funkcji Piano Room. Wprowadź wszelkie niezbędne ustawienia, np. rodzaj fortepianu, wyświetlanie wirtualnych muzyków sesyjnych itd.
- 2 Aby rozpocząć nagrywanie, dotknij ikony [●] (Rozpocznij nagrywanie), a następnie zacznij grać na klawiaturze. Jeśli chcesz nagrywać z sekcji Intro akompaniamentu, zacznij grać akompaniament.
- 3 Aby przerwać nagrywanie, dotknij ikony [■] (Przerwij nagrywanie).



- 4 Po pojawieniu się na wyświetlaczu monitu o zapis dotknij opcji "Yes" (Tak), aby zapisać plik. **NOTYFIKACJA** Nagrane dane zostana utracone, jeśli wyłączysz zasilanie instrumentu przed wykonaniem operacji zapisu.
- 5 Aby posłuchać nagranego występu, dotknij ikony ☐ (Utwór), a następnie w wyświetlonym oknie dotknij ikony [▶] (Odtwarzanie).

Aby przerwać odtwarzanie, dotknij ikony [∎] (Stop).

#### UWAGA

Utwory nagrane w Piano Room są wyświetlane w folderze "PianoRoom" na karcie Użytkownik (MIDI) w oknie wyboru utworów (str. 67).

# Odtwarzanie utworów z nagraniami, zmienianie nazw utworów, usuwanie utworów

- Dotknij ikony (Utwór) w oknie Piano Room, aby przywołać listę utworów.
- 2 Dotknij nazwy odpowiedniego utworu.
- **3** Dotknij odpowiedniej ikony.
  - [▶] (Odtwarzanie): Rozpoczyna odtwarzanie wybranego utworu.
     Aby przerwać odtwarzanie, dotknij ikony [■] (Stop).
  - (Zmiana nazwy): Pozwala zmienić nazwę wybranego utworu. Więcej informacji o wpisywaniu znaków można znaleźć na str. 36.
  - 📷 (Usuwanie): Usuwa zaznaczony utwór.

#### UWAGA

Utwory nagrane w Piano Room można wybierać i odtwarzać z folderu "PianoRoom" na karcie Użytkownik (MIDI) w oknie wyboru utworów (str. 67).



Instrument udostępnia szeroką gamę niezwykle realistycznych brzmień, m.in. fortepianu, gitary oraz instrumentów strunowych, dętych i blaszanych.

# Gra z użyciem wstępnie zdefiniowanych brzmień

Grać z użyciem brzmień można za pośrednictwem trzech partii klawiatury: Main (Główna), Layer (Warstwa) i Left (Lewa). Tryby te pozwalaja na granie z użyciem tylko jednego brzmienia (Main), z użyciem dwóch brzmień w warstwach (Main i Layer) albo z użyciem różnych brzmień dla strefy prawej i lewej ręki (Main/Layer i Left). Łącząc ze sobą te trzy partie, można uzyskiwać efektowne faktury dźwiękowe oraz tworzyć zestawienia brzmień ułatwiające wykonywanie utworów.



Gdy partia Left jest wyłaczona, cała klawiatura służy do gry w partiach Main i Layer. Gdy partia Left jest włączona, klawisz F<sup>#</sup>2 i klawisze niższych dźwięków należą do partii Left, a klawisze wyższych dźwięków (oprócz F<sup>‡</sup>2) służą do gry w partiach Main i Layer. Klawisz, który dzieli klawiaturę na strefy lewej i prawej ręki, jest nazywany punktem podziału, a jego dioda wskazująca świeci, gdy jest włączona partia Left. Brzmienia włączonych partii można sprawdzać w oknie głównym.

#### UWAGA

- Można także grać z użyciem samej partii warstwy, wyłączając partię główną.
- Punkt podziału można zmieniać (str. 52).
- Dioda wskazująca zaczyna również świecić w punkcie podziału stylu, gdy przycisk STYLE CONTROL [ACMP ON/OFF] jest włączony.
  - 1 Wybierz partię klawiatury, a następnie wyświetl okno wyboru brzmień. Celem tej czynności jest wybranie brzmień dla poszczególnych partii klawiatury.

# Za pomoca ekranu dotykowego

1-1 Włącz odpowiednią partię klawiatury, dotykając w oknie głównym opcji [Main], [Left] lub [Layer].

Na środku okna widoczne są partie klawiatury, które są włączone, oraz odpowiadające im brzmienia.



Właczone partie klawiatury i ich brzmienia

Stan włączenia/ wyłączenia partii klawiatury

1-2 Dotknij nazwy brzmienia przypisanego odpowiedniej partii, aby wyświetlić okno wyboru brzmień.

# Za pomocą przycisków na panelu

1-1 Aby wybrać partię klawiatury, naciskaj kilkakrotnie przycisk VOICE [MAIN/LAYER/ LEFT], aż zaświeci się dioda odpowiedniej partii.



1-2 Naciśnij odpowiedni przycisk kategorii brzmień (sekcja VOICE), aby wyświetlić okno wyboru brzmień.

#### UWAGA

- Brzmienia dla partii Main i Layer można wybrać w łatwy sposób za pomocą przycisków wyboru kategorii brzmień.
   Przytrzymując jeden z przycisków wyboru kategorii brzmień, należy nacisnąć inny przycisk wyboru kategorii brzmień.
   Brzmienie odpowiadające pierwszemu naciśniętemu przyciskowi zostanie przypisane do partii Main, a brzmienie odpowiadające drugiemu naciśniętemu przyciskowi do partii Layer.
- Można zmienić podkategorię, naciskając ten sam przycisk kategorii brzmień dwa lub więcej razy.

# 2 Dotknij nazwy odpowiedniego brzmienia.

👋 Main Voice Select										
Piano	Organ	Guitar& Bass	Strings& Vocal	Bras: Woodv	s& vind	Perc. & Drums	Synth	Others	*	<b>₽</b>
	VRM Piano	Grand Pi	ano Upi	right Pia	no	Piano Laye	r Elect	Tric Piano	FM E.Piano	►
VRM	CFX Concert	t Grand		\$	VRM	Studio	Grand		\$	
VRM	Bösendorfe	r Grand		$\overrightarrow{\alpha}$	VRM	Mellow	Jazz Gra	and	☆	
VRM	Rock Piano			☆	VRM	Stage G	Grand		☆	1/2
VRM	Themic Gra	nd		Å	VRM	CFX 10	ctave		☆	
VRM	Ambient Pia	ino		$\overrightarrow{\mathbf{x}}$	VRM	CFX 20	ctaves		\$	•
File	+	(	0	<b>(</b> ( <b>(</b>		Q				Close

#### UWAGA

Zakładka "Others" (Inne) zawiera brzmienia XG itp. Szczegóły dotyczące wybierania tych brzmień można znaleźć w sekcji "VoiceSetting" w Podręczniku operacji zaawansowanych w witrynie internetowej (str. 9).

## Poznawanie charakterystyki brzmień:

Dotknij ikony 🚺 (Demo), aby odtworzyć utwór demonstracyjny z użyciem wybranego brzmienia. Ponowne dotknięcie ikony 🚺 (Demo) przerywa odtwarzanie.

Dotknij ikony 🚺 (Informacje), aby wyświetlić okno Voice Information (Informacje o brzmieniu), które może (ale nie musi) być dostępne w zależności od brzmienia.

# **3** Upewnij się, że jest włączona odpowiednia partia klawiatury.

Partie klawiatury można włączać/wyłączać w sposób opisany powyżej w punkcie 1-1 w części "Za pomocą ekranu dotykowego".

# 4 Zagraj na klawiaturze.



# Charakterystyka brzmień

Po lewej stronie nazwy każdego brzmienia w oknie wyboru brzmień znajduje się ikona podająca charakterystykę danego brzmienia. Brzmienia mają wiele cech charakterystycznych, ale podawane są tylko własności wymienione poniżej. Szczegółowe wyjaśnienia można znaleźć

w sekcji "VoiceSetting" w Podręczniku operacji zaawansowanych w witrynie internetowej (str. 9).

- vad : Brzmienia VRM (str. 53) Umożliwiają odtworzenie charakterystycznego rezonansu strunowego prawdziwego pianina akustycznego.
- Image: Brzmienia Super Articulation (S.Art, S.Art2) (str. 54) Słowo "artykulacja" (ang. articulation) zwykle odnosi się w muzyce do sposobu przechodzenia między dźwiękami. Często znajduje to odzwierciedlenie w specjalnych technikach wykonawczych, np. staccato, legato czy łuk legatowy.
- 📰 : Brzmienia piszczałek organów (str. 55)

Umożliwiają odtworzenie wszystkich brzmień klasycznych organów poprzez regulację stopażu piszczałek i dodawanie dźwięków perkusyjnych, podobnie jak w przypadku prawdziwych organów.

#### • Durs / Live / Ber : Brzmienia bębnowe, SFX / Live / Ber: Efekty dźwiękowe

Umożliwiają grę brzmieniami rozmaitych instrumentów perkusyjnych lub z użyciem efektów dźwiękowych, które są przypisane do poszczególnych klawiszy. Szczegółowe informacje na temat przypisań klawiszy znajdują się w sekcji "Drum/Key Assignment List" ("Tabela przypisań perkusji") w Tabeli danych na stronie internetowej (str. 9). W niektórych brzmieniach bębnowych i efektach dźwiękowych można użyć funkcji Drum Kit Tutor, aby wyświetlić przypisanie klawisza na wyświetlaczu, jak opisano poniżej.

# Wyświetlanie instrumentów przypisanych do klawiatury (Drum Kit Tutor)

W przypadku brzmień bębnowych lub efektów dźwiękowych, kiedy ikona 🚍 (Drum Kit Tutor) pojawi się w obszarze brzmień okna Home lub pod oknem wyboru brzmień, można jej użyć do wyświetlenia przypisania klawiszy.

# l 🛛 Dotknij ikony 🚍 (Drum Kit Tutor), aby otworzyć okno Drum Kit Tutor.

# 2 Naciśnij żądany klawisz, aby sprawdzić przypisanie klawisza.

Ilustracja i nazwa instrumentu przypisanego do klawisza są wyświetlane w oknie Drum Kit Tutor. Dotknij [◀]/[▶], aby przesunąć nazwy ilustracji i instrumentu o oktawy (lub naciśnij żądany klawisz poza wyświetlonym zakresem).



CFX Concert Grand

# Podtrzymywanie brzmienia partii Left (nawet po zwolnieniu klawiszy)

Jeśli dla funkcji Left Hold przez dotknięcie kolejno opcji [Menu] → [Keyboard] wybrano jest ustawienie "On" (Wł.), brzmienie partii lewej ręki jest podtrzymywane nawet po zwolnieniu klawiszy. Brzmienia, które samoczynnie nie zanikają (np. brzmienia instrumentów smyczkowych), wybrzmiewają ciągle, natomiast zanikające, takie jak fortepian, wybrzmiewają w sposób wydłużony (jakby został naciśnięty pedał przedłużania dźwięku).

Jeśli dla funkcji Left Hold wybrane jest ustawienie "On", po lewej stronie schematu klawiatury na środku okna głównego pojawia się symbol "H".



# Wyznaczanie punktu podziału

Klawisz, który dzieli klawiaturę na dwie lub trzy strefy jest nazywany punktem podziału. Występują dwa rodzaje punktu podziału: "Punkt podziału partii lewej ręki" i "Punkt podziału stylu". "Punkt podziału partii lewej ręki" dzieli klawiaturę na strefę partii lewej ręki i strefę brzmienia partii głównej, podczas gdy "Punkt podziału stylu" dzieli klawiaturę na strefę akordów do odtwarzania stylów (str. 58) oraz strefę brzmienia partii głównej lub partii lewej ręki. Mimo że oba punkty podziału są domyślnie przypisane do tego samego klawisza (F<sup>‡</sup>2), można je ustawiać niezależnie od siebie (jak na rysunku).



Punkt podziału partii lewej ręki

3

#### UWAGA

Dioda wskazująca znajdująca się w punkcie podziału zaczyna świecić po włączeniu partii lewej ręki lub przycisku [ACMP ON/OFF].

 Wyświetl okno Split Point/Fingering (Punkt podziału/Tryb palcowania akordów): [Menu] → [Split&Fingering].

#### UWAGA

Okno Split Point/Fingering można również wyświetlić, przytrzymując schemat klawiatury w oknie głównym.

2 Dotknij opcji [Left] lub [Style], aby ją włączyć.

Aby przypisać oba punkty podziału do tego samego klawisza, włącz oba punkty podziału.

# 2 Fingering Type Multi Finger Both Single Finger and Fingered are possible. For Single Finger, press the white/black key(s) closest to the root note. Close

Split Point

Style

Punkt

# 3 Wybierz odpowiedni klawisz na punkt podziału za pomocą ikon [◀]/[►].

Punkt podziału można również ustawić, przytrzymując schemat klawiatury na ekranie i naciskając wybrany klawisz na klawiaturze instrumentu.

#### UWAGA

Punkt podziału partii Left nie może przypadać niżej od punktu podziału stylu.

# Wywoływanie odpowiednich ustawień wykonania utworu na fortepianie (Piano Reset)

Można łatwo przywrócić odpowiednie ustawienia do gry na instrumencie jak na fortepianie, bez względu na ustawienia wprowadzone na panelu. Ta funkcja o nazwie "Piano Reset" umożliwia odtwarzanie brzmienia "CFX Grand" na całej klawiaturze.

#### UWAGA

Ta funkcja jest niedostępna, kiedy jest widoczne okno Piano Room (str. 44) lub Piano Lock (zobacz niżej).

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej dwie sekundy przycisk [PIANO ROOM]. Na ekranie pojawi się odpowiedni komunikat.
- 2 Dotknij przycisku [Reset], aby przywołać odpowiednie ustawienia do grania jak na fortepianie.

# Blokowanie ustawień wykonania utworu na fortepianie (Piano Lock)

Można "zablokować" ustawienia panelu, aby od razu zapewnić odpowiednie ustawienia do grania na instrumencie jak na fortepianie niezależnie od wprowadzonych wcześniej ustawień. Po włączeniu blokady instrument pozostaje przy ustawieniach domyślnych fortepianu nawet wtedy, gdy są naciskane inne przyciski. Dzięki temu można tylko grać na klawiaturze, używać pedałów i regulować głośność. Innymi słowy, blokada instrumentu chroni przed przypadkowym wybraniem i zagraniem innego dźwięku w trakcie wykonywania partii fortepianowych.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej dwie sekundy przycisk [PIANO ROOM]. Na ekranie pojawi się odpowiedni komunikat.
- 2 Dotknij opcji [Lock] (Zablokuj), aby wyświetlić okno Piano Lock.

Ustawienia panelu zostaną zablokowane w odpowiednich ustawieniach do gry jak na fortepianie.

Aby wyłączyć tę funkcję, ponownie naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej dwie sekundy przycisk [PIANO ROOM].

Jeśli instrument zostanie wyłączony przy aktywnej funkcji Piano Lock, po ponownym włączeniu go pojawi się okno Piano Lock.

# Odtwarzanie realistycznych brzmień Piano wzbogaconych o efekt rezonansu (brzmienia VRM)

Aby włączyć efekt VRM, wystarczy wybrać brzmienie VRM (zobacz poniżej). Ikona [VRM] jest wyświetlana po lewej stornie nazwy brzmienia VRM w oknie wyboru brzmień. Ustawienie domyślne efektu VRM jest włączone. Możesz je włączyć lub wyłączyć i dostosować głębokość, dotykając kolejno opcji [Menu]  $\rightarrow$  [Voice Setting]  $\rightarrow$  [Piano]  $\rightarrow$  strona 1/2. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dokumencie Podręcznik operacji zaawansowanych w witrynie internetowej (str. 9).

# VRM (Virtual Resonance Modeling)

W prawdziwym pianinie akustycznym po naciśnięciu pedału tłumika i uderzeniu w klawisz wibruje nie tylko ta jedna struna, ale również pozostałe, wraz z płytą rezonansową. Wpływają one na siebie nawzajem, tworząc bogaty oraz krystaliczny efekt rezonansu, który utrzymuje się i rozprzestrzenia. Technologia VRM (Virtual Resonance Modeling) zastosowana w instrumencie wiernie oddaje skomplikowaną interakcję strun oraz płyty rezonansowej i sprawia, że dźwięk bardziej przypomina prawdziwe pianino akustyczne. Jako że rezonans jest wytwarzany na bieżąco w zależności od działania klawiszy i pedału, można dowolnie modulować dźwięk, zmieniając tempo uderzania w klawisze oraz tempo i siłę naciskania na pedał.

# \_\_\_\_\_

54 CVP-809/CVP-805 - Podręcznik użytkownika

# Granie z użyciem brzmień Super Articulation

Brzmienia Super Articulation (brzmienia S.Art i S.Art2) umożliwiają uzyskiwanie podczas gry subtelnych, bardzo realistycznych efektów artykulacyjnych. Ikony [S.Art]/[S.Art2] są widoczne obok nazwy brzmienia Super Articulation (S.Art, S.Art2) w oknie wyboru brzmień lub Home. Aby zapoznać się ze specjalnymi zaleceniami wykonawczymi dotyczącymi określonych brzmień, można wyświetlić okno informacyjne wybranego brzmienia S.Art lub S.Art2, dotykając ikony w oknie Home.

# Brzmienia S.Art

Brzmienia S.Art zapewniają wiele zalet w postaci dużej łatwości grania oraz sterowania ekspresją w czasie rzeczywistym.

# Przykład: brzmienie saksofonu

Jeśli zagra się dźwięk C, a następnie sąsiedni D na sposób legato, będzie słyszalna płynna zmiana dźwięku, jak gdyby saksofonista grał na jednym oddechu.

## Przykład: brzmienie gitary

Jeśli zagrasz nutę C, a następnie stanowczym legato przejdziesz do nuty E, wysokość dźwięku zmieni się z C na E w technice "slide".

# ■ Brzmienia S.Art2 (dotyczy tylko modelu CVP-809)

W przypadku brzmień instrumentów dętych oraz strunowych została zastosowana specjalna technologia AEM, którą cechują szczegółowe próbki dźwięków wydobytych różnymi technikami wykonawczymi, stosowanymi w grze na tych instrumentach w celu naginania wysokości brzmienia, "ześlizgiwania się" na dźwięk, łączenia różnych dźwięków lub dodawania ekspresyjnych niuansów na końcu każdego dźwięku itp.

#### UWAGA

Technologia AEM symuluje w naturalny sposób brzmienie instrumentów akustycznych poprzez płynne łączenie ze sobą w czasie rzeczywistym w trakcie wykonania najodpowiedniejszych próbek dźwiękowych wybranych z bazy danych.

## Przykład: brzmienie klarnetu

Jeśli podtrzymuje się dźwięk C i gra  $B^{\flat}$  powyżej, będzie słyszane glissando aż do  $B^{\flat}$ .

# Dodawanie efektów artykulacji przy użyciu pedału

Przy wybranym dla partii głównej brzmieniu S.Art lub S.Art2 funkcje pedału środkowego lub lewego są przełączane na sterowanie efektami artykulacji. Naciśnięcie pedału wywołuje różne efekty w trakcie gry, niezależnie od gry na klawiaturze. Na przykład naciśnięcie pedału w przypadku brzmienia saksofonu może generować dźwięki nosowe lub dźwięki klap, podczas gdy w przypadku brzmienia gitary są to dźwięki progowe lub uderzania w pudło. Można z powodzeniem stosować te dźwięki podczas gry.

Gdy jest wybrane brzmienie S.Art2, naciśnięcie pedału i zagranie/zwolnienie dźwięku umożliwia dodanie efektów artykulacji, takich jak odstrojenie w górę lub w dół, glissando w górę lub w dół, wyciszenie sekcji dętej itp.

## UWAGA

• W przypadku niektórych brzmień Super Articulation efekty artykulacji nie są przypisywane do pedałów.

- Aby zablokować funkcję pedału, uniezależniając ją od wybranego brzmienia, należy wyłączyć parametr Switch With Main Voice dostępny po dotknięciu kolejno opcji [Menu] → [Assignable] → [Pedal] → [Switch With Main Voice (Center & Left)].
- Po przypisaniu funkcji Articulation (Artykulacja) do przycisków ASSIGNABLE (str. 31) można sterować efektami artykulacyjnymi za pomocą tych przycisków zamiast pedałów.

## UWAGA

- Brzmienia S.Art i S.Art2 są dostępne tylko w przypadku tych modeli, które mają zainstalowane te typy brzmień. Utwory lub style utworzone
  na instrumencie z użyciem tych brzmień będą odtwarzane nieprawidłowo przez inne instrumenty.
- Brzmienia S.Art i S.Art2 brzmią różnie w zależności od zakresu klawiatury, dynamiki gry, siły uderzenia itd. W przypadku włączenia efektu Keyboard Harmony (Harmonia klawiatury), zmiany ustawienia transpozycji lub modyfikacji parametrów brzmień mogą pojawiać się nieoczekiwane lub niepożądane dźwięki.
- Charakterystyki brzmień S.Art2 (domyślne ustawienie vibrato i efekty artykulacji stosowane za pomocą pedałów) działają podczas gry w czasie rzeczywistym. Jednak efekty te mogą nie zostać w pełni oddane podczas odtwarzania utworu zapisanego z użyciem brzmień S.Art2.





# Tworzenie własnych brzmień piszczałek organów

Instrument korzysta z zaawansowanej technologii cyfrowej do odtwarzania wyjątkowego dźwieku starych organów. Podobnie jak w tradycyjnych organach, można tworzyć własne oryginalne brzmienia, zwiększając lub zmniejszając stopaż piszczałek. Utworzone brzmienia można zapisywać w celu późniejszego użycia.

#### UWAGA

Termin "stopaż" (ang. footage) został zastosowany w odniesieniu do symulacji organów piszczałkowych, w których długość słupa powietrza w piszczałkach jest określana w stopach (angielskiej mierze długości).

Dostępne są trzy rodzaje organów. Każdy ma własne okno, w którym bardzo udanie przedstawiono wygląd prawdziwego instrumentu. Każdy rodzaj organów oferuje realistyczne, intuicyjne sterowanie brzmieniem za pomoca specjalnych dźwigni, rękojeści i właczników do regulacji stopażu – pozwala to kształtować dźwięk w sposób bardzo przypominający grę na prawdziwym instrumencie.



- Vintage: Symulacja kultowego brzmienia starych amerykańskich organów jazzowych i rockowych.
- Euro: Popularne europejskie organy pop o kultowym brzmieniu obracających się głośników uchwyconym w próbce.
- Home: Tradycyjne amerykańskie organy z lat 70. i 80. przystosowane do średnich standardów.
  - 1 W oknie wyboru brzmień wybierz odpowiednie brzmienie piszczałek organów. W kategorii [Organ] (Organy) dotknij zakładki [Organ Flutes] (Piszczałki organów), a następnie wybierz odpowiednie brzmienie organowe.
  - Wróć do okna głównego, a następnie dotknij ikony 🞹 (Piszczałki organów) w prawym górnym rogu obszaru z nazwa brzmienia, aby wyświetlić okno edycji brzmienia piszczałek organów.
  - 3 Poruszaj suwakami, aby wyregulować ustawienia stopażu. Ustawienia stopażu określają podstawowy dźwięk piszczałek organów.



W razie potrzeby można zmieniać rozmaite ustawienia, np. Rotary Speaker i Vibrato.

0	Volume (Głośność)	Służy do ustawiania głośności całego brzmienia piszczałek organów.
0	Rotary/ Tremolo*	Przełącza ustawienie prędkości Rotary Speaker między wartościami "Slow" i "Fast". Ten parametr jest dostępny tylko po zastosowaniu typu efektu ze słowem "Rotary" w nazwie.
8	Vibrato*	Służy do włączania i wyłączania vibrato oraz do regulacji intensywności i szybkości tego efektu.
4	Response (Dynamika)	Umożliwia regulację szybkości reakcji na fazę narastania i wyciszania dźwięku.
6	Attack (Narastanie)	Służy do przełączania między dwoma trybami narastania: First (Pierwszy) i Each (Każdy) oraz do regulacji długości fazy narastania dźwięku.

Parametry oznaczone "\*" są dostępne tylko dla typów Vintage i Home.

#### UWAGA

Można też wprowadzać ustawienia Effects i EQ (korektor). Szczegóły można znaleźć w sekcji "VoiceEdit" w Podręczniku operacji zaawansowanych (Reference Manual) w witrynie internetowej (str. 9).

# 4 Dotknij ikony 🛃 (Zapisz), aby zapisać utworzone brzmienie organowe.

Instrukcje zapisywania można znaleźć na str. 32.

#### NOTYFIKACJA

Ustawienia będą utracone, jeśli zostanie wybrane inne brzmienie lub zostanie wyłączone zasilanie instrumentu bez dokonania zapisu.

#### UWAGA

Oprócz brzmień piszczałek organów można też edytować inne brzmienia. W tym celu po wybraniu odpowiedniego brzmienia należy wyświetlić okno Voice Edit (Edycja brzmień). Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dokumencie Podręcznik operacji zaawansowanych w witrynie internetowej (str. 9).



Instrument udostępnia wiele schematów akompaniamentu i podkładów rytmicznych (nazywanych "stylami") w różnych gatunkach muzycznych, np. pop, jazz i innych. Każdy styl zawiera funkcję automatycznego akompaniamentu umożliwiającą sterowanie jego odtwarzaniem za pomocą akordów odgrywanych lewą ręką. Pozwala to uzyskać brzmienie całego zespołu lub orkiestry, nawet kiedy gra tylko jedna osoba.

# Gra z użyciem stylu

Spróbuj grania z akompaniamentem stylu na przykładzie poniższego utworu. Po opanowaniu sposobu użycia tego stylu przejdź do grania innych utworów z zastosowaniem różnych stylów.



# Mary Had a Little Lamb (styl: Country 8Beat 2)

#### UWAGA

W przypadku podanego tu utworu przykładowego można dla trybu palcowania akordów (str. 64) wybrać ustawienie "Multi Finger" (domyślne) lub "Single Finger"; kolejne instrukcje zakładają, że używane jest jedno z tych dwóch ustawień.

# 1 W oknie głównym dotknij nazwy stylu, aby wyświetlić okno wyboru stylów.



# 2 Dotknij nazwy odpowiedniego stylu.

W przypadku powyższego utworu przykładowego dotknij najpierw kategorii [Country & Blues], a następnie dotknij kolejno opcji [Modern Country] i [Country 8Beat 2].

Kategorię stylu można też wybrać za pomocą przycisków	POP & ROCK	COUNTRY	STANDARDS
STYLE na panelu.		&BLUES	& JAZZ
UWAGA Można zmienić podkategorię, naciskając ten sam przycisk kategorii stylów dwa lub więcej razy.	ENTER- TAINMENT	LATIN & WORLD	

# 3 Upewnij się, że przycisk STYLE CONTROL [ACMP ON/OFF] jest włączony.

Jeśli tak właśnie jest, specjalna strefa w lewej części klawiatury może pełnić rolę strefy akordów. Będą w niej rozpoznawane akordy, które staną się podstawą w pełni automatycznego akompaniamentu w wybranym stylu.



Punkt podziału (domyślnie F<sup>#</sup>2)

#### UWAGA

- Ustawienie punktu podziału można dowolnie zmieniać (str. 52).
- Domyślnie sekcja akordów (obszar wykrywania akordów) jest ustawiona w strefie lewej ręki, ale w razie potrzeby można ją przełączyć na strefę prawej ręki (str. 65).
- Gdy przycisk [ACMP ON/OFF] jest wyłączony, odtwarzana jest tylko partia rytmiczna (akompaniament automatyczny nie jest odtwarzany).
- 4 Wróć do okna głównego, dotknij ikony [◀] w lewym górnym rogu, aby rozwinąć obszar Style, a następnie dotknij przycisku ekranowego [♥] (SYNC START) w celu włączenia funkcji Sync Start.



W tym punkcie i w kolejnych do wykonywania czynności w obszarze Style okna głównego można też używać przycisków STYLE CONTROL (str. 59).

# 5 Zagraj jakiś akord lewą ręką, aby uruchomić odtwarzanie wybranego stylu.

Na podstawie zapisu nutowego na str. 57 spróbuj lewą ręką zagrać akordy, a prawą – melodię.

6 Dotknij przycisku ekranowego [►/■] (START/STOP), aby przerwać odtwarzanie stylu.

Odtwarzanie można też przerwać, naciskając przycisk ENDING [I]–[III] w miejscu partytury oznaczonym jako "Ending" (Zakończenie; str. 60).

Rodzaj stylu i jego główne cechy są podawane na ikonie wstępnie zdefiniowanego stylu, np. Pro (Profesjonalny) i Session (Sesyjny). Szczegóły dotyczące tych ikon można znaleźć w sekcji "StyleSetting" w Podręczniku operacji zaawansowanych w witrynie internetowej (str. 9).

Generalnie każdy styl składa się z ośmiu partii (kanałów): rytm, bas itd. Włączanie i wyłączanie kanałów lub zmiana brzmień (str. 97) w trakcie odtwarzania stylu pozwalają dodawać ozdobniki i tym samym zmieniać nastrój akompaniamentu.

#### Zgodność plików stylów

Instrument korzysta z formatu plików SFF GE (str. 8). Może też wprawdzie odtwarzać pliki SFF, jednak zostaną one przekonwertowane do formatu SFF GE podczas zapisywania (lub ładowania) ich w instrumencie. Należy pamiętać, że zapisany plik może być odtwarzany tylko za pomocą instrumentów zgodnych z formatem SFF GE.

# Sterowanie odtwarzaniem stylów

Do tego celu można używać przycisków ekranowych wyświetlanych po dotknięciu ikony [◀] w obszarze Style okna głównego lub przycisków STYLE CONTROL na panelu.

#### UWAGA

Instrukcje dotyczące regulacji tempa można znaleźć na str. 39.

#### Okno główne



Sterowanie stylem

# Przyciski STYLE CONTROL



Podczas odtwarzania stylu

Sterowanie stylem



Funkcjami [ACMP ON/OFF], [AUTO FILL IN] i [SYNC STOP] można sterować tylko za pomocą odpowiednich przycisków na panelu.



# ■ [►/■] (START/STOP)

Umożliwia rozpoczęcie odtwarzania partii rytmicznej bieżącego stylu. Aby przerwać odtwarzanie, ponownie naciśnij ten przycisk.

#### Odtwarzanie zarówno rytmu, jak i akompaniamentu automatycznego (przycisk [ACMP ON/OFF])

Jeśli przy odtwarzaniu stylu poprzez granie akordów będzie włączony przycisk [ACMP ON/ OFF], będzie słychać zarówno partię rytmiczną, jak i automatyczny akompaniament.

## UWAGA

- W przypadku niektórych stylów rytm nie jest odtwarzany. Aby korzystać z takich stylów, należy zawsze włączać przycisk [ACMP ON/OFF].
- Domyślnie przycisk [ACMP ON/OFF] włącza się po włączeniu zasilania. Można ustawić, czy przycisk [ACMP ON/OFF] będzie włączony czy wyłączony po włączeniu zasilania, dotykając kolejno opcji [Menu] → [StyleSetting] → [Setting] → [ACMP On/Off default].

# 

Umożliwia przełączanie odtwarzania stylu w tryb gotowości. Odtwarzanie stylu rozpoczyna się po naciśnięciu po zagraniu akordu lewą ręką (jeśli przycisk [ACMP ON/OFF] jest wyłączony) lub dowolnego klawisza (jeśli przycisk [ACMP ON/OFF] jest włączony). Podczas odtwarzania stylu naciśniecie tego przycisku zatrzymuje styl i włącza tryb gotowości odtwarzania.

# Przycisk [SYNC STOP]

Można dowolnie uruchamiać i przerywać akompaniament, uderzając po prostu w klawisze w strefie akordów lub zwalniając je. Upewnij się, że przycisk [ACMP ON/OFF] jest włączony, naciśnij przycisk [SYNC STOP], a następnie zagraj na klawiaturze.

## UWAGA

Funkcji Synchro Stop nie można włączyć, jeśli dla trybu palcowania akordów (str. 64) wybrane jest ustawienie "Full Keyboard" lub "Al Full Keyboard".

# INTRO [I]-[III]

Instrument dysponuje trzema różnymi sekcjami wstępu, umożliwiającymi dodawanie introdukcji przed rozpoczęciem odtwarzania stylu. Po naciśnięciu (lub dotknięciu) jednego z przycisków INTRO [I]-[III] rozpocznij odtwarzanie stylu. Po zakończeniu odtwarzania wstępu automatycznie rozpoczyna się odtwarzanie sekcji głównej stylu.

## UWAGA

Po wybraniu ustawienia INTRO [II] lub [III] odtworzenie pełnej sekcji wstępu wymaga zagrania akordów w strefie akordów.

# ENDING [I]-[III]

Instrument dysponuje trzema różnymi sekcjami końcowymi, umożliwiającymi dodawanie zakończenia przed zatrzymaniem odtwarzania stylu. Po naciśnięciu (lub dotknięciu) jednego z przycisków ENDING [I]-[III] w trakcie odtwarzania stylu zostanie ono automatycznie zatrzymane po odtworzeniu zakończenia. Jeśli podczas odtwarzania zakończenia odpowiadający mu przycisk ENDING zostanie powtórnie naciśnięty, zakończenie będzie stopniowo spowalniane (ritardando).

## UWAGA

Po naciśnięciu przycisku ENDING [I] w trakcie odtwarzania stylu przed sekcją ENDING [I] zostanie automatycznie odtworzona fraza przejściowa.





SYNC STAR1









# Zmiana odmian (sekcji) podczas odtwarzania stylu

Każdy styl ma cztery różne sekcje główne, cztery sekcje przejściowe i sekcję pauzy. Dzięki efektywnemu korzystaniu z nich można z łatwością nadać wykonywanym utworom bardziej dynamiczny i profesjonalny charakter. Podczas odtwarzania stylu można dowolnie przełączać sekcje.

# ■ MAIN VARIATION [A]–[D]

Naciśnij (lub dotknij) jeden z przycisków MAIN VARIATION [A]–[D], aby wybrać odpowiednią sekcję główną (przycisk zaświeci na czerwono). Każda jest kilkutaktową frazą stylu akompaniamentu, odtwarzaną raz za razem. Ponowne naciśnięcie wybranego przycisku MAIN VARIATION zachowuje tę samą sekcję, ale powoduje odtworzenie odpowiedniej frazy przejściowej w celu uatrakcyjnienia rytmu i zmniejszenia powtarzalności.



Zostanie odtworzona sekcja przejściowa, będąca częścią wybranej sekcji głównej (miga na czerwono).

ACMP ON/OFF AUTO FILL IN

BREAK

# Dodawanie frazy przejściowej podczas zmiany sekcji głównej (przycisk [AUTO FILL IN])

główną (świecącą na czerwono).

Gdy przycisk [AUTO FILL IN] jest włączony, naciśnięcie podczas gry dowolnego przycisku sekcji głównej [A]–[D] powoduje automatyczne odtwarzanie sekcji przejściowej.

# ■ [----] (BREAK)

Umożliwia wprowadzanie dynamicznych pauz w partii podkładu rytmicznego akompaniamentu. Naciśnij ten przycisk podczas odtwarzania stylu. Po zakończeniu odtwarzania schematu jednotaktowej pauzy automatycznie rozpoczyna się odtwarzanie sekcji głównej.

# Informacje o stanie diod przycisków sekcji (INTRO/MAIN VARIATION/BREAK/ENDING)

- Czerwona: sekcja jest aktualnie wybrana.
- Czerwona (migająca): sekcja zostanie odtworzona jako następna po aktualnie wybranej sekcji. \* Diody przycisków sekcji głównej [A]–[D] również migają na czerwono.
- Zielona: sekcja zawiera dane, ale nie jest aktualnie wybrana.
- Zgaszona: sekcja nie zawiera danych i nie może zostać odtworzona.

# Automatyczne odtwarzanie stylów za pomocą niestandardowych progresji akordów (Pętla akordów)

Zwykle podczas grania razem ze stylem grasz akordy w strefie akordów klawiatury. Jednak za pomocą funkcji Pętla akordów można nagrywać progresje akordów do odtwarzania, a styl można odtwarzać w pętli odpowiadającej danym progresji akordów. Jeśli na przykład zagrasz akordy C, F, G i C w kolejności i je nagrasz, styl zapętli się i będzie odtwarzał "C / F / G / C  $\rightarrow$  C / F / G / C ..." — bez potrzeby grania akordów w strefie akordów klawiatury. Zwiększa to możliwości podczas wykonania i pozwala na swobodną grę przy użyciu obu rąk.

Szczegóły można znaleźć w sekcji "ChordLooper" w Podręczniku operacji zaawansowanych w witrynie internetowej (str. 9).

# Przywoływanie ustawień panelu odpowiednich dla obecnie wybranego stylu (Ustawianie jednym przyciskiem)

Wygodna i skuteczna funkcja One Touch Setting (ustawianie jednym przyciskiem) umożliwia automatyczne przywoływanie optymalnych ustawień panelu (brzmień lub efektów itp.) dla aktualnie wybranego stylu poprzez naciśnięcie jednego przycisku. Jeśli już wiesz, jakiego stylu chcesz użyć, funkcja One Touch Setting automatycznie dobierze odpowiednie brzmienie.

1 Wybierz odpowiedni styl (punkty 1–2 na str. 57).

# 2 Naciśnij jeden z przycisków ONE TOUCH SETTING [1]–[4].

Zostaną przywołane nie tylko wszystkie ustawienia (brzmienia, efekty itp.), które pasują do wybranego stylu, ale również włączą się funkcje ACMP i SYNC START, co umożliwi natychmiastowe odtwarzanie stylu.



# Potwierdzanie ustawień funkcji One Touch Setting

W oknie wyboru stylów dotknij ikony 🚺 (Informacje), aby wyświetlić okno informacyjne, z którego można dowiedzieć się, jakie brzmienia zostały przypisane w bieżącym stylu do poszczególnych przycisków ONE TOUCH SETTING [1]–[4]. Odpowiednie ustawienia można też przywołać, dotykając jednego z ustawień funkcji One Touch Setting 1–4 bezpośrednio w oknie informacyjnym.

#### UWAGA

Wyświetlanie nazwy brzmienia w kolorze szarym oznacza, że dana partia brzmienia jest obecnie wyłączona.

# 3 Gdy zaczniesz grać akordy lewą ręką, rozpocznie się odtwarzanie wybranego stylu.

Każdy styl ma cztery ustawienia funkcji One Touch Setting. Naciskaj różne przyciski ONE TOUCH SETTING [1]–[4], aby wypróbować inne ustawienia.

# Automatyczna zmiana ustawień funkcji One Touch Setting w sekcjach głównych

Funkcja OTS (One Touch Setting) Link jest jedną z wygodnych funkcji automatyzujących zmiany konfiguracji instrumentu, gdy wybierane są różne sekcje główne (A–D). Sekcje główne A, B, C i D odpowiadają kolejno funkcjom One Touch Setting 1, 2, 3 i 4. Aby użyć funkcji OTS Link, włącz przycisk [OTS LINK].

# OTS LINK

#### UWAGA

Można dowolnie wybierać moment, w którym funkcja One Touch Setting zmienia się wraz ze zmianą sekcji MAIN VARIATION [A]–[D]. W tym celu dotknij kolejno opcji [Menu] → [StyleSetting] → [Setting], a następnie wprowadź ustawienie parametru OTS Link Timing. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dokumencie Podręcznik operacji zaawansowanych w witrynie internetowej (str. 9).

# Zapamietywanie pierwotnych ustawień przy użyciu funkcji OTS

Pierwotne ustawienia panelu można zapisywać z użyciem funkcji One Touch Setting. Nowo utworzone ustawienie One Touch Setting zostanie zapisane w zakładce użytkownika jako styl użytkownika i będzie można je przywoływać jako element pliku stylu.

- 1 Wybierz odpowiedni styl, w którym zostanie zapamiętane ustawienie One Touch Setting.
- 2 Wprowadź odpowiednie ustawienia panelu, np. dotyczące brzmień i efektów.
- 3 Naciśnij w sekcji REGISTRATION MEMORY przycisk [MEMORY].



- 4 Naciśnij jeden z przycisków ONE TOUCH SETTING [1]-[4]. Pojawi się monit o zapisanie ustawień panelu.
- 5 Dotknij opcji [Yes] (Tak), aby wyświetlić okno wyboru stylów w celu zapisania danych, a następnie zapisz bieżące ustawienia jako styl użytkownika.

Instrukcje zapisywania można znaleźć na str. 32.

#### UWAGA

Aby anulować tę czynność, dotknij opcji [No] (Nie).

#### NOTYFIKACJA

Bez wykonania operacji zapisu zapamiętane ustawienie funkcji One Touch Setting może zostać utracone po zmianie stylu na inny oraz po wyłączeniu zasilania.

# Zmiana trybu palcowania akordów

Tryb palcowania akordów można zmienić w zależności od stylu gry.

# 1 Wyświetl okno Split Point/Fingering (Punkt podziału/Tryb palcowania akordów): [Menu] → [Split&Fingering].

#### UWAGA

Okno Split Point/Fingering można również wyświetlić, przytrzymując schemat klawiatury w oknie głównym.

Split Point	
Left F#2 Style F#2	
Type Multi Finger  Both Single Finger and Fingered are possible. For Single Finger, press the white/black key(s) closest to the root note.	-2
Close	

# 2 Wybierz odpowiedni tryb palcowania za pomocą ikon $[\blacktriangleleft]/[\blacktriangleright].$

Single Finger (jednopalcowy)	Umożliwia łatwe granie akordów w strefie akompaniamentu na klawiaturze przy użyciu jednego, dwóch lub trzech palców. Ten tryb jest dostępny tylko w przypadku odtwarzania stylów.				
	C Akord durowy Naciśnij tylko klawisz prymy.				
	Cm         Akord molowy           Naciśnij równocześnie klawisz prymy i czarny klawisz po jego lewej stronie.				
	C7 Akord septymowy Naciśnij równocześnie klawisz prymy i biały klawisz po jego lewej stronie.				
	<b>Akord molowy z septymą małą</b> Naciśnij jednocześnie klawisz prymy oraz biały i czarny klawisz po jego lewej stronie.				
Multi Finger	W przypadku tego trybu instrument rozpoznaje akordy grane zarówno w trybie Single Finger, jak i Fingered, więc jest możliwe korzystanie z obu metod jednocześnie bez potrzeby ich przełączania.				
Fingered	W tym trybie rozpoznawane są akordy grane w strefie akordów na klawiaturze, a instrument automatycznie realizuje podkład rytmiczny, basowy oraz pełny akompaniament akordowy w wybranym stylu. Tryb Fingered umożliwia rozpoznawanie wielu rodzajów akordów, których lista znajduje się w sekcji "Split&Fingering" w Podręczniku operacji zaawansowanych w witrynie (str. 9). Można je również przejrzeć, korzystając z funkcji Chord Tutor (Nauczyciel akordów), włączanej poprzez dotknięcie kolejno opcji [Menu] → [ChordTutor].				
Fingered On Bass	Akceptuje taki sam sposób palcowania, jak w przypadku trybu Fingered, ale najniższa nuta zagrana w strefie akordów na klawiaturze pełni rolę podstawy akordu, umożliwiając granie podstaw basowych akordów. (W trybie Fingered za podstawę basową służy zawsze pryma akordu).				
Full Keyboard	W tym trybie rozpoznawane są akordy grane w całej strefie klawiatury. Akordy są rozpoznawane jak w trybie Fingered, nawet jeśli dźwięki tego samego akordu są zagrane obiema rękami, np. gdy podstawa akordu jest zagrana lewą ręką, a reszta dźwięków akordu — prawą, lub gdy akord jest zagrany lewą ręką, a dźwięk melodii — prawą.				

AI Fingered	Jest to tryb w zasadzie taki sam jak Fingered, tyle że akord zostanie prawidłowo rozpoznany nawet w przypadku zagrania mniej niż trzech składników akordu (opartego na poprzednio zagranym akordzie itp.). <b>UWAGA</b> Tylko w trybie Piano Room dźwiękom zagranym w trybie akordów będzie przypisane wybrane brzmienie oraz akompaniament.
AI Full Keyboard	Przy korzystaniu z tego zaawansowanego trybu palcowania instrument będzie automatycznie generował akompaniament, dostosowując go do wszelkich dźwięków zagranych na całej klawiaturze przy użyciu obu rąk. Nie trzeba się martwić o precyzowanie akordów stylu. Tryb AI Full Keyboard został dostosowany do pracy z wieloma utworami, jednak w przypadku niektórych aranżacji akompaniamentu może on być nieodpowiedni. Tryb ten działa podobnie jak Full Keyboard z tym, że do rozpoznania akordu (na podstawie uprzednio zagranego akordu itp.) wystarczą mniej niż trzy dźwięki. W trybie tym nie można grać akordów z dodaną noną, undecymą i tercdecymą. Ten tryb jest dostępny tylko w przypadku odtwarzania stylów.

## UWAGA

Jeśli dla strefy rozpoznawania typu akordu wybrane jest ustawienie "Upper" (zobacz poniżej), dostępny jest tylko tryb "Fingered\*". Jest on w zasadzie identyczny z trybem "Fingered", tyle że niedostępne są w nim ustawienia "1+5", "1+8" i Chord Cancel.

# Określanie akordów za pomocą prawej ręki do odtwarzania stylu (zmiana strefy rozpoznawania typu akordu)

Po przeniesieniu obszaru wykrywania akordów ze strefy lewej ręki ("Lower") do strefy prawej ręki ("Upper") można grać partię basu lewą ręką oraz sterować odtwarzaniem stylu prawą ręką. Szczegóły można znaleźć w sekcji "Split&Fingering" w Podręczniku operacji zaawansowanych w witrynie internetowej (str. 9).

# Akordy

Użytkownicy, którzy nie znają akordów, mogą skorzystać z poniższej tabeli przedstawiającej popularne akordy. Istnieje wiele użytecznych akordów i wiele sposobów ich muzycznego wykorzystania, a szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dostępnych w sprzedaży zeszytach z akordami. \* wskazuje prymę akordu.

Major	Minor	Seventh	Minor Seventh	Major Seventh
	Cm * •	C7 * • •	Cm7	CM7 * • • •
D	Dm	D <sub>7</sub>	Dm <sub>7</sub>	DM <sub>7</sub>
	Em	E7	Em7	EM7
	Fm		Fm7	
G	Gm	G7	Gm <sub>7</sub>	GM7
A	Am	A <sub>7</sub>	Am <sub>7</sub>	AM7
B	Bm	B7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Bm7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	BM7

W przypadku instrumentów Clavinova termin "utwór" odnosi się do utworów MIDI lub danych audio, do których zalicza się wstępnie zdefiniowane utwory, dostępne w sprzedaży pliki muzyczne itp. Można nie tylko odtwarzać utwory i słuchać ich, ale też grać je na klawiaturze podczas odtwarzania. Za pomocą instrumentu można nagrywać i odtwarzać dwa rodzaje utworów: utwory MIDI i utwory audio.

## • Utwór MIDI

Utwór MIDI składa się z informacji wykonawczych i nie zawiera nagrania samego dźwięku. Informacje dotyczące wykonania podają, jakie klawisze są uderzane, w jakim czasie i z jaką siłą — podobnie jak w zapisie nutowym. Na podstawie zapisanych informacji wykonawczych generator brzmienia (instrumentu Clavinova, itp.) emituje odpowiedni dźwięk. Dzięki temu, że dane utworu MIDI zawierają takie informacje, jak wybrana partia klawiatury i użyte brzmienie, można efektywnie ćwiczyć grę za ich pomocą, wyświetlając partyturę, włączając lub wyłączając daną partię albo zmieniając brzmienia.

## • Utwór audio

Utwór audio stanowi zapis samego materiału dźwiękowego. Dane te są zapisywane w taki sam sposób jak dane podczas korzystania z dyktafonu itp. Dane audio w formacie WAV lub MP3 można odtwarzać na tym instrumencie, podobnie jak na smartfonie lub przenośnym odtwarzaczu muzyki itp.

Dostępne funkcje zmieniają się zależnie od tego, czy wybrano odtwarzanie utworu MIDI, czy utworu audio. W tym rozdziale zastosowano poniższe ikony sygnalizujące, czy dane objaśnienie dotyczy utworów MIDI, czy utworów audio, czy też i jednych i drugich.

Przykład: MIDI Audio — oznacza, że objaśnienie dotyczy tylko utworów MIDI.

# Odtwarzanie utworów

MIDI Audio

Instrument może odtwarzać następujące rodzaje utworów:

- wstępnie zdefiniowane utwory (utwory MIDI);
- utwory nagrane przez siebie (instrukcje dotyczące nagrywania podano na str. str. 75)
- utwory dostępne w sprzedaży: pliki MIDI w formacie SMF (ang. Standard MIDI File), pliki audio w formatach WAV i MP3.

WAV	Próbkowanie 44,1 kHz, rozdzielczość 16 bitów, stereo
MP3	MPEG-1 Audio Layer-3: próbkowanie 44,1/48,0 kHz, szybkość bitowa 128–320 kb/s i zmienna bitowa, mono/stereo

#### UWAGA

Informacje na temat zgodnych formatów MIDI podano na str. 8.

Aby odtworzyć utwór z napędu flash USB, należy najpierw podłączyć do złącza [USB TO DEVICE] napęd flash USB z danymi utworu.

#### UWAGA

Przed użyciem napędu flash USB należy zapoznać się z częścią "Podłączanie urządzeń USB" na str. 100.

1 W oknie głównym dotknij nazwy utworu, aby wyświetlić okno wyboru utworów.



# 2 Dotknij odpowiedniego utworu na ekranie, aby go wybrać.

Wstępnie zdefiniowane utwory można wybierać, korzystając z jednej z następujących zakładek:

- 50 Popular: Różne popularne utwory podzielone na kilka kategorii
- 50 Classics: Różne utwory klasyczne zawarte w zeszycie "50 Classical Music Masterpiece"
- Lesson: Różne utwory odpowiednie do ćwiczenia gry na pianinie

Utwory nagrane przez użytkownika lub dostępne na rynku można wybierać, korzystając z jednej z następujących zakładek:

- MD 🖶 Ctwiera listę utworów MIDI
- Audio ♥♥ : Otwiera listę utworów audio

#### UWAGA

- Folder "PianoRoom" w zakładce User (MIDI) zawiera utwory nagrane przy użyciu funkcji Piano Room (str. 48).
- W oknie wyboru utworu lub oknie głównym można określić różne formaty danych utworów audio za pomocą ikony obok nazwy utworu. Jeśli utwór jest w formacie MP3, widać obok niego ikonę "MP3", a jeśli jest w formacie WAV, nie ma żadnej ikony.

## Wyświetlanie informacji o utworze audio

Po wybraniu utworu audio dotknięcie ikony 🚺 (informacje) w oknie wyboru utworów powoduje otwarcie okna Song Information (Informacje o utworze) zawierającego tytuł utworu, nazwę wykonawcy itp.

3 Wróć do okna głównego, dotknij ikony [▶] w prawym górnym rogu, aby rozwinąć obszar Song, a następnie dotknij przycisku ekranowego [▶/II] (Odtwarzanie/ pauza) w celu rozpoczęcia odtwarzania.



W tym punkcie i w kolejnych do wykonywania czynności w obszarze Song okna głównego można też używać przycisków SONG CONTROL (str. 68).

**Dodawanie następnego utworu do odtworzenia (dotyczy tylko utworów MIDI)** W trakcie odtwarzania jednego utworu MIDI można wybrać kolejny utwór MIDI, który zostanie odtworzony jako następny. Pozwala to na wygodne i płynne przechodzenie do następnego utworu, zwłaszcza podczas występów na scenie. Wystarczy w trakcie odtwarzania jednego utworu wybrać w oknie wyboru utwór, który zostanie odtworzony w następnej kolejności. Po prawej stronie nazwy odpowiedniego utworu pojawi się ikona [Next] (Następny). Aby anulować to ustawienie, należy dotknąć ikony [Next].

# 4 Aby przerwać odtwarzanie, dotknij ikony [■] (Stop).

# Sterowanie odtwarzaniem utworu

Do sterowania odtwarzaniem utworu można używać przycisków ekranowych wyświetlanych po dotknięciu ikony [▶] w obszarze Song okna głównego lub przycisków SONG CONTROL na panelu.

Przyciski SONG CONTROL

## Home (Główne), okno



Należy pamiętać, że w odróżnieniu od niektórych czynności wykonywanych za pomocą przycisków panelu nie można dotykać na ekranie dwóch przycisków naraz.

#### UWAGA

- Instrukcje dotyczące regulacji tempa można znaleźć w przypadku utworów MIDI na str. 39, a w przypadku utworów audio na str. 74.
- Informacje na temat przycisku [●] (Nagrywanie) można znaleźć na str. 75.

# Pauza

Podczas odtwarzania naciśnij (lub dotknij) przycisk(-u) [►/III] (Odtwarzanie/pauza). Ponowne naciśnięcie go spowoduje wznowienie odtwarzania utworu od bieżącego miejsca.

# Przewijanie do tyłu/przewijanie do przodu

Podczas odtwarzania utworu, lub gdy jego odtwarzanie zostało przerwane, naciśnij (lub dotknij) przycisk(-u) [ $\blacktriangleleft$ ] (Przewijanie do tyłu) lub [ $\blacktriangleright$ ] (Przewijanie do przodu). Jednokrotne naciśnięcie jednego z tych przycisków powoduje przewinięcie do tyłu/do przodu o jeden takt w przypadku utworu MIDI lub o jedną sekundę w przypadku utworów audio. Przytrzymanie jednego z tych przycisków umożliwia przewijanie do tyłu/do przodu w sposób ciągły.

Po naciśnięciu (lub dotknięciu) przycisku [◀◀] (Przewijanie do tyłu) lub [▶▶] (Przewijanie do przodu) pojawia się okno ustawień z informacją o bieżącym położeniu w utworze.



Numer znacznika frazy pojawia się tylko w przypadku wybrania utworu MIDI zawierającego znaczniki fraz. Dotykając uprzednio tego okna ustawień, można wybrać, w jakich jednostkach ma się odbywać przewijanie utworu do tyłu/do przodu: "Bar" (Takt) lub "Phrase Mark" (Znacznik frazy).

#### UWAGA

- Wspomniane tu okno nie pojawia się w przypadku przewijania do tyłu/do przodu utworu MIDI pozbawionego znaczników fraz albo przewijania utworu audio za pomocą przycisków ekranowych.
- Znacznik frazy to zaprogramowane w danych utworu MIDI oznaczenie określonego miejsca w utworze.



## Funkcja Synchro Start (utwór MIDI)

Odtwarzanie utworu MIDI można wygodnie włączać, rozpoczynając po prostu grę na instrumencie. Po przerwaniu odtwarzania przytrzymaj przycisk SONG CONTROL [■] (Stop) i naciśnij przycisk [▶/Ⅲ] (Odtwarzanie/pauza). Aby anulować funkcję Synchro Start, powtórz tę samą operację.



#### UWAGA

Funkcję Synchro Start można też włączyć, przytrzymując przycisk [>/II] (Odtwarzanie/pauza) po rozwinięciu obszaru Song okna głównego.

# Wyświetlanie zapisu nutowego (partytury)

MIDI Audio

Instrument umożliwia wyświetlanie zapisu nutowego (partytury) wybranego utworu. Warto zapoznać się z zapisem nutowym utworu przed rozpoczęciem ćwiczeń.

l Wybierz utwór MIDI (punkty 1–2 na str. 67).

# 2 Wyświetl okno Score, dotykając kolejno opcji [Menu] $\rightarrow$ [Score].

Po przerwaniu odtwarzania utworu można przeglądać cały jego zapis nutowy za pomocą ikon [◀] i [▶]. Po rozpoczęciu odtwarzania bieżące miejsce w utworze wskazuje podskakująca "piłeczka".



#### UWAGA

- Instrument może wyświetlać zapis nutowy utworów dostępnych w sprzedaży lub utworów nagranych przez użytkownika.
- Wyświetlany zapis nutowy jest generowany przez instrument na podstawie danych utworu. Dlatego zapis nutowy może różnić się od dostępnych w sprzedaży partytur tych samych utworów, zwłaszcza w przypadku skomplikowanych pasaży lub fragmentów składających się z wielu krótkich nut.

# Zmienianie rozmiaru słów/nut w zapisie nutowym

Dotykając ikony ustawień widoku 🗾 (Ustawianie widoku) w prawym dolnym rogu okna, można zmienić ustawienia zapisu nutowego, np. wielkość nut, wyświetlanie/ukrywanie podpisów pod nutami lub słów w zapisie nutowym itp. Szczegółowe informacje na temat okna zapisu nutowego można znaleźć w Podręczniku operacji zaawansowanych w witrynie internetowej (str. 9).

#### UWAGA

Słowa utworu mogą być wyświetlane, jeśli tylko są dostępne w danych utworu MIDI.

# Wyświetlanie słów utworu

MIDI

Audio

Gdy wybrany utwór zawiera dane tekstowe (w przypadku utworów audio zgodne są wyłącznie dane w formacie MP3), można je wyświetlić na wyświetlaczu instrumentu podczas odtwarzania.

1 Wybierz utwór (punkty 1–2 na str. 67).

# 2 Wyświetl okno Lyrics, dotykając kolejno opcji [Menu] $\rightarrow$ [Lyrics].

Jeśli w danych utworu znajdują się słowa, będą one widoczne na wyświetlaczu. Po przerwaniu odtwarzania utworu można przeglądać cały zapis jego słów za pomocą ikon [◀] i [▶]. Po rozpoczęciu odtwarzania utworu kolor słów zmienia się, wskazując bieżące miejsce w utworze.



#### UWAGA

Słowa utworu można wyświetlać na zewnętrznym monitorze lub telewizorze (str. 108).

Szczegółowe informacje na temat okna Lyrics można znaleźć w Podręczniku operacji zaawansowanych w witrynie internetowej firmy Yamaha (str. 9).

## Wyświetlanie tekstu

Niezależnie od tego, czy jest wybrany jakiś utwór, można wyświetlać na ekranie instrumentu pliki tekstowe (TXT) utworzone za pomocą komputera ([Menu] → [TextViewer] (Wyświetlanie tekstu)). Funkcja ta może mieć różne przydatne zastosowania, np. wyświetlanie słów utworu, nazw akordów lub notatek. Szczegółowe informacje na temat okna Text można znaleźć w Podręczniku operacji zaawansowanych w witrynie internetowej firmy Yamaha (str. 9).

# Ćwiczenie partii jednej ręki z użyciem funkcji wskazywania

MIDI

Audio

Można wyciszyć partię prawej ręki, aby samodzielnie poćwiczyć jej odgrywanie. Objaśnienia w tej części mają zastosowanie do ćwiczeń partii prawej ręki w trybie "Follow Lights" (Podążaj za diodami), stanowiącego element funkcji wskazywania. Diody wskazujące sygnalizują, jakie nuty i kiedy należy zagrać. Można też ćwiczyć we własnym tempie, ponieważ akompaniament jest wstrzymywany do momentu, aż zostanie zagrany właściwy dźwięk.

#### UWAGA

Gdy przycisk [ACMP ON/OFF] jest włączony, nie działają diody wskazujące partii lewej ręki. W razie potrzeby można wyłączyć przycisk [ACMP ON/OFF], jeśli korzystasz z tej funkcji.

- 1 Wybierz utwór MIDI i wyświetl okno Score (str. 69).
- 2 Dotknij ikony 🔩 (Ustawienia odtwarzania), aby wyświetlić menu ustawień odtwarzania.



#### UWAGA

Ustawienia odtwarzania są też dostępne za pośrednictwem okna głównego i okna Lyrics.

# 3 Dotknij opcji [Guide] (Wskazywanie), aby ją włączyć.

# 4 Dotknij opcji [Right] (Prawa), aby wyciszyć partię prawej ręki.

Partia prawej ręki zostaje wyciszona i rozpoczyna się jej wskazywanie za pomocą diod.

#### UWAGA

Zwykle K 1 zostaje przypisany do przycisku [Right], K 2 do przycisku [Left], a K 3–16 do przycisku [Extra], ale można zmienić ustawienie, zgodnie z którym kanał zostaje przypisany do partii prawej lub lewej ręki, używając kolejno opcji [Menu] → [SongSetting] → [Part Ch]. Poszczególne kanały można włączać i wyłączać w oknie Mixer (str. 97).

# 5 Aby rozpocząć odtwarzanie, naciśnij przycisk SONG CONTROL [▶/Ⅲ] (Odtwarzanie/ pauza).

Poćwicz partię prawej ręki we własnym tempie, podążając za diodami wskazującymi. Odtwarzanie partii Left (Lewa) i Extra (Dodatkowa) jest wstrzymywane do czasu zagrania prawidłowych dźwięków.

#### UWAGA

Diody wskazujące świecą na czerwono w przypadku białych klawiszy, a na zielono w przypadku czarnych.



Po zakończeniu ćwiczenia dotknij opcji [Guide], aby wyłączyć funkcję wskazywania.

## Inne funkcje wskazywania

Oprócz omówionego wyżej trybu "Follow Lights" funkcja wskazywania udostępnia również dodatkowe tryby: ćwiczenie uderzania w klawisze we właściwym momencie (tryb Any Key), karaoke oraz ćwiczenie utworów we własnym tempie (tryb Your Tempo). Tryby te można wybierać po dotknięciu kolejno opcji [Menu]  $\rightarrow$  [SongSetting]  $\rightarrow$ [Guide]  $\rightarrow$  [Type].

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w Podręczniku operacji zaawansowanych w witrynie internetowej (str. 9).

# Wielokrotne odtwarzanie

MIDI

Audio

Dzięki funkcji Song Repeat (Powtarzanie utworu) utwór lub jego fragment obejmujący wybrane takty mogą być powtarzane, czyli odtwarzane raz za razem. Funkcja ta jest dostępna po rozwinięciu obszaru Song okna głównego, a najbardziej przydaje się do wielokrotnego ćwiczenia trudnych do opanowania fraz.

#### UWAGA

Po wybraniu utworu MIDI można sterować wielokrotnym odtwarzaniem również za pośrednictwem menu ustawień odtwarzania dostępnym w oknach Score i Lyrics (str. 71).



# Powtarzanie całego utworu

Aby powtórzyć cały utwór, dotknij ikony 🖂 (Powtarzanie A-B) w celu jej podświetlenia i rozpocznij odtwarzanie utworu.

Aby anulować wielokrotne odtwarzanie, zgaś ikonę 🗹 (Powtarzanie A-B), ponownie jej dotykając.

# Wybieranie zakresu taktów i odtwarzanie fragmentu raz za razem — funkcja A-B Repeat (Powtarzanie A-B)

- 1 Wybierz utwór (punkty 1–2 na str. 67).
- 2 Dotknij przycisku ekranowego [►/II] (Odtwarzanie/pauza), aby rozpocząć odtwarzanie.
- 3 Wybierz fragment do powtarzania.

Gdy odtwarzany utwór dojdzie do miejsca, które chcesz oznaczyć jako punkt początkowy (A), dotknij ikony 💉 (Powtarzanie A-B), aby ją podświetlić. Gdy odtwarzany utwór dojdzie do miejsca, które chcesz oznaczyć jako punkt końcowy (B), dotknij ponownie ikony 🛋 (Powtarzanie A-B). Zakres od punktu A do punktu B będzie odtwarzany raz za razem. W przypadku utworów MIDI przed punktem A dodawane jest automatyczne prowadzenie (ułatwiające wejście we frazę).


#### UWAGA

Jeśli powtarzanie ma się odbywać od początku utworu do miejsca gdzieś w jego środku:
 1. Podświetl ikonę powtarzania A-B, a następnie rozpocznij odtwarzanie utworu.

Podswieti ikonę powtarzania A-B, a następnie rozpocznij odtwarzanie utworu.
 Ponownie dotknij ikony powtarzania A-B w odpowiednim punkcie końcowym (B).

Wskazanie samego punktu A powoduje wielokrotne odtwarzanie fragmentu miedzy punktem A a końcem utworu.

# 4 Aby przerwać odtwarzanie, dotknij ikony [■] (Stop).

Położenie w utworze wróci do punktu A.

Po zakończeniu ćwiczenia zgaś ikonę AB (Powtarzanie A-B).

## Wybieranie fragmentu do powtarzania, gdy utwór jest zatrzymany

1. Przewiń utwór do przodu do punktu A, po czym podświetl ikonę 🛋 (Powtarzanie A-B).

2. Przewiń utwór do przodu do punktu B, a następnie dotknij ponownie ikony 💉 (Powtarzanie A-B).

# Powtarzanie wielu utworów

Można włączyć opcję powtarzania kilku utworów. Wybierz "All" (Wszystko) lub "Random" (Losowo) w "Repeat Mode" (Tryb powtarzania) ([Menu] → [SongSetting] (Ustawienia utworów) → [Play] (Odtwarzanie)), a następnie dotknij ikony [►/II] (Odtwarzanie/pauza) (Odtwarzanie/pauza), aby uruchomić odtwarzanie. Wszystkie utwory zapisane we wskazanym folderze będą odtwarzane wielokrotnie po kolei lub losowo. Aby zresetować ustawienia powtarzania, wybierz "Off" w "Repeat Mode".

# Zmiana wysokości dźwięku w interwałach półtonowych (Zmiana wysokości dźwięku)

MIDI

Audio

Podobnie jak w przypadku funkcji transponowania utworów MIDI (str. 41), tonację utworów audio odtwarzanych z napędu flash USB można zmieniać w interwałach półtonowych (od -12 do 12) za pośrednictwem okna głównego.

1 Do złącza [USB TO DEVICE] podłącz napęd flash USB zawierający utwory audio. UWAGA

Przed użyciem napędu flash USB należy zapoznać się z częścią "Podłączanie urządzeń USB" na str. 100.

- 2 Wybierz utwór audio (punkty 1–2 na str. 67).
- **3** Po rozwinięciu obszaru Song okna głównego dotknij ikony **ze o** (Zmiana tonacji), aby wyświetlić okno Setup (Ustawienia).

#### UWAGA

Funkcji zmiany wysokości dźwięku – Pitch Shift nie można stosować w przypadku plików MP3 o częstotliwości próbkowania 48 kHz.

# Ustaw wartość za pomoca ikon $[\blacktriangleleft]/[\triangleright]$ .

# Regulowanie szybkości odtwarzania (Zakres tempa)

Audio

Audio

4

Podobnie jak w przypadku regulacji tempa utworów MIDI (str. 39), można zmieniać szybkość odtwarzania utworów audio z napędu flash USB, rozciągając je lub skracając. W tym celu po rozwinięciu obszaru Song okna głównego dotknij ikony **6100%** (Zakres tempa), aby wyświetlić okno Setup (Konfiguracja). Ustaw wartość (od 70 do 160%) za pomocą ikon [◀]/[▶] widocznych w tym oknie. Im większa wartość, tym szybsze tempo.

#### UWAGA

Nie można zmieniać szybkości odtwarzania plików MP3 o częstotliwości próbkowania 48 kHz.

# Wyłączanie partii wokalnej (Wyłączenie wokalu)

Można wyłączać, czyli wyciszać, w dźwięku środek sceny stereofonicznej. Pozwala to na śpiewanie w stylu "karaoke" tylko z podkładem instrumentalnym lub granie melodii na klawiaturze, ponieważ w większości nagrań dźwięk wokalu znajduje się właśnie pośrodku sceny stereofonicznej.

Aby właczyć lub wyłaczyć tę funkcję, wybierz najpierw utwór audio, a następnie po rozwinięciu obszaru Song okna głównego podświetl lub zgaś ikonę (Wyłączenie wokalu).

#### UWAGA

- Mimo że funkcja wyłączenia wokalu działa bardzo skutecznie w przypadku większości nagrań dźwiękowych, w niektórych utworach nie uda się za jej pomocą całkowicie wyciszyć partii wokalnej.
- Wyłączenie wokalu nie wpływa na dźwięk wejściowy audio (str. 104) z urządzeń zewnętrznych.







# 6 Nagrywanie utworów – Nagrywanie własnych wykonań –

Instrument umożliwia nagrywanie własnych wykonań dwiema następującymi metodami:

# • Nagrywanie utworów w standardzie MIDI

W przypadku użycia tej metody nagrane wykonania są zapisywane w pamięci użytkownika instrumentu lub w napędzie flash USB jako pliki MIDI w formacie SMF (format 0). Aby mieć możliwość ponownego nagrania wybranego fragmentu utworu lub zmiany brzmień i edycji innych parametrów, należy użyć właśnie tej metody. Aby ponadto móc oddzielnie nagrywać poszczególne kanały, należy przeprowadzić wielościeżkowe nagrywanie utworów MIDI. W związku z tym, że utwór MIDI można po nagraniu przekształcić w utwór audio (str. 82), warto stosować nagrywanie utworów MIDI (z możliwością dogrywania nakładek i wielu partii) w celu stworzenia złożonej aranżacji, jakiej nie udałoby się uzyskać, grając na żywo, a następnie przekształcać uzyskany materiał do postaci utworów audio. Instrument umożliwia zarejestrowanie około 3 MB danych na utwór.

## • Nagrywanie audio

W przypadku użycia tej metody nagrane wykonania są zapisywane w pamięci użytkownika instrumentu lub w napędzie flash USB jako pliki audio. Z uwagi na to, że zostają zapisane domyślnie w stereofonicznym formacie WAV w jakości zwykłej płyty CD (44,1 kHz/16 bitów), można je przesłać do przenośnego odtwarzacza muzycznego przy użyciu komputera. Nagrywany jest również dźwięk z gniazda [MIC/LINE IN], gniazda [AUX IN] itp. Dzięki temu można nagrać swój głos za pomocą mikrofonu lub dźwięk odtwarzany na podłączonym urządzeniu audio. Format plików można też zmienić na MP3, dotykając kolejno opcji [Menu]  $\rightarrow$  [SongSetting]  $\rightarrow$  [Rec]  $\rightarrow$  [Audio Rec Format]. Instrument umożliwia zarejestrowanie około 80 minut materiału na utwór.

#### UWAGA

Ogólne informacje na temat standardu MIDI oraz sposobów efektywnego korzystania z niego można znaleźć w broszurze "MIDI Basics" (Podstawy standardu MIDI) w witrynie internetowej (str. 9).

# Podstawowa procedura nagrywania utworów w formacie MIDI/audio

Przed rozpoczęciem nagrywania należy wprowadzić niezbędne ustawienia, np. dokonać wyboru brzmienia/stylu (w przypadku nagrywania utworów MIDI i utworów audio), oraz podłączyć mikrofon (tylko w przypadku nagrywania utworów audio, o ile rejestracja ma obejmować partię wokalną). W razie potrzeby należy podłączyć napęd flash USB do złącza [USB TO DEVICE], zwłaszcza w przypadku nagrywania utworów audio.

#### UWAGA

Przed użyciem napędu flash USB należy zapoznać się z częścią "Podłączanie urządzeń USB" na str. 100.

# Przed rozpoczęciem nagrywania utworów audio:

W trybie nagrywania audio dane wykonania są automatycznie zapisywane podczas nagrywania w pamięci flash USB lub pamięci użytkownika. Jeśli chcesz zapisać dane w pamięci flash USB, podłącz ją wcześniej do złącza [USB TO DEVICE]. W przeciwnym razie nagrywane dane zostaną automatycznie zapisane w pamięci użytkownika.

- 1 Wprowadź niezbędne ustawienia, np. wybierz brzmienie i styl.
- 2 W oknie głównym dotknij ikony [▶] w prawym górnym rogu, aby rozwinąć obszar Song, a następnie dotknij przycisku [●] (Nagrywanie) w celu wyświetlenia okna Song Recording (Nagrywanie utworów).



## UWAGA

- Okno Song Recording można również otworzyć, naciskając przycisk SONG CONTROL [] (Nagrywanie). W tym punkcie i w kolejnych do wykonywania czynności w obszarze Song okna głównego można też używać przycisków SONG CONTROL (str. 68).
- Zawartość okna nagrywania utworu jest różna w zależności od ustawień panelu.

# 3 Dotknij [New MIDI] (Nowe MIDI) lub [New Audio] (Nowe audio), aby wybrać żądany typ nagrania.

Song Recording			
<b>刀</b> <sup>◦</sup> New Song	5.	New MIDI	
Channel	Cancel	▶ Rec Start	4

Aby anulować nagrywanie, dotknij opcji [Cancel] (Anuluj) na wyświetlaczu lub naciśnij przycisk SONG CONTROL [●] (Nagrywanie).

## UWAGA

Opcja [Overwrite MIDI] (Zastąp MIDI) jest dostępna tylko po wybraniu utworu MIDI przed rozpoczęciem nagrywania.

# 4 Rozpocznij nagrywanie.

W przypadku nagrywania utworów MIDI można rozpocząć rejestrację, grając na klawiaturze lub dotykając opcji [Rec Start] (Rozpocznij nagrywanie). W przypadku nagrywania utworów audio można rozpocząć rejestrację, dotykając opcji [Rec Start].

Nagrywanie można również rozpocząć, naciskając przycisk SONG CONTROL

[►/II] (Odtwarzanie/pauza).

#### Przypisywanie poszczególnych partii do kanałów (nagrywanie utworów MIDI)

W przypadku nagrywania utworów MIDI można rejestrować własne wykonanie na kolejnych kanałach (str. 80). Po przystąpieniu do nagrywania utworów MIDI bez wskazania partii w sposób opisany na podanej stronie partie klawiatury będą nagrywane na kanałach 1–3, a partie stylu na kanałach 9–16.

# 5 Zagraj na instrumencie.



6 Po zakończeniu gry dotknij przycisku [■] (Stop) w oknie głównym, aby zatrzymać nagrywanie.



7 Aby odsłuchać nagrane wykonanie, dotknij przycisku [▶/Ⅲ] (Odtwarzanie/pauza).

# 8 Zapisz nagrane wykonanie.

## ■ W przypadku nagrywania utworów w formacie MIDI

Po zakończeniu nagrywania w obszarze Song okna głównego pojawi się ikona 🛓 (Zapisz). Sygnalizuje ona, że w instrumencie znajdują się nagrane dane, które nie zostały jeszcze zapisane.

#### NOTYFIKACJA

Jeśli nagrany utwór MIDI nie zostanie zapisany, po wybraniu innego utworu lub wyłączeniu zasilania instrumentu może on zostać utracony.

## 8-1 W oknie głównym dotknij ikony 🛓 (Zapisz) widocznej w obszarze Song.

Pojawi się ekran wyboru utworów, w którym można wskazać miejsce docelowe zapisu nagranego utworu.

8-2 Zapisz nagrane dane w pliku, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w punktach 2–5 na str. 32.

Utwory MIDI można zapisywać w zakładce 🛛 🕬 🖘 (Zakładka z utworami MIDI użytkownika).

## W przypadku nagrywania utworów audio

W związku z tym, że podczas nagrywania plik z utworem audio jest automatycznie zapisywany w napędzie flash USB lub pamięci użytkownika, wykonanie czynności zapisu jest zbędne. Nagrany utwór audio pojawi się w zakładce duło race (Zakładka z utworami audio użytkownika) w oknie wyboru utworów. W razie potrzeby można zmienić nazwę pliku, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi na str. 33.

#### Ponowne nagrywanie określonego fragmentu utworu MIDI

Można ponownie nagrać określony fragment nagranego już utworu MIDI. Szczegóły można znaleźć w sekcji "SongSetting" w Podręczniku operacji zaawansowanych w witrynie internetowej (str. 9).

# Niezależne nagrywanie partii prawej i lewej ręki lub stylu i melodii (nagrywanie w standardzie MIDI)

Dzięki nagrywaniu w standardzie MIDI można tworzyć utwory MIDI, nagrywając każdą partię (lub kanał) niezależnie, co pozwala stworzyć kompletny utwór, który może być trudny do zagrania na żywo. Na przykład możesz najpierw nagrać partię prawej ręki, a następnie partię lewej ręki podczas odsłuchiwania nagranej już partii prawej ręki, lub najpierw nagrać odtwarzanie stylu, a następnie melodie podczas odsłuchiwania już nagranego odtwarzania stylu.

Tutaj dowiesz się, jak oddzielnie nagrywać partie prawej i lewej ręki lub partie stylu i melodii. Partie klawiatury są nagrywane na następujących kanałach: Main na kanale 1, Left na kanale 2 i Layer na kanale 3, a partie stylów są nagrywane odpowiednio na kanałach 9–16. Jeśli chcesz określić kanały i partie do nagrania, znajdź instrukcje na str. 80.

# 1 Wprowadź niezbędne ustawienia i otwórz okno Song Recording (Nagrywanie utworu), a następnie dotknij przycisku [New MIDI] (kroki 1–3 na str. 76).

		1
Song Recording		
D New Song	n	New MIDI
2 Channel	Cancel	▶ Rec Start

# 2 Dotknij ikony [▶] po lewej stronie pozycji "Channel" (Kanał), aby rozwinąć obszar kanałów.

# 3 Wybierz pierwszą partię do nagrywania.

Jeśli chcesz nagrać partię prawej ręki, dotknij przycisku [Right Hand], aby uaktywnić partie "Main" i "Layer" do nagrywania (ustawienie [Rec]), a pozostałe partie wyłączyć (ustawienie [Off]). Jeśli chcesz nagrać partię stylu, dotknij przycisku [Keyboard All] lub [Style All], aby uaktywnić wszystkie partie stylów do nagrywania (ustawienie [Rec]) i wyłączyć (ustawienie [Off]) wszystkie partie klawiatury.



## UWAGA

Szczegółowe informacje na temat przycisków [Keyboard All]/[Style All]/[Right Hand]/[Left Hand] można znaleźć na str. 81.

# 4 Zacznij grać na klawiaturze, aby rozpocząć nagrywanie partii prawej ręki lub odtwarzanie stylu.

Nagrywanie można również rozpocząć, dotykając opcji [Rec Start] na wyświetlaczu lub naciskając przycisk SONG CONTROL [►/II] (Odtwarzanie/pauza).



5 Po zakończeniu gry dotknij przycisku [■] (Stop) w oknie głównym, aby zatrzymać nagrywanie.



- 6 Aby odsłuchać nagrane wykonanie, dotknij przycisku [►/II] (Odtwarzanie/pauza). Ponieważ nagrywanie partii prawej ręki lub stylów zakończyło się, przejdź do następnego kroku, aby nagrać partię lewej ręki lub melodię.
- 7 Otwórz okno Song Recording i potwierdź, że wybrano opcję [Overwrite MIDI].



# 8 Wybierz kolejną partię do nagrywania.

Jeśli chcesz nagrać partię lewej ręki, dotknij przycisku [Left Hand], aby uaktywnić partię "Left" do nagrywania (ustawienie [Rec]), a pozostałe partie wyłączyć (ustawienie [Off]). Jeśli chcesz nagrać melodię, dotknij przycisku [Keyboard All] lub [Style All], aby uaktywnić żądaną partię klawiatury do nagrywania (ustawienie [Rec]) i wyłączyć (ustawienie [Off]) wszystkie partie stylów.



#### NOTYFIKACJA

Wcześniej nagrane dane zostaną zastąpione, jeśli kanały, na których zostały już nagrane dane, zostaną przez Ciebie ustawione jako kanały do nagrywania.

#### UWAGA

- Jeśli w oknie Home zostanie wyłączona partia [Left], dotknięcie przycisku [Left Hand] uaktywni partie "Main" i "Layer" do nagrywania (ustawienie [Rec]). W takim przypadku można nagrywać przy użyciu tego samego brzmienia, które było nagrywane w krokach 3–5, ale należy nagrywać na innych kanałach (str. 81).
- Aby anulować nagrywanie, należy przed przejściem do kolejnego kroku dotknąć opcji [Cancel] na ekranie lub nacisnąć przycisk SONG CONTROL [●] (Nagrywanie) na pulpicie.

9 Zagraj na klawiaturze, aby rozpocząć nagrywanie partii lewej ręki lub melodii. Nagrywanie można również rozpocząć, dotykając opcji [Rec Start] na wyświetlaczu lub naciskając przycisk SONG CONTROL [▶/III] (Odtwarzanie/pauza).



- 10 Po zakończeniu gry dotknij przycisku [■] (Stop) w oknie głównym, aby zatrzymać nagrywanie.
- 11 Aby odsłuchać nagrane wykonanie, dotknij przycisku [▶/Ⅲ] (Odtwarzanie/ pauza).
- 12 Zapisz nagrane wykonanie (krok 8 na str. 77).

# Nagrywanie na określonych kanałach (nagrywanie utworów MIDI)

Utwór MIDI zawiera 16 kanałów i zasadniczo, partie klawiatury są przypisane do kanałów 1–3, a partie stylów, takie jak rytm i bas, są przypisane do kanałów 9–16. Przy nagrywaniu MIDI można utworzyć utwór MIDI, nagrywając kolejno poszczególne partie na żądanym kanale.

1 Wprowadź niezbędne ustawienia i otwórz okno Song Recording (Nagrywanie utworu) (kroki 1–2 na str. 76).

Jeśli chcesz ponownie nagrać istniejący utwór, wybierz żądany utwór MIDI przed otwarciem okna Song Recording.

2 Jeśli nagrywasz od początku, dotknij [New MIDI] (Nowe MIDI). Jeśli ponownie nagrywasz istniejący utwór MIDI, sprawdź, czy została wybrana opcja [Overwrite MIDI].



- 3 Dotknij ikony [▶] po lewej stronie pozycji "Channel" (Kanał), aby rozwinąć obszar kanałów.
- 4 Wskaż docelowy kanał i partię, jaka będzie nagrywana.
  - 4-1 Na wyświetlaczu ustaw [Rec] dla partii, które chcesz nagrać, a następnie ustaw wszystkie partie na [Off].
  - 4-2 Dotknij numeru kanału pod partiami ustawionymi na [Rec] w korku 4-1. W wyświetlonym oknie ustawień, określ kanał do nagrywania (1–16).



## NOTYFIKACJA

Wcześniej nagrane dane zostaną zastąpione, jeśli ustawisz [Rec] dla kanałów, w których są nagrane dane. UWAGA

- W jednym kanale nie można nagrać kilku partii.
- Aby anulować nagrywanie, należy przed przejściem do punktu 5 dotknąć opcji [Cancel] na ekranie lub nacisnąć przycisk SONG CONTROL [●] (Nagrywanie) na pulpicie.

Aby szybko wprowadzić ustawienia, wybierz partię klawiatury (opcję [Keyboard All], [Style All], [Left Hand] lub [Right Hand] w lewym dolnym rogu).

- [Keyboard All] (Wszystkie partie klawiatury): Można ustawić [Rec] lub [Off] dla wszystkich partii klawiatury (Main, Left i Layer) razem. Partia główna (Main), lewej ręki (Left) i warstwy (Layer) będą domyślnie nagrywane w kanałach 1–3.
- [Style All] (Wszystkie style): Można ustawić [Rec] or [Off] dla wszystkich partii stylów razem. Partie stylów są domyślnie nagrywane na kanałach 9–16.
- [**Right Hand**] (**Prawa ręka**): można ją wybrać w przypadku nagrywania samej partii prawej ręki. Partia Main (Główna) danego brzmienia zostanie nagrana na kanale 1, a partia Layer (Warstwa) zostanie nagrana na kanale 3.
- [Left Hand] (Lewa ręka): można ją wybrać w przypadku nagrywania samej partii lewej ręki. Partia Left danego brzmienia zostanie nagrana na kanale 2. Jeśli partia Left danego brzmienia jest wyłączona, partia Main zostanie nagrana na kanale 2, a partia Layer na kanale 4.

# 5 Zacznij grać, aby rozpocząć nagrywanie.

Upewnij się, że odtwarzasz partie określone w kroku 4. Możesz również rozpocząć nagrywanie, dotykając przycisku [Rec Start] lub SONG CONTROL [▶/III] (Odtwarzanie/pauza).



6 Po zakończeniu gry dotknij przycisku [■] (Stop) w oknie głównym, aby zatrzymać nagrywanie.



 7 Aby odsłuchać nagrane wykonanie, dotknij przycisku ekranowego [►/II] (Odtwarzanie/pauza). 8 Nagraj wykonanie na kolejnym kanale, powtarzając czynności podane w punktach 1–7. W kroku 2 sprawdź, czy została wybrana opcja [Overwrite MIDI]. W punkcie 4 wybierz kanał, na którym nie ma jeszcze nagranego materiału. W punkcie 5 graj na klawiaturze, słuchając zarejestrowanego już materiału.

## UWAGA

Podczas nagrywania na kolejnym kanale można w oknie Mixer włączać i wyłączać zarejestrowane już kanały (str. 97).

9 Zapisz nagrane wykonanie (krok 8 na str. 77).

# Konwertowanie utworu MIDI na utwór audio

Nagrany utwór MIDI, który znajduje się w pamięci użytkownika lub w napędzie flash USB, można przekonwertować na utwór audio. Konwersja jest wykonywana poprzez odtworzenie utworu MIDI z jednoczesnym nagraniem go jako utworu audio. Przekonwertowane dane są zapisywane domyślnie w formacie WAV w taki sam sposób, jak nagrania audio (str. 75).

## UWAGA

Przed użyciem napędu flash USB należy zapoznać się z częścią "Podłączanie urządzeń USB" na str. 100.

- 1 Wyświetl okno wyboru utworów, w którym znajduje się utwór MIDI, jaki chcesz poddać konwersji.
- 2 Dotknij opcji [File], aby wyświetlić ikony zarządzania plikami.

🎵 Song Select				🎵 Song Sele	ct			
	Lesson	MIDI 👘 🖋	Audio 👘 🖋	50 Popular			MIDI 👼 🗸	Audio 🗐 🧳
USER:/			t	USER:/				Û
PianoRoom	♫ Song1			PianoRoor	n	🔲 🎜 Songl	L	
♫ Song2				♫ Song2				
			1/1					1/
🛛 File 📥	d,		Close	+ 🖬 🐴		<b>i</b>	→***	₹ V
2						3	4	

3 Umieść znacznik wyboru na utworze MIDI, jaki chcesz poddać konwersji. UWAGA

Konwersja na format audio może być przeprowadzana tylko w przypadku jednego pliku naraz.

- 4 Dotknij ikony 🐝 (Konwertuj na audio), aby wyświetlić okno wyboru utworów, w którym musisz wskazać miejsce docelowe zapisu.
- 5 Wskaż miejsce docelowe zapisu.

Możesz również dodać nowy folder, dotykając ikony + 📰 (Nowy folder).

# 6 Dotknij opcji [Convert] (Konwertuj), aby rozpocząć konwersję.

Wykonanie tej czynności powoduje rozpoczęcie odtwarzania utworu i konwertowania go z formatu MIDI na format audio. Jeśli podczas trwania konwersji będziesz grać na klawiaturze albo podasz wejściowe sygnały audio za pośrednictwem mikrofonu lub gniazda [AUX IN] itp., dźwięki te również zostaną nagrane w tworzonym pliku audio.

Po zakończeniu konwersji z wyświetlacza zniknie komunikat informujący o jej trwaniu, a nowo zarejestrowany utwór audio pojawi się w oknie wyboru utworów.

Podłączenie mikrofonu do gniazda [MIC/LINE IN] (standardowe gniazdo mono typu jack) umożliwia śpiewanie przy akompaniamencie własnym użytkownika lub do odtwarzanego utworu. Wokal jest odtwarzany przez głośniki wbudowane w instrument. Ponadto do własnego śpiewu można automatycznie dodawać różne efekty harmonii wokalnej.

# Podłączanie mikrofonu

Przed włączeniem instrumentu należy zawsze ustawić za pomocą pokrętła [INPUT VOLUME] minimalny poziom głośności.



2 3

MIC/ LINE IN 

Standardowa wtyczka

- 2 Podłącz mikrofon do gniazda [MIC/LINE IN]. UWAGA Należy podłączać tylko standardowe mikrofony dynamiczne.
- 3 Ustaw przełącznik [MIC/LINE] w położeniu "MIC".
- 4 Włącz zasilanie instrumentu.
- mono typu jack (1/4 cala) 5 (W razie konieczności włacz mikrofon). W trakcie śpiewania do mikrofonu reguluj poziom głośności za pomocą pokrętła [INPUT VOLUME].

Podczas regulowania należy kierować się wskazaniami diody [MIC] na panelu. Należy tak wyregulować poziom sygnału, aby dioda świeciła się na zielono. Trzeba upewnić się, że dioda nie świeci się na czerwono, ponieważ sygnalizuje to, iż poziom sygnału wejściowego jest zbyt wysoki.



6 Regulacje balansu głośności między sygnałem z mikrofonu a dźwiękiem instrumentu można przeprowadzić w oknie Balance (Balans), wyświetlanym po dotknięciu kolejno opcji [Menu]  $\rightarrow$  [Balance] (str. 42).

# Odłączanie mikrofonu

- 1. Ustaw za pomocą pokrętła [INPUT VOLUME] minimalny poziom głośności.
- 2. Odłącz mikrofon od gniazda [MIC/LINE IN].

# UWAGA

Przed wyłączeniem instrumentu należy zawsze ustawić za pomocą pokrętła [INPUT VOLUME] minimalny poziom głośności.

# Dodawanie efektów harmonii wokalnej do głosu użytkownika

Funkcja harmonii wokalnej umożliwia dodawanie harmonii do własnego śpiewu przekazywanego do instrumentu za pośrednictwem mikrofonu.

- 1 Podłącz mikrofon do instrumentu (str. 83).
- 2 Wyświetl okno Vocal Harmony (Harmonia wokalna), dotykając kolejno opcji [Menu] → [VocalHarmony].



#### UWAGA

Okno widoczne po lewej stronie jest wyświetlane po wybraniu trybu harmonii "Vocoder". Gdy wybrany jest tryb harmonii "Chordal" (Akordowy), pojawia się inne okno.

# 3 Upewnij się, że dla opcji Harmony (Harmonia) wybrane jest ustawienie "On" (Wł.).

# 4 Dotknij nazwy harmonii wokalnej, aby wyświetlić okno Vocal Harmony Selection (Wybór harmonii wokalnej).

# 5 Wybierz rodzaj harmonii wokalnej.

Funkcja harmonii wokalnej udostępnia trzy tryby, które mogą być wybierane automatycznie poprzez wskazanie rodzaju harmonii.

## Tryb harmonii

Chordal (Akordowy)	Nuty harmonii są określane na podstawie akordów granych na klawiszach w sekcji akordów (gdy przycisk [ACMP ON/OFF] jest włączony), w sekcji lewej ręki (gdy przycisk [ACMP ON/OFF] jest wyłączony, a partia Left jest włączona) lub na postawie danych dotyczących akordów utworu.
Vocoder	Dźwięk z mikrofonu jest przetwarzany z użyciem nut granych na klawiaturze bądź nut odtwarzanego utworu.
Vocoder-Mono (Vocoder monofoniczny)	Zasadniczo działa identycznie jak vocoder. W tym trybie mogą być odtwarzane jedynie melodie lub linie melodyczne składające się z pojedynczych nut (z priorytetem ostatniej nuty).

ACMP ON/OFF AUTO FILL IN

Ikony widoczne w oknie Vocal Harmony Selection (Wybór harmonii wokalnej) mają następujące znaczenie:

- 📮 (niebieska lub różowa): Rodzaj harmonii wokalnej w trybie akordowym Ogólnie rodzaje oznaczone niebieską ikoną są przeznaczone dla wokalistów, a różową ikoną dla wokalistek.
- 📲 : Rodzaj harmonii wokalnej w trybie Vocoder.
- **I** Rodzaj harmonii wokalnej umożliwiający uzyskanie nietypowych efektów brzmieniowych, np. głosu robota.
- 🌵 (szara): Rodzaj harmonii wokalnej pozbawiony efektów.

#### UWAGA

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji dotyczących rodzajów harmonii wokalnej, zobacz zeszyt Data List w witrynie internetowej (str. 9).

# 6 Wykonaj opisane poniżej czynności zależnie od wybranego rodzaju (i trybu) harmonii.

- W przypadku wyboru typu chordal:
- 6-1 Upewnij się, że przycisk [ACMP ON/OFF] jest włączony.
- 6-2 Odtwórz styl lub utwór zawierający akordy.

Do śpiewu użytkownika dodawane są harmonie wokalne oparte na akordach.

- W przypadku wyboru ustawienia Vocoder lub Vocoder-Mono:
- 6-1 W razie konieczności zmień ustawienie opcji "Keyboard" (Klawiatura) na "Off" (Wył.), "Upper" (Strefa prawej ręki) lub "Lower" (Strefa lewej ręki).

Po wybraniu ustawienia "Upper" (Strefa prawej ręki) lub "Lower" (Strefa lewej ręki) granie dźwięków na odpowiednio prawej lub lewej części klawiatury umożliwia sterowanie efektem vocoder. Po wybraniu ustawienia "Off" (Wył.) gra na klawiaturze nie umożliwia sterowania efektem vocoder.

6-2 Graj melodie na klawiaturze lub odtwarzaj utwory, śpiewając jednocześnie do mikrofonu.

Zauważysz, że nie musisz śpiewać dźwięków o odpowiedniej wysokości. Efekt vocoder nadaje wymawianym słowom wysokość brzmienia innych dźwięków wydawanych przez instrument.

#### Funkcje przydatne na potrzeby karaoke

- Słowa piosenek na wyświetlaczu...... str. 70
- Transponowanie, zmiana tonacji ...... str. 41, 73
- Wyłączenie wokalu.....str. 74

# Korzystanie z funkcji Talk (Mowa)

Funkcja ta umożliwia natychmiastową zmianę ustawień mikrofonu pod kątem formułowania wypowiedzi lub zapowiadania wykonywanych utworów. Aby wyświetlić ustawienie funkcji Talk (Mowa), dotknij opcji [Talk] (Mowa) w lewej części okna Vocal Harmony (Harmonia wokalna). Aby przywrócić ustawienia harmonii wokalnej, dotknij opcji [Vocal] (Śpiew) i włącz ją.

#### UWAGA

Ustawienia mikrofonu można dostosować pod kątem funkcji Talk (Mowa) w oknie Mic Setting (Ustawienia mikrofonu) wyświetlanym po dotknięciu kolejno opcji [Menu] → [MicSetting].

Aby najwygodniej korzystać z tej funkcji, przypisz jeden z pedałów lub przyciski ASSIGNABLE do funkcji "Talk On/Off" ([Menu] → [Assignable]). Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dokumencie Podręcznik operacji zaawansowanych w witrynie internetowej (str. 9).



Funkcja pamięci rejestracyjnej umożliwia zapisywanie ustawień panelu, np. brzmienia czy stylu, pod jednym z przycisków pamięci rejestracyjnej. Ustawienia te można następnie przywoływać w dowolnej chwili poprzez naciśnięcie pojedynczego przycisku. Po zapisaniu dużej ilości danych w pamięci rejestracyjnej użyj listy odtwarzania do zarządzania swoim repertuarem, aby mieć możliwość szybkiego otwarcia wybranej pamięci rejestracyjnej dla każdego utworu muzycznego.

# Pamięć rejestracyjna (str. 87)

Możesz zarejestrować własne ustawienia panelu na każdym z przycisków pamięci rejestracyjnej [1]–[8]. Funkcja pamięci rejestracyjnej umożliwia również zapisanie wszystkich ośmiu zarejestrowanych ustawień panelu w jednym pliku banku pamięci registracyjnej. Jeśli wybierzesz plik banku pamięci registracyjnej wcześniej, możesz łatwo przywołać zarejestrowane ustawienia. Wystarczy naciskać przycisk podczas wykonywania utworu.



# Lista odtwarzania (str. 91)

Funkcja listy odtwarzania pozwala tworzyć niestandardowe listy wykonań. Lista odtwarzania zawiera łącza do otwierania plików banku pamięci registracyjnej dla każdego granego utworu. Każde łącze do pamięci rejestracyjnej jest nazywane "nagraniem" i można zbiorczo przechowywać nagrania listy odtwarzania w pojedynczym pliku listy odtwarzania. Każde nagranie listy odtwarzania może bezpośrednio przywołać określony numer pamięci rejestracyjnej w wybranym pliku banku pamięci registracyjnej. Przy użyciu listy odtwarzania można wybrać tylko żądane pliki z ogromnej liczby plików banku pamięci registracyjnej bez zmiany konfiguracji pliku banku.





#### UWAGA

Po zaimportowaniu nagrań z bazy Music Finder (.mfd) używanych na poprzednich pianinach cyfrowych Yamaha (np. z serii CVP-709, 705 itd.) możesz korzystać z nagrań na liście odtwarzania tego instrumentu, tak samo jak funkcji Music Finder na innych instrumentach. Szczegóły można znaleźć w sekcji "Playlist" ("Lista odtwarzania") w Podręczniku operacji zaawansowanych (Reference Manual) w witrynie internetowej (str. 9). Szczegółowe informacje na temat korzystania z funkcji Music Finder znajdują się w Podręczniku użytkownika pianina cyfrowego Yamaha zawierającego nagrania z bazy Music Finder.

# Zapisywanie i wywoływanie własnych ustawień panelu przy użyciu pamięci rejestracyjnej

# Zapisywanie ustawień panelu

- 1 Wybierz odpowiednie ustawienia panelu, np. brzmienie, styl itd. Listę parametrów, które można zapisywać z użyciem funkcji pamięci rejestracyjnej, podano w części "Parameter Chart" w zeszycie Data List w witrynie (str. 9).
- 2 Naciśnij przycisk [MEMORY] w obszarze REGISTRATION MEMORY, aby otworzyć okno Registration Memory (Pamięć rejestracyjna).



Registration Memory
Press the desired button to which the panel settings are to be registered, from one of the
REGISTRATION MEMORY [1] - [8] buttons and the ONE TOUCH SETTING [1] - [4] buttons.
Items to be registered to Registration Memory

Close

Wyświetlanie lub ukrywanie listy elementów

## Wybieranie elementów do zapisania

Dotknięcie ikony [▶] w lewym dolnym rogu okna powoduje otwarcie listy elementów, które można wybierać do zapisania. Przed przejściem do punktu 3 należy umieścić lub usunąć znaczniki wyboru, dotykając odpowiednich elementów. Zostaną zapisane tylko elementy ze znacznikami wyboru.

# 3 Naciśnij odpowiedni przycisk REGISTRATION MEMORY [1]–[8], pod którym mają zostać zapamiętane ustawienia panelu.

Zapamiętane przyciski świecą się na czerwono, co sygnalizuje, że przycisk o danym numerze zawiera dane, a jego numer jest wybrany.

#### NOTYFIKACJA

W przypadku wybrania przycisku, którego dioda świeci na czerwono lub zielono, zapisane wcześniej ustawienia zostaną zastąpione nowymi. Z tego względu należy zapisywać ustawienia panelu tylko pod przyciskami, których diody nie świecą się.



# Informacje o stanie diod

- Czerwona: dane zarejestrowane i obecnie wybrane.
- Zielona: dane zarejestrowane, ale obecnie niewybrane.
- Zgaszona: brak zarejestrowanych danych.

# 4 Powtarzaj czynności 1–3, aby przypisać inne ustawienia panelu do pozostałych przycisków.

Zarejestrowane ustawienia panelu można przywołać, naciskając przycisk o odpowiednim numerze.

#### UWAGA

Można też wybrać elementy, których parametry nie będą przywoływane podczas stosowania zapisanych ustawień panelu: [Menu] → [RegistFreeze].

# Zapisywanie pamięci rejestracyjnej jako pliku banku

Wszystkie ustawienia panelu zapisane pod wszystkimi ośmioma przyciskami pamięci rejestracyjnej są zapisywane jako jeden plik banku.

 W oknie głównym dotknij ikony [▶] w prawym górnym rogu, aby wyświetlić obszar Registration (Rejestracja), a następnie dotknij go w celu otwarcia okna Registration Bank Selection (Wybór banku pamięci rejestracyjnej).



#### UWAGA

Ogólnie dane pamięci rejestracyjnej (pliki banków) modeli instrumentów VP-809 i CVP-805 są zgodne. Jednak ich zgodność może być niepełna w zależności od konstrukcji poszczególnych modeli.

Okno wyboru banku rejestracyjnego można również wyświetlić, naciskając równocześnie przyciski REGIST BANK [+] i [-].

# 2 Aby zapisać plik banku, dotknij ikony 본 (Zapisz).

Instrukcje zapisywania można znaleźć na str. 32.

#### UWAGA

Jeśli zmienisz nazwę pliku banku rejestracyjnego, który jest powiązany z nagraniem listy odtwarzania, przeniesiesz ten plik lub go usuniesz, nie będzie można wyświetlić banku pamięci registracyjnej z Listy odtwarzania.

# Przywoływanie zapisanych ustawień panelu

Pliki zapisanego banku pamięci rejestracyjnej można przywołać za pomocą przycisków REGIST BANK [-]/[+] lub następującej procedury.

#### UWAGA

- Podczas przywoływania ustawień, które obejmują utwory, style i pliki tekstowe wybrane w napędzie flash USB, należy upewnić się, że odpowiedni napęd flash USB zawierający zarejestrowany utwór, styl lub plik tekstowy jest podłączony do złącza [USB TO DEVICE]. Przed użyciem napędu flash USB należy zapoznać się z częścią "Podłączanie urządzeń USB" na str. 100.
- Osiem zapisanych zestawów ustawień można też przywoływać, korzystając z pedałów w dowolnej kolejności wybranej w oknie wyświetlanym po dotknięciu opcji [Menu] → [RegistSeq]. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dokumencie Podręcznik operacji zaawansowanych w witrynie internetowej (str. 9).
  - 1 Wyświetl okno wyboru banku pamięci rejestracyjnej (punkt 1 na str. 88).
  - 2 Dotknij w oknie odpowiedniego banku i wybierz go.

Do wyboru banku można też użyć przycisków REGIST BANK [-]/[+].

3 W obszarze Registration Memory (Pamięć rejestracyjna) naciśnij jeden z przycisków ([1]–[8]), którego dioda świeci się na zielono.

8

# Sprawdzanie informacji o pamięci rejestracyjnej

W celu sprawdzania, które brzmienia i style zostały przypisane przyciskom [1]–[8] banku pamięci rejestracyjnej, można wyświetlać specjalne okno z informacjami.

- **1** Wyświetl okno Registration Bank Selection (Wybór banku pamięci rejestracyjnej), a następnie wybierz odpowiedni bank.
- 2 Dotknij ikony 🚺 (Informacje), aby wyświetlić okno Registration Bank Information (Informacje o banku pamięci registracyjnej).

Składa się ono z dwóch stron: dotyczącej brzmień i dotyczącej stylów. Można przełączać się między nimi za pomocą ikon [▶]/[◀].

egistra	ation Banl	k Information	Registration Bank 01	▶	Przełączanie stror
Registra	tion	Left	Main	Layer	
1 New	Regist	70s Suitcase Clean	CFX Concert Grand	Kino Strings	
2 New	Regist	70s Suitcase Clean	CFX Concert Grand	Kino Strings	
3 New	Regist	70s Suitcase Clean	CFX Concert Grand	Kino Strings	
4 New	Regist	70s Suitcase Clean	Rock Piano	Jazz Violin	
5 New	Regist	70s Suitcase Clean	Rock Piano	Jazz Violin	
6					
7					
8					

#### UWAGA

Jeśli dana partia brzmienia jest wyłączona, nazwa brzmienia odpowiedniej partii wyświetla się na szaro.

Wybierz jeden z numerów pamięci rejestracyjnej i dotknij ikony poniżej, aby ją edytować.

- 🎶 : Zmień nazwę.
- 📺 : Usuń dane.
- 🐓 : Dodaj tagi (str. 90) lub edytuj.

# Filtrowanie wyszukiwania plików banku rejestracyjnego

W oknie Registration Bank Selection można szybko znaleźć wybrany plik, filtrując wyniki wyszukiwania (str. 36).

1 W oknie wyszukiwania plików banku pamięci registracyjnej (str. 36) dotknij ikony ▼ (Filtr).

<b>Q</b> Registration Bank Search	٩	
		- 1
		1/1
		Close

2 W polu wprowadź opcje wyszukiwania.

		All Clear
Tag		Clear
	Existing Tag List	
Song		Clear
Style		Clear
Style Ter	npo Min Max	Clear

- **Tag:** Wpisz w polu tagi (zobacz poniżej) lub wybierz tagi z listy, dotykając opcji [Existing Tag List]. Aby wprowadzić w polu wiele tagów, rozdzielaj poszczególne tagi spacjami.
- Song: Wpisz nazwę utworu.
- Style: Wpisz nazwę stylu.
- Style Tempo: Wpisz zakres tempa dla stylów.

Aby wyczyścić zapytania, dotknij [Clear]. Aby wyczyścić wszystko, dotknij [All Clear].

3 Dotknij ikony **T** (Filtr), aby wyświetlić wynik wyszukiwania.

# Dodawanie tagów do banku pamięci rejestracyjnej w celu wyszukiwania

Tagi banków pamięci rejestracyjnej pomagają szybko znajdować odpowiednie pliki.

1 W oknie Registration Bank Information (str. 89) dotknij ikony 🐓 (Tag), aby wyświetlić okno Tag Edit (Edytowanie tagów).

	Registration Bank Tag Edit	New Bank	
	Classical	Contry	
Lista istniejących — tagów	Jazz	Рор	
	R&B	Rock	
2-	New Tag		Close

2 Dotknij przycisku [New Tag] (Nowy tag), aby wyświetlić okno Character Entry (Wprowadzanie znaków), a następnie wprowadź wybrany tekst.

Jeśli masz już dodane tagi w innym pliku banku pamięci rejestracyjnej, są one widoczne na tej liście i można je wybrać za pomocą znaczników. Wyświetlenie listy może chwilę potrwać.

3 Dotknij ikony ≟ (Zapisz), aby zarejestrować informacje o tagu w pliku banku pamięci rejestracyjnej.

# Używanie list odtwarzania do zarządzania dużym repertuarem ustawień panelu

Lista odtwarzania jest przydatna do zarządzania wieloma listami do występów na żywo. Można wybrać tylko odpowiednie pliki z szerokiego repertuaru (ogromnej liczby plików banku pamięci rejestracyjnej) i utworzyć nową listę dla każdego wykonania.

# Dodawanie nagrania (łącza do pliku banku) do listy odtwarzania

Po dodaniu nagrań do listy odtwarzania można bezpośrednio przywołać żądane pliki banku pamięci rejestracyjnej z listy odtwarzania dla każdego wykonania.

1 Wyświetl okno Playlist, dotykając kolejno opcji [Menu] → [Playlist]. Zostanie wyświetlony plik listy odtwarzania, który wybrano ostatnim razem. (Próbka wstępnie zdefiniowanej listy odtwarzania zostanie wyświetlona po raz pierwszy).



- 2 🛛 Jeśli chcesz utworzyć nową listę odtwarzania, dotknij ikony 📑 (Nowa).
- **3** Dodaj nagranie do listy odtwarzania
  - Aby dodać nagranie za pomocą okna wyboru banku rejestracyjnego:
  - 3-1 Dotknij kolejno opcji Add Record [List], aby wyświetlić okno Registration Bank Selection.
  - 3-2 Wybierz odpowiedni plik banku do zapisania jako nagranie listy odtwarzania. Dotknięcie przycisku [Add to Playlist] (Dodaj do listy odtwarzania) powoduje zamknięcie okna i dodanie na dole listy odtwarzania nowego nagrania.
  - Aby dodać nagranie, korzystając z funkcji wyszukiwania:
  - 3-1 Dotknij kolejno opcji Add Record [Search] (Dodaj nagranie [Wyszukaj]), aby wyszukać wybrany plik banku rejestracyjnego.
  - 3-2 Wybierz odpowiedni plik z wyników wyszukiwania. Dotknięcie przycisku [Add to Playlist] (Dodaj do listy odtwarzania) powoduje zamknięcie okna i dodanie na dole listy odtwarzania nowego nagrania.

8

# 4 W razie potrzeby edytuj nagranie.

Nowo dodane nagranie listy odtwarzania po prostu przywołuje wybrany plik banku rejestracyjnego. Aby wprowadzić bardziej szczegółowe ustawienia (np. bezpośrednie przywoływanie numeru określonej pamięci rejestracyjnej), można edytować nagranie.

# 4-1 Dotknij przycisku [Edit] (Edytuj), aby otworzyć okno Record Edit (Edycja nagrania).



## 4-2 Dotknij, aby edytować nagranie.

(Nazwa	Określa nazwę nagrania. Dotknięcie przycisku [Rename] (Zmień nazwę) powoduje
nagrania)	otwarcie okna wprowadzania znaków.
Action (Akcja)	<ul> <li>Dodatkowe akcje po wybraniu nagrania i przywołaniu banku.</li> <li>Load Registration Memory (Załaduj pamięć rejestracyjną): Przywołuje pamięć rejestracyjną odpowiadającą wybranemu tutaj numerowi. Gdy żaden element nie jest zaznaczony, żadna pamięć rejestracyjna nie zostaje przywołana.</li> <li>View (Widok): Wyświetla wybrany tutaj widok (zapis nutowy, słowa utworu lub tekst). Gdy nie wybrano elementu, żaden widok nie jest wyświetlany.</li> <li>UWAGA</li> <li>To ustawienie jest wyświetlane po prawej stronie nazwy nagrania w oknie Playlist.</li> </ul>

# 4-3 Dotknij przycisku [Close], aby zamknąć okno Record Edit.

# 5 Dotknij ikony 🛃 (Zapisz), aby zapisać dodane nagranie do bieżącej listy odtwarzania.

Aby przywołać zarejestrowane nagranie, dotknij odpowiedniego nagrania w oknie Playlist.

8

1 Wyświetl okno Playlist, dotykając kolejno opcji [Menu] → [Playlist].



- 2 Dotknij nazwy listy odtwarzania, aby otworzyć okno wyboru listy odtwarzania.
- 3 Wybierz żądany plik listy odtwarzania.
- 4 Wybierz nazwę nagrania w oknie Playlist (Lista odtwarzania), a następnie dotknij przycisku [Load] (Załaduj).

Zostanie przywołany bank pamięci rejestracyjnej zarejestrowany jako nagranie listy odtwarzania i zostanie wykonana utworzona (str. 92) akcja. Możesz również załadować nagranie, dwukrotnie dotykając żądanej nazwy nagrania.

Dotknięcie ikony [Info] powoduje otwarcie okna Registration Bank Information (str. 89).

Wyłączenie przywoływania określonych ustawień panelu w pamięci rejestracyjnej Dotknięcie ikony 📷 (Blokada) w prawym górnym rogu okna powoduje otwarcie okna Registration Freeze (Blokada rejestracji). Szczegóły można znaleźć w sekcji "RegistFreeze" w Podręczniku operacji zaawansowanych w witrynie internetowej (str. 9).

# Zmiana kolejności nagrań na liście odtwarzania

- 1 W oknie Playlist dotknij żądanego nagrania, aby je przenieść.
- 2 Dotknij ikony [Up] lub [Down], aby przenieść nagranie wybrane w kroku 1.
- 3 Dotknij ikony 📥 (Zapisz), aby zapisać edytowany plik listy odtwarzania.

- 1 W oknie Playlist dotknij żądanego nagrania, aby je usunąć.
- 2 Dotknij przycisku [Delete] (Usuń).

Pojawi się komunikat potwierdzający. Jeśli chcesz anulować tę operację, dotknij przycisku [No] (Nie).

- 3 Dotknij przycisku [Yes] (Tak), aby usunąć nagranie.
- 4 Dotknij ikony 💾 (Zapisz), aby zapisać edytowany plik listy odtwarzania.

# Kopiowanie nagrań listy odtwarzania z innej listy odtwarzania (dołączanie listy odtwarzania)

Przycisk "Append Playlist" (Dołącz listę odtwarzania) pozwala skopiować plik istniejącej listy odtwarzania i dodać go do pliku bieżącej listy odtwarzania.

- 1 Dotknij przycisku [Append Playlist], aby otworzyć okno wyboru plików listy odtwarzania.
- 2 Dotknij odpowiedniego pliku listy odtwarzania, aby go dołączyć. Pojawi się komunikat potwierdzający. Jeśli chcesz anulować tę operację, dotknij przycisku [No] (Nie).
- 3 Dotknij przycisku [Yes] (Tak), aby dodać nagrania.

Wszystkie nagrania w wybranym pliku listy odtwarzania są dodawane w dolnej części bieżącej listy odtwarzania.

4 Dotknij ikony 🛃 (Zapisz), aby zapisać dołączone nagrania do bieżącego pliku listy odtwarzania.

Regulacja poziomu głośności i równoważenie brzmienia -

W oknie Mixer (Mikser) można w intuicyjny sposób sterować ustawieniami partii klawiatury oraz kanałami stylów i utworów, m.in. poziomem głośności i barwą dźwięków. Dzięki tej funkcji można też zmieniać ustawienia głośności i położenie w panoramie stereofonicznej poszczególnych brzmień, aby osiągnąć optymalną równowagę i scenę stereofoniczną. Pozwala ona również sterować stosowaniem efektów. W tym rozdziale opisano podstawowe procedury wykonywane w oknie Mixer (Mikser). Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dokumencie Podręcznik operacji zaawansowanych w witrynie internetowej (str. 9).

# Podstawowe procedury wykonywane w oknie Mixer (Mikser)



1 Wyświetl okno Mixer (Mikser), dotykając kolejno opcji [Menu] → [Mixer].

# 2 Dotknij jednej z zakładek, aby edytować balans między odpowiednimi partiami.

Panel	Za pomocą tego okna można regulować balans między całą partią utworu, całą partią stylu oraz partiami Mic, Audio Input, Main, Layer i Left.
Style	<ul> <li>W tym oknie można regulować balans między partiami danego stylu.</li> <li>Rhythm1 (Rytm 1), Rhythm2 (Rytm 2) To są podstawowe partie stylu, zawierające schematy rytmiczne bębnów i perkusji.</li> <li>Bass (Bas) Partia basu składa się z różnych brzmień pasujących do danego stylu.</li> <li>Chord1 (Akord 1), Chord2 (Akord 2) Te partie zawierają rytmiczne podkłady akordowe, złożone zwykle z brzmień fortepianu lub gitary.</li> <li>Pad (Sekwencja) Ta partia ma zastosowanie do podtrzymywanych brzmień instrumentów strunowych, organów, chóru itp.</li> <li>Phrase1 (Fraza 1), Phrase2 (Fraza 2) Te partie są stosowane do wstawek instrumentów dętych, akordów arpeggiowych i innych dodatków, dzięki którym akompaniament staje się bardziej interesujący.</li> </ul>
Song Ch1-8/ 9-16	Za pomocą tego okna można regulować balans między wszystkimi partiami utworu MIDI. Jest ono dostępne tylko po wybraniu utworu MIDI.
Audio	Użyj tego okna, gdy chcesz wyregulować balans pomiędzy wejściami dźwięku za pomocą funkcji USB Audio Interface, Bluetooth Audio itp. (str. 104).

Master	To okno, w odróżnieniu od pozostałych, służy do regulacji charakterystyki tonalnej
	całego brzmienia instrumentu (oprócz utworów audio).

# **3** Dotknij jednej z zakładek, aby edytować odpowiednie parametry.

# ■ Jeśli w punkcie 2 wybrano inne okno niż "Master" (Całość brzmienia):

Filter (Filtr)	Służy do regulacji zawartości harmonicznych (rezonansu) i jaskrawości brzmienia.	
EQ (Korektor brzmienia)	Służy do regulacji parametrów korektora w celu poprawy brzmienia lub barwy dźwięku.	
Effect (Efekt)	Służy do wyboru rodzaju efektu i regulacji jego intensywności dla poszczególnych partii.	
Chorus/Reverb (Efekt Chorus/pogłos)	Umożliwia wybór rodzaju efektu Chorus/pogłosu i regulację jego intensywności dla poszczególnych partii.	
Pan/Volume (Panorama/głośność)	Służy do regulacji panoramowania i głośności poszczególnych partii.	

# ■ Jeśli w punkcie 2 wybrano okno "Master" (Całość brzmienia):

Compressor (Kompresor)	Umożliwia włączanie i wyłączanie kompresora głównego (który ma zastosowanie do całości brzmienia), wybór jego rodzaju oraz edytowanie związanych z nim parametrów. Wprowadzone ustawienia można zapisać jako własny rodzaj kompresora głównego.
EQ (Korektor brzmienia)	Umożliwia wybór głównego korektora brzmienia, który ma zastosowanie do całości dźwięku, oraz edytowanie związanych z nim parametrów. Wprowadzone ustawienia można zapisać jako własny rodzaj głównego korektora brzmienia.

# 4 Ustaw wartości poszczególnych parametrów.

Aby przywrócić wartość domyślną danego parametru, należy dotknąć jego wartości liczbowej lub ustawienia i przytrzymać.

# 5 Zapisz ustawienia wprowadzone w oknie Mixer (Mikser).

# ■ Zapisywanie ustawień okna Mixer w zakładce "Panel":

Zapisz je w pamięci rejestracyjnej (str. 87).

# Zapisywanie ustawień okna Mixer (Mikser) w zakładce Style:

Zapisz te ustawienia jako plik stylu w pamięci użytkownika lub w napędzie flash USB. Aby je później przywołać, wybierz plik stylu zapisany w poniższy sposób.

- 1. Otwórz okno operacyjne, dotykając kolejno opcji [Menu] → [StyleCreator].
- 2. Dotknij ikony 🛃 (Zapisz), aby wyświetlić okno Style Selection (Wybór stylu), a następnie zapisz plik stylu (str. 32).

## ■ Zapisywanie ustawień okna Mixer w zakładce "Song Ch 1-8/9-16" (Kanał utworu 1-8/9-16): Najpierw zapisz zmodyfikowane ustawienia jako część danych utworu (Setup), a następnie zapisz sam utwór w pamięci użytkownika lub w napędzie flash USB. Aby później przywołać te

ustawienia, wybierz plik utworu zapisany w poniższy sposób.

- $1. \quad Otwórz \ okno \ operacyjne, \ dotykając \ kolejno \ opcji \ [Menu] \rightarrow [SongCreator] \rightarrow [Channel \ Edit].$
- 2. Dotknij opcji [Setup] (Konfiguracja).
- 3. Dotknij opcji [Execute] (Wykonaj), aby przeprowadzić konfigurowanie.
- 4. Dotknij ikony 📥 (Zapisz), aby wyświetlić okno Song Selection (Wybór utworu), a następnie zapisz plik utworu (str. 32).

# Zapisywanie ustawień okna Mixer w zakładce "Audio":

Zapisywanie operacji nie jest konieczne. Te ustawienia są zapamiętywane, nawet jeśli zostanie wyłączone zasilanie.

## ■ Zapisywanie ustawień okna Mixer w zakładce "Master":

Wprowadzone ustawienia można zapisać jako własny rodzaj kompresora głównego i głównego korektora brzmienia. Aby później przywołać te ustawienia, należy wybrać je w prawym górnym rogu odpowiedniego okna.

- 1. Dotknij ikony 📩 (Zapisz) w oknie "Compressor" (Kompresor) lub w oknie "EQ" (Korektor brzmienia).
- 2. Wybierz jedną z pozycji User1-User5 w oknie "Compressor" (Kompresor) lub User1-User2 w oknie "EQ" (Korektor brzmienia), a następnie dotknij opcji [Save] (Zapisz), aby wyświetlić okno wprowadzania znaków.
- 3. W oknie wprowadzania znaków zmień nazwę w razie potrzeby, a następnie dotknij opcji [OK], aby zapisać dane.

# Włączanie i wyłączanie poszczególnych kanałów stylu lub utworu MIDI

W oknie Mixer (Mikser) można włączać i wyłączać poszczególne kanały stylu lub utworu MIDI.

- 1 W oknie Mixer dotknij zakładki [Style], [Song Ch 1-8] lub [Song Ch 9-16].
- 2 Dotknij kanału, który chcesz włączyć lub wyłączyć.



Jeśli chcesz, aby dźwięk był odtwarzany tylko z jednego kanału (solo), dotknij odpowiedniego kanału i przytrzymaj go, aż jego numer zmieni kolor na zielony. Aby anulować ten tryb, dotknij po prostu ponownie (zielonego) numeru kanału.

## Zmiana brzmienia na poszczególnych kanałach:

Dotknij ikony instrumentu pod numerem kanału, aby wyświetlić okno wyboru brzmień, a następnie wybierz odpowiednie brzmienie.

3 W razie potrzeby wprowadź inne ustawienia, a następnie zapisz je jako plik stylu lub plik utworu (krok 5 na str. 96).

9

# 0 Połączenia Podłączanie instrumentu do innych urządzeń —

# 

Przed podłączeniem instrumentu do innych urządzeń elektronicznych trzeba wyłączyć zasilanie instrumentu i pozostałych urządzeń. Należy również pamiętać o ustawieniu minimalnego poziomu głośności (na "0") wszystkich urządzeń przed ich włączeniem lub wyłączeniem. Niezastosowanie się do tych zaleceń grozi uszkodzeniem urządzeń, porażeniem prądem lub trwałą utratą słuchu.

#### NOTYFIKACJA

Nie należy umieszczać żadnych urządzeń zewnętrznych w niestabilnym położeniu. Mogłoby to spowodować ich upadek i uszkodzenie.

# Złącza wejścia-wyjścia

Rozmieszczenie złączy instrumentu można sprawdzić na str. 15.

# Model fortepianowy CVP-809



Prawa strona (klawisze wyższych dźwięków)

MIC LINE

6

C

AUX IN

8

# Połączenia – Podłączanie instrumentu do innych urządzeń –

10

# Gniazdo [AUX PEDAL]

Służy do podłączenia sprzedawanego osobno kontrolera lub przełącznika nożnego (str. 109).



# 2 Złącza MIDI

Służą do podłączenia komputera lub zewnętrznego urządzenia MIDI, np. syntezatora lub sekwencera (str. 108).



# **3** Złacze [USB TO HOST]

Służy do podłączenia komputera lub urządzenia przenośnego, np. smartfonu lub tabletu (str. 102).



# **4** Gniazda AUX OUT [L/L+R]/[R]

Służy do podłączania systemów głośników z zasilaniem zewnętrznym (str. 107).

# **5** Złącze [USB TO DEVICE]

Służy do podłączenia napędu flash USB (str. 100), adaptera ekranu USB (str. 108) lub adaptera USB bezprzewodowej sieci LAN (str. 103). Przed rozpoczęciem korzystania ze złącza [USB TO DEVICE] należy zapoznać się z częścią "Środki ostrożności, jakie należy zachować przy korzystaniu ze złącza [USB TO DEVICE]" na str. 100.



# 6 Gniazdo [MIC/LINE IN], przełącznik [MIC/LINE], pokrętło [INPUT VOLUME] Służy do podłączenia mikrofonu lub gitary (strony 83 i 109).

# **7** Gniazda [PHONES]

Służą do podłączenia słuchawek (str. 20).

B Gniazdo [AUX IN]

Służy do podłączenia odtwarzacza audio (str. 104).

# Podłączanie urządzeń USB (złącze [USB TO DEVICE])

Do złącza [USB TO DEVICE] można podłączać napęd flash USB, adapter ekranu USB bądź adapter USB bezprzewodowej sieci LAN. Można zapisać dane utworzone na instrumencie na dysku flash USB (str. 32), jak również połączyć się z zewnętrznym monitorem za pomocą adaptera ekranu USB, aby pokazać wyświetlacz instrumentu (str. 108) lub podłączyć instrument do urządzenia przenośnego za pomocą adaptera USB bezprzewodowej sieci LAN (str. 103).

# Środki ostrożności, jakie należy zachować przy korzystaniu ze złącza [USB TO DEVICE]

Instrument jest wyposażony w złącze [USB TO DEVICE]. Po podłączeniu urządzenia USB do złącza zadbaj o jego bezpieczne użytkowanie. Należy przestrzegać ważnych zaleceń przedstawionych poniżej. **UWAGA** 

Szczegółowe informacje na temat korzystania z urządzeń USB można znaleźć w dostarczanych z nimi podręcznikach użytkownika.

## Zgodne urządzenia USB

- Napęd flash USB
- Adapter ekranu USB
- Adapter USB bezprzewodowej sieci LAN (UD-WL01; sprzedawany oddzielnie)

Nie można podłączać urządzeń USB innego rodzaju, np. koncentratorów USB, klawiatur komputerowych czy myszy.

Instrument może nie obsługiwać niektórych dostępnych w sprzedaży urządzeń USB. Firma Yamaha nie gwarantuje, że urządzenia USB zakupione przez użytkownika będą zgodne z instrumentem. Przed zakupem urządzenia USB, które ma być użytkowane z tym instrumentem, należy sprawdzić informacje podane na stronie internetowej pod adresem: https://download.yamaha.com/

Mimo że instrument obsługuje urządzenia USB w standardzie od 1.1 do 3.0, szybkość zapisu lub wczytywania danych zależy od ich rodzaju oraz stanu instrumentu.

#### NOTYFIKACJA

Parametry znamionowe złącza [USB TO DEVICE] to maksymalnie: 5 V/500 mA. Nie należy podłączać do niego urządzeń USB mających większe zapotrzebowanie na energię elektryczną, ponieważ mogłoby to spowodować uszkodzenie instrumentu.

#### Podłączanie urządzenia USB

Podłączając urządzenie USB do złącza [USB TO DEVICE], należy upewnić się, że wtyczka urządzenia jest odpowiednia i że jest podłączana właściwie.



#### NOTYFIKACJA

 Urządzenie USB podłączone do złącza [USB TO DEVICE] na panelu górnym należy wyjąć przed zamknięciem pokrywy. Zamknięcie pokrywy przy podłączonym urządzeniu USB może spowodować jego uszkodzenie.

- Należy unikać podłączania i odłączania urządzenia USB podczas odtwarzania/nagrywania, zarządzania plikami (np. wykonywania operacji zapisu, kopiowania, usuwania lub formatowania) oraz korzystania z tego urządzenia.
   W przeciwnym razie instrument może się "zawiesić" lub też może dojść do uszkodzenia urządzenia USB i zawartych w nim danych.
- Podłączając, a następnie odłączając (lub odwrotnie) urządzenie USB, należy robić kilkusekundowe przerwy między tymi czynnościami.
- Urządzenia USB nie należy podłączać przy użyciu przewodu przedłużającego.

## Korzystanie z napędów flash USB

Po podłączeniu do instrumentu napędu flash USB można zapisywać w nim utworzone dane, a także odczytywać z niego informacje.

#### Maksymalna liczba napędów flash USB

Do złącza [USB TO DEVICE] można podłączyć maksymalnie dwa napędy flash USB naraz.

#### Formatowanie napędów flash USB

Napęd flash USB należy formatować za pomocą odpowiednich funkcji instrumentu (str. 101). Napęd USB sformatowany w innym urządzeniu może działać nieprawidłowo.

#### NOTYFIKACJA

Formatowanie powoduje usunięcie wszystkich zapisanych danych. Należy upewnić się, że formatowany napęd USB nie zawiera ważnych danych. Należy zachować ostrożność, zwłaszcza jeśli jest podłączonych kilka napędów flash USB.

# ■ Zabezpieczenie przed omyłkowym skasowaniem danych

Aby zabezpieczyć ważne dane przed przypadkowym usunięciem, należy zastosować funkcję ochrony danych przed zapisem (ang. write-protect), w którą wyposażony jest każdy napęd flash USB. Należy pamiętać, aby przed zapisaniem danych w napędzie flash USB wyłączyć funkcję ochrony danych przed zapisem.

#### ■ Wyłączanie instrumentu

Przed wyłączeniem instrumentu należy upewnić się, że NIE korzysta on aktualnie z napędu flash USB w ramach odtwarzania/nagrywania ani wykonywania operacji na plikach (np. zapisywania, kopiowania, usuwania lub formatowania). Nieprzestrzeganie tego zalecenia może skutkować uszkodzeniem napędu flash USB lub zawartych w nim danych.

# Formatowanie napędu flash USB

Po podłączeniu napędu flash USB może pojawić się komunikat z informacją, że podłączony napęd flash USB nie jest sformatowany. W takim przypadku należy przeprowadzić formatowanie.

#### NOTYFIKACJA

Formatowanie powoduje usunięcie wszystkich danych zapisanych na nośniku. Należy upewnić się, że formatowany napęd USB nie zawiera ważnych danych. Należy zachować ostrożność, zwłaszcza jeśli jest podłączonych kilka napędów flash USB.

- 1 Aby sformatować napęd flash USB, podłącz go do złącza [USB TO DEVICE].
- 2 Otwórz okno operacji, korzystając z opcji [Menu]  $\rightarrow$  [Utility]  $\rightarrow$  [Storage].

🔧 Utility				×
Speaker/ Connectivity	Drive USER	Capacity 2.00 GB	Available 1.99 GB	
	USB1	3.62 GB	3.14 GB	
Parameter Lock				
Storage				
Factory Reset/ Backup			Format	

- 3 Na liście urządzeń dotknij napędu flash USB, który chcesz sformatować. Zależnie od liczby podłączonych urządzeń wyświetlane są wskazania USB 1, USB 2 itd. USER wskazuje pamięć użytkownika tego instrumentu.
- 4 Aby przeprowadzić operację formatowania, dotknij opcji [Format] (Formatuj).

# Podłączanie komputera (złącze [USB TO HOST]/złącza MIDI)

Po podłączeniu komputera do złącza [USB TO HOST] lub złącza MIDI można przesyłać dane MIDI lub Audio między instrumentem i komputerem. Szczegółowe informacje na temat używania komputera razem z instrumentem można znaleźć w broszurze "Computer-related Operations" (Praca z komputerem) w witrynie internetowej (str. 9).

#### NOTYFIKACJA

- Należy używać przewodów USB typu AB o długości do 3 m. Nie można korzystać z kabli USB 3.0.
- Jeśli korzystasz z aplikacji DAW (ang. Digital Audio Workstation stacja robocza do obróbki dźwięku cyfrowego), wyłącz funkcję Audio Loopback (Pętla zwrotna sygnału audio) (str. 103). W przeciwnym razie z głośników może się wydobywać głośny dźwięk (w zależności od ustawień komputera lub oprogramowania).



#### UWAGA

- Jeśli do łączenia instrumentu i komputera służy przewód USB, należy połączyć te urządzenia bezpośrednio, bez korzystania z koncentratora USB.
- Po krótkiej chwili od podłączenia kabla USB instrument rozpocznie przesyłanie danych.

# Przesyłanie/Odbieranie danych audio (funkcja USB Audio Interface (Interfejs audio USB))

Po podłączeniu komputera lub urządzenia przenośnego do złącza [USB TO HOST] za pomocą kabla USB można przesyłać/odbierać cyfrowe dane audio. Funkcja Interfejs audio USB zapewnia następujące korzyści:

# Odtwarzanie danych audio o wysokiej jakości

Pozwala to uzyskać bezpośredni, czysty dźwięk, w którym jest mniej szumów i w mniejszym stopniu dochodzi do pogorszenia jakości dźwięku niż w przypadku użycia złącza [AUX IN].

# Nagrywanie gry na instrumencie w formie danych audio za pomocą oprogramowania rejestrującego lub oprogramowania do tworzenia muzyki

Nagrane dane audio można odtwarzać na komputerze lub urządzeniu przenośnym.



#### UWAGA

- Podczas przesyłania lub odbierania sygnałów audio przy użyciu komputera z systemem Windows na komputerze powinien być zainstalowany sterownik USB Yamaha Steinberg. Szczegóły znajdują się w witrynie internetowej w części "Praca z komputerem".
- Instrukcje dotyczące podłączenia urządzenia przenośnego znajdują się w witrynie internetowej w dokumencie "Smart Device Connection Manual" (Podręcznik podłączania urządzeń przenośnych).

# Włączanie/wyłączanie funkcji Audio Loopback

Pozwala to ustawić, czy dźwięk wejściowy audio (str. 104) z urządzenia zewnętrznego jest przesyłany do komputera lub urządzenia przenośnego razem z wykonaniem na instrumencie. Aby przesłać dźwięk wejściowy audio, ustaw opcję Audio Loopback w pozycji "On" (Wł.).

Jeśli na przykład chcesz za pomocą podłączonego komputera lub urządzenia przenośnego nagrać dźwięk wejściowy audio, a także dźwięk grany na instrumencie, ustaw tę opcję w pozycji "On". Jeśli zamierzasz za pomocą komputera lub urządzenia przenośnego nagrać tylko dźwięk grany na instrumencie, ustaw tę opcję w pozycji "Off" (Wył.).

Ustawienia można dokonać za pomocą opcji [Menu]  $\rightarrow$  [Utility] (Narzędzia)  $\rightarrow$  [Speaker/Connectivity] (Głośnik/komunikacja)  $\rightarrow$  [Audio Loopback].

#### UWAGA

- W przypadku nagrywania audio (str. 75) dźwięk wejściowy audio z urządzenia zewnętrznego jest nagrywany, gdy opcja ta jest ustawiona w pozycji "On", i nie jest nagrywany, gdy jest ona ustawiona w pozycji "Off".
- Dźwięku nie można przesłać do urządzenia podłączonego za pomocą gniazda [AUX IN] lub funkcji Bluetooth.

# Podłączanie urządzenia przenośnego (gniazdo [AUX IN]/Bluetooth/ złącze [USB TO HOST]/bezprzewodowa sieć LAN)

Podłączenie urządzenia przenośnego, takiego jak smartfon lub tablet, ma następujące zalety:

- Po podłączeniu za pomocą gniazda [AUX IN] (str. 104) lub funkcji Bluetooth (str. 105) możesz usłyszeć dźwięk urządzenia przenośnego przez wbudowane głośniki instrumentu.
- Po podłączeniu przy użyciu złącza [USB TO HOST] można przesyłać/odbierać dane audio (funkcja USB Audio Interface; str. 102).
- Po podłączeniu za pomocą adaptera USB bezprzewodowej sieci LAN (UD-WL01; sprzedawanego osobno) lub kabla USB można używać zgodnych aplikacji na urządzenia przenośne.

Instrukcje dotyczące podłączenia przy użyciu metody innej niż za pomocą gniazda [AUX IN] lub funkcji Bluetooth można znaleźć w witrynie internetowej w dokumencie "Smart Device Connection Manual" (Podręcznik podłączania urządzeń przenośnych) (str. 9).

## NOTYFIKACJA

Należy używać przewodów USB typu AB o długości do 3 m. Nie można korzystać z kabli USB 3.0.





#### UWAGA

- Adapter USB bezprzewodowej sieci LAN (UD-WL01) może nie być dostępny w Twoim kraju.
- W przypadku korzystania z urządzenia przenośnego w pobliżu instrumentu zaleca się włączenie w tym urządzeniu funkcji Wi-Fi lub Bluetooth po włączeniu trybu samolotowego, aby zapobiec ewentualnym szumom związanym z komunikacją.
- Przed rozpoczęciem korzystania ze złącza [USB TO DEVICE] należy zapoznać się z częścią "Środki ostrożności, jakie należy zachować przy korzystaniu ze złącza [USB TO DEVICE]" na str. 100.
- Jeśli do łączenia instrumentu i urządzenia przenośnego służy kabel USB, należy połączyć te urządzenia bezpośrednio, bez korzystania z koncentratora USB.
- Po krótkiej chwili od podłączenia urządzenia przenośnego instrument rozpocznie przesyłanie danych.
- Pozwala to ustawić, czy dźwięk wejściowy audio z urządzenia zewnętrznego jest przesyłany do komputera lub urządzenia przenośnego razem z wykonaniem na instrumencie. Szczegóły opisano powyżej w części dotyczącej funkcji Audio Loopback.

# Korzystanie z aplikacji na urządzenia przenośne

Dzięki podłączeniu urządzenia przenośnego i użyciu zgodnej aplikacji na urządzenia przenośne gra na instrumencie sprawia więcej radości. Znajdź aplikacje, które odpowiadają Twoim potrzebom, np. w zakresie wyświetlania zapisu nutowego utworów audio lub nagrywania wykonań utworu na fortepianie. Aby uzyskać informacje o zgodnych aplikacjach i urządzeniach przenośnych, odwiedź strony internetowe odpowiednich aplikacji podane na następującej stronie:

https://www.yamaha.com/kbdapps/

 $\left[ \right]$ 

# Słuchanie dźwięku odtwarzanego przez urządzenie zewnętrzne przez głośnik instrumentu (gniazdo [AUX IN]/funkcja Bluetooth/złącze [USB TO HOST])

Odtwarzanie dźwięku przez podłączone urządzenie może odbywać się przez głośnik instrumentu. Aby podłączyć sygnał wejściowy, podłącz urządzenie zewnętrzne za pomocą jednej z następujących metod.

- Podłączanie do gniazda [AUX IN] za pomocą kabla audio
- Podłączanie za pomocą funkcji Bluetooth (funkcja Bluetooth Audio)
- Podłączanie do złącza [USB TO HOST] za pomocą kabla USB (funkcja USB Audio Interface; str. 102)

Podczas podłączania urządzenia przenośnego można również połączyć się za pomocą adaptera USB bezprzewodowej sieci LAN (UD-WL01; sprzedawany oddzielnie). Informacje na temat podłączenia urządzenia przenośnego można znaleźć na str. 103.

## Dźwięk wejściowy audio:

W tej instrukcji "dźwięk wejściowy audio" oznacza sygnał wejściowy audio do instrumentu z urządzeń zewnętrznych podłączonych tymi metodami.

#### UWAGA

- Głośność dźwięku wejściowego audio można regulować za pomocą urządzenia zewnętrznego.
- Balans głośności między dźwiękami instrumentu a dźwiękiem wejściowym audio można wyregulować w oknie Balance (str. 42).
- Pozwala to ustawić, czy dźwięk wejściowy audio z urządzenia zewnętrznego jest przesyłany do komputera lub urządzenia przenośnego razem z wykonaniem na instrumencie. Szczegółowe informacje znajdują się w części "Turning Audio Loopback On/Off" (Włączanie/ wyłączanie pętli zwrotnej audio) na str. 103.

# Podłączanie odtwarzacza audio za pomocą kabla audio (gniazdo [AUX IN])

Można podłączyć gniazdo słuchawek odtwarzacza audio, takiego jak smartfon i przenośny odtwarzacz audio, do gniazda [AUX IN] instrumentu. Odtwarzanie audio na podłączonym urządzeniu odbywa się przez wbudowane głośniki tego instrumentu.

#### NOTYFIKACJA

Aby zapobiec uszkodzeniu urządzeń zewnętrznych, należy najpierw włączać zasilanie urządzeń zewnętrznych, a dopiero później instrumentu. Wyłączając zasilanie, należy najpierw wyłączać instrument, a później urządzenia zewnętrzne.



#### UWAGA

Należy używać wyłącznie przewodów audio i przejściówek o zerowym oporze.

## Minimalizowanie szumów w wejściowym sygnale dźwiękowym za pomocą bramki szumów

Domyślnie instrument usuwa zbędne szumy z wejściowego sygnału dźwiękowego. Może to jednak przy okazji prowadzić do eliminowania pożądanych dźwięków, np. cichego wybrzmiewania dźwięków fortepianu lub gitary akustycznej. Aby temu zapobiec, należy wyłączyć bramkę szumów, dotykając kolejno opcji [Menu]  $\rightarrow$  [Utility]  $\rightarrow$  [Speaker/Connectivity]  $\rightarrow$  [AUX IN Noise Gate] (Bramka szumów AUX IN).

# Odsłuchiwanie danych audio z urządzenia wyposażonego w funkcję Bluetooth za pomocą tego instrumentu (funkcja Bluetooth Audio)

Przed użyciem funkcji Bluetooth przeczytaj "Informacje o Bluetooth" na str. 106.

W tym instrumencie można odtwarzać dźwięk danych audio zapisanych w urządzeniu wyposażonym w funkcję Bluetooth, takim jak smartfon lub przenośny odtwarzacz audio, i odsłuchiwać go przez wbudowany głośnik instrumentu.

#### Urządzenie wyposażone w funkcję Bluetooth:

W tym podręczniku "urządzenie wyposażone w funkcję Bluetooth" oznacza urządzenie, które może przesyłać zapisane w nim dane audio do instrumentu za pomocą funkcji Bluetooth, przy użyciu komunikacji bezprzewodowej. Aby zapewnić prawidłowe działanie, urządzenie musi być zgodne z profilem A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). Funkcja Bluetooth Audio została tutaj wyjaśniona na przykładzie urządzenia przenośnego będącego urządzeniem wyposażonym w funkcję Bluetooth.



## Funkcja Bluetooth

W zależności od kraju, w którym instrument został zakupiony, może on nie mieć funkcji Bluetooth. Jeśli ikona Bluetooth jest wyświetlana na ekranie Menu, oznacza to, że produkt jest wyposażony w funkcję Bluetooth.



# 1 Wyświetl okno Bluetooth, dotykając kolejno opcji [Menu] → [Bluetooth].



2 Należy się upewnić, że ustawienie funkcji Bluetooth znajduje się w pozycji "On".

10

# 3 Dotknij opcji [Pairing] (Parowanie), aby sparować z urządzeniem wyposażonym w funkcję Bluetooth.

Jeśli chcesz podłączyć urządzenie wyposażone w funkcję Bluetooth do instrumentu, należy je najpierw sparować z instrumentem. Po sparowaniu urządzenia z instrumentem nie ma potrzeby ponownego parowania.

## UWAGA

- "Parowanie "oznacza zarejestrowanie urządzeń wyposażonych w funkcję Bluetooth w tym instrumencie i ustanowienie wzajemnego rozpoznawania komunikacji bezprzewodowej między nimi.
- Do tego instrumentu można jednorazowo podłączyć tylko jedno urządzenie przenośne (chociaż z instrumentem można sparować w sumie do 8 urządzeń przenośnych). Po pomyślnym sparowaniu z 9 urządzeniem przenośnym dane parowania dla urządzenia z najstarszą datą połączenia zostaną usunięte.
- Nie można sparować słuchawek lub głośników Bluetooth.
- 4 W urządzeniu wyposażonym w funkcję Bluetooth włącz funkcję Bluetooth i wybierz ten instrument (nazwa urządzenia jest wyświetlana na ekranie w kroku 1) z listy połączeń.

Po zakończeniu parowania na wyświetlaczu pojawi się nazwa urządzenia wyposażonego w funkcję Bluetooth oraz komunikat "Connected".

UWAGA

Jeśli wymagane jest wprowadzenie hasła, wprowadź cyfry w formacie "0000".

# 5 Odtwarzaj dane audio na urządzeniu wyposażonym w funkcję Bluetooth, aby upewnić się, czy wbudowane głośniki instrumentu mogą odtwarzać dźwięk.

Po włączeniu instrumentu kolejnym razem ostatnio podłączone urządzenie wyposażone w funkcję Bluetooth zostanie automatycznie połączone z tym instrumentem, jeśli funkcja Bluetooth urządzenia wyposażonego w Bluetooth i instrument zostaną włączone. Jeśli nie zostanie połączone automatycznie, wybierz ten instrument z listy połączeń na urządzeniu wyposażonym w funkcję Bluetooth.

# Informacje o Bluetooth

Bluetooth jest technologią bezprzewodowej komunikacji między urządzeniami znajdującymi się od siebie w odległości około 10 m wykorzystującą pasmo częstotliwości 2,4 GHz.

# Obsługa komunikacji Bluetooth

Pasmo radiowe 2,4 GHz wykorzystywane przez urządzenia zgodne z technologią Bluetooth jest współużytkowane przez wiele typów urządzeń. Chociaż urządzenia kompatybilne z Bluetooth wykorzystują technologię minimalizacji wpływu innych urządzeń używających tego samego pasma radiowego, taki wpływ może zmniejszyć prędkość lub odległość komunikacji, a w niektórych przypadkach przerwać komunikację.

- Szybkość transferu sygnału i odległość, przy której możliwa jest komunikacja zależy od odległości pomiędzy komunikującymi się urządzeniami, występowania przeszkód, warunków propagacji fal radiowych i rodzaju sprzętu.
- Firma Yamaha nie gwarantuje wszystkich połączeń bezprzewodowych pomiędzy tym urządzeniem a urządzeniami zgodnymi z technologią Bluetooth.

# Używanie do odtwarzania zewnętrznego systemu głośników (gniazda AUX OUT [L/L+R]/[R])

Do gniazd AUX OUT [L/L+R]/[R] można podłączać zestaw stereo w celu wzmacniania dźwięku instrumentu. Jeśli w tym samym czasie do gniazda [MIC/LINE IN] jest podłączony mikrofon lub gitara, ich sygnał wyjściowy jest również generowany.

#### NOTYFIKACJA

- Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom, należy najpierw włączać zasilanie instrumentu, a dopiero później urządzeń zewnętrznych. Wyłączając zasilanie, należy najpierw wyłączyć urządzenia zewnętrzne, a później instrument. Gdy jest aktywna funkcja Auto Power Off (str. 19), zasilanie instrumentu może zostać odłączone automatycznie, jeśli nikt nie będzie z niego korzystać. Należy zatem odłączyć zasilanie urządzeń zewnętrznych lub wyłączyć funkcję Auto Power Off.
- Nie należy łączyć ze sobą przewodem gniazd [AUX OUT] i [AUX IN]. Takie połączenie powoduje, że sygnał wejściowy
  w gniazdach [AUX IN] pochodzi z gniazd [AUX OUT]. Połączenie tych gniazd ze sobą może spowodować wystąpienie
  sprzężenia zwrotnego, które uniemożliwi prawidłowe działanie instrumentu, a nawet może doprowadzić do jego uszkodzenia.



#### UWAGA

- Należy używać wyłącznie przewodów audio i przejściówek o zerowym oporze.
- W przypadku urządzeń monofonicznych należy korzystać tylko z gniazda [L/L+R].
- Jeśli wtyczka słuchawek przewodu audio nie pasuje do gniazda wejściowego w głośniku z zasilaniem, należy użyć odpowiedniej wtyczki przejściowej.
- Podczas monitorowania sygnału wyjściowego przez gniazda AUX OUT w słuchawkach podłączonych do instrumentu zalecamy wyłączenie funkcji Binaural Sampling i Stereophonic Optimizer. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz str. 21.

# Podłączanie zewnętrznych urządzeń MIDI (złącza MIDI)

Używając kabli MIDI i podłączając zewnętrzne urządzenie MIDI (klawiaturę, sekwencer itp.) lub komputer, można sterować urządzeniem MIDI z instrumentu lub sterować instrumentem z urządzenia MIDI.

- MIDI [IN]: odbiera komunikaty MIDI z innego urządzenia MIDI.
- MIDI [OUT]: przesyła komunikaty MIDI generowane przez instrument do innego urządzenia MIDI.
- MIDI [THRU]: służy do przekazywania dalej komunikatów MIDI otrzymanych za pomocą złącza MIDI IN.



Wysyłanie danych MIDI

Ustawienia standardu MIDI, np. wybór kanałów służących instrumentowi do wysyłania/odbioru danych, można wprowadzić w oknie wyświetlanym po dotknięciu kolejno opcji [Menu]  $\rightarrow$  [MIDI]. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dokumencie Podręcznik operacji zaawansowanych w witrynie internetowej (str. 9).

#### UWAGA

- Ogólne informacje na temat standardu MIDI oraz sposobów efektywnego korzystania z niego można znaleźć w broszurze "MIDI Basics" (Podstawy standardu MIDI) w witrynie internetowej (str. 9).
- Informacje na temat konfigurowania oprogramowania sekwencera można znaleźć w podręczniku użytkownika dostarczonym z oprogramowaniem.

# Wyświetlanie zawartości wyświetlacza instrumentu na monitorze zewnętrznym

Łącząc się z zewnętrznym monitorem, takim jak telewizor, można powielić wyświetlacz instrumentu (odbicie lustrzane) lub wyświetlać słowa utworu/tekst oddzielnie na zewnętrznym monitorze. Do połączenia ze złączem [USB TO DEVICE] tego instrumentu użyj adaptera wyświetlacza USB i kabla wyświetlacza, które są zgodne zarówno z tym instrumentem, jak i monitorem. Lista zgodnych adapterów wyświetlacza USB znajduje się w następującej witrynie: https://download.yamaha.com/

#### UWAGA

Przed rozpoczęciem korzystania ze złącza [USB TO DEVICE] należy zapoznać się z częścią "Środki ostrożności, jakie należy zachować przy korzystaniu ze złącza [USB TO DEVICE]" na str. 100.



Wybierz, jakie informacje z wyświetlacza mają trafiać do złącza wyjściowego, dotykając kolejno opcji [Menu]  $\rightarrow$  [Utility]  $\rightarrow$  [Speaker/Connectivity]  $\rightarrow$  strona 2/2.

Lyrics/Text (Słowa/ napisy)	Wysyłane są tylko słowa utworu lub pliki tekstowe (zależnie od tego, co było wybrane ostatnim razem), bez względu na to, jaki obraz jest wyświetlany na ekranie instrumentu.
Mirroring (Odbicie lustrzane)	Zostanie wyświetlone aktualnie wybrane okno.
## Podłączanie mikrofonu lub gitary (gniazdo [MIC/LINE IN])

Do gniazda [MIC/LINE IN] (standardowe gniazdo słuchawkowe o średnicy 1/4 cala) można podłączać mikrofon, gitarę i wiele innych urządzeń. Instrukcje dotyczące podłączania mikrofonu można znaleźć na str. 83. Należy pamiętać, że w zależności od podłączonego urządzenia trzeba wybrać ustawienie "MIC" lub "LINE IN". Jeśli poziom sygnału wyjściowego podłączonego urządzenia jest niski (np. w przypadku mikrofonu, gitary, gitary basowej), należy ustawić przełącznik [MIC/LINE] w położeniu "MIC". Jeśli poziom sygnału wyjściowego urządzenia jest wysoki (np. w przypadku syntezatora, instrumentu klawiszowego, odtwarzacza CD), należy ustawić przełącznik [MIC/LINE] w położeniu "LINE".

# Podłączanie przełącznika nożnego/kontrolera nożnego (gniazdo [AUX PEDAL])

Przełączniki nożne FC4A i FC5 oraz kontroler nożny FC7 (sprzedawany oddzielnie) można podłączyć do gniazda [AUX PEDAL]. Przełącznik nożny służy do włączania lub wyłączania funkcji, a kontroler nożny — do regulacji parametrów ciągłych, np. głośności.



## Przykład 1. Użycie kontrolera nożnego do sterowania głośnością danych wykonania odtwarzanych za pomocą instrumentu.

Podłącz kontroler nożny FC7 do gniazda [AUX PEDAL]. Dzięki wstępnym ustawieniom fabrycznym nie jest konieczna specjalna konfiguracja.

## Przykład 2. Użycie przełącznika nożnego do sterowania rozpoczynaniem/ zatrzymywaniem utworu.

Podłącz przełącznik nożny (FC4A lub FC5) do gniazda [AUX PEDAL]. Aby przypisać funkcję do podłączonego pedału, wybierz opcję "Song Play/Pause" (Odtwórz/wstrzymaj utwór) w oknie operacyjnym wyświetlanym po dotknięciu kolejno opcji [Menu]  $\rightarrow$  [Assignable] (Przypisywane funkcje) $\rightarrow$  [Pedal].

### UWAGA

- Pedał należy podłączać i odłączać tylko wtedy, gdy zasilanie instrumentu jest wyłączone.
- Nie należy naciskać przełącznika nożnego/pedału podczas włączania zasilania. Spowodowałoby to zmianę polaryzacji przełącznika nożnego i jego odwrotne działanie.

10

# Lista funkcji w oknie Menu

W tej części objaśniono pokrótce, jakie czynności można wykonywać w oknach wyświetlanych po dotknięciu poszczególnych ikon w oknie Menu. Niektóre funkcje opisano w tym podręczniku na podanych niżej stronach. Szczegółowe informacje na temat każdej funkcji można znaleźć w dokumencie Podręcznik operacji zaawansowanych w witrynie internetowej (str. 9).

Menu		nu	Opis	Strony
100 тетро Тетро			Służy do regulacji tempa utworów MIDI, stylów i metronomu. W tym oknie można wprowadzać ustawienia analogicznie jak przy użyciu przycisków TEMPO [-]/[+] i [TAP TEMPO].	39
、W户, Transpose	Transpose (T	ranspozycja)	Umożliwia zmianę tonacji całego brzmienia w interwałach półtonowych albo tylko dźwięku klawiatury lub utworu MIDI.	41
LLI Split&Fingering	Split Point & (Punkt podzia palcowania)	Fingering Type ału i tryb	Umożliwia zmianę punktu podziału lub trybu palcowania akordów i obszaru rozpoznawania typu akordu.	52, 64
G ChordTutor	Chord Tutor akordów)	(Nauczyciel	Podaje przykładowy sposób zagrania danego akordu.	-
Balance	Balance (Bala	ans)	Służy do regulacji balansu głośności między partiami klawiatury (Main, Layer i Left), stylem, utworem a sygnałem dźwiękowym z mikrofonu, gniazda [AUX IN] itd.	42
		Filter (Filtr)	Służy do regulacji zawartości harmonicznych (rezonansu) i jaskrawości brzmienia.	
		EQ (Korektor brzmienia)	Służy do regulacji parametrów korektora w celu poprawy brzmienia lub barwy dźwięku.	
	Mixer (Mikser)	Effect (Efekt)	Służy do wyboru rodzaju efektu i regulacji jego intensywności dla poszczególnych partii.	
1+1		Chorus/Reverb (Efekt Chorus/ pogłos)	Umożliwia wybór rodzaju efektu Chorus/pogłosu i regulację jego intensywności dla poszczególnych partii.	95
↓   ¶ Mixer		Pan/Volume (Panorama/ głośność)	Służy do regulacji panoramowania i głośności poszczególnych partii.	30
		(Master) Compressor (Kompresor główny)	Umożliwia włączanie/wyłączanie kompresora głównego oraz edytowanie związanych z nim parametrów.	
		(Master) EQ (Korektor główny)	Służy do edytowania parametrów korektora głównego.	
Score (Zapis nutowy)		nutowy)	Służy do wyświetlania zapisu nutowego bieżącego utworu MIDI.	69
Lyrics (Słowa utworu)		ı utworu)	Służy do wyświetlania słów bieżącego utworu MIDI.	70
Text Viewer (Wyświetlanie tekstu)		Wyświetlanie tekstu)	Służy do wyświetlania plików tekstowych utworzonych na komputerze.	-
Keyboard Harmony (Harmonia klawiatury)		rmony (Harmonia	Umożliwia dodawanie efektu harmonii do dźwięków granych w prawej części klawiatury. Dostępne są różne parametry, m.in. rodzaj harmonii.	-
Mic Setting (Ustawienia mikrofonu)		Ustawienia	Służy do wprowadzania ustawień dźwięku mikrofonu.	_
Vocal Harmony (Harmonia vocalItarmony wokalna)		ny (Harmonia	Umożliwia dodawanie efektów harmonii wokalnej do śpiewu. Można edytować parametry harmonii wokalnej i zapisywać otrzymane ustawienia.	84

Menu		nu	Opis	Strony
Playlist (Lista odtwarzania)		odtwarzania)	Służy do utworzenia listy własnego repertuaru, w której zostaną zarejestrowane linki do pliku banku pamięci registracyjnej dla każdego wykonania. Z ogromnej liczby plików banku pamięci registracyjnej można wygodnie wybrać (jako rekordy) tylko te ustawienia panelu, które są potrzebne do swojego wykonania.	86
RegistSeq	Registration (Sekwencja r	Sequence ejestracyjna)	Służy do ustalania kolejności, w jakiej przywoływane są ustawienia pamięci rejestracyjnej w przypadku użycia pedału lub przycisku ASSIGNABLE.	-
Construction RegistFreeze	Registration pamięci rejes	Freeze (Blokada stracyjnej)	Umożliwia wybór elementów, które nie będą ulegać zmianom nawet po przywołaniu ustawień panelu z pamięci rejestracyjnej.	-
Ç, ChordLooper	Chord Loope	r (Pętla akordów)	Nagrywając progresję akordów, styl można odtwarzać automatycznie w odpowiedzi na dane progresji akordów – bez potrzeby grania akordów w sekcji akordów klawiatury.	-
	Assignable	Pedal (Pedał)	Służy do przypisywania funkcji pedałom.	-
Assignable	(Przypisy- wane funkcje)	Assignable (Przypisywane funkcje)	Służy do przypisywania funkcji przyciskom ASSIGNABLE [1]–[4].	31
VoiceEdit	Voice Edit (E	dycja brzmień)	Umożliwia edycję wstępnie zdefiniowanych brzmień w celu tworzenia własnych brzmień. Zawartość okna zmienia się w zależności od rodzaju wybranego brzmienia.	55
StyleCreator	Style Creator	(Kreator stylów)	Umożliwia tworzenie stylów na podstawie wstępnie zdefiniowanych stylów lub poprzez nagrywanie kolejnych kanałów stylu.	-
Song Creator (Kreator utworów)		r (Kreator utworów)	Umożliwia tworzenie utworów przez "wpisywanie" pojedynczych zdarzeń osobno lub edytowanie już nagranych i istniejących.	-
		Tune (Strojenie)	Służy do określania tonacji poszczególnych partii klawiatury (Main, Layer i Left).	
		Piano (Fortepian)	Umożliwia edytowanie parametrów brzmień fortepianowych, w tym brzmień VRM.	
VoiceSetting	Voice Setting (Ustawienia brzmień)	Each Key Setting (Ustawienia poszczególnych klawiszy)	Służy do regulacji wysokości dźwięku lub głośności poszczególnych nut (lub klawiszy) dla brzmień partii głównej.	_
		Voice Set (Zestaw brzmień)	Służy do określania, jakie ustawienia (efekty itd.) powiązane z brzmieniami nie będą przywoływane po wybraniu danego brzmienia.	
		Other Setting (Inne ustawienia)	Umożliwia określanie sposobu, w jaki okno Voice Selection jest wyświetlane po naciśnięciu jednego z przycisków wyboru kategorii brzmienia. Pozwala również na włączanie i wyłączanie dodawania efektów artykulacyjnych w przypadku wyboru brzmień S.Art2 (dotyczy tylko modelu CVP-809).	
•	Style Setting	Setting (Ustawienia)	Służy do edytowania parametrów odtwarzania stylów, np. Stop ACMP (Stop Accompaniment) i OTS Link Timing.	
StyleSetting (U styleSetting	(Ustawienia stylów)	Change Behavior (Zachowanie podczas zmiany)	Umożliwia określanie warunków stylu (sekcje, tempo itd.), jakie będą obowiązywać po wybraniu innego stylu.	-
	Song Setting (Ustawienia utworów)	Guide (Przewodnik)	Służy do wyboru sposobu działania funkcji Guide i do zmiany ustawień diod wskazujących.	
SongSetting SongSetting (Us utw		Part Ch (Kanał partii)	Umożliwia określanie, który kanał MIDI w danych utworu jest używany dla partii lewej, a który dla prawej ręki.	
		Lyrics (Słowa utworu)	Służy do wskazania języka wyświetlanych słów utworów.	-
		Play (Odtwarzanie)	Umożliwia edytowanie parametrów odtwarzania utworów, np. wielokrotnego odtwarzania i technologii Performance Assistant.	
		Rec (Nagrywanie)	Służy do edycji parametrów nagrywania utworów MIDI oraz do ustawiania formatu pliku dla nagrań audio.	
U	Tuning (Dostrajanie)	Master Tune (Strojenie instrumentu)	Służy do precyzyjnego regulowania tonacji całego instrumentu w krokach co około 0,2 Hz.	_
Tuning (		Scale Tune (Strojenie skali)	Umożliwia wybór rodzaju skali i strojenie wysokości danej nuty (klawisza) z dokładnością do setnych.	

Menu		Opis	Strony
Keyboard Setting (Ustawienia klawiatury)		Służy do określania dynamiki klawiatury oraz włączania i wyłączania funkcji Left Hold (Lewa podtrzymana).	40
Metronome Setting	Metronome (Metronom)	Umożliwia regulację metrum, głośności i brzmienia metronomu.	_
(Ustawienia metronomu)	Tap Tempo (Nabijanie tempa)	Służy do zmiany głośności i rodzaju brzmienia rozlegającego się przy naciskaniu przycisku [TAP TEMPO].	_
	System	Służy do edytowania parametrów komunikatów systemowych MIDI.	
	Transmit (Wysyłka)	Umożliwia edytowanie parametrów wysyłania danych MIDI.	
MIDI	Receive (Odbiór)	Umożliwia edytowanie parametrów odbioru danych MIDI.	
(Ustawienia MIDI)	On Bass Note (Nuta On Bass)	Umożliwia określanie podstawy akordu inicjującego odtwarzanie stylów z uwzględnieniem komunikatów o dźwiękach odbieranych za pośrednictwem złącza MIDI.	-
	Chord Detect (Rozpoznawanie typu akordu)	Służy do określania rodzaju akordu inicjującego odtwarzanie stylów na podstawie komunikatów o dźwiękach odbieranych za pośrednictwem złącza MIDI.	
	Speaker/ Connectivity (Głośnik/ komunikacja)	Umożliwia wprowadzanie ustawień głośników wbudowanych w instrument oraz zewnętrznego odbiornika.	108
	Touch Screen/ Display (Ekran dotykowy/ wyświetlacz)	Służy do edycji parametrów wyświetlacza, np. motywu widocznego w oknie Home, jasności i kalibracji ekranu dotykowego.	23
Utility	Parameter Lock (Blokada parametrów)	Umożliwia określenie, które parametry (efekt, punkt podziału itd.) nie ulegną zmianie po przywołaniu ustawień panelu z pamięci rejestracyjnej.	-
Utility (Narzędzia)	Storage (Pamięć)	Służy do sprawdzania pojemności pamięci użytkownika i podłączonego napędu flash USB oraz umożliwia ich formatowanie.	101
	System	Umożliwia sprawdzanie wersji oprogramowania instrumentu oraz wprowadzanie ustawień podstawowych, np. języka komunikatów wyświetlanych na ekranie i przewodnika głosowego.	22
	Factory Reset/ Backup (Przywracanie ustawień fabrycznych/kopia zapasowa)	Służy do przywracania fabrycznych ustawień instrumentu oraz do tworzenia kopii zapasowej przechowywanych w nim danych.	43
Bluetooth *1		Służy do podłączenia urządzenia wyposażonego w funkcję Bluetooth.	105
Wireless LAN Settings (Ustawienia sieci bezprzewodowej) <sup>*2</sup>		Umożliwia wprowadzanie ustawień dotyczących łączenia instrumentu z urządzeniami przenośnymi, np. smartfonem lub tabletem, za pośrednictwem adaptera USB bezprzewodowej sieci LAN.	-
Time (Czas) <sup>*2</sup>		Służy do wprowadzania ustawień czasu widocznego na wyświetlaczu.	_

\*1 Ta ikona pojawia się tylko wtedy, gdy instrument jest wyposażony w funkcję Bluetooth. W zależności od kraju, w którym został zakupiony instrument, funkcja Bluetooth może nie być dostępna.

\*2 Te ikony pojawiają się tylko wówczas, gdy chociaż raz podłączono do instrumentu adapter USB bezprzewodowej sieci LAN (UD-WL01; sprzedawany oddzielnie).

# Montaż instrumentu CVP-809 (model fortepianowy)

## 

- Instrument należy montować na płaskiej, twardej powierzchni, zapewniającej dość miejsca.
- Należy uważać, aby nie pogubić części ani nie pomylić ich miejsc. Wszystkie elementy należy montować z zachowaniem ich właściwego ustawienia względem siebie. Montaż instrumentu należy przeprowadzać w opisanej tu kolejności.
- Montaż powinien zostać przeprowadzony przez co najmniej dwie osoby.
- Należy używać wyłącznie śrub odpowiedniej wielkości, dostarczonych z instrumentem. Nie wolno korzystać z jakichkolwiek innych śrub. Użycie niewłaściwych śrub może spowodować uszkodzenia lub nieprawidłowe działanie instrumentu.
- Należy pamiętać o dokręceniu wszystkich śrub po zakończeniu montażu każdej części.
- · Demontaż instrumentu należy wykonywać w odwrotnej kolejności.



Wyjmij wszystkie części z opakowania i sprawdź, czy żadnej z nich nie brakuje.

Aby zapobiec przypadkowemu otwarciu pokrywy klawiatury podczas montażu, dociśnij pokrywę klawiatury, upewniając się, że arkusze pozostały na miejscu (tak jak pokazano na ilustracji).



Aby zapobiec uszkodzeniu jednostki MIC-HPJ znajdującej się na spodzie jednostki głównej, należy umieścić jednostkę główną na styropianowych podkładkach.

Należy również upewnić się, że podkładki nie dotykają jednostki MIC-HPJ.



12 śrub mocujących, 6 x 40 mm



12 śruby cienkie 4 x 10 mm

4 śruby cienkie 4 x 16 mm

2 podkładki ochronne



 Oprzyj jednostkę główną o ścianę w sposób pokazany na ilustracji.

- Rozłóż na podłodze dużą, miękką tkaninę (np. koc) w sposób pokazany na ilustracji, aby chronić podłogę i ściany.
- Oprzyj o ścianę jednostkę główną z zamkniętą pokrywą klawiatury i klawiaturą skierowaną do dołu.

Styropianowe podkładki Podkładki ochronne

### A PRZESTROGA

Zachowaj ostrożność, aby nie przyciąć sobie palców.

#### NOTYFIKACJA

Nie ustawiaj jednostki głównej w sposób pokazany na tych ilustracjach.



2 Przymocuj trzy nóżki i trzy podkładki.

Sprawdź na schemacie, czy nóżki są właściwie ustawione.



Włóż i dokręć cztery śruby na każdej nóżce, zaczynając od jednej z przednich nóżek.





Wsuń podkładki na nóżki i przymocuj je do każdej za pomocą czterech cienkich śrub (4 x 10 mm). Upewnij się, że lekko nachylona strona podkładek pod nóżki jest skierowana do wewnętrznej części instrumentu, jak pokazano na rysunku.



**3** Przymocuj podpory przednie.



- Przymocuj podpory przednie za pomocą czterech cienkich śrub (4 x 16 mm).
- 4 Unieś instrument do pozycji pionowej. Użyj przednich nóżek jako podpórek.



## 5 Zainstaluj skrzynię na pedały.

Zdejmij zakręcany drucik i taśmę mocującą przewód pedału do górnej części skrzyni.



Przymocuj przednią stronę skrzynki na pedały do dolnej części instrumentu, dokręcając palcami dwa wkręty mocujące (6 x 20 mm).



Włóż podpory przednie do zagłębień w skrzyni na pedały i upewnij się, że dobrze pasują.



Dopasuj przewód do rowka na jednostce głównej i przymocuj tylną część skrzynki na pedały za pomocą dwóch wkrętów mocujących (6 x 20 mm), a następnie dokręć dwie śruby przedniej części skrzynki na pedały, które zostały przymocowane w kroku 5-2.



Poluzuj cztery śruby, które zostały przymocowane w kroku 3, a następnie ponownie dokręć cztery śruby, jednocześnie popychając podpory przednie w kierunku strzałek, jak pokazano na ilustracji.



Włóż wtyczkę przewodu pedału do złącza. Wkładaj wtyczkę, tak aby strzałka była skierowana do przodu (w stronę klawiatury).

Jeśli wtyczki nie można łatwo włożyć, nie rób tego na siłę. Sprawdź ułożenie wtyczki i ponów próbę.



Przymocuj uchwyt przewodu do dolnej części jednostki głównej, jak pokazano na rysunku, a następnie przypnij uchwyt wokół przewodu. 6 Obracaj regulatorem, aż będzie pewnie oparty o powierzchnię podłogi.



/ Podłącz przewód zasilający do gniazda [AC IN].



## 8 Zamocuj wieszak na słuchawki.

Zamocuj wieszak na słuchawki za pomocą dwóch cienkich śrub (4 x 10 mm), w sposób pokazany na ilustracji.



## 

Demontaż instrumentu należy wykonywać w odwrotnej kolejności. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia instrumentu lub ciała. W szczególności, jeśli odłożysz jednostkę główną bez odłączania skrzynki na pedały, pedały połamią się. Po zakończeniu montażu wykonaj podane niżej czynności sprawdzające.

- Czy po zakończeniu montażu zostały jakieś części?
- $\Rightarrow$ Sprawdź ponownie całą procedurę montażu i popraw ewentualne błędy.
- Czy instrument znajduje się w pobliżu drzwi lub innych ruchomych sprzętów?
- $\rightarrow$  Przenieś instrument w bardziej odpowiednie miejsce.
- Czy w instrumencie coś stuka lub grzechocze, gdy się go porusza?
- $\rightarrow$ Dokręć wszystkie śruby.
- Czy skrzynia na pedały grzechocze lub odsuwa się przy naciskaniu pedałów?
- → Obróć regulatorem w taki sposób, aby pewnie opierał się o podłogę.
- Czy przewód pedału i przewód zasilający są prawidłowo i dokładnie włożone w gniazda?

## 🕂 PRZESTROGA

Przy przenoszeniu instrumentu należy zawsze chwytać za spód jednostki głównej. Nie należy chwytać za pokrywę klawiatury ani za górną część obudowy. Niewłaściwe obchodzenie się z instrumentem może spowodować jego uszkodzenie lub obrażenia ciała użytkownika.



## Przewożenie

W trakcie przeprowadzek instrument może być przewożony z innymi przedmiotami. Instrument może być transportowany w całości (zmontowany), można go też rozłożyć do stanu, w jakim znajdował się w momencie zakupu. Klawiaturę należy przewozić w pozycji poziomej. W trakcie przewożenia instrumentu nie wolno stawiać go na boku ani opierać o ścianę. Nie należy narażać instrumentu na nadmierne wibracje ani wstrząsy. Przy transporcie instrumentu należy się upewnić, że wszystkie śruby są odpowiednio dokręcone i nie poluzowały się podczas przenoszenia instrumentu.

## A PRZESTROGA

Jeśli instrument skrzypi lub chwieje się podczas gry, należy ponownie przejrzeć schemat montażu i dokręcić wszystkie śruby.

# Montaż instrumentu CVP-809

## 

- Instrument należy montować na płaskiej, twardej powierzchni, zapewniającej dość miejsca.
- Należy uważać, aby nie pogubić części ani nie pomylić ich miejsc. Wszystkie elementy należy montować z zachowaniem ich właściwego ustawienia względem siebie. Montaż instrumentu należy przeprowadzać w opisanej tu kolejności.
- Montaż powinien zostać przeprowadzony przez co najmniej dwie osoby.
- Należy używać wyłącznie śrub odpowiedniej wielkości, dostarczonych z instrumentem. Nie wolno korzystać z jakichkolwiek innych śrub. Użycie niewłaściwych śrub może spowodować uszkodzenia lub nieprawidłowe działanie instrumentu.
- Należy pamiętać o dokręceniu wszystkich śrub po zakończeniu montażu każdej części.
- Demontaż instrumentu należy wykonywać w odwrotnej kolejności.



Wyjmij wszystkie części z opakowania i sprawdź, czy żadnej z nich nie brakuje.

Aby zapobiec przypadkowemu otwarciu pokrywy klawiatury podczas montażu, dociśnij pokrywę klawiatury, upewniając się, że arkusze pozostały na miejscu (tak jak pokazano na ilustracji).



Aby zapobiec uszkodzeniu obudowy głośnika znajdującej się na spodzie elementu A, należy umieścić element A na styropianowych podkładkach. Należy również upewnić się, że podkładki nie dotykają obudowy głośnika.



#### CVP-809B/CVP-809PE

J, L	Ν	Q
<b>5 x 18 mm x 10</b>	්රී 4 x 10 mm x 2	⊚⊚⊚ 5 x 15 x 1.2 mm x 4

#### CVP-809PWH



## 1 Oprzyj element A o ścianę w sposób pokazany na ilustracji.

- Rozłóż na podłodze dużą, miękką tkaninę (np. koc) w sposób pokazany na ilustracji, aby chronić podłogę i ściany.
- Oprzyj o ścianę element A z zamkniętą pokrywą i klawiaturą skierowaną do dołu.



## A PRZESTROGA

Zachowaj ostrożność, aby nie przyciąć sobie palców.

#### NOTYFIKACJA

- Górna część pulpitu nutowego nie jest zamocowana. Podtrzymaj pulpit nutowy ręką, aby nie upadł.
- Nie ustawiaj jednostki głównej do góry nogami ani tylną stroną skierowaną do dołu.

#### Przymocuj elementy B i C do elementu A. 2

1 Dopasuj elementy B i A w taki sposób, aby występ pasował do otworu.



2 Przytwierdź element B do spodniej strony elementu A za pomocą dwóch śrub H.



Połącz części, wciskając element B w element A w taki sposób, aby ściśle do siebie przylegały.

3 Przymocuj element B do obudowy głośnika elementu A za pomocą dwóch śrub J.



Jeśli otwory na śruby nie pasują do siebie, poluzuj pozostałe śruby i dopasuj położenie elementu B.



4 (CVP-809PWH) Zamocuj dwie zaślepki K.

5 W taki sam sposób przymocuj element C do elementu A.

#### 3 Przymocuj element E do elementu D.

Przytwierdź element E do elementu D za pomocą dwóch śrub L.



#### Przymocuj element D do elementu A. 4

1 Przytwierdź element D do spodniej strony elementu A za pomocą dwóch śrub L.



2 Przytwierdź element D do obudowy głośnika elementu A za pomocą dwóch śrub J.

Jeśli otwory na śruby nie pasują do siebie, poluzuj pozostałe śruby i dopasuj położenie elementu D.

3 (CVP-809PWH) Zamocuj dwie zaślepki K.

#### 5 Unieś element A do pozycji pionowej.



## 

- Zachowaj ostrożność, aby nie przyciąć sobie palców.
- Podnosząc instrument, nie chwytaj za pokrywę klawiatury.

#### 6 Zainstaluj element F.

Zdejmij osłonę z elementu D.



2 Rozwiąż i wyprostuj dostarczony przewód.



Przeprowadź przewód pedału spod elementu D na tylną stronę jednostki głównej.



4 Umieść element F na uchwycie elementu D.





## 7 Podłącz przewód pedału.



Przymocuj element G za pomocą dwóch śrub N.



5 (CVP-809PWH) Zamocuj dwie zaślepki K.

8 Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda [AC IN].



9 Obracaj regulatorem, aż będzie pewnie oparty o powierzchnię podłogi.



## 10 Zamocuj wieszak na słuchawki.

Zamocuj wieszak na słuchawki za pomocą dwóch śrub P w sposób pokazany na ilustracji.



Po zakończeniu montażu wykonaj podane niżej czynności sprawdzające.

- Czy po zakończeniu montażu zostały jakieś części?
- → Sprawdź ponownie całą procedurę montażu i popraw ewentualne błędy.
- Czy instrument znajduje się w pobliżu drzwi lub innych ruchomych sprzętów?
- $\rightarrow$  Przenieś instrument w bardziej odpowiednie miejsce.
- Czy w instrumencie coś stuka lub grzechocze, gdy się go porusza?
- → Dokręć wszystkie śruby.
- Czy skrzynia na pedały grzechocze lub odsuwa się przy naciskaniu pedałów?
- → Obróć regulatorem w taki sposób, aby pewnie opierał się o podłogę.
- Czy przewód pedału i przewód zasilający są prawidłowo i dokładnie włożone w gniazda?

## <u> PRZESTROGA</u>

Przy przenoszeniu instrumentu należy zawsze chwytać za spód jednostki głównej. Nie należy chwytać za pokrywę klawiatury ani za górną część obudowy. Niewłaściwe obchodzenie się z instrumentem może spowodować jego uszkodzenie lub obrażenia ciała użytkownika.



#### Przewożenie

W trakcie przeprowadzek instrument może być przewożony z innymi przedmiotami. Instrument może być transportowany w całości (zmontowany), można go też rozłożyć do stanu, w jakim znajdował się w momencie zakupu. Klawiaturę należy przewozić w pozycji poziomej. W trakcie przewożenia instrumentu nie wolno stawiać go na boku ani opierać o ścianę. Nie należy narażać instrumentu na nadmierne wibracje ani wstrząsy. Przy transporcie instrumentu należy się upewnić, że wszystkie śruby są odpowiednio dokręcone i nie poluzowały się podczas przenoszenia instrumentu.

## 

Jeśli instrument skrzypi lub chwieje się podczas gry, należy ponownie przejrzeć schemat montażu i dokręcić wszystkie śruby.

# Montaż instrumentu CVP-805

## 

- Instrument należy montować na płaskiej, twardej powierzchni, zapewniającej dość miejsca.
- Należy uważać, aby nie pogubić części ani nie pomylić ich miejsc. Wszystkie elementy należy montować z zachowaniem ich właściwego ustawienia względem siebie. Montaż instrumentu należy przeprowadzać w opisanej tu kolejności.
- Montaż powinien zostać przeprowadzony przez co najmniej dwie osoby.
- Należy używać wyłącznie śrub odpowiedniej wielkości, dostarczonych z instrumentem. Nie wolno korzystać z jakichkolwiek innych śrub. Użycie niewłaściwych śrub może spowodować uszkodzenia lub nieprawidłowe działanie instrumentu.
- Należy pamiętać o dokręceniu wszystkich śrub po zakończeniu montażu każdej części.
- Demontaż instrumentu należy wykonywać w odwrotnej kolejności.

Należy używać śrubokręta krzyżakowego o odpowiednim rozmiarze.

Wyjmij wszystkie części z opakowania i sprawdź, czy żadnej z nich nie brakuje.



Wyjmij styropianowe podkladki z opakowania, ułóż je na podłodze, a następnie umieść na nich element A. Ułóż podkładki w taki sposób, aby nie zablokowały kolumny głośnika u dołu elementu A.



## 1 Przymocuj element C do elementów D i E.

- Umieść elementy C, D i E, jak pokazano na ilustracji.
- Pozwiąż i wyprostuj dołączony przewód pedału. Nie wyrzucaj winylowego sznurka. Będzie później potrzebny w punkcie 5.
- Przymocuj D i E do C za pomocą czterech śrub F. Podczas mocowania naciśnij D i E w kierunku C.



## 2 Przymocuj element B.

- Dopasuj otwory śrub w górnej części elementu B do otworów uchwytu w D i E, a następnie przymocuj górne rogi B do D i E, wkręcając palcami dwie śruby G. Te śruby zostaną dokładnie przykręcone w kroku 4-30.
- Przymocuj dolny koniec elementu B za pomocą czterech śrub H.



## **3** Zamontuj element A.

W trakcie montowania elementu A upewnij się że trzymasz dłonie w odległości co najmniej 15 cm od każdego z jego końców. Występy w górnej części elementów D i E należy włożyć do otworów w dolnej części elementu A.



## 🕂 PRZESTROGA

- Należy uważać, aby nie upuścić jednostki głównej i nie
- przytrzasnąć sobie palców. • Nie należy trzymać jednostki głównej inaczej niż pokazano na ilustracji.

## 4 Przytwierdź element A.

- Ustaw element A w taki sposób, aby wewnętrzne linie desek bocznych A i D/E zostały wyrównane, jak pokazano na ilustracji.
- 2 Przymocuj element A za pomocą sześciu śrub F.
- Okręć śruby G w górnej części elementu B, wkręcone w kroku 2-0.



## 5 Podłącz przewód pedału i przewód zasilający.

1 Włóż wtyczkę przewodu pedału do gniazda.



Włóż wtyczkę przewodu pedału do gniazda na tyle głęboko, aby metalowa część przewodu stała się niewidoczna. Inaczej pedał może działać nieprawidłowo.

Zamocuj uchwyty przewodu do panelu tylnego w sposób pokazany na ilustracji, a następnie włóż przewód do uchwytów.

3 Zwiąż luźno zwisający przewód winylowym sznurkiem.

Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda [AC IN].



6 Obracaj regulatorem, aż będzie pewnie oparty o powierzchnię podłogi.



## Zamocuj wieszak na słuchawki.

Zamocuj wieszak na słuchawki za pomocą dwóch śrub J w sposób pokazany na ilustracji.



Po zakończeniu montażu wykonaj podane niżej czynności sprawdzające.

- Czy po zakończeniu montażu zostały jakieś części?
   > Sprawdź ponownie całą procedurę montażu i popraw ewentualne błędy.
- Czy instrument znajduje się w pobliżu drzwi lub innych ruchomych sprzętów?
- → Przenieś instrument w bardziej odpowiednie miejsce.
- Czy w instrumencie coś stuka lub grzechocze, gdy się go porusza?
- → Dokręć wszystkie śruby.
- Czy skrzynia na pedały grzechocze lub odsuwa się przy naciskaniu pedałów?
- → Obróć regulatorem w taki sposób, aby pewnie opierał się o podłogę.
- Czy przewód pedału i przewód zasilający są prawidłowo i dokładnie włożone w gniazda?

### 

Przy przenoszeniu instrumentu należy zawsze chwytać za spód jednostki głównej. Nie należy chwytać za pokrywę klawiatury ani za górną część obudowy. Niewłaściwe obchodzenie się z instrumentem może spowodować jego uszkodzenie lub obrażenia ciała użytkownika.



#### Przewożenie

W trakcie przeprowadzek instrument może być przewożony z innymi przedmiotami. Instrument może być transportowany w całości (zmontowany), można go też rozłożyć do stanu, w jakim znajdował się w momencie zakupu. Klawiaturę należy przewozić w pozycji poziomej. W trakcie przewożenia instrumentu nie wolno stawiać go na boku ani opierać o ścianę. Nie należy narażać instrumentu na nadmierne wibracje ani wstrząsy. Przy transporcie instrumentu należy się upewnić, że wszystkie śruby są odpowiednio dokręcone i nie poluzowały się podczas przenoszenia instrumentu.

#### 🕂 PRZESTROGA

Jeśli instrument skrzypi lub chwieje się podczas gry, należy ponownie przejrzeć schemat montażu i dokręcić wszystkie śruby.

122 CVP-809/CVP-805 Podręcznik użytkownika

# Rozwiązywanie problemów

Ogólne	
Po włączeniu lub wyłączeniu zasilania słychać kliknięcie lub pyknięcie.	Instrument jest podłączany do sieci elektrycznej. Jest to normalne zjawisko.
Zasilanie wyłącza się automatycznie.	Jest to normalne zjawisko spowodowane uruchomieniem funkcji automatycznego wyłączania. W razie potrzeby należy zmienić ustawienie funkcji automatycznego wyłączania (str. 19).
W głośnikach instrumentu słychać zakłócenia.	Zakłócenia mogą być słyszalne, gdy w pobliżu instrumentu jest używany lub dzwoni telefon komórkowy. Należy wyłączyć telefon komórkowy lub używać go w większej odległości od instrumentu.
W przypadku korzystania z instrumentu w połączeniu z aplikacją działającą na urządzeniu, takim jak smartfon lub tablet, w głośnikach instrumentu lub w słuchawkach słychać zakłócenia.	W przypadku korzystania z instrumentu razem z aplikacją na urządzeniu przenośnym zaleca się włączenie w tym urządzeniu funkcji Wi-Fi lub Bluetooth po włączeniu trybu samolotowego, aby zapobiec ewentualnym szumom związanym z komunikacją.
Na wyświetlaczu LCD występuje trochę punktów, które stale świecą lub zawsze są zgaszone.	Jest to wynik uszkodzonych pikseli i czasami występuje w wyświetlaczach LCD z matrycami TFT. Nie oznacza to nieprawidłowego działania.
W trakcie wykonywania utworu słychać mechaniczny dźwięk klawiszy.	Mechanizm klawiatury naśladuje mechanizm prawdziwego fortepianu. Mechaniczny dźwięk klawiszy słychać także w fortepianie.
Zauważalna jest niewielka różnica w jakości brzmienia między poszczególnymi dźwiękami granymi na instrumencie.	Jest to normalne zjawisko, które wynika z własności zastosowanego w instrumencie systemu próbkowania dźwięku.
Niektóre brzmienia mają zapętlony dźwięk.	
W zależności od wybranego brzmienia można zauważyć lekkie zakłócenie lub wibracje dźwięku podczas grania w wyższych tonacjach.	
Ogólny poziom głośności dźwięku jest zbyt niski lub dźwięk w ogóle nie jest słyszalny.	Główne ustawienie głośności jest zbyt niskie. Ustaw je na odpowiednim poziomie za pomocą pokrętła [MASTER VOLUME] (str. 20).
	Wszystkie partie klawiatury są wyłączone. Należy włączyć odpowiednie partie, dotykając w oknie głównym opcji [Main], [Layer] lub [Left] (str. 49).
	Ustawienie głośności dźwięku poszczególnych partii może być zbyt niskie. Należy zwiększyć poziom natężenia dźwięku w oknie Balance (str. 42).
	Należy upewnić się, że jest włączony odpowiedni kanał (str. 97).
	Upewnij się, że słuchawki lub zasilacz nie są podłączone do gniazda [PHONES].
	Należy upewnić się, że dla opcji "Speaker" wybrane jest ustawienie "On": [Menu] → [Utility] → [Speaker/Connectivity].
Dźwięk jest zniekształcony lub zakłócony.	Ustawiony poziom głośności może być zbyt wysoki. Należy upewnić się, że wszystkie ustawienia natężenia dźwięku są odpowiednie.
	Może to być spowodowane pewnymi efektami lub ustawieniami rezonansu filtra. Należy sprawdzić w oknie Mixer, czy ustawienia efektu lub filtra są odpowiednie. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w Podręczniku operacji zaawansowanych w witrynie internetowej firmy Yamaha (str. 9).
Nie wszystkie grane jednocześnie dźwięki są słyszalne lub dźwięk stylu bądź utworu jest ucinany.	Prawdopodobnie przekraczasz możliwości polifoniczne instrumentu (str. 127). Jeśli możliwości polifoniczne instrumentu zostają przekroczone, najwcześniej zagrane dźwięki przestają wybrzmiewać, aby umożliwić zabrzmienie ostatnio zagranym dźwiękom.

Ogólne	
Głośność klawiatury jest niższa niż głośność odtwarzanego utworu lub stylu.	Ustawiony poziom głośności poszczególnych partii klawiatury może być zbyt niski. Należy w oknie Balance zwiększyć głośność klawiatury (Main, Layer lub Left) albo zmniejszyć głośność utworu lub stylu (str. 42).
Niektóre znaki w nazwach plików lub katalogów są zniekształcone.	Zostały zmienione ustawienia języka. Ustaw język odpowiedni dla nazwy pliku/folderu (str. 22).
Zapisany plik jest niewidoczny na liście.	Rozszerzenie pliku (.MID itp.) zostało zmienione lub usunięte. Należy ręcznie zmienić nazwę pliku na komputerze, dodając odpowiednie rozszerzenie.
	Instrument nie jest w stanie wyświetlić plików, których nazwy zawierają więcej niż 50 znaków. Należy zmienić nazwę pliku w taki sposób, aby zawierała maksymalnie 50 znaków.

Brzmienie	
Nie słychać brzmienia wybranego w oknie wyboru brzmień.	Sprawdź, czy wybrana partia jest włączona (str. 49).
Pojawia się efekt fazowy lub efekt flangera. Przy każdym uderzeniu klawiszy wybrzmiewający dźwięk jest nieco inny.	Włączone są partie Main i Layer oraz dla obu jest ustawione to samo brzmienie. Wyłącz partię Layer lub zmień brzmienie jednej z partii.
Tonacja niektórych brzmień zmienia się samoczynnie o oktawę, jeśli zostają zagrane w wyższym lub w niższym rejestrze.	Jest to normalne zjawisko. Niektóre brzmienia mają ograniczoną skalę, jeśli więc zostanie osiągnięta jej granica, powoduje to właśnie taką zmianę tonacji.
Brak dźwięku lub dźwięk ze strefy lewej ręki brzmi dziwnie.	Jeśli dla parametru "Stop ACMP" zostaje wybrane inne ustawienie niż "Disabled" przez dotknięcie kolejno opcji [Menu] → [StyleSetting] → [Setting], brzmienie strefy akordów zostaje zniekształcone, gdy przycisk [ACMP ON/OFF] jest włączony. Dla parametru "Stop ACMP" wybierz ustawienie "Disabled" lub wyłącz przycisk [ACMP ON/OFF]. Szczegółowe informacje na temat funkcji Stop ACMP można znaleźć w Podręczniku operacji zaawansowanych w witrynie internetowej (str. 9).

Style	
Styl nie jest odtwarzany nawet po naciśnięciu przycisku [START/STOP].	Kanał rytmiczny wybranego stylu może nie zawierać żadnych danych. Należy włączyć przycisk [ACMP ON/OFF] i zagrać po lewej stronie klawiatury, aby była słyszalna partia akompaniamentu stylu.
Odgrywane są tylko kanały rytmiczne, a w ogóle nie słychać dźwięków akompaniamentu.	Sprawdź, czy funkcja automatycznego akompaniamentu jest włączona. Naciśnij przycisk [ACMP ON/OFF].
	Należy upewnić się, że gra na instrumencie odbywa się w strefie akordów (str. 58).
Nie można wybierać stylów z napędu flash USB.	Jeśli plik zawierający dane stylu jest duży (powyżej 120 KB), nie można go wybrać, ponieważ instrument nie zdoła go odczytać.

Utwór	
Nie można wybrać utworu.	Może to być spowodowane zmianą ustawień języka. Ustaw język odpowiedni dla nazwy pliku zawierającego utwór (str. 22).
	Jeśli plik zawierający dane utworu ma znaczną wielkość (około 3 MB lub więcej), nie można go wybrać, ponieważ jest zbyt duży, aby instrument mógł go odczytać.
	Format pliku nie jest obsługiwany. Szczegółowe informacje dotyczące obsługiwanych formatów utworów znajdują się na str. 66.
Odtwarzanie utworu nie rozpoczyna się.	Utwór został zatrzymany na końcu. Należy powrócić do początku utworu, naciskając przycisk SONG CONTROL [■] (Stop).
(MIDI) Odtwarzanie utworu zostaje przerwane przed jego końcem.	Włączona jest funkcja Guide, w której przypadku odtwarzanie jest wstrzymywane do czasu uderzenia w odpowiedni klawisz. Należy wyłączyć funkcję Guide (str. 71).

Utwór	
(MIDI) Numer taktu jest inny niż takt zapisu nutowego wyświetlany w oknie Song Position (Miejsce w utworze) widocznym po naciśnięciu przycisków [◀◀] (Przewijanie do tyłu)/[▶▶] (Przewijanie do przodu).	Zdarza się tak, jeśli są odtwarzane dane muzyczne, dla których zostało ustalone specyficzne, stałe tempo.
(MIDI) Podczas odtwarzania utworu niektóre kanały nie grają.	Odtwarzanie tych kanałów może być wyłączone. Należy włączyć odtwarzanie na kanałach, które zostały wyłączone (str. 97).
Diody wskazujące nie świecą w trakcie odtwarzania utworu nawet po włączeniu twacji Guido	Funkcji Guide można używać tylko wtedy, gdy odtwarzany jest utwór MIDI. Nie jest ona dostępna dla utworów audio.
	Dźwięki spoza zakresu 88 klawiszy instrumentu nie mogą być wskazane przez diody wskazujące.
	Gdy przycisk [ACMP ON/OFF] jest włączony, nie działają diody wskazujące partii lewej ręki. W razie potrzeby można wyłączyć przycisk [ACMP ON/OFF], jeśli korzystasz z tej funkcji.
(MIDI) Diody wskazujące wskazują oktawę lub dwie niżej/wyżej, niż wynosi rzeczywista tonacja.	Zależnie od wybranego brzmienia zdarza się czasami, że diody wskazujące sygnalizują dźwięki niższe/wyższe o oktawę lub dwie niż wynosi rzeczywista tonacja.
(MIDI) Zapisy tempa, metrum, taktu i nut są wyświetlane nieprawidłowo.	Niektóre dane utworów przeznaczonych do tego instrumentu zostały nagrane ze specjalnymi ustawieniami "free tempo" (tempo dowolne). W przypadku utworów o tego rodzaju danych zapisy tempa, metrum, taktu i nut będą wyświetlane nieprawidłowo.
(MIDI) Podczas przeglądania słów utworu w oknie Score niektóre słowa są pomijane i nie można ich zobaczyć.	Nie ma wystarczająco dużo miejsca, aby wyświetlać słowa utworu. Zmień rozmiar zapisu nutowego na inny niż "Medium" (Średni) za pomocą ustawienia widoku (str. 70).
Pojawia się komunikat z informacją, że napęd flash USB jest niedostępny, i nagrywanie	Należy upewnić się, że używany napęd flash USB jest zgodny z instrumentem (str. 100).
zostaje przerwane.	Należy upewnić się, że w napędzie flash USB jest wystarczająca ilość wolnego miejsca (str. 101).
	W przypadku użycia napędu flash USB, w którym były już zapisywane dane, należy najpierw sprawdzić, czy nie pozostały w nim ważne informacje, a następnie sformatować go (str. 101) i ponowić próbę nagrywania.
Głośność odtwarzania utworów zmienia się w zależności od wybranego utworu.	Głośność jest ustawiana niezależnie dla utworów MIDI i utworów audio. Po wybraniu utworu należy wyregulować głośność w oknie Balance (str. 42).

Mikrofon	
Nie można nagrać sygnału wejściowego z mikrofonu.	Sygnału wejściowego z mikrofonu nie można rejestrować przy użyciu funkcji nagrywania utworu MIDI. Należy go rejestrować za pomocą funkcji nagrywania audio (str. 75).
W dźwięku z mikrofonu słychać efekt harmonii.	Dla efektu Vocal Harmony wybrane jest ustawienie "On". Należy wyłączyć ten efekt, wybierając dla niego ustawienie "Off" (str. 84).
Brzmienie efektu Vocal Harmony jest zniekształcone lub niezgodne ze strojem instrumentu.	<ul> <li>Mikrofon może zbierać obce dźwięki, np. dźwięk stylu rozbrzmiewający z instrumentu. Szczególnie mylące dla efektu Vocal Harmony mogą być brzmienia basowe. Aby temu zapobiec:</li> <li>Należy śpiewać tak blisko mikrofonu, jak to możliwe.</li> <li>Należy używać mikrofonu kierunkowego.</li> <li>Należy zmniejszyć główne ustawienie natężenia dźwięku lub odpowiednio wyregulować poziomy głośności w oknie Balance (str. 42).</li> </ul>

Mikrofon	
Efekt Vocal Harmony nie jest stosowany mimo jego włączenia.	W trybie akordowym efekt Vocal Harmony jest stosowany tylko po wykryciu akordów. Należy wypróbować następujące metody:
	<ul> <li>Należy włączyć przycisk [ACMP ON/OFF] i w trakcie odtwarzania stylu grać akordy w partii akordów.</li> </ul>
	Należy włączyć partię Left i grać akordy w partii lewej ręki.
	<ul> <li>Nalezy odtwarzać utwór, który zawiera akordy.</li> </ul>
	<ul> <li>Należy dla parametru "Stop ACMP" wybrać inne ustawienie niż "Disabled": [Menu] → [StyleSetting] → [Setting]. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dokumencie Podręcznik operacji zaawansowanych w witrynie internetowej (str. 9).</li> </ul>

Mixer (Mikser)	
Po dokonaniu w oknie Mixer zmiany brzmienia rytmicznego (zestaw perkusyjny itp.) w stylu lub w utworze rozbrzmiewający dźwięk wydaje się dziwny lub inny od oczekiwanego.	Zmiana brzmienia rytmicznego/perkusyjnego (zestaw perkusyjny itp.) w stylu lub w utworze za pomocą parametru VOICE powoduje wyzerowanie szczegółowych ustawień związanych z brzmieniem bębnów. W pewnych przypadkach przywrócenie oryginalnego brzmienia może okazać się niemożliwe. Można odtworzyć oryginalny dźwięk, ponownie wybierając ten sam Styl lub Utwór.

Pedał/pedał AUX		
Funkcje tłumika, sostenuto i piano nie reagują na odpowiednie pedały.	Wtyczka przewodu pedału nie jest prawidłowo podłączona do gniazda pedału. Należy włożyć wtyk przewodu pedałów do odpowiedniego gniazda (str. 115, 119, 122).	
	Należy sprawdzić, czy każdemu z pedałów przypisano odpowiednią funkcję: "Sustain", "Sostenuto" i "Soft" (str. 38).	
Ustawienie włączenia/wyłączenia przełącznika nożnego/kontrolera nożnego podłączonego do gniazda [AUX PEDAL] jest odwrócone.	Należy wyłączyć zasilanie instrumentu, a następnie włączyć je ponownie bez naciskania przełącznika nożnego/kontrolera nożnego, lub zmienić ustawienie parametru Polarity: [Menu] → [Assignable] → [Pedal].	
Pedał tłumika nie działa jak należy.	Zasilanie instrumentu mogło być włączone w chwili naciśnięcia pedału tłumika. Naciśnij i zwolnij pedał tłumika, aby przywrócić prawidłowe działanie.	

Połączenie		
Głośniki nie wyłączają się po podłączeniu słuchawek do gniazda [PHONES].	Wybranym ustawieniem głośnika jest "On". Wybierz dla głośnika ustawienie "Headphone Switch", dotykając kolejno opcji [Menu] → [Utility] → [Speaker/ Connectivity].	
Ikona bezprzewodowej sieci LAN nie jest wyświetlana w oknie Menu, mimo że podłączony jest adapter USB bezprzewodowej sieci LAN.	Odłącz adapter USB bezprzewodowej sieci LAN i podłącz go ponownie.	
Urządzenia wyposażonego w funkcję Bluetooth nie można sparować z instrumentem ani go do niego podłączyć.	Sprawdź, czy na urządzeniu jest włączona funkcja Bluetooth. Aby połączyć urządzenie wyposażone w funkcję Bluetooth z instrumentem, należy włączyć funkcję Bluetooth na obu urządzeniach.	
	Aby połączyć się ze sobą przy użyciu funkcji Bluetooth, urządzenie wyposażone w funkcję Bluetooth i instrument muszą być sparowane (str. 105).	
	W przypadku, gdy w pobliżu znajduje się urządzenie (kuchenka mikrofalowa, urządzenie bezprzewodowej sieci LAN itp.), które wysyła sygnały w paśmie częstotliwości 2,4 GHz, odsuń instrument od urządzenia emitującego sygnały o częstotliwości radiowej.	
Sygnał wejściowy z gniazda [AUX IN] jest przerywany.	Głośność sygnału wyjściowego z zewnętrznego urządzenia podłączonego do gniazda [AUX IN] instrumentu jest zbyt niska. Należy zwiększyć głośność sygnału wyjściowego z zewnętrznego urządzenia. Poziom natężenia dźwięków odtwarzanych przez głośniki instrumentu można regulować za pomocą pokrętła [MASTER VOLUME]. Funkcja bramki szumów może tłumić ciche dźwięki. W takim przypadku dla parametru "AUX IN Noise Gate" należy wybrać ustawienie "Off" (str. 104).	

# Dane techniczne

			CVP-809GP (model fortepianowy)	CVP-809	CVP-805
Nazwa produktu			Pianino cyfrowe		
Wielkość/ waga	Szerokość [w przypadku mod wykończeniem]	delu z błyszczącym	[1430 mm] 1426 mm [1429 mm]		1420 mm [1423 mm]
	Wysokość [w przypadku	Z zamkniętym pulpitem nutowym	[913 mm]	868 mm [872 mm]	868 mm [871 mm]
	z błyszczącym wykończeniem]	Z podniesionym pulpitem nutowym	[1076 mm]	1027 mm [1028 mm]	1026 mm [1027 mm]
		Z podniesioną klapą	[1554 mm]		_
	Głębokość [w przypadku mod wykończeniem]	delu z błyszczącym	[1236 mm]	612 mm [612 mm]	592 mm [593 mm]
	Waga [w przypadku mod wykończeniem]	delu z błyszczącym	[125 kg]	82 kg [84 kg]	80 kg [84 kg]
Elementy	Klawiatura	Liczba klawiszy		88	
sterujące		Тур	Klawiatura GrandTouch: c z syntetyc	drewniane klawisze (tylko białe znego hebanu i kości słoniowe	), górna warstwa klawiszy j, wychwyt
		88-klawiszowa typu Linear Graded Hammer		Tak	_
		Przeciwwaga	Ta	ak	-
		Touch Response (Dynamika klawiatury)	Hard2/Hard1/Medium/Soft1/Soft2		ft2
	Pedał	Liczba pedałów	3: Tłumik (z efektem półpedału), Sostenuto, Soft		
		Ustawienia funkcji	Sustain, Sostenuto, Soft, Glide, Song Play/Pause, Style Start/Stop, Volume itd.		
		Pedał tłumika GP Response	Tak –		-
	Wyświetlacz	Тур	Kolorowy wyświetlacz LCD TFT (ekran dotykowy)		
		Rozmiar	800 x 480 punktów 9 cali 7 cali		800 x 480 punktów 7 cali
		Funkcje Score/Lyrics/ Text Display	/ Tak Angielski, francuski, hiszpański, japoński, niemiecki i wi		
		Język			miecki i włoski
	Panel	Język		Angielski	
Obudowa	Typ pokrywy klaw	iatury	Składana		
	Pulpit nutowy	1		Tak (z klipami muzycznymi)	
Brzmienia	Generowanie brzmień	Dźwięk fortepianu	Ya	ımaha CFX, Bösendorfer Impe	rial
		Próbkowanie obuuszne	Та	ak (tylko brzmienie "CFX Grand	1")
	Efekt pianina	VRM Próbki zwalniania	TakTak		
		klawiszy Delikatne zwolnienie	ie Tak		
	Polifonia (maks.)		256		
Wstępnie zdefiniowane		Liczba brzmień	1605 brzmień + 58 brzmi dźwiękowych+ 4	ień perkusyjnych/efektów 480 brzmień XG	1315 brzmień + 49 brzmień perkusyjnych/efektów dźwiękowych+ 480 brzmień XG
		Liczba brzmień VRM	1	7	14
		Liczba brzmień Super Articulation	S.Art2: 36,	S.Art: 301	S.Art: 227
	Niestandardowe	Edycja brzmień	Tak		
	Zgodność		XG, GS (odtwarzanie utworów), GM, GM2		, GM2
Inne funkcje Monofonia/polifonia Tak					

			CVP-809GP (model fortepianowy)	CVP-809	CVP-805	
Efekty	Rodzaje	Pogłos	65 wstę	epnie zdefiniowanych + 30 użyt	kownika	
		Efekt Chorus	107 wstępnie zdefiniow	anych + 30 użytkownika	106 wstępnie zdefiniowanych + 30 użytkownika	
		Efekt Insertion	358 wstępnie zdefiniow	anych + 30 użytkownika	322 wstępnie zdefiniowane + 30 użytkownika	
		Efekt Variation	358 wstępnie zdefiniow	anych + 30 użytkownika	322 wstępnie zdefiniowane + 30 użytkownika	
		Kompresor główny	5 wstę	pnie zdefiniowanych + 30 użytł	kownika	
		Korektor główny	5 wstę	pnie zdefiniowanych + 30 użytł	kownika	
		Part EQ (korektor brzmienia partii)		27 partii		
		Vocal Harmony (Harmonia wokalna)	54 wst	tępnie zdefiniowane + 60 użytk	ownika	
		Intelligent Acoustic Control (IAC)		Tak		
		Stereophonic Optimizer (Optymalizator stereofoniczny)		Tak		
	Funkcje	Dual (warstwy)		Tak		
		Split		Tak		
Style	Wstępnie	Liczba stylów	6	75	525	
zdefiniowane		Tryby palcowania	Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, Al Fingered, Full Keyboard, Al F Keyboard		ingered, Full Keyboard, Al Full	
		Sterowanie stylem	INTRO x 3, MAIN VARIATION x 4, FILL x 4, BREAK, ENDING x 3			
	Niestandardowe	Kreator stylów		Tak		
	Inne funkcje	Ustawianie jednym przyciskiem (OTS)		4 dla każdego stylu		
Pę		Pętla akordów		Tak		
	Zgodność		Format pliku stylu (SFF), format pliku stylu GE (SFF GE)		GE (SFF GE)	
Utwory (MIDI)	Wstępnie zdefiniowane	Liczba wstępnie zdefiniowanych utworów	50 Classics + 303 Lesson Songs + 50 Popular v		Popular	
	Nagrywanie	Liczba ścieżek	16			
		llość danych	Około 3 MB na utwór			
		Song Creator (Kreator utworów)		Tak		
	Format	Odtwarzanie		SMF (format 0 i 1), XF		
		Nagrywanie		SMF (format 0)		
Utwory (audio)	Maks. czas nagryv	vania		80 minut na utwór		
	Format	Odtwarzanie	WAV (44,1 kHz,	16 bitów, stereo), MP3 (MPEG	-1 Audio Layer-3)	
		Nagrywanie	WAV (44,1 kHz,	16 bitów, stereo), MP3 (MPEG	-1 Audio Layer-3)	
Funkcje Time St (Zakres Pitch St wysoko: Vocal C (Wyłącz		Time Stretch (Zakres tempa) Pitch Shift (Zmiana wysokości dźwięku) Vocal Cancel (Wyłączenie wokalu)	Tak			
Funkcje	Pamięć	Liczba przycisków		8		
	rejestracyjna	Sterowanie	Sekwencja rejestracyjna, Freeze		e	
Lista odtwarzania Liczba na Lekcja/Funkcja Guide (Przew		Liczba nagrań (maks.)	2,500			
		iide (Przewodnik)	Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Your Tempo (z diodami wskazującymi)		iodami wskazującymi)	
	Ogólne elementy	Metronom		Tak		
	sterujące	Zakres tempa	5-	500, Tap Tempo (nabijanie tem	pa)	
		Transpozycja		-12 - 0 - +12		
		Dostrajanie	414,8	3 – 440 – 466,8 Hz (co około 0	,2 Hz)	
		Typ skali		9 rodzajów		

			CVP-809GP (model fortepianowy)	CVP-809	CVP-805
Funkcje Bluetooth		Wersja Bluetooth		4.1	
	nie być dostępna	Obsługiwany profil	A2DP		
	w zaleznosci od kraju, w którym	Zgodny kodek	SBC		
	zakupiono produkt).	Wyjście bezprzewodowe	Klasa 2 Bluetooth		
		Maksymalna odległość komunikacji	Około 10 m		
		Zakres częstotliwości transmisji	2402–2480 MHz		
		Maksymalna moc wyjściowa (EIRP)	4 dBm		
		Rodzaj modulacji		GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK	
	Różne	Funkcja Piano Room		Tak	
		Wyświetlanie na zewnętrznym monitorze	Tak (za pomocą dostępnego na rynku adaptera wyświetlacza USB*) * Aby uzyskać listę zgodnych urządzeń, odwiedź witrynę internetową "Yamaha Downloads".		
		Regulacja jasności	Tak (diody wyświetlacza/przycisków)		
		Interfejs audio USB	44,1 kHz, 24 bity, stereo		
Pamięć	Pamięć	Pamięć wewnętrzna	Około 2 GB		
i połączenia		Napędy zewnętrzne	Napęd flash USB		
Gniazda	Gniazda	Słuchawki	Standardowe stereofoniczne gniazdo słuchawkowe (x2)		awkowe (x2)
		Mikrofon	Mic/Line in (standardowe gniazdo mono telefonu), głośność sygnału wejściowego		
		MIDI	IN, OUT, THRU		
		AUX IN	Minigniazdo stereofoniczne		
		AUX OUT	L/L+R, R		
		AUX PEDAL	Tak		
		USB TO DEVICE	Tak (2 szt.)		
		USB TO HOST	Tak		
System audio	Wzmacniacze		(40 W + 30 W + 2	0 W) × 2 + 80 W	(45 W + 20 W) × 2
	Głośniki		(16 cm + 5 cm + 2,5 cm głośnik stożkowy z drewna św Fla	(kopułka)) × 2 + 20 cm, rierkowego, gniazdo Twisted re	(16 cm + 2,5 cm — kopułka) x 2
Zasilacz	Auto Power Off (a	utomatyczne wyłączanie)		Tak	+
Dołączone wyposażenie		Podręcznik użytkownika, Zeszyt z nutarni, Gwarancja*, Formularz rejestracyjny użytkownika produktu w wersji online, przewód zasilający, stołek* * Może nie wchodzić w skład zestawu (zależnie od kraju). Można to sprawdzić u miejscowego przedstawiciela handlowego firmy Yamaha.			
Akcesoria sprzedawane oddzielnie (Mogą być niedostępne w zależności od kraju).		Słuchawki (HPH-150/HPH-100/HPH-50), przełączniki nożne (FC4A/FC5), Kontroler nożny (FC7), adapter USB bezprzewodowej sieci LAN (UD-WL01), Adapter MIDI do sieci bezprzewodowej (MD-BT01/UD-BT01)			

Zawartość tego podręcznika odnosi się do najnowszych danych technicznych z dnia publikacji. Najnowszy podręcznik można pobrać z witryny internetowej firmy Yamaha. Ponieważ dane techniczne, wyposażenie i akcesoria sprzedawane oddzielnie mogą się różnić w poszczególnych krajach, należy je sprawdzić u lokalnego sprzedawcy sprzętu firmy Yamaha.

# Skorowidz

## A

ACMP ON/OFF, przycisk	60
adapter USB bezprzewodowej sieci LAN	103
AI Fingered	65
AI Full Keyboard	65
Akcesoria	9
Akompaniament automatyczny	57
Akord	65
ASSIGNABLE, przyciski	
Audio Loopback	103
Auto Power Off (automatyczne wyłączanie)	19
AUX IN, gniazdo	

## B

Backup (Kopia zapasowa)	43
Balans	42
Bank	88
Binaural Sampling (Próbkowanie obuuszne)	21
Blokada instrumentu	53
Bluetooth Audio	105
Bramka szumów	104
Brightness (Jasność)	23
Brzmienia piszczałek organów	55
Brzmienie S.Art/S.Art2	54

## С

Chordal (Akordowy), tryb	84
Chorus (Efekt Chorus)	96
Compressor (Kompresor)	96
Copyright	22

## D

dane użytkownika	27
Data (Dane), pokrętło	
Demo (Utwór demonstracyjny)	13
Dostrajanie	41
Dynamika klawiatury	40
Dźwięk wejściowy audio	
-	

## E

## F

Fill-in (Przejście)	61
Filter (Filtr)	96
Fingered	64
Fingered On Bass	64
Fixed Velocity (Stała dynamika)	40
Folder	
Format	
Full Keyboard	64
,	

## G

Głośność (styl)	
Głośność (utwór)	
Głośność, balans	
Główne ustawienie głośności	
Guide (Przewodnik)	71
Н	
Harmonia wokalna	
Home, okno	

## I

IAC (Inteligentny sterownik akustyczny)	
Inicjowanie (przywracanie ustawień fabry	vcznych)42

## K

kanał	80, 97
Karaoke	
Klapa	
Kompresor główny	
komputer	
kontroler nożny	
Konwersja na format audio	
Kopiowanie	

## L

Language (Język)	22
Left Hold	52
Lista odtwarzania	86
Lyrics (Słowa utworu)	70

## М

Menu, obszar	
Menu, okno	
Metronom	
Mikrofon	
Mixer (Mikser)	
Monitor	
montaż	
MP3	
Multi Finger	

## Ν

Nagranie	91
Nagrywanie (funkcja Piano Room)	
Nagrywanie (utworu)	75
Nagrywanie audio	75
Nagrywanie utworów w standardzie MIDI	75
Nagrywanie wielokanałowe	80
Napęd flash USB	100
0	

## 

OTS6	52
Owner Name (Nazwa użytkownika)2	2

## Р

Pamięć rejestracyjna	86
Pan (Panorama)	96
Parowanie	106
Partia Layer	49
partia lewej ręki	49
Partia Main	49
Partytura	69
Pauza	61
pauza	68
Pedal (Pedał)	109
Pedał	
Pedał piano	
Pedał sostenuto	
Pedał tłumika	
Pedał tłumika reagujący na siłę nacisku	
Pętla akordów	61
Piano Room (Sala fortepianowa), funkcja	44
Plik	32
Pokrywa klawiatury	16
połączenie	98
Połączenie MIDI	108
Powtarzanie	72
powtarzanie A-B	72
Półpedał	
przełącznik nożny	109
Przenoszenie	34
przewijanie do przodu	68
przewijanie do tyłu	68
Przycisk Piano Reset	53
Przywracanie	42
Przywracanie ustawień fabrycznych	42
Pulpit nutowy	16
Punkt podziału	52
Punkt podziału partii lewej ręki	52
Punkt podziału stylu	52

## R

Reference Manual

(Podręcznik operacji zaawansowanych)	9
Registration (Rejestracja), obszar	
Reverb (Pogłos)	96
Rotary Speaker (Efekt obracających się głośników) .	56
Rozwiązywanie problemów	123

## S

Sekcja główna	61
Sekcja wstępu	60
Sekcja zakończenia	60
Single Finger	64
słuchawki	20
Song (Utwór)	66
Song (Utwór), obszar	26

Stereophonic Optimizer	
(Optymalizator stereofoniczny)	
Strefa akordów	58
Style	57
Style (Styl), obszar	
Super Articulation, brzmienie	54
Synchro Start (styl)	60
Synchro Start (utwór MIDI)	69
Synchro Stop, funkcja	60
Szukaj	
Szybkość (Tempo)	74

## T

Tag	90
Talk (Mowa), funkcja	85
tekst	70
Тетро	39
Touch Curve (Krzywa czułości klawiatury)	40
Touch Sensitivity (wrażliwość na siłę nacisku)	40
Transpozycja, funkcja	41
Tryb palcowania	64

## U

C	
Ulubione	
USB Audio Interface	
USB TO DEVICE	
USB TO HOST	
Ustawianie jednym przyciskiem	
Usuwanie	
Utwór audio	
Utwór MIDI	

## v

Version (Wersja)	
Vocoder, tryb	
Vocoder-Mono (Vocoder monofoniczny), tryb	
Voice (Brzmienie)	49
Voice (Brzmienie), obszar	
Volume (głośność)	
VRM	53

## W

WAV	75
Wprowadzanie znaków	
wybór plików, okno	27
Wyłączenie wokalu	74
Wymuszenie zakończenia pracy	19
Wysokość dźwięku	41

## Ζ

Zakres tempa	74
Zapis nutowy	69
zapisywanie	
zasilanie	
Zmiana nazwy	
Zmiana wysokości dźwięku	73

## **GNU GENERAL PUBLIC LICENSE**

Version 2, June 1991

Copyright © 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

## Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software—to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

## GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification"). Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

- 1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program. You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
- You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
  - a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

- b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
- c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

- You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
  - a) Accompany it with the complete corresponding machine- readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
  - b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine- readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
  - C) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

- 4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
- 5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

- 6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
- 7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

- 8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
- 9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.
- 10. Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
- 11. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation, we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

#### **NO WARRANTY**

- 12. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABLITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
- 13. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

#### END OF TERMS AND CONDITIONS

## How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.> Copyright  $\ensuremath{\textcircled{O}}$  <br/> <br/>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright © year name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type 'show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type 'show c' for details.

The hypothetical commands 'show w' and 'show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than 'show w' and 'show c'; they could even be mouse-clicks or menu items—whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program 'Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989 Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

## **GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE**

Version 2.1, February 1999

Copyright © 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

## Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software— to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages—typically libraries—of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

## GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library" below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification")

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

 You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

- You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
  - a) The modified work must itself be a software library.
  - b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
  - **c)** You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
  - d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same

sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library?" Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

a) Accompany the work with the complete corresponding machinereadable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library," as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)

- b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface- compatible with the version that the work was made with.
- C) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
- d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
- e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

- 7. You may place library facilities that are a work based on the Library sideby-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:
  - a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
  - b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.
- 8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
- 9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.
- 10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.
- 11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice. This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

- 12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
- 13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation, we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

### **NO WARRANTY**

- 15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY 'AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF TH LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
- 16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

#### END OF TERMS AND CONDITIONS

## How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

-cone line to give the library's name and a brief idea of what it does.> Copyright  $\ensuremath{\textcircled{}}$  -copyright  $\ensuremath{\textcircled{}}$  -copyright (copyright) -copyright) -copyright (c

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library: if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample, alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library 'Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990

Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

## Notatka dotycząca dystrybucji kodu źródłowego

W ciągu trzech lat od końcowej wysyłki z fabryki można poprosić firmę Yamaha o podanie kodu źródłowego dowolnej części produktu objętej licencją GNU General Public License lub GNU Lesser General Public License, pisząc na jeden z adresów siedziby firmy Yamaha wymienionych na końcu tego Podręcznika użytkownika.

Kod źródłowy zostanie dostarczony bezpłatnie; firma Yamaha może jednak poprosić o zwrot kosztów za dostarczenie użytkownikowi kodu źródłowego.

- Należy pamiętać, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające ze zmian (dodania/usunięcia) wprowadzonych do oprogramowania tego produktu przez strony trzecie inne niż firma Yamaha (lub podmiot upoważniony przez firmę Yamaha).
- Należy pamiętać, że ponowne wykorzystanie kodu źródłowego udostępnionego w domenie publicznej przez firmę Yamaha nie jest objęte gwarancją i firma Yamaha nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kod źródłowy.
- Kod źródłowy można pobrać pod adresem: https://download.yamaha.com/sourcecodes/ekb/

## libpng

This copy of the libpng notices is provided for your convenience. In case of any discrepancy between this copy and the notices in the file png.h that is included in the libpng distribution, the latter shall prevail.

COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE:

If you modify libpng you may insert additional notices immediately following this sentence.

This code is released under the libpng license.

libpng versions 1.0.7, July 1, 2000 through 1.6.28, January 5, 2017 are Copyright (c) 2000-2002, 2004, 2006-2017 Glenn Randers-Pehrson, are derived from libpng-1.0.6, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.0.6 with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

Simon-Pierre Cadieux Eric S. Raymond Mans Rullgard Cosmin Truta Gilles Vollant James Yu Mandar Sahastrabuddhe

and with the following additions to the disclaimer:

There is no warranty against interference with your enjoyment of the library or against infringement. There is no warranty that our efforts or the library will fulfill any of your particular purposes or needs. This library is provided with all faults, and the entire risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and effort is with the user.

Some files in the "contrib" directory and some configure-generated files that are distributed with libpng have other copyright owners and are released under other open source licenses.

libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c) 1998-2000 Glenn Randers-Pehrson, are derived from libpng-0.96, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.96, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

Tom Lane Glenn Randers-Pehrson Willem van Schaik

libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are Copyright (c) 1996-1997 Andreas Dilger, are derived from libpng-0.88, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.88, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

John Bowler Kevin Bracey Sam Bushell Magnus Holmgren Greg Roelofs Tom Tanner

Some files in the "scripts" directory have other copyright owners but are released under this license.

libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are Copyright (c) 1995-1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.

For the purposes of this copyright and license, "Contributing Authors" is defined as the following set of individuals:

Andreas Dilger Dave Martindale Guy Eric Schalnat Paul Schmidt Tim Wegner

The PNG Reference Library is supplied "AS IS". The Contributing Authors and Group 42, Inc. disclaim all warranties, expressed or implied, including, without limitation, the warranties of merchantability and of fitness for any purpose. The Contributing Authors and Group 42, Inc. assume no liability for direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages, which may result from the use of the PNG Reference Library, even if advised of the possibility of such damage.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this source code, or portions hereof, for any purpose, without fee, subject to the following restrictions:

- 1. The origin of this source code must not be misrepresented.
- Altered versions must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source.
- 3. This Copyright notice may not be removed or altered from any source or altered source distribution.

The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit, without fee, and encourage the use of this source code as a component to supporting the PNG file format in commercial products. If you use this source code in a product, acknowledgment is not required but would be appreciated.

END OF COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE.

#### TRADEMARK:

The name "libpng" has not been registered by the Copyright owner as a trademark in any jurisdiction. However, because libpng has been distributed and maintained world-wide, continually since 1995, the Copyright owner claims "common-law trademark protection" in any jurisdiction where commonlaw trademark is recognized.

#### OSI CERTIFICATION:

Libpng is OSI Certified Open Source Software. OSI Certified Open Source is a certification mark of the Open Source Initiative. OSI has not addressed the additional disclaimers inserted at version 1.0.7.

EXPORT CONTROL:

The Copyright owner believes that the Export Control Classification Number (ECCN) for libpng is EAR99, which means not subject to export controls or International Traffic in Arms Regulations (ITAR) because it is open source, publicly available software, that does not contain any encryption software. See the EAR, paragraphs 734.3(b)(3) and 734.7(b).

Glenn Randers-Pehrson

glennrp at users.sourceforge.net

January 5, 2017

## libuuid

Copyright: 1996, 1997, 1998, 1999, 2007 Theodore Ts'o. 1999 Andreas Dilger (adilger@enel.ucalgary.ca)

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, and the entire permission notice in its entirety, including the disclaimer of warranties.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ALL OF WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

### libjpeg

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

### imagemagick

Licensed under the ImageMagick License (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

https://www.imagemagick.org/script/license.php

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

## FreeType

Portions of this software are copyright © 2016 The FreeType Project (www.freetype.org). All rights reserved.

## ICU

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright © 1991-2016 Unicode, Inc. All rights reserved.

Distributed under the Terms of Use in http://www.unicode.org/copyright.html.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and any associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and any associated documentation (the "Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that either (a) this copyright and permission notice appear with all copies of the Data Files or Software, or

(b) this copyright and permission notice appear in associated Documentation. THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. EXPRESS OR IMPLIED. INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS

IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION. ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of the copyright holder.

## jemalloc

Copyright (C) 2002-2014 Jason Evans <jasone@canonware.com>. All rights reserved.

Copyright (C) 2007-2012 Mozilla Foundation. All rights reserved. Copyright (C) 2009-2014 Facebook, Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice(s),

- this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice(s), this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER(S) "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER(S) BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE

## libss2 / libcomerr2

Copyright 1987, 1988 by the Student Information Processing Board of the Massachusetts Institute of Technology

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the names of M.I.T. and the M.I.T. S.I.P.B. not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without

Specific, written prior permission. M.I.T. and the M.I.T. S.I.P.B. make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty

## libpopt0

#### Copyright (c) 1998 Red Hat Software

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the 'Software'), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE X CONSORTIUM BE LIABLE FOR ANY CLAIM. DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of the X Consortium shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from the X Consortium.

### pcre

#### PCRE LICENCE

PCRE is a library of functions to support regular expressions whose syntax and semantics are as close as possible to those of the Perl 5 language. Release 8 of PCRE is distributed under the terms of the "BSD" licence, as specified below. The documentation for PCRE, supplied in the "doc" directory, is distributed under the same terms as the software itself

The basic library functions are written in C and are freestanding. Also included in the distribution is a set of C++ wrapper functions, and a just-in-time compiler that can be used to optimize pattern matching. These are both optional features that can be omitted when the library is built.

THE BASIC LIBRARY FUNCTIONS

Written by: Philip Hazel Email local part: ph10 Email domain: cam.ac.uk

University of Cambridge Computing Service, Cambridge, England

Copyright (c) 1997-2012 University of Cambridge

All rights reserved. PCRE JUST-IN-TIME COMPILATION SUPPORT

Written by: Zoltan Herczeg Email local part: hzmester Email domain: freemail.hu

Copyright (c) 2010-2012 Zoltan Herczeg All rights reserved

STACK-LESS JUST-IN-TIME COMPILER

Written by: Zoltan Herczeg Email local part: hzmester Email domain: freemail.hu

Copyright (c) 2009-2012 Zoltan Herczeg All rights reserved.

THE C++ WRAPPER FUNCTIONS

Contributed by: Google Inc.

Copyright (c) 2007-2012, Google Inc. All rights reserved.

#### THE "BSD" LICENCE

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the University of Cambridge nor the name of Google Inc. nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. End

### **Gen Shin Gothic**

- Gen Shin Gothic is a variant of Source Han Sans that also contains some glyphs derived from M+ OUTLINE FONTS.
- The copyrights to the glyphs in the font data derived from Source Han Sans belong to Adobe.
- The copyrights to the glyphs in the font data derived from M+ OUTLINE FONTS belong to M+ FONTS PROJECT. The Gen Shin Gothic font files can be used under the same license as
- Source Han Sans, SIL Open Font License 1.1.

Autorzy i prawa autorskie do wstępnie zainstalowanych utworów

#### All I Want For Christmas Is You

Words and Music by Mariah Carey and Walter Afanasieff

Copyright © 1994 BEYONDIDOLIZATION, SONY/ATV MUSIC PUBLISHING LLC, TAMAL VISTA MUSIC, WALLYWORLD MUSIC and KOBALT MUSIC COPYRIGHTS SARL All Rights for BEYONDIDOLIZATION Controlled and Administered by UNIVERSAL TUNES, A Division of SONGS OF UNIVERSAL, INC. All Rights for SONY/ATV MUSIC PUBLISHING LLC, TAMAL VISTA MUSIC and WALLYWORLD MUSIC Administered by SONY/ATV MUSIC PUBLISHING LLC, 424 Church Street, Suite 1200, Nashville, TN 37219

All Rights Reserved Used by Permission

#### All The Things You Are

Lyrics by Oscar Hammerstein II Music by Jerome Kern Copyright © 1939 UNIVERSAL - POLYGRAM INTERNATIONAL PUBLISHING, INC. Copyright Renewed All Rights Reserved Used by Permission

#### Autumn Leaves

English lyric by Johnny Mercer French lyric by Jacques Prevert Music by Joseph Kosma © 1947, 1950 (Renewed) ENOCH ET CIE Sole Selling Agent for U.S. and Canada: MORLEY MUSIC CO., by agreement with ENOCH ET CIE All Rights Reserved

#### **Back For Good**

Words and Music by Gary Barlow Copyright © 1995 Sony/ATV Music Publishing (UK) Limited All Rights Administered by Sony/ATV Music Publishing LLC, 424 Church Street, Suite 1200, Nashville, TN 37219 International Copyright Secured All Rights Reserved

#### Bad Day

Words and Music by Daniel Powter Copyright © 2005 Song 6 Music All Rights Administered by BMG Rights Management (US) LLC All Rights Reserved Used by Permission

#### **Ballade Pour Adeline**

By Paul de Senneville Copyright © 1977 (Renewed) by Coronet-Delphine, Inc. (ASCAP) All Rights Administered by Regent Music Corporation (BMI) International Copyright Secured All Rights Reserved Used by Permission

#### **Beauty And The Beast**

from BEAUTY AND THE BEAST Music by Alan Menken Lyrics by Howard Ashman © 1991 Wonderland Music Company, Inc. and Walt Disney Music Company All Rights Reserved. Used by Permission.

#### **Billie Jean**

Words and Music by Michael Jackson Copyright © 1982 Mijac Music All Rights Administered by Sony/ATV Music Publishing LLC, 424 Church Street, Suite 1200, Nashville, TN 37219 International Copyright Secured All Rights Reserved

#### Can't Take My Eyes Off Of You

Words and Music by Bob Crewe and Bob Gaudio Copyright © 1967 EMI Longitude Music and Seasons Four Music Copyright Renewed

All Rights on behalf of EMI Longitude Music Administered by Sony/ATV Music Publishing LLC, 424 Church Street, Suite 1200, Nashville, TN 37219 International Copyright Secured All Rights Reserved

#### Candle In The Wind

Words and Music by Elton John and Bernie Taupin Copyright © 1973 UNIVERSAL/DICK JAMES MUSIC LTD.

#### Copyright Renewed

All Rights in the United States and Canada Controlled and Administered by UNIVERSAL -SONGS OF POLYGRAM INTERNATIONAL, INC. All Rights Reserved Used by Permission

#### Clocks

Words and Music by Guy Berryman, Jon Buckland, Will Champion and Chris Martin Copyright © 2002 by Universal Music Publishing MGB Ltd. All Rights in the United States Administered by

Universal Music - MGB Songs International Copyright Secured All Rights Reserved

#### Dancing Queen

Words and Music by Benny Andersson, Bjorn Ulvaeus and Stig Anderson Copyright © 1976, 1977 UNIVERSAL/UNION SONGS MUSIKFORLAG AB Copyright Renewed All Rights Administered by UNIVERSAL -POLYGRAM INTERNATIONAL PUBLISHING, INC. and EMI GROVE PARK MUSIC, INC. All Rights Reserved Used by Permission

#### Don't You Worry 'Bout A Thing

Words and Music by Stevie Wonder Copyright © 1973 Jobete Music Co., Inc. and Black Bull Music Copyright Renewed All Rights Administered by Sony/ATV Music Publishing LLC, 424 Church Street, Suite 1200, Nashville, TN 37219 International Copyright Secured All Rights Reserved

#### **Eternal Flame**

Words and Music by Billy Steinberg, Tom Kelly and Susanna Hoffs

Copyright © 1988 Sony/ATV Music Publishing LLC and Bangophile Music

All Rights on behalf of Sony/ATV Music Publishing LLC Administered by Sony/ATV Music Publishing LLC, 424 Church Street, Suite 1200, Nashville, TN 37219

All Rights on behalf of Bangophile Music Controlled and Administered by Songs Of Universal, Inc. International Copyright Secured All Rights Reserved

#### **Every Breath You Take**

Music and Lyrics by Sting Copyright © 1983 G.M. Sumner All Rights Administered by Sony/ATV Music Publishing LLC, 424 Church Street, Suite 1200, Nashville, TN 37219 International Copyright Secured All Rights Reserved

#### **Fields Of Gold**

Music and Lyrics by Sting Copyright © 1993 Steerpike Ltd. All Rights Administered by Sony/ATV Music Publishing LLC, 424 Church Street, Suite 1200, Nashville, TN 37219 International Copyright Secured All Rights Reserved

#### **Final Countdown**

Words and Music by Joey Tempest Copyright © 1986 EMI Music Publishing Ltd. All Rights Administered by Sony/ATV Music Publishing LLC, 424 Church Street, Suite 1200, Nashville, TN 37219 International Copyright Secured All Rights Reserved

#### The Girl From Ipanema (Garôta De Ipanema)

Music by Antonio Carlos Jobim English Words by Norman Gimbel Original Words by Vinicius De Moraes Copyright © 1963 ANTONIO CARLOS JOBIM and VINICIUS DE MORAES, Brazil Copyright Renewed 1991 and Assigned to SONGS OF UNIVERSAL, INC. and WORDS WEST LLC English Words Renewed 1991 by NORMAN GIMBEL for the World and Assigned to WORDS WEST LLC (P.O. Box 15187, Beverly Hills, CA 90209 USA)

All Rights Reserved Used by Permission

#### Halleluiah

Words and Music by Leonard Cohen Copyright © 1985 Sony/ATV Music Publishing LLC All Rights Administered by Sony/ATV Music Publishing LLC, 424 Church Street, Suite 1200, Nashville, TN 37219 International Copyright Secured All Rights Reserved

#### Hey Jude

Words and Music by John Lennon and Paul McCartney Copyright © 1968 Sony/ATV Music Publishing LLC Copyright Renewed All Rights Administered by Sony/ATV Music Publishing LLC, 424 Church Street, Suite 1200, Nashville, TN 37219 International Copyright Secured All Rights Reserved

#### The House Of The Rising Sun

Words and Music by Alan Price Copyright © 1964 Keith Prowse Music Publishing Co., Ltd. and ole Cantaloupe Music Copyright Renewed All Rights Administered by Sony/ATV Music Publishing LLC, 424 Church Street, Suite 1200, Nashville, TN 37219 International Copyright Secured All Rights Reserved

#### I Will Always Love You

Words and Music by Dolly Parton Copyright © 1973 (Renewed 2001) Velvet Apple Music

All Rights Reserved Used by Permission

#### In The Mood

By Joe Garland Copyright © 1939, 1960 Shapiro, Bernstein & Co., Inc., New York Copyright Renewed International Copyright Secured All Rights Reserved Used by Permission

#### It Must Have Been Love

Words and Music by Per Gessle Copyright © 1990 JIMMY FUN MUSIC All Rights Administered in the United States and Canada by UNIVERSAL - SONGS OF POLYGRAM INTERNATIONAL, INC. All Rights Reserved Used by Permission

#### Just The Way You Are

Words and Music by Billy Joel Copyright © 1977 IMPULSIVE MUSIC Copyright Renewed All Rights Administered by ALMO MUSIC CORP. All Rights Reserved Used by Permission

#### La Bamba

By Richard Valenzuela Copyright © 1959 EMI Longitude Music and Valens Heirs Designee Copyright Renewed All Rights Administered by Sony/ATV Music Publishing LLC, 424 Church Street, Suite 1200, Nashville, TN 37219 International Copyright Secured All Rights Reserved

#### Let It Be

Words and Music by John Lennon and Paul McCartney Copyright © 1970 Sony/ATV Music Publishing LLC Copyright Renewed All Rights Administered by Sony/ATV Music Publishing LLC, 424 Church Street, Suite 1200, Nashville, TN 37219 International Copyright Secured All Rights Reserved

Let It Go

from FROZEN

Music and Lyrics by Kristen Anderson-Lopez and Robert Lopez © 2013 Wonderland Music Company, Inc. All Rights Reserved. Used by Permission.

#### Let There Be Love

Lyric by Ian Grant Music by Lionel Rand Copyright © 1940 Shapiro, Bernstein & Co., Inc., New York Copyright Renewed International Copyright Secured All Rights Reserved Used by Permission

#### Mas Que Nada

Words and Music by Jorge Ben Copyright © 1963 by Peermusic do Brasil Edições Musicais Ltda. Copyright Renewed All Rights Administered by Peer International Corporation International Copyright Secured All Rights Reserved

#### Moon River

from the Paramount Picture BREAKFAST AT TIFFANY'S Words by Johnny Mercer Music by Henry Mancini Copyright © 1961 Sony/ATV Music Publishing LLC Copyright Renewed All Rights Administered by Sony/ATV Music Publishing LLC, 424 Church Street, Suite 1200, Nashville, TN 37219 International Copyright Secured All Rights Reserved

#### Moves Like Jagger

Words and Music by Adam Levine, Benjamin Levin, Ammar Malik and Johan Schuster Copyright © 2010, 2011 by Universal Music -Careers, Sudgee Music, Matza Ball Music, Where Da Kasz At?, Lotzah Balls Soup, Prescription Songs,

Maru Cha Cha and MXM Music AB All Rights for Sudgee Music Administered by Universal Music - Careers

All Rights for Matza Ball Music Administered by Songs Of Universal, Inc.

All Rights for Where Da Kasz At?, Lotzah Balls Soup, Prescription Songs, Maru Cha Cha and MXM Music AB Administered by Kobalt Music Publishing America, Inc.

International Copyright Secured All Rights Reserved

## My Heart Will Go On (Love Theme From 'Titanic')

from the Paramount and Twentieth Century Fox Motion Picture TITANIC Music by James Horner Lyric by Will Jennings Copyright © 1997 Sony/ATV Harmony, Sony/ATV Melody, T C F Music Publishing, Inc., Fox Film Music Corporation and Blue Sky Rider Songs All Rights on behalf of Sony/ATV Harmony and Sony/ATV Melody Administered by Sony/ATV Music Publishing LLC, 424 Church Street, Suite 1200, Nashville, TN 37219 All Rights on behalf of Blue Sky Rider Songs Administered by Irving Music, Inc. International Copyright Secured All Rights Reserved

#### My Life

Words and Music by Billy Joel Copyright © 1978 IMPULSIVE MUSIC All Rights Administered by ALMO MUSIC CORP. All Rights Reserved Used by Permission

#### Poker Face

Words and Music by Stefani Germanotta and RedOne

Copyright © 2008 Sony/ATV Music Publishing LLC, House Of Gaga Publishing Inc. and RedOne Productions, LLC All Rights Administered by Sony/ATV Music

Publishing LLC, 424 Church Street, Suite 1200, Nashville, TN 37219 International Copyright Secured All Rights

Reserved

#### Pride And Joy

Written by Stevie Ray Vaughan Copyright © 1985 Ray Vaughan Music (ASCAP) All Rights Administered by Wixen Music Publishing, Inc. All Rights Reserved Used by Permission

#### Route 66

By Bobby Troup Copyright © 1946, Renewed 1973, Assigned 1974 to Londontown Music All Rights outside the U.S.A. controlled by Edwin H. Morris & Company, A Division of MPL Music Publishing, Inc. International Copyright Secured All Rights Reserved

#### Someone Like You

Words and Music by Adele Adkins and Dan Wilson Copyright © 2011 MELTED STONE PUBLISHING LTD., BMG MONARCH and SUGAR LAKE MUSIC All Rights for MELTED STONE PUBLISHING LTD. in the U.S. and Canada Controlled and

Administered by UNIVERSAL - SONGS OF POLYGRAM INTERNATIONAL, INC. All Rights for BMG MONARCH and SUGAR LAKE MUSIC Administered by BMG RIGHTS MANAGEMENT (US) LLC All Rights Reserved Used by Permission

#### Spanish Eyes

Words by Charles Singleton and Eddie Snyder Music by Bert Kaempfert Copyright © 1965 Bert Kaempfert Music Copyright Renewed All Rights Administered by Sony/ATV Music Publishing LLC, 424 Church Street, Suite 1200, Nashville, TN 37219 International Copyright Secured All Rights Reserved

#### Unchained Melody

Lyric by Hy Zaret Music by Alex North © 1955 (Renewed) North Melody Publishing (SESAC) and HZUM Publishing (SESAC) c/o Unchained Melody Publishing, LLC All Rights Reserved Used by Permission

#### Up Where We Belong

from the Paramount Picture AN OFFICER AND A GENTLEMAN Words by Will Jennings Music by Buffy Sainte-Marie and Jack Nitzsche Copyright © 1982 Sony/ATV Music Publishing LLC All Rights Administered by Sony/ATV Music Publishing LLC, 424 Church Street, Suite 1200, Nashville, TN 37219 International Copyright Secured All Rights Reserved

#### What A Wonderful World

Words and Music by George David Weiss and Bob Thiele Copyright © 1967 by Range Road Music Inc., Quartet Music and Abilene Music, Inc. Copyright Renewed All Rights for Range Road Music Inc. Administered by Round Hill Carlin, LLC All Rights for Quartet Music Administered by BMG Rights Management (US) LLC All Rights for Abilene Music, Inc. Administered Worldwide by Imagem Music LLC International Copyright Secured All Rights Reserved Used by Permission

#### White Christmas

from the Motion Picture Irving Berlin's HOLIDAY INN Words and Music by Irving Berlin © Copyright 1940, 1942 by Irving Berlin Copyright Renewed International Copyright Secured All Rights Reserved

#### Wonderful Tonight

Words and Music by Eric Clapton Copyright © 1977 by Eric Patrick Clapton Copyright Renewed International Copyright Secured All Rights Reserved

#### Wonderwall

Words and Music by Noel Gallagher Copyright © 1995 SM Music Publishing UK Limited and Oasis Music All Rights Administered by Sony/ATV Music Publishing LLC, 424 Church Street, Suite 1200, Nashville, TN 37219 International Copyright Secured All Rights Reserved

#### You've Lost That Lovin' Feelin'

Words and Music by Barry Mann, Cynthia Weil and Phil Spector Copyright © 1964, 1965 Screen Gems-EMI Music Inc. and Mother Bertha Music Copyright Renewed All Rights Administered by Sony/ATV Music Publishing LLC, 424 Church Street, Suite 1200, Nashville, TN 37219

International Copyright Secured All Rights Reserved

#### Your Song

Words and Music by Elton John and Bernie Taupin Copyright © 1969 UNIVERSAL/DICK JAMES MUSIC LTD.

Copyright Renewed

All Rights in the United States and Canada Controlled and Administered by UNIVERSAL -SONGS OF POLYGRAM INTERNATIONAL, INC. All Rights Reserved Used by Permission

## For EU countries

#### **BG** Bulgarian

### ОПРОСТЕНА ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото Yamaha Music Europe GmbH декларира, че този тип радиосъоръжение [CVP-809GP, CVP-809, CVP-805] е в съответствие с Директива 2014/53/EC. Цялостният текст на EC декларацията за съответствие

може да се намери на следния интернет адрес: https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

#### ES Spanish

#### DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

Por la presente, Yamaha Music Europe GmbH declara que el tipo de equipo radioeléctrico [CVP-809GP, CVP-809, CVP-805] es conforme con la Directiva 2014/ 53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: https://europe.vamaha.com/en/support/compliance/doc.html

#### CS Czech

#### ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto Yamaha Music Europe GmbH prohlašuje, že typ rádiového zařízení [CVP-809GP, CVP-809, CVP-805] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

#### DA Danish

#### FORENKLET EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Hermed erklærer Yamaha Music Europe GmbH, at radioudstyrstypen [CVP-809GP, CVP-809, CVP-805] er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:

https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

#### DE German

#### VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Yamaha Music Europe GmbH, dass der Funkanlagentyp [CVP-809GP, CVP-809, CVP-805] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

#### ET Estonian

#### LIHTSUSTATUD ELI VASTAVUSDEKLARATSIOON

Käesolevaga deklareerib Yamaha Music Europe GmbH, et käesolev raadioseadme tüüp [CVP-809GP, CVP-809, CVP-805] vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

#### EL Greek

#### ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Με την παρούσα ο/η Yamaha Music Europe GmbH, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός [CVP-809GP, CVP-809, CVP-805] πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο

https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

#### EN English

#### SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Yamaha Music Europe GmbH declares that the radio equipment type [CVP-809GP, CVP-809, CVP-805] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

#### FR French

#### DECLARATION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE

Le soussigné, Yamaha Music Europe GmbH, déclare que l'équipement radioélectrique du type [CVP-809GP, CVP-809, CVP-805] est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

#### HR Croatian

## POJEDNOSTAVLJENA EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

Yamaha Music Europe GmbH ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa [CVP-809GP, CVP-809, CVP-805] u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

#### IT Italian

#### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Il fabbricante, Yamaha Music Europe GmbH, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [CVP-809GP, CVP-809, CVP-805] è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

#### LV Latvian

#### VIENKĀRŠOTA ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ar šo Yamaha Music Europe GmbH deklarē, ka radioiekārta [CVP-809GP, CVP-809, CVP-805] atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē:

https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

#### Lithuanian LT

#### SUPAPRASTINTA ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

Aš, Yamaha Music Europe GmbH, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas [CVP-809GP, CVP-809, CVP-805] atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

#### HU Hungarian

#### EGYSZERŰŠÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Yamaha Music Europe GmbH igazolja, hogy a [CVP-809GP, CVP-809, CVP-805] típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

#### NL Dutch

## VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaar ik, Yamaha Music Europe GmbH, dat het type radioapparatuur [CVP-809GP, CVP-809, CVP-805] conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:

https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

#### PL Polish

#### UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Yamaha Music Europe GmbH niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [CVP-809GP, CVP-809, CVP-805] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

#### РТ Portuguese

#### DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA

O(a) abaixo assinado(a) Yamaha Music Europe GmbH declara que o presente tipo de equipamento de rádio [CVP-809GP, CVP-809, CVP-805] está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:

https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

#### RO Romanian

#### DECLARAȚIA UE DE CONFORMITATE SIMPLIFICATĂ

Prin prezenta, Yamaha Music Europe GmbH declară că tipul de echipamente radio [CVP-809GP, CVP-809, CVP-805] este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:

https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

#### SK Slovak

#### ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE Yamaha Music Europe GmbH týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu

[CVP-809GP, CVP-809, CVP-805] je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

#### SL Slovenian

POENOSTAVLJENA IZJAVA EU O SKLADNOSTI Yamaha Music Europe GmbH potrjuje, da je tip radijske opreme [CVP-809GP, CVP-809, CVP-805] skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

#### FL Finnish

#### YKSINKERTAISTETTU EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Yamaha Music Europe GmbH vakuuttaa, että radiolaitetyyppi [CVP-809GP, CVP-809, CVP-805] on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EUvaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:

https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

#### SV Swedish

#### FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed försäkrar Yamaha Music Europe GmbH att denna typ av radioutrustning [CVP-809GP, CVP-809, CVP-805] överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:

https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

#### TR Turkey

#### BASITLEŞTIRİLMİŞ AVRUPA BIRLİĞİ UYGUNLUK BILDIRIMİ

İşbu belge ile, Yamaha Music Europe GmbH, radyo cihaz tipinin [CVP-809GP, CVP-809, CVP-805], Direktif 2014/53/AB'ye uygunluğunu beyan eder. AB uyumu beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinden edinilebilir: https://europe.yamaha.com/en/support/compliance/doc.html

## Important Notice: Guarantee Information for customers in European Economic Area (EEA) and Switzerland

Important Notice: Guarantee Information for customers in EEA* and Switzerland For detailed guarantee information about this Yamaha product, and Pan-EEA* and Switzerland warranty service, please either visit the website address below (Printable at our website) or contact the Yamaha representative office for your country. * EEA: European Economic Area	English e file is available
Wichtiger Hinweis: Garantie-Information für Kunden in der EWR* und der Schweiz Für nähere Garantie-Information über dieses Produkt von Yamaha, sowie über den Pan-EWR- und Schweizer Garantieservice, besuchen Sie bitte entweder die folgend angegebene (eine druckfähige Version befindet sich auch auf unserer Webseite), oder wenden Sie sich an den für Ihr Land zuständigen Yamaha-Vertrieb. *EWR: Europäischer Wirtschaftsraum	Deutsch e Internetadresse
Remarque importante: informations de garantie pour les clients de l'EEE et la Suisse Pour des informations plus détaillées sur la garantie de ce produit Yamaha et sur le service de garantie applicable dans l'ensemble de l'EEE ainsi qu'en Suisse, consultez à l'adresse ci-dessous (le fichier imprimable est disponible sur notre site Web) ou contactez directement Yamaha dans votre pays de résidence. * EEE : Espace Econom	Français z notre site Web nique Européen
Belangrijke mededeling: Garantie-informatie voor klanten in de EER* en Zwitserland Voor gedetailleerde garantie-informatie over dit Yamaha-product en de garantieservice in heel de EER* en Zwitserland, gaat u naar de onderstaande website (u vind bestand op onze website) of neemt u contact op met de vertegenwoordiging van Yamaha in uw land. * EER: Europese Economische Ruimte	Nederlands een afdrukbaar
Aviso importante: información sobre la garantía para los clientes del EEE* y Suiza Para una información detallada sobre este producto Yamaha y sobre el soporte de garantía en la zona EEE* y Suiza, visite la dirección web que se incluye más abajo archivo para imprimir esta disponible en nuestro sitio web) o póngase en contacto con el representante de Yamaha en su país. * EEE: Espacio Económico Europeo	Español o (la version del
Avviso importante: informazioni sulla garanzia per i clienti residenti nell'EEA* e in Svizzera Per informazioni dettagliate sulla garanzia relativa a questo prodotto Yamaha e l'assistenza in garanzia nei paesi EEA* e in Svizzera, potete consultare il sito Web all'in di seguito (è disponibile il file in formato stampabile) oppure contattare l'ufficio di rappresentanza locale della Yamaha. * EEA: Area Economica Europea	Italiano ndirizzo riportato
Aviso importante: informações sobre as garantias para clientes da AEE* e da Suíça Para obter uma informação pormenorizada sobre este produto da Yamaha e sobre o serviço de garantia na AEE* e na Suíça, visite o site a seguir (o arquivo para disponível no nosso site) ou entre em contato com o escritório de representação da Yamaha no seu país. * AEE: Área Econômica Européia	Português impressão está
Σημαντική σημείωση: Πληροφορίες εγγύησης για τους πελάτες στον ΕΟΧ* και Ελβετία Για λεπτομερείς πληροφορίες εγγύησης σχετικά με το παρόν προϊόν της Yamaha και την κάλυψη εγγύησης σε όλες τις χώρες του ΕΟΧ και την Ελβετία, επισκεφτείτε ιστοσελίδα (Εκτυπώσιμη μορφή είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας) ή απευθυνθείτε στην αντιπροσωπεία της Yamaha στη χώρα σας. * ΕΟΧ: Ευρωπαϊκός Οικονομικός >	Ελληνικά ε την παρακάτω Κώρος
Viktigt: Garantiinformation för kunder i EES-området* och Schweiz För detaljerad information om denna Yamahaprodukt samt garantiservice i hela EES-området* och Schweiz kan du antingen besöka nedanstående webbaddress (en u finns på webbplatsen) eller kontakta Yamahas officiella representant i ditt land. * EES: Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet	Svenska utskriftsvänlig fil
Viktig merknad: Garantiinformasjon for kunder i EØS* og Sveits Detaljert garantiinformasjon om dette Yamaha-produktet og garantiservice for hele EØS-området* og Sveits kan fås enten ved å besøke nettadressen nedenfor (utskrif på våre nettsider) eller kontakte kontakte Yamaha-kontoret i landet der du bor. *EØS: Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet	Norsk Itsversjon finnes
Vigtig oplysning: Garantioplysninger til kunder i EØO* og Schweiz De kan finde detaljerede garantioplysninger om dette Yamaha-produkt og den fælles garantiserviceordning for EØO* (og Schweiz) ved at besøge det websted, der er angiv findes en fil, som kan udskrives, på vores websted), eller ved at kontakte Yamahas nationale repræsentationskontor i det land, hvor De bor. * EØO: Det Europæiske Økonc	Dansk ret nedenfor (der omiske Område
Tärkeä ilmoitus: Takuutiedot Euroopan talousalueen (ETA)* ja Sveitsin asiakkaille Tämän Yamaha-tuotteen sekä ETA-alueen ja Sveitsin takuuta koskevat yksityiskohtaiset tiedot saatte alla olevasta nettiosoitteesta. (Tulostettava tiedosto saatavissa Voitte myös ottaa yhteyttä paikalliseen Yamaha-edustajaan. *ETA: Euroopan talousalue	Suomi sivustollamme.)
Ważne: Warunki gwarancyjne obowiązujące w EOG* i Szwajcarii Aby dowiedzieć się więcej na temat warunków gwarancyjnych tego produktu firmy Yamaha i serwisu gwarancyjnego w całym EOG* i Szwajcarii, należy odwiedzić wskazaną poniżej st (Plk gotowy do wydruku znajduje się na naszej stronie internetowej) lub skontaktować się z przedstawicielstwem firmy Yamaha w swoim kraju. * EOG – Europejski Obszar Gospt	Polski tronę internetową odarczy
Důležité oznámení: Záruční informace pro zákazníky v EHS* a ve Švýcarsku Podrobné záruční informace o tomto produktu Yamaha a záručním servisu v celém EHS* a ve Švýcarsku naleznete na níže uvedené webové adrese (soubor k tisku je dos webových stránkách) nebo se můžete obrátit na zastoupení firmy Yamaha ve své zemi. * EHS: Evropský hospodářský prostor	Česky stupný na našich
Fontos figyelmeztetés: Garancia-információk az EGT* területén és Svájcban élő vásárlók számára A jelen Yamaha termékre vonatkozó részletes garancia-információk, valamint az EGT*-re és Svájcra kiterjedő garanciális szolgáltatás tekintetében keresse fel webhely címen (a webhelyen nyomtatható fájlt is talál), vagy pedig lépjen kapcsolatba az országában működő Yamaha képviseleti irodával. * EGT: Európai Gazdasági Térség	Magyar yünket az alábbi
Oluline märkus: Garantiiteave Euroopa Majanduspiirkonna (EMP)* ja Šveitsi klientidele Täpsema teabe saamiseks selle Yamaha toote garantii ning kogu Euroopa Majanduspiirkonna ja Šveitsi garantiiteeninduse kohta, külastage palun veebisaiti alljärgneval saidil on saadaval prinditav fail) või pöörduge Teie regiooni Yamaha esinduse poole. * EMP: Euroopa Majanduspiirkond	Eesti keel aadressil (meie
Svarīgs paziņojums: garantijas informācija klientiem EEZ* un Šveicē Lai saņemtu detalizētu garantijas informāciju par šo Yamaha produktu, kā arī garantijas apkalpošanu EEZ* un Šveicē, lūdzu, apmeklējiet zemāk norādīto tīmekļa vietnes vietnē ir pieejams drukājams fails) vai sazinieties ar jūsu valsti apkalpojošo Yamaha pārstāvniecību. * EEZ: Eiropas Ekonomikas zona	Latviešu s adresi (tīmekļa
Dėmesio: informacija dėl garantijos pirkėjams EEE* ir Šveicarijoje Jei reikia išsamios informacijos apie šį "Vamaha" produktą ir jo techninę priežiūrą visoje EEE* ir Šveicarijoje, apsilankykite mūsų svetainėje toliau nurodytu adresu spausdintinas failas) arba kreipkitės į "Vamaha" atstovybę savo šaliai. *EEE – Europos ekonominė erdvė	Lietuvių kalba (svetainėje yra
Dôležité upozornenie: Informácie o záruke pre zákazníkov v EHP* a Švajčiarsku Podrobné informácie o záruke týkajúce sa tohto produktu od spoločnosti Yamaha a garančnom servise v EHP* a Švajčiarsku nájdete na webovej stránke uvedenej r webovej stránke je k dispozícii súbor na tlač) alebo sa obráťte na zástupcu spoločnosti Yamaha vo svojej krajine. * EHP: Európsky hospodársky priestor	Slovenčina nižšie (na našej
Pomembno obvestilo: Informacije o garanciji za kupce v EGP* in Švici Za podrobnejše informacije o tem Yamahinem izdelku ter garancijskem servisu v celotnem EGP in Švici, obiščite spletno mesto, ki je navedeno spodaj (natisljiva datotek našem spletnem mestu), ali se obrnite na Yamahinega predstavnika v svoji državi. * EGP: Evropski gospodarski prostor	Slovenščina ka je na voljo na
Важно съобщение: Информация за гаранцията за клиенти в ЕИП* и Швейцария За подробна информация за гаранцията за този продукт на Yamaha и гаранционното обслужване в паневропейската зона на ЕИП* и Швейцария или посетете посочен сайт (на нашия уеб сайт има файл за печат), или се свържете с представителния офис на Yamaha във вашата страна. * ЕИП: Европейско икономическо пространство	Български език ния по-долу уеб о
Notificare importantă: Informații despre garanție pentru clienții din SEE* și Elveția Pentru informații detaliate privind acest produs Yamaha și serviciul de garanție Pan-SEE* și Elveția, vizitați site-ul la adresa de mai jos (fișierul imprimabil este disponibil p sau contactați biroul reprezentanței Yamaha din țara dumneavoastră. * SEE: Spațiul Economic European	Limba română pe site-ul nostru)
Važna obavijest: Informacije o jamstvu za države EGP-a i Švicarske Za detaljne informacije o jamstvu za ovaj Yamahin proizvod te jamstvenom servisu za cijeli EGP i Švicarsku, molimo Vas da posjetite web-stranicu navedenu u nastavk ovlaštenog Yamahinog dobavljača u svojoj zemlji. * EGP: Europski gospodarski prostor	Hrvatski u ili kontaktirate

## https://europe.yamaha.com/warranty/

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat produktów, należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Yamaha lub z autoryzowanym dystrybutorem wymienionym poniżej.

#### NORTH AMERICA

#### CANADA

Yamaha Canada Music Ltd. 135 Milner Avenue, Toronto, Ontario M1S 3R1, Canada Tel: +1-416-298-1311

U.S.A.

Yamaha Corporation of America 6600 Orangethorpe Avenue, Buena Park, CA 90620, USA Tel: +1-714-522-9011

#### **CENTRAL & SOUTH AMERICA**

#### MEXICO

Yamaha de México, S.A. de C.V. Av. Insurgentes Sur 1647 Piso 9, Col. San José Insurgentes, Delegación Benito Juárez, México, D.F., C.P. 03900, México Tel: +52-55-5804-0600

#### BRAZIL

Yamaha Musical do Brasil Ltda. Rua Fidêncio Ramos, 302 – Cj 52 e 54 – Torre B – Vila Olímpia - CEP 04551-010 - São Paulo/SP, Brazil Tel: +55-11-3704-1377 ARGENTINA

## Vamaha Music Latin America, S.A., Sucursal Argentina Olga Cossettini 1553, Piso 4 Norte, Madero Este-C1107CEK, Buenos Aires, Argentina Tel: +54-11-4119-7000

#### PANAMA AND OTHER LATIN AMERICAN COUNTRIES **CARIBBEAN COUNTRIES**

Yamaha Music Latin America, S.A. Edificio Torre Davivienda, Piso: 20 Avenida Balboa, Marbella, Corregimiento de Bella Vista, Ciudad de Panamá, Rep. de Panamá Tel: +507-269-5311

#### EUROPE

THE UNITED KINGDOM/IRELAND Yamaha Music Europe GmbH (UK) Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes, MK7 8BL, U.K. Tel: +44-1908-366700 GERMANY Yamaha Music Europe GmbH Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: +49-4101-303-0 SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN Yamaha Music Europe GmbH, Branch Switzerland in Thalwil Seestrasse 18a, 8800 Thalwil, Switzerland Tel: +41-44-3878080 AUSTRIA/CROATIA/CZECH REPUBLIC/ HUNGARY/ROMANIA/SLOVAKIA/ **SLOVENIA** Yamaha Music Europe GmbH, Branch Austria Schleiergasse 20, 1100 Wien, Austria Tel: +43-1-60203900 POLAND Yamaha Music Europe GmbH ul. Wielicka 52, 02-657 Warszawa, Poland Tel: +48-22-880-08-88 BULGARIA Dinacord Bulgaria LTD. Bul.Iskarsko Schose 7 Targowski Zentar Ewropa 1528 Sofia, Bulgaria Tel: +359-2-978-20-25 MALTA Olimpus Music Ltd. Valletta Road, Mosta MST9010, Malta Tel: +356-2133-2093 NETHERLANDS/BELGIUM/ LUXEMBOURG Yamaha Music Europe, Branch Benelux Clarissenhof 5b, 4133 AB Vianen, The Netherlands Tel: +31-347-358040 DMI27

FRANCE Yamaha Music Europe 7 rue Ambroise Croizat, Zone d'activités de Pariest, 77183 Croissy-Beaubourg, France Tel: +33-1-6461-4000 ITALY Yamaha Music Europe GmbH, Branch Italy Via Tinelli N.67/69 20855 Gerno di Lesmo (MB), Italy Tel: +39-039-9065-1 SPAIN/PORTUGAL Yamaha Music Europe GmbH Ibérica, Sucursal en España Ctra. de la Coruña km. 17,200, 28231 Las Rozas de Madrid, Spain Tel: +34-91-639-88-88 GREECE Philippos Nakas S.A. The Music House 19th klm. Leof. Lavriou 190 02 Peania - Attiki, Greece Tel: +30-210-6686260 SWEDEN Yamaha Music Europe GmbH Germany filial Scandinavia JA Wettergrensgata 1, 400 43 Göteborg, Sweden Tel: +46-31-89-34-00 DENMARK Yamaha Music Denmark, Fillial of Yamaha Music Europe GmbH, Tyskland Generatorvej 8C, ST. TH., 2860 Søborg, Denmark Tel: +45-44-92-49-00 FINLAND F-Musiikki Oy Antaksentie 4 FI-01510 Vantaa, Finland Tel: +358 (0)96185111 NORWAY Yamaha Music Europe GmbH Germany -Norwegian Branch Grini Næringspark 1, 1332 Østerås, Norway Tel: +47-6716-7800 ICELAND Hljodfaerahusid Ehf. Sidumula 20 IS-108 Reykjavik, Iceland Tel: +354-525-5050 CYPRUS Nakas Music Cyprus Ltd. Nikis Ave 2k 1086 Nicosia Tel: + 357-22-511080 Major Music Center 21 Ali Riza Ave. Ortakoy P.O.Box 475 Lefkoşa, Cyprus Tel: (392) 227 9213 RUSSIA Yamaha Music (Russia) LLC. Room 37, entrance 7, bld. 7, Kievskaya street, Moscow, 121059, Russia Tel: +7-495-626-5005 **OTHER EUROPEAN COUNTRIES** Yamaha Music Europe GmbH Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: +49-4101-303-0 AFRICA Yamaha Music Gulf FZE JAFZA-16, Office 512, P.O.Box 17328, Jebel Ali FZE, Dubai, UAE Tel: +971-4-801-1500 MIDDLE EAST TURKEY Yamaha Music Europe GmbH

Merkezi Almanya Türkiye İstanbul Şubesi Mor Sumbul Sokak Varyap Meridian Business 1.Blok No:1 113-114-115 Bati Atasehir Istanbul, Turkey Tel: +90-216-275-7960 ISRAEL **RBX** International Co., Ltd.

P.O Box 10245, Petach-Tikva, 49002 Tel: (972) 3-925-6900

#### OTHER COUNTRIES

Yamaha Music Gulf FZE JAFZA-16, Office 512, P.O.Box 17328, Jebel Ali FZE, Dubai, UAE Tel: +971-4-801-1500

#### ASIA

THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA Yamaha Music & Electronics (China) Co., Ltd. 2F, Yunhedasha, 1818 Xinzha-lu, Jingan-qu, Shanghai, China Tel: +86-400-051-7700 HONG KONG Tom Lee Music Co., Ltd. 11/F., Silvercord Tower 1, 30 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong Tel: +852-2737-7688 INDIA Yamaha Music India Private Limited

P-401, JMD Megapolis, Sector-48, Sohna Road, Gurugram-122018, Haryana, India Tel: +91-124-485-3300

#### **INDONESIA**

PT. Yamaha Musik Indonesia (Distributor) Yamaha Music Center Bldg. Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia Tel: +62-21-520-2577

#### KOREA

Yamaha Music Korea Ltd. 11F, Prudential Tower, 298, Gangnam-daero, Gangnam-gu, Seoul, 06253, Korea Tel: +82-2-3467-3300

#### MALAYSIA

Yamaha Music (Malaysia) Sdn. Bhd. No.8, Jalan Perbandaran, Kelana Jaya, 47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia Tel: +60-3-78030900

#### SINGAPORE

**Yamaha Music (Asia) Private Limited** Block 202 Hougang Street 21, #02-00, Singapore 530202, Singapore Tel: +65-6740-9200

#### TAIWAN

Yamaha Music & Electronics Taiwan Co., Ltd. 2F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 22063, Taiwan (R.O.C.) Tel: +886-2-7741-8888

#### THAILAND

Siam Music Yamaha Co., Ltd. 3, 4, 15, 16th FL, Siam Motors Building, 891/1 Rama I Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand Tel: +66-2215-2622

#### VIETNAM

Yamaha Music Vietnam Company Limited Jamaa Silawa Vataan Jishi Floor, Nam A Bank Tower, 201-203 Cach Mang Thang Tam St., Ward 4, Dist.3, Ho Chi Minh City, Vietnam Tel: +84-28-3818-1122

#### OTHER ASIAN COUNTRIES https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/

index html

## OCEANIA

#### AUSTRALIA

Vamaha Music Australia Pty. Ltd. Level 1, 80 Market Street, South Melbourne, VIC 3205 Australia Tel: +61-3-9693-5111

#### NEW ZEALAND

**Music Works LTD** 

#### P.O.BOX 6246 Wellesley, Auckland 4680, New Zealand Tel: +64-9-634-0099

COUNTRIES AND TRUST

TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN https://asia-latinamerica-mea.vamaha.com/ index.html

Head Office/Manufacturer: Yamaha Corporation 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu, 430-8650, Japan (For European Countries) Importer: Yamaha Music Europe GmbH Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany

# **YAMAHA**

Yamaha Global Site https://www.yamaha.com/

Yamaha Downloads https://download.yamaha.com/

> Manual Development Group © 2019 Yamaha Corporation

Published 05/2019 LB\*\*.\*- \*\*A0

